

PC-FAX受信設定の通信パスワードを確認する

表示するには： >>表示

[設定メニュー]

└ [管理者]

└ [ファクス設定]

└ [機能設定]

└ [受信データ処理設定]

受信したファクスの処理方法を設定します（初期値：[設定なし]）。

[PC-FAX受信設定]を選んだ場合は、次の設定をします。

設定	説明
[PC-FAX受信設定]	PC-FAX受信機能を使う場合は、[許可する]を選びます（初期値：[許可しない]）。 ダイアルインをお使いの場合は、[ダイアルインのみ]が選べます。[ダイアルインのみ]を選ぶと、ダイアルインのPC-FAX番号で受信したときだけPC-FAX受信するように設定できます。
[受信出力先]	受信したファクスの保存先を、[強制メモリー受信ボックス]または[指定ボックス]（Fコード（SUBアドレス）で指定したボックス）から選びます（初期値：[強制メモリー受信ボックス]）。
[受信後印刷]	受信したあとに本機で印刷する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[パスワードチェック]	[受信出力先]で[指定ボックス]を選んだ場合に、通信パスワード（送信ID）を確認する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 ❖ [通信パスワード]：通信パスワードを入力します（半角数字8桁以内、記号は#、*を使用可能）。