

## 直接入力

表示するには: >>表示

[クラシックスタイル]

└─ [ファクス/スキャン]

└─ [直接入力]

└─ [ファクス]

ファクス送信の宛先情報を直接入力して指定します。

宛先のファクス番号を入力します。[登録番号指定]をタップすると、ファクス宛先の登録番号で指定することもできます。

- ❖ [トーン]または[\*]: ダイヤル回線 ([ダイヤル方式]が[10pps]または[20pps]に設定されている環境) でお使いの場合に、プッシュ信号を発信したいときに入力します ([T]と表示されます)。
- ❖ [ポーズ]: ダイヤル間に待ち時間を挿入したいときに入力します ([P]と表示されます)。
- ❖ [-]: ダイヤルの区切り記号として入力します。ダイヤルには影響ありません。
- ❖ [外線]: PBX (構内交換機) に接続してお使いの場合に、外線番号を挿入します ([E-]と表示されます)。[PBX接続設定]が設定されている場合に表示されます。

