



KONICA MINOLTA

magicolor 1690MF をご購入頂きましたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用いただくにあたり、トナーカートリッジ交換時の操作方法(ユーザーズガイドの補足情報)につきましてご案内いたします。ご一読の上 ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。

■ トナーカートリッジ交換時の操作方法

製品同梱の Documentation CD-ROM 内の

「magicolor 1690MF プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド.pdf」

第7章 消耗品の交換 「トナーカートリッジの交換手順」内に、

「トナーがなくなると(「トナーがナクナリマシタ」または「トナーがジュモウデス」が表示されると)、トナーがなくなったトナーカートリッジが交換位置へ自動的に移動します。この場合は、手順2～5をとばして、手順6へ進んでください。」

と記載されておりますが、

自動的に交換位置に移動していない場合には以下の手順で交換してください。

- 操作パネルの[◀]キーを押して、「プリントモード」をメッセージウィンドウに表示させ、該当色のトナーカートリッジを交換位置に移動させてから交換します。

プリントモード

トナーザンリョウ

▶トナーコウカン

「プリントモード」表示にて

[▼]キーを押して「トナーコウカン」を選択し、

[選択]キーを押します。

トナーコウカン

▶トナーコウカンモード

.....

「トナーコウカン」表示にて

[選択]キーを押して「トナーコウカン モード」

を表示させます。

トナーコウカン モード

▶Y トナー

M トナー

C トナー

K トナー

「トナーコウカン モード」表示にて

[▲]、[▼]キーを押して、交換するトナーカート

リッジの色を選択し、[選択]キーを押します。

(装置内でトナーカートリッジが回転し、選択した色のトナーカートリッジが交換位置に移動します。)

- 新しいトナーカートリッジをセットし前カバーを閉じた後には、[ストップ/リセット]キーを押してください。通常の印刷可能な状態に戻ります。

尚、交換手順について詳しくは magicolor 1690MF プリンタ/コピー/スキャナ ユーザーズガイド.pdf をご覧ください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

Copyright © KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.