

閉域受信設定

表示するには：>>表示

[設定メニュー]

└ [管理者]

└ [ファクス設定]

└ [機能設定]

└ [閉域受信設定]

閉域受信機能を使うための設定をします。

閉域受信は、パスワードでファクスの通信相手を制限する機能です。通信相手がパスワード送信機能をもつ、弊社の機種の際にだけお使いいただけます。

設定	説明
[閉域受信パスワード]	閉域受信機能を使う場合は、通信相手を制限するためのパスワードを入力します（半角数字4桁）。 通信相手に、ここを入力したパスワードを連絡してください。