

手動送信

手動送信について

手動送信は、送信先と通話したり信号音を確認したりすることで、ファクスを受信できる状態であることを確認してから送信する方法です。

送信先が受信できる状態のときに、確実に送信できます。



手動送信する

1. 原稿をセットします。
2. クラシックスタイルのファクス画面を表示します。
 - ➡ 表示方法について詳しくは、ユーザーズガイドをごらんください。
3. 必要に応じて、ファクス送信のオプション設定をします。
 - ➡ オプション設定について詳しくは、ユーザーズガイドをごらんください。
4. オフフックキーをタップします。
 - ➡ 電話機をお使いの場合は、受話器を上げます。



5. [送信]が選ばれていることを確認し、ファクス番号を指定します。



6. ファクス信号が聞こえたら、スタートキーで送信を開始します。



確認画面で[はい]をタップすると、送信が開始されます。

➡ 電話機をお使いの場合は、受話器を戻します。