

PBX接続設定

表示するには : >>表示

[設定メニュー]

└ [管理者]

└ [ファクス設定]

└ [機能設定]

└ [PBX接続設定]

本機をPBX（構内交換機）に接続して使うための設定をします。

設定	説明
[PBX接続設定]	PBX環境で使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[外線番号]	外線番号を入力します（半角数字4文字以内）。 宛先指定時に[外線]キーを選択すると、ここで入力した外線番号を付加します。
[PBXダイアルトーン検知設定]	内線接続用のトーン信号を検知するための設定をします。 特定の回線のみPBX接続で動作させたくない場合は、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。