

中継ボックスを登録する

中継ボックスを登録する

本機をファクスの中継機として使うために、中継ボックスを登録します。登録した中継ボックスには、グループ宛先として登録した配信先を中継ボックスに割当てます。

登録できる中継ボックスは最大5個です。

1. [設定メニュー]-[ユーティリティ]-[ボックス]-[システムボックス一覧]を選びます。

2. [新規登録]-[中継ボックス]で、次の設定をします。

| 設定 | 説明 |
|-----------|--|
| [ボックスNo.] | ボックスの登録番号です。[空き番号を使う]を選ぶと、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、1 ～ 999999999の範囲で入力します。 |
| [ボックス名] | ボックスの名前を入力します（半角20文字／全角10文字以内）。 |
| [中継宛先] | [宛先一覧より選択]から、ファクスの配信先を登録したグループ宛先を選びます。 中継宛先として登録するグループ宛先には、ファクス宛先が含まれている必要があります。 |
| [中継パスワード] | 中継パスワードを入力します（半角数字8文字以内、記号は#、*を使用可能）。 ここで設定したパスワードは、本機へ中継依頼するときに必要です。依頼元に、設定したパスワードを連絡してください。 |

3. [OK]をタップします。