



KONICA MINOLTA

magicolor 1600W マニュアル正誤表

magicolor 1600W をご購入頂きましたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品のご利用上のご案内に関しまして、製品同梱の

- magicolor 1600W インストールガイド(小冊子)
および 製品同梱のPrinter Driver and Utility CD-ROM 内の
- magicolor 1600W ユーザーズガイド.pdf

の一部に誤った記載がございました。お詫び申し上げますとともに以下表にて訂正させていただきます。
変更分を太字(下線付き)で示します。

No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正																																				
1	magicolor 1600W ユーザーズ ガイド	33	10. 先頭ページに別タイプの用紙 先頭ページに使用する用紙トレイ、用紙種類を選択し ます。「先頭ページに別タイプの用紙」チェックボックス をチェックすると、先頭ページの設定画面が表示され ます。「先頭ページの給紙カセット」「先頭ページの用 紙の種類」を設定します。	10. 先頭ページに別タイプの用紙 先頭ページに使用する 用紙種類を選択します 。「先頭ペー ジに別タイプの用紙」チェックボックスをチェックすると、先頭 ページの設定画面が表示されます。 「先頭ページの用紙の 種類」を設定します 。																																				
2		39	2. バックグランド印刷 「バックグランド印刷」チェックボックスにチェックする と、スタンプの文字を透過(網点)で印刷します。	2. バックグランド印刷 「バックグランド印刷」チェックボックスにチェックすると、スタ ンプの文字を テキストやイメージの背面に印刷します 。																																				
3		39	1. カラー カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定しま す。	1. カラー カラーで印刷するか モノクロ(グレースケール) で印刷する かを設定します。																																				
4		44	トナーエンブレティ設定:トナーがなくなった場合に印刷 を停止するか、続行するかを設定できます。	<table border="1"> <tr> <td>トナーエンブレティ設定</td> <td>設定</td> <td>オン/オフ</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">トナーがなくなった場合に印刷を停止するか(オン)、 続行するか(オフ)を設定できます。</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">オフにした場合、印刷は継続できますが印刷結果は保証 されません。その後も印刷を続けると、「エラー」ラン プが点灯し、印刷が停止します。</td> </tr> </table>	トナーエンブレティ設定	設定	オン/オフ		トナーがなくなった場合に印刷を停止するか(オン)、 続行するか(オフ)を設定できます。			オフにした場合、印刷は継続できますが印刷結果は保証 されません。その後も印刷を続けると、「エラー」ラン プが点灯し、印刷が停止します。																												
トナーエンブレティ設定	設定	オン/オフ																																						
	トナーがなくなった場合に印刷を停止するか(オン)、 続行するか(オフ)を設定できます。																																							
	オフにした場合、印刷は継続できますが印刷結果は保証 されません。その後も印刷を続けると、「エラー」ラン プが点灯し、印刷が停止します。																																							
5		67	<table border="1"> <thead> <tr> <th>本体製品番号</th> <th>トナーカートリッジタイプ</th> <th>トナーカートリッジ製品番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">A034 001</td> <td>トナーカートリッジ-イエロー (Y)</td> <td>A0V3 05D</td> </tr> <tr> <td>トナーカートリッジ-マゼンタ (M)</td> <td>A0V3 0AD</td> </tr> <tr> <td>トナーカートリッジ-シアン (C)</td> <td>A0V3 0GD</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-ブラック (K)</td> <td>A0V3 01D</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-イエロー (Y)</td> <td>A0V3 06D</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-マゼンタ (M)</td> <td>A0V3 0CD</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-シアン (C)</td> <td>A0V3 0HD</td> </tr> </tbody> </table>	本体製品番号	トナーカートリッジタイプ	トナーカートリッジ製品番号	A034 001	トナーカートリッジ-イエロー (Y)	A0V3 05D	トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	A0V3 0AD	トナーカートリッジ-シアン (C)	A0V3 0GD	大容量トナーカートリッジ-ブラック (K)	A0V3 01D	大容量トナーカートリッジ-イエロー (Y)	A0V3 06D	大容量トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	A0V3 0CD	大容量トナーカートリッジ-シアン (C)	A0V3 0HD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>本体製品番号</th> <th>トナーカートリッジタイプ</th> <th>トナーカートリッジ製品番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">MC1600W</td> <td>トナーカートリッジ-イエロー (Y)</td> <td>TCSMC1600Y</td> </tr> <tr> <td>トナーカートリッジ-マゼンタ (M)</td> <td>TCSMC1600M</td> </tr> <tr> <td>トナーカートリッジ-シアン (C)</td> <td>TCSMC1600C</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-ブラック (K)</td> <td>TCHMC1600K</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-イエロー (Y)</td> <td>TCHMC1600Y</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-マゼンタ (M)</td> <td>TCHMC1600M</td> </tr> <tr> <td>大容量トナーカートリッジ-シアン (C)</td> <td>TCHMC1600C</td> </tr> </tbody> </table>	本体製品番号	トナーカートリッジタイプ	トナーカートリッジ製品番号	MC1600W	トナーカートリッジ-イエロー (Y)	TCSMC1600Y	トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	TCSMC1600M	トナーカートリッジ-シアン (C)	TCSMC1600C	大容量トナーカートリッジ-ブラック (K)	TCHMC1600K	大容量トナーカートリッジ-イエロー (Y)	TCHMC1600Y	大容量トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	TCHMC1600M	大容量トナーカートリッジ-シアン (C)	TCHMC1600C
本体製品番号	トナーカートリッジタイプ	トナーカートリッジ製品番号																																						
A034 001	トナーカートリッジ-イエロー (Y)	A0V3 05D																																						
	トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	A0V3 0AD																																						
	トナーカートリッジ-シアン (C)	A0V3 0GD																																						
	大容量トナーカートリッジ-ブラック (K)	A0V3 01D																																						
	大容量トナーカートリッジ-イエロー (Y)	A0V3 06D																																						
	大容量トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	A0V3 0CD																																						
	大容量トナーカートリッジ-シアン (C)	A0V3 0HD																																						
	本体製品番号	トナーカートリッジタイプ	トナーカートリッジ製品番号																																					
MC1600W	トナーカートリッジ-イエロー (Y)	TCSMC1600Y																																						
	トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	TCSMC1600M																																						
	トナーカートリッジ-シアン (C)	TCSMC1600C																																						
	大容量トナーカートリッジ-ブラック (K)	TCHMC1600K																																						
	大容量トナーカートリッジ-イエロー (Y)	TCHMC1600Y																																						
	大容量トナーカートリッジ-マゼンタ (M)	TCHMC1600M																																						
	大容量トナーカートリッジ-シアン (C)	TCHMC1600C																																						
	6		76	<table border="1"> <thead> <tr> <th>本体製品番号</th> <th>製品名</th> <th>イメージングカートリッジ製品番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A034 001</td> <td>イメージングカートリッジ</td> <td>A0VU 0Y1</td> </tr> </tbody> </table>	本体製品番号	製品名	イメージングカートリッジ製品番号	A034 001	イメージングカートリッジ	A0VU 0Y1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>本体製品番号</th> <th>製品名</th> <th>イメージングカートリッジ製品番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC1600W</td> <td>イメージングカートリッジ</td> <td>DCMC1600</td> </tr> </tbody> </table>	本体製品番号	製品名	イメージングカートリッジ製品番号	MC1600W	イメージングカートリッジ	DCMC1600																							
本体製品番号	製品名	イメージングカートリッジ製品番号																																						
A034 001	イメージングカートリッジ	A0VU 0Y1																																						
本体製品番号	製品名	イメージングカートリッジ製品番号																																						
MC1600W	イメージングカートリッジ	DCMC1600																																						
7		133	<p>定期交換部品の寿命の目安</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>定期交換部品</th> <th>平均の寿命の目安</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定着ユニット</td> <td>約 50,000 ページ</td> </tr> <tr> <td>転写ローラー</td> <td>約 50,000 ページ</td> </tr> </tbody> </table>	定期交換部品	平均の寿命の目安	定着ユニット	約 50,000 ページ	転写ローラー	約 50,000 ページ	<p>定期交換部品の寿命の目安</p> <p>本製品には定期交換部品の設定はございません。従いまして該当いたしません。</p>																														
定期交換部品	平均の寿命の目安																																							
定着ユニット	約 50,000 ページ																																							
転写ローラー	約 50,000 ページ																																							

裏面に続きます。

No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)					正																						
8	magicolor 1600W ユーザーズ ガイド/イン ストレー ションガイ ド	UG: 102 IG: 46	<table border="1"> <thead> <tr> <th>[印刷可] ランプ (緑)</th> <th>[エラー] ランプ (オレンジ)</th> <th>[トナー] ランプ (オレンジ)</th> <th>状況</th> <th>処置のしかた</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点滅</td> <td>オフ</td> <td>点灯</td> <td>トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンブティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。</td> <td>トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。</td> </tr> </tbody> </table>	[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	状況	処置のしかた	点滅	オフ	点灯	トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンブティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>[印刷可] ランプ (緑)</th> <th>[エラー] ランプ (オレンジ)</th> <th>[トナー] ランプ (オレンジ)</th> <th>リモートパネルの表示</th> <th>状況</th> <th>処置のしかた</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点灯</td> <td>オフ</td> <td>点灯</td> <td>トナーがなくなりました。 X (YMCK)</td> <td>トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンブティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。</td> <td>トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー]ランプ(オレンジ)が点灯し、印刷が停止します。</td> </tr> </tbody> </table>	[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた	点灯	オフ	点灯	トナーがなくなりました。 X (YMCK)	トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンブティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー]ランプ(オレンジ)が点灯し、印刷が停止します。				
		[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	状況	処置のしかた																								
		点滅	オフ	点灯	トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンブティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。																								
[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた																									
点灯	オフ	点灯	トナーがなくなりました。 X (YMCK)	トナーがなくなりました。 リモートパネルの「トナーエンブティ設定」が「オフ」に設定されているときに表示されます。	トナーカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー]ランプ(オレンジ)が点灯し、印刷が停止します。																									
UG: 103 IG: 47	<table border="1"> <thead> <tr> <th>[印刷可] ランプ (緑)</th> <th>[エラー] ランプ (オレンジ)</th> <th>[トナー] ランプ (オレンジ)</th> <th>状況</th> <th>処置のしかた</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オフ</td> <td>ゆっくり点滅</td> <td>*</td> <td>イメージングカートリッジが寿命です。</td> <td>イメージングカートリッジを交換してください。</td> </tr> </tbody> </table> <p>* トナーの状況によって異なる</p>	[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	状況	処置のしかた	オフ	ゆっくり点滅	*	イメージングカートリッジが寿命です。	イメージングカートリッジを交換してください。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>[印刷可] ランプ (緑)</th> <th>[エラー] ランプ (オレンジ)</th> <th>[トナー] ランプ (オレンジ)</th> <th>リモートパネルの表示</th> <th>状況</th> <th>処置のしかた</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オフ</td> <td>ゆっくり点滅</td> <td>*</td> <td>I/Cを交換して下さい。</td> <td>イメージングカートリッジが寿命です。</td> <td>イメージングカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー]ランプ(オレンジ)が点灯し、印刷が停止します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>* トナーの状況によって異なる</p>	[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた	オフ	ゆっくり点滅	*	I/Cを交換して下さい。	イメージングカートリッジが寿命です。	イメージングカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー]ランプ(オレンジ)が点灯し、印刷が停止します。						
[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	状況	処置のしかた																										
オフ	ゆっくり点滅	*	イメージングカートリッジが寿命です。	イメージングカートリッジを交換してください。																										
[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた																									
オフ	ゆっくり点滅	*	I/Cを交換して下さい。	イメージングカートリッジが寿命です。	イメージングカートリッジを交換してください。 印刷は継続できますが、印刷結果は保証されません。その後も印刷を続けると、[エラー]ランプ(オレンジ)が点灯し、印刷が停止します。																									
UG: 104 IG: 48	<table border="1"> <thead> <tr> <th>[印刷可] ランプ (緑)</th> <th>[エラー] ランプ (オレンジ)</th> <th>[トナー] ランプ (オレンジ)</th> <th>状況</th> <th>処置のしかた</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オフ</td> <td>点灯</td> <td>点灯</td> <td>トナーカートリッジがセットされていません。 トナーがなくなりました。</td> <td>トナーカートリッジをセットしてください。 トナーカートリッジを交換してください。</td> </tr> </tbody> </table>	[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	状況	処置のしかた	オフ	点灯	点灯	トナーカートリッジがセットされていません。 トナーがなくなりました。	トナーカートリッジをセットしてください。 トナーカートリッジを交換してください。	<table border="1"> <thead> <tr> <th>[印刷可] ランプ (緑)</th> <th>[エラー] ランプ (オレンジ)</th> <th>[トナー] ランプ (オレンジ)</th> <th>リモートパネルの表示</th> <th>状況</th> <th>処置のしかた</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オフ</td> <td>点灯</td> <td>点灯</td> <td>トナーが入っていません。 / X(YMCK)トナーを確認してください。</td> <td>トナーカートリッジがセットされていません。</td> <td>トナーカートリッジをセットしてください。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>トナーが寿命です。</td> <td>トナーカートリッジが寿命です。</td> <td>トナーカートリッジを交換してください。</td> </tr> </tbody> </table>	[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた	オフ	点灯	点灯	トナーが入っていません。 / X(YMCK)トナーを確認してください。	トナーカートリッジがセットされていません。	トナーカートリッジをセットしてください。				トナーが寿命です。	トナーカートリッジが寿命です。	トナーカートリッジを交換してください。
[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	状況	処置のしかた																										
オフ	点灯	点灯	トナーカートリッジがセットされていません。 トナーがなくなりました。	トナーカートリッジをセットしてください。 トナーカートリッジを交換してください。																										
[印刷可] ランプ (緑)	[エラー] ランプ (オレンジ)	[トナー] ランプ (オレンジ)	リモートパネルの表示	状況	処置のしかた																									
オフ	点灯	点灯	トナーが入っていません。 / X(YMCK)トナーを確認してください。	トナーカートリッジがセットされていません。	トナーカートリッジをセットしてください。																									
			トナーが寿命です。	トナーカートリッジが寿命です。	トナーカートリッジを交換してください。																									

【凡例】UG:magicolor 1600W ユーザーズガイド / IG:magicolor 1600Wインストレーションガイド