



KONICA MINOLTA

**magicolor 3730DN マニュアル正誤表**

magicolor 3730DN をご購入頂きましたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
 本製品のご利用上のご案内につきまして、製品同梱の ■ インストールガイド(小冊子)および製品同梱の  
 Printer Driver and Utility CD-ROM 内の ■ ユーザーズガイド、■ リファレンスガイドの一部に誤った記載が  
 ございました。お詫び申し上げますとともに以下表にて訂正させていただきます。  
 変更部分を太字(下線付き)で示します。

No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
1	インストール ガイド	14		
2	ユーザーズガイ ド	16		
3		17	各部の名称 4 トレイ1(手差しトレイ)	各部の名称 4 トレイ1(手差しトレイ) <b>※用紙のセットは手差し方式で、用紙は一度に1枚だけ セットできます。</b>

No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正																														
4		38	ポイント アンド プリントでインストールされたプリンタードライバの制限事項 ■ 制限される機能 フォームの印刷、「スタンプ」	ポイント アンド プリントでインストールされたプリンタードライバの制限事項 ■ 制限される機能 「 <b>本体ビュー</b> 」ボタン、フォームの印刷																														
5		57	備考 **両面印刷が可能な最小サイズはB5(JIS)です。 ***両面印刷が可能な最大サイズはトレイ1がリーガル、トレイ2がA4となります。	備考 **両面印刷が可能な最小サイズは、 <b>定型サイズ:B5(JIS)、カスタムサイズ:182.0 mm × 254.0 mm</b> です。 ***両面印刷が可能な <b>トレイ1の最大サイズは、定型サイズ:リーガル、カスタムサイズ:216.0 mm × 356.0 mm</b> です。また、 <b>トレイ2の最大サイズは、定型サイズ:A4、カスタムサイズ:216.0 mm × 297.0 mm</b> です。 <b>※Mac OS X でお使いの場合、両面印刷可能なトレイ1の最大カスタムサイズは216 mm × 355 mmとなります。</b>																														
6		63	はがき <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">容量</td> <td>トレイ 1 (手差しトレイ)</td> <td>1 枚</td> </tr> <tr> <td>トレイ 2</td> <td>20 枚 (用紙の厚さにより変わります)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">用紙のセット方向</td> <td>トレイ 1 (手差しトレイ)</td> <td>印刷面が下向き</td> </tr> <tr> <td>トレイ 2</td> <td>印刷面が上向き</td> </tr> <tr> <td>プリンタードライバでの用紙種類の設定</td> <td>はがき</td> <td></td> </tr> <tr> <td>両面印刷</td> <td>対応していません</td> <td></td> </tr> </table>	容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚	トレイ 2	20 枚 (用紙の厚さにより変わります)	用紙のセット方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き	トレイ 2	印刷面が上向き	プリンタードライバでの用紙種類の設定	はがき		両面印刷	対応していません		はがき <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">容量</td> <td>トレイ 1 (手差しトレイ)</td> <td>1 枚</td> </tr> <tr> <td>トレイ 2</td> <td>対応していません。</td> </tr> <tr> <td>用紙のセット方向</td> <td>トレイ 1 (手差しトレイ)</td> <td>印刷面が下向き</td> </tr> <tr> <td>プリンタードライバでの用紙種類の設定</td> <td>はがき</td> <td></td> </tr> <tr> <td>両面印刷</td> <td>対応していません</td> <td></td> </tr> </table>	容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚	トレイ 2	対応していません。	用紙のセット方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き	プリンタードライバでの用紙種類の設定	はがき		両面印刷	対応していません	
容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚																																
	トレイ 2	20 枚 (用紙の厚さにより変わります)																																
用紙のセット方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き																																
	トレイ 2	印刷面が上向き																																
プリンタードライバでの用紙種類の設定	はがき																																	
両面印刷	対応していません																																	
容量	トレイ 1 (手差しトレイ)	1 枚																																
	トレイ 2	対応していません。																																
用紙のセット方向	トレイ 1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き																																
プリンタードライバでの用紙種類の設定	はがき																																	
両面印刷	対応していません																																	
7		64	はがき はがきが曲がっているときは、トレイ1/2にセットする前に曲がっている部分を平らにしておいてください。	はがき はがきが曲がっているときは、 <b>トレイ1</b> にセットする前に曲がっている部分を平らにしておいてください。																														
8	ユーザーズガイド	66	用紙のセット トレイ1(手差しトレイ) ※本機の電源を入れるときにトレイ1に用紙がセットされていると、紙づまりエラーになります。必ず、トレイ1の用紙を取り除いてから電源を入れてください。 ※プリンター動作中にトレイ1に用紙をセットすると、紙づまりエラーになります。必ず、プリンターの動作が完了してからトレイ1に用紙をセットしてください。 2ページ目の用紙をセットする場合は、1ページ目が完全に排紙され、印刷可ランプが点灯してからトレイ1に用紙をセットしてください。	用紙のセット トレイ1(手差しトレイ) <b>※用紙のセットは手差し方式で、用紙は一度に1枚だけセットできます。</b> ※本機の電源を入れるときにトレイ1に用紙がセットされていると、紙づまりエラーになります。必ず、トレイ1の用紙を取り除いてから電源を入れてください。 ※プリンター動作中にトレイ1に用紙をセットすると、紙づまりエラーになります。必ず、プリンターの動作が完了してからトレイ1に用紙をセットしてください。 2ページ目の用紙をセットする場合は、1ページ目が完全に排紙され、印刷可ランプが <b>青色点灯</b> してからトレイ1に用紙をセットしてください。																														
9		67	普通紙の場合 2 印刷面を下向きにして用紙をセットします。	普通紙の場合 2 印刷面を下向きにして用紙をセットします。 <b>※普通紙は一度に1枚だけセットできます。</b>																														
10		70	ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合 2 印刷面を下向きにして用紙をセットします。	ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合 2 印刷面を下向きにして用紙をセットします。 <b>※ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙は一度に1枚だけセットできます。</b>																														
11		74	その他の用紙種類の補給 ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合	その他の用紙種類の補給 <b>ラベル紙/厚紙/光沢紙の場合</b>																														
12		102	レーザーレンズの清掃 8 イメージングユニットの下部にある清掃孔にレーザーレンズ清掃具を差し込み、2~3回前後に動かします。	レーザーレンズの清掃 8 イメージングユニットの下部にある清掃孔に <b>レーザーレンズ清掃具のスポンジ面を下向きにして</b> 差し込み、2~3回前後に動かします。																														
13		106	設定リストページを印刷する 設定リストページを印刷し、プリンターが正しく印刷動作をしているかを確認します。	設定リストページを印刷する 設定リストページを印刷し、プリンターが正しく印刷動作をしているかを確認します。 <b>※設定リストページは、本体操作パネルに「レディ」が表示されたことを確認してから印刷してください。</b>																														
14		147	給紙容量 トレイ2 ラベル紙、はがき、厚紙1、厚紙2、光沢紙1、光沢紙2、レターヘッド: 20枚	給紙容量 トレイ2 <b>ラベル紙、厚紙1、厚紙2、光沢紙1、光沢紙2、レターヘッド: 20枚</b>																														
15	リファレンスガイド	17	Ghostscriptのインストール 1 Ghostscriptをダウンロードします。Ghostscriptの最新バージョンは、 <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=18073#&amp;package_id=19793">http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=18073#&amp;package_id=19793</a> からダウンロードできます。	Ghostscriptのインストール 1 Ghostscriptをダウンロードします。Ghostscriptの最新バージョンは、 <a href="http://sourceforge.net/projects/espgs/files/">http://sourceforge.net/projects/espgs/files/</a> からダウンロードできます。																														