
magicolor® 5430 DL

リファレンスガイド

4138-7744-03K

1800761-014C

登録商標および商標

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標および商標です。magicolor は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標および商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンタに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2004 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.,
Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
0005, Japan. All Rights Reserved.

もくじ

1 Mac OS X での使い方	1
プリンタ ドライバの動作環境	2
プリンタ ドライバのインストール	3
Ghostscript のインストール	3
magicolor 5430 DL プリンタ ドライバのインストール	7
プリンタ設定ユーティリティ	12
USB 接続の場合	12
ネットワーク接続の場合	14
ランデブー設定 (Rendezvous 設定)	14
IP プリント設定	16
ポート 9100 設定	19
オプションの設定	22
プリンタ ドライバのアンインストール	23
ページ設定画面の設定	26
ページ属性メニュー	27
カスタム用紙サイズメニュー	28
一覧メニュー	29
プリント画面の設定	30
プリント設定のメニュー	30
共通のボタン	31

印刷部数と印刷ページメニュー	32
レイアウトメニュー	33
出力オプションメニュー	34
スケジューラメニュー	34
用紙処理メニュー	35
給紙メニュー	36
プリンタの機能メニュー	37
基本機能	37
カラーマッチングオプション	38
ウォーターマーク選択	39
ウォーターマーク設定	40
ウォーターマークの向き	41
一覧メニュー	42
トラブルシューティング	43
 2 ネットワーク設定メニューについて	45
ネットワークメニュー	46
設定メニューの構成	46
ネットワークメニューの表示	47
ネットワークメニューの設定項目	47
DHCP/BOOTP	47
IP アドレス	48
サブネットマスク	48
ゲートウェイ	49
HW アドレス	49
HTTP	49
SNMP	50
ネットワークモードシティ	50
 3 ネットワーク印刷	51
ネットワーク接続	52
概念図	52
動作環境	52
接続方法	53
イーサネット接続の場合	53
DHCP を使用する場合	53
アドレスを手動設定する場合	54
ネットワーク印刷	57
BOOTP	57
DHCP	57
HTTP	58
IPP	58
LPD/LPR	58
SLP	58
ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト	59
SNMP	59

TCP/IP	59
IPP (Internet Printing Protocol) 印刷一 Windows XP/Windows Server 2003/2000	60
IPP ポートの追加	60
4 PageScope Web Connection の使い方	65
PageScope Web Connection について	66
表示言語	66
動作環境	66
プリンタ内蔵 Web ページの設定	67
プリンタ名の設定	67
Web ブラウザの設定	67
Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0)	68
Netscape Navigator (バージョン 7.1)	69
Safari (バージョン 1.1)	69
PageScope Web Connection ウィンドウについて	70
操作方法	70
ステータス表示	71
ユーザモード	71
管理者モード	72
プリンタのステータスの表示	73
システム画面	73
概要 (前ページ画面)	74
詳細	75
カウンタ	78
オンラインアシスタンス	79
ジョブ画面	80
アクティブジョブ (上記画面)	80
印刷画面	82
テスト印刷 (上記画面)	82
プリンタの設定	83
システム画面	83
ユーザ選択 (上記画面)	84
パスワード	85
各種設定	87
オンラインアシスタンス	88
ネットワーク画面	90
コンフィグレーション (上記画面)	90

1

Mac OS X での 使い方

プリンタ ドライバの動作環境

プリンタ ドライバのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認してください。

コンピュータ	PowerPC G3 以上の CPU を搭載した Apple Macintosh (PowerPC G4 以上を推奨)
コンピュータと プリンタの接続方法	USB 接続、 ネットワーク接続 (10Base-T/100Base-TX)
オペレーティング システム	Mac OS X v10.2 以降 (最新のパッチの適応を推奨)
メモリ	OS が推奨する以上 (128 MB 以上を推奨)
ハードディスク 空き容量	256 MB 以上 (イメージ展開用)

プリンタ ドライバのインストール



プリンタ ドライバのインストールを行うには、コンピュータの管理者権限が必要です。



プリンタ ドライバのインストールをする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。

Ghostscript のインストール

プリンタ ドライバをインストールする前に、Ghostscript をインストールしておく必要があります。Mac OS X v10.3 以降では、この手順は必要ありません。

- 1 Ghostscript をダウンロードします。Ghostscript の最新バージョンは、http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=18073 からダウンロードできます。




ここでは、「espgs-7.05.5-0.ppc.dmg」ファイルでのインストール方法について説明します。


- 2 「espgs-7.05.5-0.ppc.dmg」（ディスクイメージファイル）をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージ（「Install ESP Ghostscript 7.05.5」）が表示されます。
- 3 ディスクイメージ内のパッケージファイル「ESP Ghostscript.mpkg」をダブルクリックします。
- 4 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。




5 [続ける] をクリックします。



6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける] をクリックします。




7 確認画面で、[同意します] をクリックします。



8 インストール先を選択画面で、インストールを行うディスクを選択し、[続ける] をクリックします。



9 簡易インストール画面で [インストール] をクリックします。



インストールが始まります。

10 インストールが完了したら [閉じる] をクリックします。



これで、Ghostscript のインストールが完了しました。

magicolor 5430 DL プリンタ ドライバのインストール

下記は、Mac OS X v10.3 を使用した場合の手順です。お使いの OS のバージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。実際の画面の指示にしたがって操作してください。


Mac OS X v10.2 ではプリンタ ドライバをインストールする前に、Ghostscript をインストールしておく必要があります。詳しくは「Ghostscript のインストール」(p.3)をごらんください。

- 1 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。
- 2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、「drivers」→「mac OSX」→「magicolor5430DL-x.x.x-ppc.dmg」(ディスクイメージファイル) をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージ(「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」)が表示されます。
- 3 ディスクイメージ内のパッケージファイル「magicolor5430DL.pkg」をダブルクリックします。



プリンタ ドライバのインストーラが起動します。


- 4 [続ける] をクリックします。




5 [続ける] をクリックします。



6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける] をクリックします。




7 確認画面で、[同意します] をクリックします。



8 インストール先を指定する画面で、インストールを行うディスクを選択し、[続ける] をクリックします。



9 簡易インストール画面で [インストール] をクリックします。




インストールが始まります。

10 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



11 インストールが完了したら [閉じる] をクリックします。




これで、magicolor 5430 DL プリンタ ドライバのインストールが完了しました。


プリンタ設定ユーティリティ

USB 接続の場合

- 1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します。
- 2 プリンタの電源が ON であることを確認し、コンピュータを再起動します。
- 3 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 4 プリンタリスト画面で、[追加] をクリックします。



- 5 プリンタリストのポップアップメニューから「USB」を選択します。



6 「製品」リストで「mc5430DL」を選択します。



「mc5430DL」が表示されないときは、プリンタの電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピュータを再起動してください。

7 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」を選択します。

8 [追加] をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。



ネットワーク接続の場合


ネットワーク接続の設定方法には、ランデブー設定、IP プリント設定、ポート 9100 設定の 3 種類あります。ランデブー設定を推奨します。

ランデブー設定 (Rendezvous 設定)




ランデブーはデフォルトで使用できるように設定されています。それでもプリンタに接続できない場合は、PageScope Web Connection のランデブーコンフィグレーション画面で、ランデブーが使用できるように設定してください。PageScope Web Connection の詳細については、第 4 章 “PageScope Web Connection の使い方” を参照してください。

- 1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- 2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で [追加] をクリックします。



- 4 ポップアップメニューから「Rendezvous」を選択します。



5 「名前」リストで、「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」を選択します。




6 [追加] をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。




IP プリント設定

- 1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- 2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で [追加] をクリックします。



- 4 ポップアップメニューから「IP プリント」を選択します。



IP プリント画面が表示されます。




- 5 「プリンタのタイプ」 ポップアップメニューから「LPD/LPR」を選択します。
- 6 「プリンタのアドレス」 ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。
- 7 「キューネ名」 ボックスに「lp」、「LP」、「default」、「DEFAULT」のうちどれかを入力します。




- 8 「プリンタの機種」 ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

9 「機種名」リストで「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」を選択します。




10 [追加] をクリックします。

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。




ポート 9100 設定

- 1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。
- 2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 3 プリンタリスト画面で、[option] キーを押しながら [追加] をクリックします。



- 4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。



詳細画面が表示されます。



- 5 「装置」ポップアップメニューから「AppSocket/HP JetDirect」を選択します。
- 6 「装置名」ボックスにプリンタ名を入力します。
例では、「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」を入力しています。
- 7 「装置の URI」ボックスで「socket://」のあとに続けてプリンタの IP アドレスを入力します。
- 8 「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を選択します。

9 「名前」リストで「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」を選択します。




10 [追加] ボタンをクリックします。

プリントリストに新しいプリンタが表示されます。

オプションの設定

- 1 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。
- 2 プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報を見る」を選択します。



- 3 ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択します。



- 4 お使いの環境に合わせてポップアップメニューからオプショントレイ、両面プリントユニットを選択し、「変更を適用」をクリックします。



- 5 プリンタ情報画面を閉じます。

プリンタドライバのアンインストール

- 1 magicolor 5430 DL Utilities & Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。
- 2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、「drivers」 → 「mac OSX」 → 「magicolor5430DL-x.x.x-ppc.dmg」（ディスクイメージファイル）をダブルクリックします。
デスクトップにディスクイメージ（「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL」）が表示されます。

3 ディスクイメージ内の「magicolor 5430 DL アンインストーラー」ファイルをダブルクリックします。



以下のメッセージが表示され、プリンタ ドライバのアンインストーラーが起動します。



4 [削除] をクリックします。

5 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



6 アンインストールが完了したら [閉じる] をクリックします。



これで、magicolor 5430 DL プリンタ ドライバのアンインストールが完了しました。

ページ設定画面の設定

アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」または「ページ設定 ...」を選択したときに表示されます。

- 1 「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」または「ページ設定 ...」を選択します。

ページ設定画面が表示されます。

- 2 「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。



ページ設定画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューでは、以下のような設定を行うことができます。

設定	設定内容
ページ属性	用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行います。
カスタム用紙サイズ	カスタム用紙の用紙サイズを設定します。
一覧	現在の印刷設定を確認することができます。
デフォルトとして保存	変更した設定を初期値として保存します。

ページ属性メニュー

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことができます。



■ 用紙サイズ

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

■ 方向

印刷方向を選択します。

■ 拡大縮小


拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します
(1 ~ 400%)。



どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4 mm までの範囲は印刷できません。

カスタム用紙サイズメニュー

カスタム用紙サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うことができます。



■ 新規

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

■ 複製

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

■ 削除

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。

■ 保存

設定したカスタム用紙サイズを保存するときにクリックします。

■ 用紙サイズ

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。

本プリンタで設定できる数値は、以下のとおりです。


長さ : 14.8 cm ~ 29.7 cm 幅 : 9.2 cm ~ 21.6 cm

■ プリンタの余白

ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。

一覧メニュー

一覧画面では、現在のページ属性設定を確認することができます。



プリント画面の設定

ここでは、アプリケーションソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリント...」または「印刷...」を選択したときに表示されるプリント画面について説明します。

- 1 「ファイル」メニューから「プリント...」または「印刷...」を選択します。

プリント画面が表示されます。

- 2 「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことができます。

プリント設定のメニュー



メニュー	設定内容
印刷部数と印刷ページ	印刷するページや部数を設定します。
レイアウト	印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設定をします。
出力オプション	ファイルとして保存するかどうかとファイルフォーマットを設定します。
スケジューラ	ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設定します。
用紙処理	印刷するページの順番や、印刷するページを設定します。
ColorSync	このプリンタ ドライバでは使用しません。
給紙	給紙方法を設定します。

メニュー	設定内容
プリンタの機能	カラー印刷やウォーターマークなどの設定を行います。
一覧	現在の印刷設定を確認することができます。

 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示されません。

共通のボタン

- ? (ヘルプボタン)
プリント画面のヘルプを表示します。
- プレビュー
印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリックします。
- PDFとして保存
ページ出力を PDF ファイルとして保存したいときに、このボタンをクリックします。
- ファックス
変更した設定を有効にして、直接ファックスを送信します。
- キャンセル
変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。
- プリント
変更した設定を有効にして、印刷を行います。

印刷部数と印刷ページメニュー

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。



■ 部数

印刷部数を設定します。「丁合い」をチェックすると、丁合い機能が働き、文書全体が1部ずつまとめて印刷されます。

例えば部数を「5」にして「丁合い」をチェックすると、文書の最初のページから最後のページまでが5回印刷されます。

■ ページ

すべて： 全ページを印刷します。

開始、終了： 印刷するページを指定します。

レイアウトメニュー

レイアウト画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定を行います。



■ ページ数／枚

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択すると、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。

■ レイアウト方向

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、順番で印刷するかをクリックして選択します。

■ 枠線

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

■ 両面印刷

オプションの両面プリントユニットが装着されている場合、両面印刷に関する設定を行います。

切 : 両面印刷を行いません。

長辺とじ : 長辺とじで両面印刷を行います。

短辺とじ : 短辺とじで両面印刷を行います。



両面印刷を行うときは、「オプションの設定」(p.22) で「両面プリントユニット」を選択しておいてください。
「両面プリントユニット」を選択していない場合、「長辺とじ」または「短辺とじ」の項目をチェックできますが、その場合はプリントジョブがキャンセルされます。

出力オプションメニュー

出力オプション画面では、ファイルとして保存するかどうかとファイルフォーマットの設定を行います。



■ ファイルとして保存

ページ出力をファイルとして保存する場合にチェックします。

■ フォーマット

ページ出力をファイルとして保存する場合に、保存するデータ形式を選択します。

スケジューラメニュー

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定を行います。



■ 書類をプリント

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。

後でプリント： 印刷を開始する時刻を指定します。

保留： プリントジョブを保留します。

■ 優先順位

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。

用紙処理メニュー

用紙処理画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を行います。



■ ページの順序を逆にする

印刷するページの順番を逆にして印刷するときにチェックします。

■ プリント

すべてのページ：全てのページを印刷します。

奇数ページ： 奇数ページのみ印刷します。

偶数ページ： 偶数ページのみ印刷します。

給紙メニュー

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。



■ 全体

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

■ 先頭ページのみ

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。

■ 残りのページ

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。



オプションの給紙ユニットを装着している場合は、「オプションの設定」(p.22) で「トレイ 2」または「トレイ 2 & トレイ 3」を選択しておいてください。オプションの設定画面で「トレイ 2」または「トレイ 2 & トレイ 3」が選択されていない場合は、給紙画面の「トレイ 2」、「トレイ 3」の項目はグレー表示になり選択できません。

プリンタの機能メニュー

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「ウォーターマーク選択」「ウォーターマーク設定」「ウォーターマークの向き」メニューで、解像度、用紙の種類、カラー設定、ウォーターマークなどの設定を行います。



基本機能



■ 解像度

印刷時の解像度を選択します。

■ 用紙の種類

用紙の種類を選択します。

■ カラーモード

カラー印刷（カラーマッチング オン／カラーマッチング オフ）かグレースケール印刷かを選択します。

カラーマッチングオプション



■ カラーマッチング

カラーマッチングの設定を選択します。

なめらかな色調： 写真画像に適したカラーマッチングを行います。

あざやかな色彩： ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチングを行います。

ウォーターマーク選択



■ ウォーターマーク

ウォーターマークを使用するか、使用しないかを選択します。

ウォーターマーク設定



■ ウォーターマークテキスト

ウォーターマークの文字列を選択します。

■ ウォーターマークフォント

ウォーターマーク文字列のフォントを選択します。

■ ウォーターマークサイズ

ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選択します。

■ ウォーターマーク色

ウォーターマークの文字色を選択します。

■ ウォーターマーク輝度

ウォーターマークの濃度を選択します。

ウォーターマークの向き



■ ウォーターマークの向き

ウォーターマークの文字の向きを選択します。

一覧メニュー



一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。

トラブルシューティング


症状	対応・処置
プリセットで保存した機能が反映されない。	プリンタの機能によっては、プリセットでは保存されません。
プリンタがハングアップする。	OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類の組合せが禁止できません。正しくない組合せで印刷したとき、プリンタがハングアップします。用紙サイズと用紙種類は、正しい組合せで印刷してください。
Rendezvous でプリンタが検出できない。	PageScope Web Connection の管理者モードで、[ネットワーク] タブ → [Rendezvous 設定] メニュー → [Rendezvous の Discovery 機能] をチェックしてください。
プリンタドライバのバージョンを確認したい。	プリンタドライバのバージョンを確認するには、[ライブラリ] → [Receipts] フォルダの magicolor5430DL.pkg をクリックし、ファイルメニューの「情報を見る」を選択します。
他社製のプリンタから切り替えたとき、画面の表示がおかしい。	一旦プリント画面を閉じ、開き直してください。
カスタム用紙サイズが、設定した値と違う。	OS の不具合により、カスタム用紙サイズで設定した値が、微妙に変わってしまうことがあります。(例 : 14.70 cm → 14.69 cm)
2-up 印刷時に用紙の中央に印刷されない。	OS の不具合により、以下のサイズで 2-up 印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷されません。Legal, Letter Plus, Foolscap, Government Legal, Statement, Folio
N-up 印刷を複数部行ったとき、「丁合い」を指定していると、連続して印刷される。	N-up 印刷を複数部行うときは、「丁合い」を指定しないでください。
Acrobat Reader からの印刷時、「丁合い」が正しく機能しなかったり、印刷途中でジョブがキャンセルされたりする。	Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合は、OS に付属の「プレビュー」で印刷してください。

2

ネットワーク設定
メニューについて

ネットワークメニュー

設定メニューの構成



ネットワークメニューの表示

プリンタの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンタのネットワークメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目をすべて表示できます。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	レディ
メニュー選択 ◀	メニュー スペシャルページ
▶	メニュー ネットワーク
メニュー選択 ◀	

ネットワークメニューの設定項目

プリンタがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要があります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してください。



手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場合は、はじめに DHCP セットと BOOTP セットの設定をオフにしてください。

DHCP/BOOTP

目的	ネットワーク内に DHCP サーバまたは BOOTP サーバがある場合に、DHCP サーバまたは BOOTP サーバから自動的に IP アドレスを取得、また他のネットワーク情報をロードするかどうかを設定します。
設定値	DHCP セット：オン BOOTP セット：オフ DHCP セット：オフ BOOTP セット：オン DHCP セット：オフ BOOTP セット：オフ
初期値	DHCP セット：オン、BOOTP セット：オフ

IP アドレス

目的	本プリンタのネットワーク上の IP アドレスを設定します。
範囲	各 3 枠の数値 : 0 ~ 255 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 ◀、▶ キーを押して 3 枠の数値 4 つの間を移動させます。
初期値	192.168.1.2
備考	各 3 枠中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001” は “1” と表示されます。

サブネットマスク

目的	ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブネットマスクを使用して、プリンタの利用可能な範囲を制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を設定できます）。
範囲	各 3 枠の数値 : 0 ~ 255 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 ◀、▶ キーを押して 3 枠の数値 4 つの間を移動させます。
初期値	255.255.255.0
備考	各 3 枠中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“000” は “0” と表示されます。

ゲートウェイ

目的	ネットワーク上にルータ／ゲートウェイがあり、サブネットを越えた先のネットワーク上のユーザからもプリンタを利用できるようにする場合に、ルータ／ゲートウェイのアドレスを設定します。
範囲	各 3 衡の数値 : 0 ~ 255 △、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。 <、> キーを押して 3 衡の数値 4 つの間を移動させます。
初期値	192.168.1.1
備考	各 3 衡中の上位桁の 0 は表示されません。例えば、“001” は “1” と表示されます。

HW アドレス

目的	本プリンタのイーサネットハードウェアアドレスを表示します。
設定値	設定不可
初期値	プリンタごとに異なります。

HTTP

目的	プリンタ内部の Web ページを有効にするか無効にするかを設定します。(第 4 章 “PageScope Web Connection の使い方” を参照してください。)
設定値	HTTP セット : オフ、HTTP セット : オン
初期値	HTTP セット : オン
備考	これらの設定を有効にするには、設定後にプリンタの電源を再起動してください。

SNMP

目的	SNMP (Simple Network Management Protocol) を有効にするか無効にするかを設定します。SNMP は、小規模なネットワークから大規模なネットワークまでの管理に適した、拡張性の高い分散管理システムです。
設定値	SNMP セット：オフ、SNMP セット：オン
初期値	SNMP セット：オン
備考	これらの設定を有効にするには、設定後にプリンタの電源を再起動してください。

ネットワークモードシティ

目的	ごく一部のハブにおいて、ネットワーク速度や構成を固定する設定で使用した場合、プリンタがハブと通信できないことがあります。この場合ハブの設定に合わせ、ネットワークモードシティメニューを適切な設定に変更することで通信ができるようになります。
設定値	オート / オート / オン、オート / フル / オン、オート / ハーフ / オン、100M / オート / オン、100M / フル / オン、100M / ハーフ / オン、10M / オート / オン、10M / フル / オン、10M / ハーフ / オフ、10M / ハーフ / オン、10M / ハーフ / オフ
初期値	オート / オート / オン

3

ネットワーク印刷


ネットワーク接続

概念図

プリンタを TCP/IP ネットワークに接続するには、内部ネットワークアドレスをプリンタに設定しておく必要があります。



多くの場合、他で使用されていない IP アドレスのみを入力します。ただし、ネットワーク環境によっては、サブネットマスク／ゲートウェイ（ルータ）アドレスも入力する必要があります。



動作環境

- Windows Server 2003/XP/2000/NT4.0/Me/98SE

接続方法

イーサネット接続の場合

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクタで、伝送速度が 10 ~ 100 メガビット／秒 (Mbit/s) です。

プリンタをイーサネットネットワークに接続するときは、プリンタの IP (Internet Protocol) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。プリンタの工場出荷時には、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが設定されています。

- IP アドレス : TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値
- サブネットマスク : IP アドレスが属するサブネットを判断するために使用されるフィルタ
- ゲートウェイ : サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、ネットワーク上のノード（機器）

ネットワーク上にある各コンピュータとプリンタの IP アドレスは固有のアドレスでなければならないため、通常プリンタの初期設定のアドレスを変更して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2 種類の方法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、以下に詳しく説明します。

- DHCP を使用する場合
- アドレスを手動設定する場合

DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、DHCP サーバによってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。(DHCP の説明については、「ネットワーク印刷」(p.57) を参照してください。)



プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください（[スマートページ / プリントトウケイデータページ](#)）。DHCP が使用可能になっていない場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」メニューで DHCP の設定を「オ」にしてください。

- 1 プリンタをネットワークに接続します。
イーサネットケーブルのコネクタ (RJ45) を、プリンタのインターフェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンタをネットワークに接続します。
- 2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。
- 3 プリンタのメッセージ画面に「[レディ](#)」と表示されたら、プリンタドライバをインストールします。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手動で設定変更することができます。(詳しくは、第2章“ネットワーク設定メニューについて”を参照してください。)



手動でIPを設定する場合は、「ネットワーク/DHCP BOOTP」でDHCPの設定を「オフ」にしてください。

ご注意

プリンタのIPアドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡してください。

- 1 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。
- 2 プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されたら、IPアドレスの設定を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	レディ
メニュー選択 ◀	メニュー スペシャルページ
▶	メニュー ネットワーク
メニュー選択 ◀	DHCP: オフ BOOTP: オフ
▶	IPアドレス 192.168.1.2
メニュー選択 ◀	IPアドレス 192.168.1.2

◀、▶キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。
(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)

△、▽キーを押して各桁の数値を増減させます。

メニュー選択 ◀	IPアドレス xxx.xxx.xxx.xxx
-------------	---------------------------

3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	サブネットマスク 255.255.255.0
 メニュー選択	サブネットマスク 255.255.255.0

◀、▶ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。
(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)

△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。

メニュー選択	サブネットマスク XXX.XXX.XXX.XXX
--------	-----------------------------

4 ゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	ゲートウェイ 192.168.1.1
 メニュー選択	ゲートウェイ 192.168.1.1

◀、▶ キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。
(各3桁中の上位桁の0は表示されません。例えば、“001”は“1”と表示されます。)

△、▽ キーを押して各桁の数値を増減させます。

メニュー選択	ゲートウェイ XXX.XXX.XXX.XXX
--------	---------------------------

- 5 設定変更を保存し、プリンタを印刷可能な状態に戻します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	△ キーを 2 回押して、以下の表示に戻します。 レディ

- 6 トウケイデータページ（Configuration Page）を印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー	ディスプレイ（このように表示されるまで）
	レディ
メニュー選択 	メニュー スペシャル ヘンジ
メニュー選択 	プリント トウケイデータ ヘンジ
メニュー選択 	

- 7 プリンタのメッセージ画面に「レディ」と表示されたら、プリンタドライバをインストールします。

ネットワーク印刷

magicolor 5430 DL は、以下のネットワークプロトコルに対応しています。

- BOOTP
- DHCP
- HTTP
- IPP
- LPD/LPR
- SLP
- SNMP
- TCP/IP

本章では、これらの各プロトコルの用語説明と IPP 印刷の方法について説明します。

BOOTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、起動するため メモリにロードするファイルを取得できるようにするインターネットプロトコルです。BOOTP により、クライアントは、ハードディスクドライブや フロッピーディスクドライブがなくても起動できるようになります。

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) は、動的 IP アドレスをネットワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレスを取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワークに接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加することができます。

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) は、ワールドワイドウェブ (WWW) で使用されている基礎となるプロトコルです。HTTP では、メッセージの書式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規定されています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サーバに送られます。

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) は、インターネット経由での印刷を行うプロトコルです。IPP により、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへのプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。

IPP の使用方法についての詳細は、「IPP (Internet Printing Protocol) 印刷－Windows XP/Windows Server 2003/2000」(p.60) を参照してください。

LPD/LPR

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Request) は、TCP/IP 上で動作する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD UNIX 用に開発されました。一般的なコンピュータでも使用されるようになりました。今では標準的な印刷プロトコルとなっています。

SLP

SLP (Service Location Protocol) は、いくつかのネットワークサービスを自動化することにより、プリンタなどのネットワークリソースの確認、利用を簡単に行うプロトコルです。

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したいサービスを提供しているコンピュータのホスト名やネットワークアドレスをユーザが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が発生しました。

ところが、SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化することにより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用できるようになりました。

SLP のユーザはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりました。さらに、SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。

ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト

SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、メッセージは一度に 1 エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロードキャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きます。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノード（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。

ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させません。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティングされないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネットにも転送されません（ルータ側から見ると、1 つのサブネットは、ルータのポートに接続されたすべてのコンピュータになります）。

これに対し、マルチキャストはルータによって転送されます。あるグループから発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャストデータを受信可能なコンピュータが 1 台以上あるサブネットすべてに、ルータから転送されます。

SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）は、複雑なネットワークを管理するプロトコルの集合です。SNMP は、ネットワークのいろいろな場所にメッセージを送信して動作します。SNMP 対応のデバイス（エージェントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを MIB（Management Information Bases）に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。

TCP/IP

ほとんどのネットワークでは、TCP（Transmission Control Protocol）を、下位レベルのプロトコルである IP（Internet Protocol）と組み合わせて使用します。TCP は 2 つのホストシステムの仮想接続を行い、システム間のデータの配信を保証します。そのとき IP はそれら 2 つのホストシステム間で送信されるデータの形式とアドレス指定方法を規定します。

IPP (Internet Printing Protocol) 印刷－Windows XP/ Windows Server 2003/2000

IPP ポートの追加

Windows XP/Server 2003/2000 で IPP ポートを追加する方法は 2 つあります。“setup.exe”を使用する方法と、プリンタの追加ウィザードを使用する方法です。

方法 1：“setup.exe”を使用する場合

Utilities and Documentation CD-ROM の \drivers\W2k-xp\Main\Japanese フォルダの setup.exe をダブルクリックします。(特に示していない場合、Windows XP の画面を使用しています。)

- 3 番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



- 2 次に表示される画面で、「プリンタ」リストボックスに以下のいずれかの形式でプリンタのネットワークパス名を入力し、[OK] をクリックします。

- http://IP アドレス :80/ipp
- http://IP アドレス :631/ipp

無効となるパス名を入力した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます(Windows OS によってメッセージが異なります)。

- Windows XP/Server 2003 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘルプ] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。[OK] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。



- Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報については [ヘルプ] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。[OK] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。

3 Windows XP/Server 2003 の場合：手順 4 にすすんでください。

Windows 2000 の場合：手順 2 で有効なパス名を入力すると、「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL プリンタが接続されているサーバーに正しいプリンタドライバがインストールされていません。ローカルコンピュータにドライバをインストールする場合は [OK] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタドライバがまだインストールされていないためです。[OK] をクリックします。

4 [ディスク使用] をクリックし、 CD-ROM 内のプリンタドライバファイルがあるフォルダ（例： \drivers\W2k-xp\Main\Japanese）を指定し、[OK] をクリックします。




5 プリンタドライバのインストールを完了します。

方法2：プリンタの追加ウィザードを使用する場合


- Windows XP Home Editionの場合：[スタート]ボタンをクリックし、「コントロールパネル」から「プリンタとその他のハードウェア」－「プリンタとFAX」を選択します。次に「プリンタのインストール」をクリックします。
- Windows XP Professional/Server 2003の場合：[スタート]ボタンをクリックし、「プリンタとFAX」を選択します。次に「プリンタのインストール」をクリックします。
- Windows 2000の場合：[スタート]ボタンをクリックし、「設定」から「プリンタ」を選択します。次に「プリンタの追加」をクリックします。

1 2番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」(Windows XP/Server 2003の場合)、または「ネットワーク プリンタ」(Windows 2000の場合)を選択し、[次へ]をクリックします。

Windows XP/Server 2003




Windows 2000



2 次に表示される画面で、「URL」に以下のいずれかの形式でプリンタのネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。

- http://IP アドレス :80/ipp
- http://IP アドレス :631/ipp

Windows XP/Server 2003



Windows 2000



無効となるパス名を入力した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます（Windows OSによってメッセージが異なります）。

- Windows XP/Server 2003 : 「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘルプ] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。[OK] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。
- Windows 2000 : 「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていません。詳細な情報については [ヘルプ] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。[OK] をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。

3 Windows XP/Server 2003 の場合：手順 4 にすすんでください。

Windows 2000 の場合：手順 2 で有効なパス名を入力すると、「KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL プリンタが接続されているサーバーに正しいプリンタ ドライバがインストールされていません。ローカルコンピュータにドライバをインストールする場合は [OK] をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタ ドライバがまだインストールされていないためです。[OK] をクリックします。

4 [ディスク使用] をクリックし、 CD-ROM 内のプリンタドライバファイルがあるフォルダ（例： \drivers\W2k-xp\Main\Japanese）を指定し、[OK] をクリックします。



5 プリンタドライバのインストールを完了します。

4


PageScope Web Connection の使い方

PageScope Web Connection について

PageScope Web Connection は、プリンタに内蔵されている HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) ベースの Web ページで、Web ブラウザを使用してアクセスすることができます。

PageScope Web Connection を使用すると、プリンタのステータス（状況）や、プリンタで頻繁に使用する設定内容をすぐに確認することができます。どなたでも Web ブラウザを使用してネットワーク上のプリンタにアクセスすることができます。また、パスワードを正しく入力すれば、そのコンピュータ上でプリンタの設定を変更することができます。

 管理者からパスワードを知らされていないユーザは、設定内容を確認できますが、設定内容を変更できません。



表示言語

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、プリンタの操作パネルで設定できます。表示言語の設定の詳細については、magicolor 5430DL ユーザーズガイドをごらんください。

動作環境

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。

- Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT4.0、Mac OS X v10.2 以降
- Microsoft Internet Explorer バージョン 5.5 以降
Netscape Navigator バージョン 7.1 以降
Safari バージョン 1.0 以降

 インターネットへ接続する必要はありません。

- お使いのコンピュータにTCP/IP接続ソフトウェアがインストールされていること（PageScope Web Connection で使用されます）
- お使いのコンピュータとプリンタの両方がネットワークに接続されていること

 ローカル接続（USB 接続）の場合は、PageScope Web Connection にアクセスできません。コンピュータとプリンタが USB ケーブルで接続されている場合は、ステータスディスプレイを使用してください。

プリンタ内蔵 Web ページの設定

プリンタ内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の 2 つの設定が必要です。

- プリンタの名前とアドレスを設定します。
- Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。

プリンタ名の設定

プリンタの内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできます。

- プリンタに割り当てられた名前を使用する

プリンタ名はコンピュータ内の IP ホストテーブル（ファイル名は “hosts”）で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられます（例：magicolor 5430 DL）。IP アドレスよりもプリンタ名を使用する方が扱いやすい場合もあります。

コンピュータ内のホストテーブルファイルの場所

- Windows XP/Server 2003 ¥windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts
- Windows Me/98SE ¥windows¥hosts
- Windows 2000/NT4.0 ¥winnt¥system32¥drivers¥etc¥hosts

- プリンタの IP アドレスを使用する

プリンタの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多くのプリンタが動作している場合は、入力する値として識別しやすい場合があります。プリンタの IP アドレスは、トウケイデータページ（Configuration Page）に記載されています。

プリンタの設定メニュー内のトウケイデータページ（Configuration Page）の場所

- 「スペシャル ページ / プリント トウケイデータ ページ」メニュー

Web ブラウザの設定

プリンタはインターネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行う必要があります。Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストにプリンタの名前または IP アドレスを追加する必要があります。



この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用している OS によって異なる場合があります。

 ここで例では、プリンタの IP アドレスの部分を「xxx.xxx.xxx.xxx」と表しています。必ず上位桁の 0を入れずにお使いのプリンタの IP アドレスを入力してください。例えば、192.168.001.002 の場合は 192.168.1.2 として入力します。

Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0)

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択します。
- 3 画面の「接続」タブをクリックします。
- 4 [LAN の設定] ボタンをクリックして、ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定画面を表示します。
- 5 プロキシ サーバー内の [詳細設定] ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。
- 6 必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンタの名前または IP アドレスを入力します。
- 7 [OK] を 3 回クリックして、Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。
- 8 URL 入力ボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、プリンタの Web ページにアクセスします。



Netscape Navigator (バージョン 7.1)

1 Netscape Navigator を起動します。

2 「編集」メニューから「設定」を選択します。

3 画面の左側の欄から「詳細／プロキシ」ディレクトリを選択します。


4 「手動でプロキシを設定する」を選択します。

5 「プロキシなし」テキストボックスに、最後のエントリの後にコンマを入力して

から、お使いのプリンタの名前または IP アドレスを入力します。

6 [OK] をクリックして、Web ブラウザのメインウィンドウに戻ります。

7 URL 入力ボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリンタの Web ページにアクセスします。



Safari (バージョン 1.1)

1 アップルメニューから「場所」→「ネットワーク環境設定...」を選択します。

2 ネットワーク画面の「プロキシ」タブをクリックします。


3 「次のホストとドメインに対してはプロキシ設定をバイパスする」テキストボックスに、お使いのプリンタの名前または IP アドレスを追加します。

4 「今すぐ適用」ボタンをクリックします。

5 URL 入力ボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリンタの Web ページにアクセスします。

PageScope Web Connection ウィンドウについて

以下の画面図では、PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲーションエリアと設定エリアに分けて説明しています。



操作方法

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに表示されます。

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の選択や新しい値の入力を行います。



設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインする必要があります。（「管理者モード」(p.72) を参照してください。）

ステータス表示

プリンタの現在の状態（ステータス）は、PageScope Web Connection ウィンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類を表します。

アイコン	ステータス	説明	例
	レディ	プリンタがオンライン状態で、印刷可能状態または印刷中です。	レディ ウォーミングアップ インサツチュウ
	注意	プリンタに注意が必要ですが、印刷は続行可能です。	トレイ 1 ヨウシナシ ジアン トナーロー
	エラー	次に印刷を行う前に注意が必要です。	トレイ 1 ニ ヨウシヲ セット A4 ジアン トナーが アリマセン トレイ 1 デ カミヅ マリテス
	トラブル	プリンタを再起動する必要があります。再起動してもエラーが消えない場合は、修理が必要です。	AIDC センサー エラー

ユーザモード

PageScope Web Connection を表示すると、自動的にユーザモードの状態になっています。ユーザモードでは設定内容を確認できますが、設定の変更はできません。

管理者モード

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まず管理者モードに入る必要があります。

1 [ログイン] ボタンをクリックします。

2 「アドミンパスワード」ボックスにパスワードを入力します。

パスワードの初期設定は「administrator」ですが、管理者モードに入り、システム／パスワード画面でこのパスワードを変更することができます。


3 [ログイン] ボタンをクリックします。

間違ったパスワードを入力すると、「正しいパスワードを入力してください。」というメッセージが表示されます。パスワードを入力しなおしてください。

プリンタのステータスの表示

システム画面

システム画面は、プリンタ内蔵の Web ページにアクセスしたときに最初に表示される画面です。この画面では、プリンタのステータス（状態）、現在のシステム構成、プリンタ名、他の設定画面へリンクされたタブやメニューが表示されます。



システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできません。

概要（前ページ画面）

システム／概要画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
プリンタ名／ステータス	プリンタ名と現在のステータスが表示されます。ステータスアイコンの横には、プリンタの操作パネルのメッセージウィンドウに表示されるのと同じメッセージが表示されます。  ステータス表示によって、プリンタから離れた場所からでもプリンタで発生している問題（用紙切れやトナーカートリッジ切れなど）を確認することができます。
デバイスの状態（プリンタの図）	アクセスしているプリンタのタイプを確認できます。プリンタの図は、装着されているオプションの状態が反映された表示になります。
プリンタメモリ	プリンタに装着されているメモリの量が表示されます。
DIMM	オプションの DIMM がプリンタに装着されている場合は、DIMM のサイズ（512M バイト）が表示されます。 オプションの DIMM がプリンタに装着されていない場合は、「0 M バイト」と表示されます。
ネットワーク	プリンタに装備されているインターフェースが表示されます（イーサネット 10/100BaseTX）。
トレイ 2	オプションの給紙ユニット（トレイ 2）が装着されているかどうかが表示されます（インストール済、インストールなし）。
トレイ 3	オプションの給紙ユニット（トレイ 3）が装着されているかどうかが表示されます（インストール済、インストールなし）。
両面プリントユニット	オプションの両面プリントユニットが装着されているかどうかが表示されます（インストール済、インストールなし）。

詳細

給紙トレイ

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer". The window displays the configuration for a "MAGICOLOR 5430 DL" printer. On the left, there's a navigation menu with items like "概要", "詳細" (selected), "給紙トレイ", "ネットワーク", "消耗品", "カウンタ", and "オンラインアシスタンス". The main content area has tabs at the top: "システム" (selected), "ジョブ", and "印刷". Below these tabs, there's a table titled "給紙トレイ" with two rows:

トレイ	用紙サイズ	用紙タイプ	用紙
トレイ1	A4	ツツウ	レディ
トレイ2	A4	ツツウ	レディ

システム／詳細／給紙トレイ画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
トレイ	プリンタに装着されている給紙ユニット（トレイ1/2/3）が表示されます。
用紙サイズ	各トレイにセットされている用紙のサイズが表示されます。
用紙タイプ	各トレイにセットされている用紙の種類が表示されます。
用紙	各トレイにセットされている用紙の残り具合が表示されます（レディ、エンプティ）。

ネットワーク



システム／詳細／ネットワーク画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
タイプ	プリンタに装着されているネットワークインターフェースの種類が表示されます（イーサネット 10/100BaseTX）。
IP アドレス	イーサネットインターフェースの IP アドレスが表示されます。
サブネットマスク	イーサネットインターフェースのサブネットマスクが表示されます。
ゲートウェイアドレス	イーサネットインターフェースのゲートウェイアドレスが表示されます。
MAC アドレス	イーサネットインターフェースの MAC (Media Access Control) アドレスが表示されます。
NetBIOS 名	プリンタの NetBIOS 名が表示されます。
ドメイン/ワークグループ	プリンタのドメイン名、ワークグループ名が表示されます。
Rendezvous プリンタ名	プリンタ名が表示されます (KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL)。
Rendezvous ホスト名	プリンタのホスト名が表示されます。

消耗品

The screenshot shows the 'Consumables' section of the printer's status page. The left sidebar has a tree view with 'Overview', 'Details' (selected), 'Paper Tray', 'Network', 'Consumables' (selected), 'Counter', and 'Online Assistance'. The main area displays a table with columns: 'Consumable', 'Status', and 'Max Life'. The data is as follows:

消耗品	ステータス	最大寿命
ブラックトナーカートリッジ	100%	3000
シアントナーカートリッジ	100%	3000
マゼンタトナーカートリッジ	100%	3000
イエロートナーカートリッジ	77%	3000
転写ローラ	レディ	-
転写ベルトユニット	レディ	-
廃トナーボトル	レディ	-

システム／詳細／消耗品画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
消耗品	状況を確認できる消耗品が表示されます。
ステータス	各消耗品の残りの寿命が表示されます。 <ul style="list-style-type: none">■ トナーカートリッジ：% 表示■ 転写ローラ、転写ベルトユニット：レディ、交換時期です、寿命■ 廃トナーボトル：レディ、交換時期です、フル
最大寿命	各トナーカートリッジの最大寿命が、用紙の枚数で表示されます。

カウンタ

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer". The window displays the "カウンタ" (Counter) page for a "MAGICOLOR 5430 DL" printer. The left sidebar has menu items: ログイン (Login), 概要 (Overview), 詳細 (Details), カウンタ (Counter), and オンラインアシスタンス (Online Assistance). The main content area has tabs: システム (System), ジョブ (Jobs), and 印刷 (Print). The "カウンタ" tab is selected. It shows two sections: "フェイスカウントの合計" (Face Count Total) and "両面印字カウント" (Two-sided Print Count). The Face Count Total section contains three rows: "カラーフェイス印刷の合計" (Color Face Print Total) with value 1, "モノクロフェイス印刷の合計" (Monochrome Face Print Total) with value 2, and "合計" (Total) with value 3. The Two-sided Print Count section contains three rows: "カラーシート印刷の合計" (Color Sheet Print Total) with value 0, "モノクロシート印刷の合計" (Monochrome Sheet Print Total) with value 0, and "合計" (Total) with value 0.

システム／カウンタ画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
フェイスカウントの合計	これまでに片面印刷した部数（カラー、モノクロ、合計）が表示されます。
両面印字カウント	これまでに両面印刷した部数（カラー、モノクロ、合計）が表示されます。

オンラインアシスタンス



システム／オンラインアシスタンス画面では、以下の情報を確認できます。

項目	説明
問い合わせ先	プリンタに関する問い合わせ先が表示されます。
問い合わせ先情報	問い合わせ先のWebサイトのURLが表示されます。
プロダクトヘルプ URL	製品情報が載っているWebサイトのURLが表示されます。
コーポレート URL	KONICA MINOLTAのWebサイトのURLが表示されます。
消耗品とアクセサリ	消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先のWebサイトのURLが表示されます。
オンラインヘルプ URL	オンラインヘルプが使用できるWebサイトのURLが表示されます。

ジョブ画面

ジョブID	ジョブオーナー	ステータス	ジョブタイプ	ジョブ名	ページ数	コピー枚数
52	Annie	印刷中	ノーマル印刷	User's Guide.pdf	30	1
53	Nancy	Waiting	IPP印刷	テストページ	1	1
54	Jane	Waiting	ノーマル印刷	テストページ	1	1
55		Waiting	ノーマル印刷	テストページ	1	1
56		Waiting	ノーマル印刷	テストページ	1	1

この画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認することができます。

アクティブジョブ（上記画面）

ジョブ／アクティブジョブ画面では、最大 10 個のプリントジョブの以下の情報を確認することができます。

項目	説明
ジョブ ID	プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリンタに送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 番号が割り当てられます。
ジョブオーナー	プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者名が表示されます。
ステータス	プリントジョブの現在の状況（印刷中、受信中、Waiting、完了、キャンセル）が表示されます。
ジョブタイプ	プリントジョブのタイプ（ノーマル印刷、IPP 印刷）が表示されます。IPP (Internet Printing Protocol) についての詳細は、第 3 章 “ネットワーク印刷” を参照してください。

項目	説明
ジョブ名	プリントジョブのジョブ名が表示されます。
ページ枚数	プリントジョブで印刷されるページ数が表示されます。
コピー枚数	プリントジョブで設定されている印刷部数が表示されます。
[次へ>] ボタン	印刷待ちのプリントジョブが 6 個以上ある場合は、[次へ>] ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。
[<前] ボタン	印刷待ちのプリントジョブ 6 個以上ある場合に次の画面を表示したときは、 [<前] ボタンをクリックすると前の画面に戻ります。
[選択ジョブの削除] ボタン	削除するプリントジョブのいちばん左側のチェックボックスをチェックして [選択ジョブの削除] ボタンをクリックすると、そのプリントジョブが削除されます。

印刷画面

印刷画面では、プリンタに関するさまざまな情報が記載されたページを印刷することができます。



テスト印刷（上記画面）

印刷／テスト印刷画面では、以下の情報を設定できます。


項目	説明
コンフィグレーションページ	「はい」を選択後 [印刷] ボタンをクリックすると、プリンタの設定情報が記載されたコンフィグレーションページを印刷することができます。
テストページ	「はい」を選択後 [印刷] ボタンをクリックすると、プリンタのテストページを印刷することができます。
メニュー・マップ	「はい」を選択後 [印刷] ボタンをクリックすると、プリンタの設定メニューが記載されたメニュー・マップを印刷することができます。（英語版のメニューのみ）
[印刷] ボタン	クリックすると、上のメニューで「はい」を選択したページのテスト印刷が実行されます。

プリンタの設定

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法については、「管理者モード」(p.72) を参照してください。

システム画面

システム画面では、ユーザ設定とプリンタに関する設定を行うことができます。




ユーザ選択（上記画面）

システム／ユーザ選択画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
オートコンティニュー	指定されたトレイに正しいサイズの用紙がセットされていないときに、印刷し続けるかどうかを設定します。 設定値：オフ、オン 初期値：オン 同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：エンジン／オートcontiニュー
用紙トレイの連結	指定されたトレイの用紙がなくなったときに、他のトレイ（同じサイズ、種類の用紙がセットされているトレイ）に切り替えて印刷を続けるかどうかを設定します。 設定値：オフ、オン 初期値：オン 同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：エンジン／ヨウシトレイ／レンケツ  この設定は、オプションの給紙ユニット（トレイ2/3）が装着されているときのみ有効です。
節電モード	プリントジョブの処理が終了してから節電モードになるまでの待機時間を分単位で設定します。 設定値：15, 30, 60, 120 初期値：30 同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：エンジン／セービングモード この設定は、各種設定画面で「節電モード」が「オン」の時のみ有効です。
[ユーザーデフォルトの復旧] ボタン	オートコンティニュー、用紙トレイの連結（給紙ユニット装着時）、節電モードを工場出荷時の初期値に戻します。 同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：エンジン／サービス／フッキュウ ユーザ デフォルト
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。

パスワード



システム／パスワード画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
新しいパスワード	管理者モードに入るための新しいパスワードを設定します。 パスワードは半角6文字から半角16文字のアルファベット（大文字、小文字）および数字を使用して設定することができます。
パスワードの再入力	確認のため、「新しいパスワード」ボックスに入力したパスワードをもう一度入力します。両方のテキストボックスに入力されたパスワードが異なる場合は、[適用] ボタンをクリックすると「正しいパスワードをもう一度入力してください。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてから、両方のテキストボックスにパスワードを入力しなおしてください。
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。



新しく設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンタの「エンジン / サービス / フックュウ ユーザ デフォルト」設定メニューでリセットして、パスワードを「administrator」に戻してください。(ただし、オートコンティニュー、用紙トレイの連結、節電モードの設定も工場出荷時の初期値に戻ります。)

各種設定



システム／各種設定画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
リフレッシュレート	画面の表示を自動的に更新する間隔（秒）を設定します。画面の更新時には、何か新しい情報やステータスがないかプリンタに確認し、PageScope Web Connection の全項目が更新されます。 範囲： 30 ~ 7200 秒 (0.5 ~ 120 分) 初期値： 30 秒 ■ 30 以下の秒数を入力した場合、値は「30 秒」に設定されます。 ■ 7200 以上の秒数を入力した場合、値は「7200 秒」に設定されます。
節電モード	システム／ユーザ選択画面で設定した節電モードを使用するかどうかを設定します。 設定値： オン、オフ 初期値： オン 同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： エンジン / エンジン サービス / セットイン モード
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。

オンラインアシスタンス




システム／オンラインアシスタンス画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
問い合わせ先	プリンタに関する問い合わせ先の担当者や組織の名前を設定します。 範囲： 半角 63 文字以下 初期値： KONICA MINOLTA Customer Support
問い合わせ先情報	プリンタに関する問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://printer.konicaminolta.com/
プロダクトヘルプ URL	プリンタの製品情報が載っている Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://printer.konicaminolta.com/
コーポレート URL	KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://printer.konicaminolta.com/

項目	説明
消耗品とアクセサリ	消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://www.q-shop.com
オンラインヘルプ URL	オンラインヘルプが使用できる Web サイトの URL を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： http://pagescope.com
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。

ネットワーク画面

ネットワーク画面では、TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）と IPP（Internet Printing Protocol）の設定を行うことができます。これらのプロトコルの詳細については、第3章“ネットワーク印刷”を参照してください。



コンフィグレーション（上記画面）

TCP/IP コンフィグレーション


ネットワーク／コンフィグレーション／TCP/IP コンフィグレーション画面では、以下の項目を設定できます。TCP/IP の詳細については、第3章“ネットワーク印刷”を参照してください。

項目	説明
自動 IP	プリンタの IP アドレスの自動割り当て方法を設定します。 設定値：DHCP、BOOTP、なし 初期値：DHCP 同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー： ネットワーク / DHCP BOOTP

項目	説明
IP アドレス *	<p>プリンタの IP アドレスを設定します。</p> <p>範囲： 各 3 衔の数値が 0 ~ 255</p> <p>初期値： 192.168.1.2</p> <p>範囲外の数値の IP アドレスが入力された場合は、[適用] ボタンをクリックすると「正しいアドレスを入力してください。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてから、適切な数値を入力しなおしてください。</p> <p>同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：ネットワーク / IP アドレス</p>
サブネットマスク *	<p>プリンタのサブネットマスクアドレスを設定します。</p> <p>範囲： 各 3 衔の数値が 0 ~ 255</p> <p>初期値： 255.255.255.0</p> <p>範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入力された場合は、[適用] ボタンをクリックすると「正しいアドレスを入力してください。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてから、適切な数値を入力しなおしてください。</p> <p>同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：ネットワーク / サブネットマスク</p>
デフォルト ゲートウェイ *	<p>ネットワークでルータを使用している場合は、ルータのアドレスを設定します。</p> <p>範囲： 各 3 衔の数値が 0 ~ 255</p> <p>初期値： 192.168.1.1</p> <p>範囲外の数値のルータのアドレスが入力された場合は、[適用] ボタンをクリックすると「正しいアドレスを入力してください。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてから、適切な数値を入力しなおしてください。</p> <p>同機能のプリンタ操作パネルの設定メニュー：ネットワーク / ゲートウェイ</p>
RAW ポート番号	<p>プリンタの TCP/IP ポートの RAW ポート番号が表示されます。</p> <p>設定値： 設定不可</p> <p>初期値： 9100</p>
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。

項目	説明
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。
* これらの項目は「自動 IP」ドロップダウンリストで「なし」が選択された場合に入力できます。 これらのアドレスを入力するときは、各 3 枠中の上位桁の 0を入れずに入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1 として入力します。	

Windows コンフィグレーション



ネットワーク／コンフィグレーション／Windows コンフィグレーション画面では、以下の項目を設定できます。設定を有効にするためには、設定後にプリンタを再起動してください。




誤った文字を入力した場合は、「[適用] ボタンをクリックすると「不正な名前です。正しい名前を入力してください。」というメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてから、適切な文字を入力しなおしてください。

項目	説明
WINS/NetBIOS の解決	チェックすると、WINS、NetBIOS を使用した名前の解決を行います。 NetBIOS 名、ドメイン／ワークグループ、プライマリ WINS を設定してください。 名前の先頭に「-」を使用することはできません。
NetBIOS 名	半角 15 文字以内のアルファベットと数字で入力します。スペースを含めることはできません。
ドメイン／ワークグループ	プリンタの所属するドメイン名、ワークグループ名を入力します。 半角 15 文字以内のアルファベットと数字で入力します。スペースを含めることはできません。
SMB プリンタ名	SMB プリンタ名は変更できません。

項目	説明
WINS に DHCP を使用する	チェックすると DHCP サーバーから WINS サーバーのアドレス設定を受け取ります。その場合は、プライマリ WINS、セカンダリ WINS の設定は無効になります。
プライマリ WINS*	WINS サーバーのアドレスを設定します。
セカンダリ WINS*	
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。

* これらのアドレスを入力するときは、各 3 枠中の上位桁の 0を入れずに入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1として入力します。

Rendezvous 設定



ネットワーク／コンフィグレーション／Rendezvous 設定画面では、以下の項目を設定できます。

項目	説明
Rendezvous の Discovery 機能を有効にする	チェックすると、ランデブーを利用してプリンタを見つけることができます。
プリンタ名	プリンタ名を設定します。 範囲：半角 63 文字以下 初期値：KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL
ホスト名	ホスト名を設定します。 ランデブーをサポートしている OS (Mac OS X) から、Web ブラウザでプリンタにアクセスする際、IP アドレスではなく、ここで設定したホスト名を使用できます。その場合は、ホスト名に加えて「.local.」を指定します。 (入力例) http://<ホスト名>.local./ 範囲：半角 63 文字以下（スペースは使用できません） 初期値：MC5430DLxxxxxx (xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 衔)
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。

IPP コンフィグレーション

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(U) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL

MAGICOLOR 5430 DL

ログアウト システム ネットワーク

▼コンフィグレーション
▶TCP/IP コンフィグレーション
▶Windowsコンフィグレーション
▶Renderous設定
▶IPPコンフィグレーション

プリンタ名: magicolor 5430 DL

プリンタのロケーション:

プリンタモデル: KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL

プリンタURI:

プリンタURI	認証	セキュリティ
http://192.168.1.190:80/ipp	なし	なし
http://192.168.1.190:631/ipp	なし	なし
ipp://192.168.1.190:80/ipp	なし	なし
ipp://192.168.1.190:631/ipp	なし	なし

オペレーション サポート:

- プリントジョブ
- 確認済 ジョブ
- キャンセルジョブ
- ジョブ属性の取得
- ジョブの取得
- プリント属性の取得

通用 クリア

ページが表示されました インターネット

ネットワーク／コンフィグレーション／IPP コンフィグレーション画面では以下の項目を設定できます。IPP の詳細については、第3章“ネットワーク印刷”を参照してください。設定を有効にするためには、設定後にプリンタを再起動してください。

項目	説明
プリンタ名	プリンタ名を設定します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： magicolor 5430 DL
プリンタのロケーション	プリンタが設置してある場所を入力します。 範囲： 半角 127 文字以下 初期値： (空白)
プリンタモデル	プリンタのメーカー名とモデル名が表示されます。 設定値： 設定不可 初期値： KONICA MINOLTA magicolor 5430 DL

項目	説明
プリンタ URI	プリンタの URI、認証、セキュリティが表示されます。 範囲： 設定不可 初期値： http://192.168.1.2:80/ipp、なし、なし http://192.168.1.2:631/ipp、なし、なし ipp://192.168.1.2:80/ipp、なし、なし ipp://192.168.1.2:631/ipp、なし、なし
オペレーション サポート済	プリンタで利用可能なオペレーションが表示されます。 設定値： 設定不可 初期値： プリントジョブ、確認済ジョブ、キャンセルジョブ、ジョブ属性の取得、ジョブの取得、プリンタ属性の取得
[適用] ボタン	この画面で行った設定を適用します。
[クリア] ボタン	この画面で行ったすべての設定変更をリセットして初期設定に戻します。
[ログアウト] ボタン	管理者モードからログアウトして、ユーザモードに戻ります。

索引

B

BOOTP 47, 57

D

DHCP 47, 53, 57

H

HTTP 49, 58

HW アドレス 49

I

IPP 58

 印刷 60

IP アドレス 48, 53

 手動設定 54

IPP コンフィグレーション

 (PageScope Web Connection)

..... 96

L

LPD/LPR 58

M

Mac OS X

 オプション設定 22

 動作環境 2

 トラブルシューティング 43

 プリンタ ドライバの 23

 アンインストール 23

 プリンタ ドライバの 23

 インストール 3

 プリント画面 30

 プリントセンターの設定 12

 ページ設定画面 26

P

PageScope Web Connection	66
アクティブジョブ	80
ウィンドウ	70
カウンタ	78
管理者モード	72
消耗品	77
ステータス表示	71
操作方法	70
動作環境	66
パスワード	85
表示言語	66
プリンタステータスの表示	73
プリンタ設定	83
ユーザモード	71

S

SLP	58
SNMP	50, 59

T

TCP/IP	59
TCP/IP コンフィグレーション (PageScope Web Connection)	90

W

Web ページ (プリンタ)	67
ブラウザ	67
プリンタ名	67
Windows コンフィグレーション (PageScope Web Connection)	93

あ

アクティブジョブ (PageScope Web Connection)	
プリントジョブステータス	80
アンインストール	
プリンタドライバ	23

い

イーサネット接続	53
印刷 (PageScope Web Connection)	80, 82
テスト印刷	82
インストール	
Ghostscript	3
プリンタドライバ	3, 7

お

オンラインアシスタンス (PageScope Web Connection)	79, 88
---	--------

か

概要 (PageScope Web Connection)	
デバイスの状態	74
カウンタ (PageScope Web Connection)	78
各種設定 (PageScope Web Connection)	87
管理者モード (PageScope Web Connection)	72

き

給紙トレイ (PageScope Web Connection)	75
---	----

け

ゲートウェイ	49, 53
手動設定	54

ニ

コンフィグレーション (PageScope Web Connection)	
TCP/IP	90
IPP	96
Windows	93
ネットワーク設定	90
ランデブー	95

さ

サブネットマスク	48, 53
手動設定	54

し

システム (PageScope Web Connection)	73, 83
ユーザ選択	84
オンラインアシスタンス	79, 88
概要	74
カウンタ	78
各種設定	87
詳細	75
詳細 (PageScope Web Connection)	75
給紙トレイ	75
消耗品	77
ネットワーク	76
消耗品 (PageScope Web Connection)	77
ジョブ (PageScope Web Connection)	80
アクティブジョブ	80

す

ステータス	73
-------------	----

せ

設定	46
ネットワーク	46
プリンタ	83
節電モード (PageScope Web Connection)	87

て

テスト印刷 (PageScope Web Connection)	82
デバイスの状態 (PageScope Web Connection)	74

と

動作環境	2
トラブルシューティング	43
Mac OS X	43

ね

ネットワーク印刷	57
ネットワーク接続	52
DHCP	53
アドレス設定	54
イーサネット接続	53
概念図	52
接続方法	53
動作環境	52
ネットワーク設定	46
ネットワークメニュー	46
DHCP/BOOTP	47
HTTP	49
HW アドレス	49
IP アドレス	48
SNMP	50
ゲートウェイ	49
サブネットマスク	48
設定項目	47
設定メニュー	46
表示	47
ネットワーク (PageScope Web Connection)	76
設定	90
は	90

ふ

プリンタ名	67
プリント画面	30
印刷部数と印刷ページメニュー	32
給紙メニュー	36
共通のボタン	31
出力オプションメニュー	34
スケジューラメニュー	34
プリンタの機能メニュー	37

用紙処理メニュー	35
レイアウトメニュー	33
プリントセンター	12
IP プリント設定	16
USB 接続	12
ネットワーク接続	14
ポート 9100 設定	19
ランデブー設定	14
プロトコル（ネットワーク）	
BOOTP	57
DHCP	57
HTTP	58
IPP	58
LPD/LPR	58
SLP	58
SNMP	59
TCP/IP	59

へ

ページ設定画面	26
一覧メニュー	29
カスタム用紙サイズメニュー	28
ページ属性メニュー	27

ほ

ホストテーブル	67
---------	----

ゆ

ユーザ選択	84
ユーザモード（PageScope Web Connection）	71

ら

ランデブーコンフィグレーション （PageScope Web Connection）	95
---	----

り

リフレッシュレート（PageScope Web Connection）	87
-------------------------------------	----