
magicolor® 5570

ユーザーズガイド

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| 第1章 | はじめに | 15 |
| 第2章 | ソフトウェアについて | 21 |
| 第3章 | ステータスマニタ (Windows) の使いかた | 95 |
| 第4章 | 操作パネルとメニュー | 101 |
| 第5章 | カメラダイレクト | 163 |
| 第6章 | メモリーダイレクト | 165 |
| 第7章 | 用紙の取り扱い | 167 |
| 第8章 | 消耗品の交換 | 203 |
| 第9章 | メンテナンス | 237 |
| 第10章 | トラブルシューティング | 249 |
| 第11章 | オプションの取り付け | 303 |
| 付録 | | 337 |

A011-9562-01K
1800825-014B

はじめに

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。magicolor 5570 は、Windows、Macintosh の環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。

ユーザー登録について

アフターサービスをスムーズにお受けいただくために、お客様のユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はインターネットのオンライン登録にて受け付けております。

<http://printer.konicaminolta.jp> より“ユーザー登録”を選び、“ユーザー登録（オンライン）”にお進みください。

製品に同梱のユーザー登録申込みはがきに必要事項を記入して投函いただくことでもユーザー登録ができます。

(製品によってはユーザー登録後に保証書を発行させていただく機種がございます。)

登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディングス株式会社の商標および登録商標です。magicolor および PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標および登録商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンタに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソフトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へもコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾なく、添付のソフトウェアの一部または全部を複製・修正・ネットワーク上などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.

著作権について

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に帰属します。書面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。

Copyright © 2006 by KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved.

本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、「KMBT」）より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをKMBTにより付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記1.に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインストールあるいは使用されることを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンサーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用的記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか默示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付隨的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。) The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。

Adobe 社カラープロファイルについて

Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)

カラープロファイル使用許諾契約書

ユーザー様への注意：本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、本ソフトウェアのすべての諸条件ならびに本契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。

第1条 定義

本契約書において「Adobe 社」とは、合衆国デラウェア州法人 Adobe Systems Incorporated (345 Park Avenue, San Jose, California 95110) を意味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアならびにその関連品目を意味します。

第2条 ライセンス

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、Adobe 社は本ソフトウェアの使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他的、譲渡不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さらに Adobe 社は、(a) 本ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれた状態であり、しかも (b) スタンドアローン・ベースである場合に限り、本ソフトウェアを配布する権利をユーザーに許諾します。それ以外の場合には本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリケーションソフトウェアに組み込まれている状態やそうしたソフトウェアにバンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布することはできません。個々のプロファイルは、いずれも ICC プロファイル記述文字列によって参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変してはいけません。Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレードや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務を一切負いません。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、本契約の条項に基づいてユーザーに移転することは一切ないものとします。ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得しないものとします。

第3条 配布

ユーザーが本ソフトウェアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行ったものと見なされます。すなわち、その配布（ユーザーによる本第3条の不履行を含み、かつそれに限定されない）に起因して何らかの賠償請求、訴訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対してはユーザーが抗弁を行い、損失を補填し、Adobe 社を完全に保護することにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本ソフトウェアをスタンドアローン・ベースで配布する場合、ユーザーは本契約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものとし、この場合におけるユーザー自身の使用許諾契約は、(a) 本契約の諸条件を遵守している、(b) 明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および条件付与を有効に排除している、(c) 損害に対するすべての責任を Adobe 社に代わって有効に排除している、(d) 本契約と異なるすべての規定は、Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記している、(e) 本ソフトウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であることと、ソフトウェアの交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを入手する妥当な方法とを記述している、ものでなければなりません。配布する本ソフトウェアには、Adobe 社の著作権表示を、Adobe 社がユーザーに提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に行う必要があります。

第4条 保証の排除

Adobe 社は本ソフトウェアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾しています。したがって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるいは特定の結果を生み出すことができるかどうかについて、Adobe 社は一切の表明を行いません。また Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、あるいは本ソフトウェアまたはその他資料の配布または使用に起因する損失または損害について、一切の責任を負わないものとします。Adobe 社およびそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使用した場合のパフォーマンスまたは結果について一切保証しません。ただしその居住地域においてユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、表明、約定については、その限りではないものとします。

Adobe 社およびそのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三者の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含みかつそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いません。ただしユーザーは、法域によって異なる他の権利を保有する場合もあります。第4条、第5条、第6条の規定は、いかなる原因で本契約が終了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。ただしこの規定は、本契約の終了後も本ソフトウェアを継続使用する権利を黙示するものではなく、またそうした権利を設定するものではありません。

第5条 責任の制限

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費用、派生的損害、間接的損害、付隨的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対して、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連して Adobe 社またはそのサプライヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為（詐欺）によって生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、Adobe 社がユーザーに対して負う責任は制限されません。Adobe 社がサプライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の場合または目的でサプライヤのために行為することはできません。

第6条 商標

Adobe および Adobe のロゴは、合衆国およびその他の国における Adobe 社の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、Adobe 社による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記の商標あるいは Adobe 社のその他の商標またはロゴを使用することはできません。

第7条 期間

本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユーザーが本契約の規定遵守を怠った場合、Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利を有します。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある本ソフトウェアの全体コピーおよび部分的コピーのすべてを、Adobe 社に返却しなければなりません。

第8条 政府規制

本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制限、規制（以下「輸出法」という）において輸出規制品目と認められた場合、ユーザーは自身が輸出規制対象国（イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど）の国民ではなく、しかもそれらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないことを、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づき提供されています。

第9条 準拠法

本契約は、カリフォルニア州内でその住民同士が締結、履行する契約に適用される法律など、カリフォルニア州で施行されている実体法に準拠し、それに基づいて解釈されるものとします。本契約には、いかなる法域の抵触法の原則も、あるいは「国際物品売買契約に関する国連条約」も適用されないものとし、それらの適用を明示的に排除します。本契約に由来、起因、関連して発生したすべての紛争は、合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡において解決を図るものとします。

第10条 一般条項

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のいかなる規定も、Adobe 社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為または默認によっても放棄されたと見なされることはないとしますが、正当な権限を有する Adobe 社社員が署名を行った法律的文書による場合にはその限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護士を雇用し、本契約に依拠または関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み理解したこと、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によって以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認めるものとします。正当な権限を有する Adobe 社社員が書面に署名を行い、Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項のいかなる改変も Adobe 社に対して効力を持たないものとします。

東洋インキ標準色コート紙プロファイル (TOYO Offset Coated 2.1)

東洋インキ標準色コート紙プロファイル (TOYO Offset Coated 2.1) は、ICC プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロファイルです。

「東洋インキ標準色コート紙」とは

東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定めたものです。「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセスカラー印刷の色標準である「Japan Color」に準拠しています。

必要システム構成

ICC プロファイルを使用するカラーマネジメントシステムを持つシステムまたはアプリケーションが必要です。

東洋インキ標準色コート紙プロファイルの使用条件および注意事項

1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコンピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するものではありません。
2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できなかったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる責任も負いかねます。
3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製造株式会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面による許可無く、本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に使用させることもできません。
4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる問い合わせも受けかねます。
5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標または登録商標です。

本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフトウェア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の許諾を得ています。

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG.CO.,LTD.2004

もくじ

| | | |
|---|--|----|
| 1 | はじめに | 15 |
| | お使いになる前に | 16 |
| | 設置スペース | 16 |
| | 各部の名称 | 18 |
| | 前面 | 18 |
| | 背面 | 19 |
| | 前面（オプション装着時） | 19 |
| 2 | ソフトウェアについて | 21 |
| | Printer Driver CD-ROMについて | 22 |
| | PostScript ドライバ | 22 |
| | PCL ドライバ | 22 |
| | PPD ファイル | 23 |
| | Utilities and Documentation CD-ROM | 24 |
| | ユーティリティ | 24 |
| | 必要なシステム | 27 |
| | プリントドライバの初期設定／オプションの設定（Windows） | 29 |
| | Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 | 29 |
| | Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc5570 PCL6) | 33 |
| | Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc5570 PPD) | 36 |

| | |
|--|------------|
| プリンタ ドライバのアンインストール (Windows) | 38 |
| Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 (PCL) | 38 |
| Windows Me/98SE/NT 4.0 (PS) | 39 |
| プリンタ ドライバ設定画面を表示する (Windows) | 40 |
| Windows XP Home Edition | 40 |
| Windows XP Professional/Server 2003 | 40 |
| Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 | 40 |
| PostScript ドライバの設定 | 41 |
| 各タブで共通のボタン | 41 |
| 「詳細設定」タブ | 44 |
| 「基本設定」タブ | 45 |
| 「レイアウト」タブ | 50 |
| 「表紙 / 插入紙」タブ | 52 |
| 「フォーム」タブ | 53 |
| 「スタンプ」タブ | 55 |
| 「画像品質」タブ | 57 |
| 「バージョン」タブ | 61 |
| PCL ドライバの設定 | 62 |
| 各タブで共通のボタン | 62 |
| 「基本設定」タブ | 65 |
| 「レイアウト」タブ | 70 |
| 「表紙 / 插入紙」タブ | 73 |
| 「フォーム」タブ | 74 |
| 「スタンプ」タブ | 76 |
| 「画像品質」タブ | 78 |
| 「バージョン」タブ | 81 |
| PPD ファイルの設定 (Windows Me/98SE) | 82 |
| 各タブで共通のボタン | 82 |
| 「用紙」タブ | 83 |
| 「色の管理」タブ | 86 |
| 「グラフィックス」タブ | 87 |
| 「PostScript」タブ | 89 |
| 「フォント」タブ | 91 |
| ポイントアンドプリントでインストールされたプリンタ ドライバの機能制限 | 93 |
| 3 ステータスモニタ (Windows) の使いかた | 95 |
| ステータスモニタの使いかた | 96 |
| 環境 | 96 |
| ステータスモニタを開く | 96 |
| ステータスモニタの使いかた | 97 |
| ステータスモニタの警告の確認 | 99 |
| ステータスモニタの警告の解除 | 99 |
| ステータスモニタを閉じる | 99 |
| 4 操作パネルとメニュー | 101 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 操作パネルについて | 102 |
| 操作パネルのランプ／キー | 102 |
| メッセージウィンドウの表示について | 104 |
| ヘルプ画面について | 104 |
| 操作パネルのメニュー一覧 | 105 |
| メインメニュー | 105 |
| 保存／印刷メニュー | 107 |
| 保存ジョブの印刷／削除手順 | 107 |
| パスワードの入力手順 | 109 |
| 印刷メニュー | 109 |
| 用紙メニュー | 111 |
| 品質メニュー | 116 |
| メモリーダイレクト | 134 |
| カメラダイレクトメニュー | 137 |
| インターフェイスメニュー | 141 |
| システムメニュー | 144 |
| メンテナンスメニュー | 154 |
| 保守メニュー | 161 |
| 5 カメラダイレクト | 163 |
| カメラダイレクト印刷をする | 164 |
| デジタルカメラから直接印刷する | 164 |
| 6 メモリーダイレクト | 165 |
| メモリーダイレクト印刷をする | 166 |
| USB メモリを接続して印刷する | 166 |
| 7 用紙の取り扱い | 167 |
| 使用できる出力用紙サイズ | 168 |
| 用紙種類 | 170 |
| 普通紙（再生紙） | 170 |
| 厚紙 | 172 |
| 封筒 | 172 |
| ラベル紙 | 173 |
| レターヘッド | 175 |
| はがき | 176 |
| OHP フィルム | 177 |
| 光沢紙 | 178 |
| 印刷可能領域 | 179 |
| 封筒の印刷保証領域 | 179 |
| 用紙のセット | 180 |
| トレイ 1（手差しトレイ） | 180 |
| 普通紙の場合 | 181 |
| 他の用紙種類の補給 | 183 |
| 封筒の場合 | 183 |
| ラベル紙／はがき／厚紙／OHP フィルム／光沢紙の場合 | 188 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 長尺用紙の場合 | 190 |
| トレイ 2 | 192 |
| 普通紙の場合 | 192 |
| トレイ 3/4（オプションの給紙ユニット） | 194 |
| 普通紙の場合 | 194 |
| 両面印刷 | 197 |
| 排紙トレイ | 198 |
| 仕分け | 199 |
| ジョブ仕分け | 199 |
| 仕分け | 200 |
| ステープル | 200 |
| 用紙の保管方法 | 201 |
| 8 消耗品の交換 | 203 |
| 消耗品の交換のしかた | 204 |
| リサイクルトナーカートリッジについて | 204 |
| 使用済みカートリッジ回収のご案内 | 204 |
| トナーカートリッジについて | 204 |
| トナーカートリッジの交換手順 | 207 |
| プリントユニットの交換手順 | 211 |
| 廃トナーボトルの交換手順 | 217 |
| バックアップ電池の交換 | 220 |
| ステープルの交換手順 | 223 |
| 定期交換部品の交換のしかた | 226 |
| 転写ローラーの交換手順 | 226 |
| オゾンフィルタの交換手順 | 229 |
| 転写ベルトの交換手順 | 230 |
| 9 メンテナンス | 237 |
| プリンタのメンテナンス | 238 |
| プリンタの清掃 | 241 |
| プリンタ外側の清掃 | 241 |
| 給紙ローラー | 242 |
| トレイ 1（手差しトレイ）の給紙ローラーの清掃 | 242 |
| トレイ 2/3/4 の給紙ローラーの清掃 | 244 |
| 両面プリントユニットの搬送ローラーの清掃 | 245 |
| トレイ 3/4 の搬送ローラーの清掃 | 246 |
| レーザーレンズの清掃 | 247 |
| 10 トラブルシューティング | 249 |
| はじめに | 250 |
| 設定リストページを印刷する | 250 |
| 紙づまりを防ぐには | 252 |
| 用紙送りの流れ | 253 |
| プリント内部断面図 | 253 |
| 紙づまりの処理 | 254 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 紙づまり表示と処理について | 255 |
| トレイ 2での紙づまり処理 | 256 |
| トレイ 3/4での紙づまり処理 | 259 |
| 両面プリントユニットでの紙づまり処理 | 261 |
| 定着ユニットでの紙づまり処理 | 262 |
| トレイ 1(手差しトレイ)／転写ローラーでの紙づまり処理 | 265 |
| 中継ユニット | 267 |
| ステープルフィニッシャー(ケース1) | 268 |
| ステープルフィニッシャー(ケース2) | 269 |
| ステープルフィニッシャー(ケース3) | 270 |
| ステープル針のつまり処理 | 271 |
| 紙づまりの問題 | 274 |
| その他の問題 | 278 |
| 印刷品質の問題 | 285 |
| ステータス、エラー、サービスのメッセージ | 291 |
| 通常のステータスマッセージ | 291 |
| エラーメッセージ(警告:▲) | 292 |
| エラーメッセージ(オペレーターコール:▲) | 296 |
| サービスメッセージ:▲ | 301 |
| 11 オプションの取り付け | 303 |
| はじめに | 304 |
| 静電気防止の対策 | 305 |
| メモリ(DIMM)の取り付け | 306 |
| メモリの取り付けかた | 306 |
| ハードディスクの取り付け | 309 |
| ハードディスクの取り付けかた | 309 |
| コンパクトフラッシュカードの取り付け | 312 |
| コンパクトフラッシュカードの取り付けかた | 312 |
| 両面プリントユニットの取り付け | 316 |
| 両面プリントユニットの取り付けかた | 316 |
| 給紙ユニット(トレイ3/4)の取り付け | 320 |
| 給紙ユニットの構成 | 320 |
| 給紙ユニットの取り付けかた | 321 |
| ステープルフィニッシャーの取り付け | 325 |
| 内容物の確認 | 325 |
| ステープルフィニッシャーの開梱と取り付け | 326 |
| A 付録 | 337 |
| 技術仕様 | 338 |
| プリンタ本体 | 338 |
| 消耗品の寿命の目安 | 341 |
| 定期交換部品の寿命の目安 | 342 |
| 国際エネルギー・スタープログラム対応 | 343 |
| 国際エネルギー・スタープログラム対象製品とは? | 343 |

1


はじめに

お使いになる前に


設置スペース

プリンタ操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペースを確保してください。

正面図




正面図(オプション装着時)



単位:mm

右側面図(オプション装着時)



単位:mm







イラストの網掛け部はオプションです。

各部の名称

以下の図は、本書で使用しているプリンタ各部の名称を示しています。


前面

- 1 操作パネル
- 2 排紙トレイ
- 3 定着ユニット
- 4 右ドア
- 5 トレイ 1 (手差しトレイ)
- 6 転写ローラー
- 7 転写ベルト
- 8 トレイ 2
- 9 プリントユニット
- 10 取手
- 11 レーザーレンズ清掃具
- 12 前ドア
- 13 廃トナーボトル
- 14 トナーカートリッジ




背面

- 1 コニカミノルタデジタルカメラ
ダイレクト印刷用ポート
- 2 電源スイッチ
- 3 オゾンフィルタ
- 4 電源インレット
- 5 フィニッシャー接続コネクタ
- 6 パラレルポート
- 7 10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T イーサネット
(Ethernet) インターフェース
ポート
- 8 USB ポート
- 9 排気ダクト



前面（オプション装着時）

- 1 両面プリントユニット
- 2 紙給付ユニット（トレイ 3/4）
- 3 ステープルフィニッシャー



2

ソフトウェアに
ついて

Printer Driver CD-ROMについて

PostScript ドライバ

| プリンタ ドライバ | 機能 |
|---|--|
| プリンタ ドライバ (Windows XP/Server 2003/2000 用) | 給紙・排紙設定や複雑なレイアウトなど、プリンタの機能を設定できます。 詳しくは、「プリンタ ドライバ設定画面を表示する (Windows)」(p.40) をご覧ください。 |
| プリンタ ドライバ (Windows XP for 64bit/Windows Server 2003 for 64bit) | |
| プリンタ ドライバ (Windows NT 4.0 用) | |

 Windows Me/98SEをお使いの場合は、Windows Me/98SE用のPPDファイルをご利用ください。詳しくは、「プリンタ ドライバ設定画面を表示する (Windows)」(p.40) をご覧ください。

 印刷時にPPDファイルを指定する必要があるアプリケーション(PageMaker、Coral DRAW等)用に、専用のPPDファイルを用意しています。

Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0で、印刷時にPPDファイルを指定する場合は、Printer Driver CD-ROMに収録されている、専用のPPDファイルをご利用ください。

PCL ドライバ

| プリンタ ドライバ | 機能 |
|---|--|
| プリンタ ドライバ (Windows XP/Server 2003/2000 用) | 給紙・排紙設定や複雑なレイアウトなど、プリンタの機能を設定できます。 詳しくは、「プリンタ ドライバ設定画面を表示する (Windows)」(p.40) をご覧ください。 |
| プリンタ ドライバ (Windows XP for 64bit/Windows Server 2003 for 64bit) | |
| プリンタ ドライバ (Windows Me/98SE 用) | |
| プリンタ ドライバ (Windows NT 4.0 用) | |

PPD ファイル

| ファイル | 機能 |
|-----------------------------------|---|
| プリンタ ドライバ | さまざまな環境や、プリンタ ドライバ、アプリケーションに対応できます。 |
| プリンタ ドライバ (Macintosh OS 9/X 用) | 各 OS のプリンタ ドライバを使用する場合に必要です。 |
| プリンタ ドライバ (Linux 用) | Macintosh、Linux 用の PPD ファイルについては、「magicolor 5570 リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。 |



プリンタ ドライバのインストールについては、「magicolor 5570 インストレーションガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

Utilities and Documentation CD-ROM

ユーティリティ

| ユーティリティ | 機能 |
|--|---|
| ダウンロードマネージャー ユーティリティ (Windows XP/Server 2003/ 2000/Me/98SE/NT 4.0、 Macintosh OS 10.2.X 以降) | プリンタのハードディスクにフォントや オーバーレイ用のデータをダウンロードで きます。 本ユーティリティは、オプションのハード ディスクを装着している場合に使用できま す。 機能や使いかたについて詳しくは、ダウ ンロードマネージャーのオンラインヘルプを ごらんください。 |
| Crown プリントモニタ + (Windows のみ) | TCP/IP プロトコルを使用して、プリンタ へ直接プリントジョブを送信できます。 詳しくは、「magicolor 5570 リファレンス ガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらん ください。 |
| ステータスマニタ (Windows のみ) | 消耗品の状況やエラー情報など、現在のブ リンタのステータスを確認できます。 詳しくは、「ステータスマニタの使いかた」 (p.96) をごらんください。 |
| PageScope Net Care | ステータス監視、ネットワーク設定、など のプリンタ管理機能にアクセスできます。 詳しくは、「PageScope Net Care クイック ガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらん ください。 |
| PageScope Web Connection | Web ブラウザから、プリンタのステータス の確認や、各設定の変更ができます。 詳しくは、「magicolor 5570 リファレンス ガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらん ください。 |

| ユーティリティ | 機能 |
|--------------------------------------|--|
| PageScope Network Setup | <p>TCP/IP、IPX プロトコルを使用して、ネットワークプリンタの基本設定を行うことができます。</p> <p>詳しくは、「PageScope Network Setup 取扱説明書」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。</p> |
| PageScope Plug and Print | <p>ネットワークに新しく接続したプリンタを検知し、Windows プリントサーバ上にプリントオブジェクトを自動的に作成します。</p> <p>詳しくは、「PageScope Plug and Print Quick Guide (英語)」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。</p> |
| PageScope NDPS Gateway | <p>NDPS 環境でプリンタおよびコニカミノルタ製複合機を使用するためのネットワークユーティリティです。</p> <p>詳しくは、「PageScope NDPS Gateway 取扱説明書」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。</p> |
| PageScope Peer to Peer Printing Tool | <p>Windows Me/98SE をお使いの場合に、あらかじめピアツーピアプリントのセットアップをしておいてください。</p> <p>サーバを通さずに、プリンタへ直接プリントジョブを送信できます。</p> <p>詳しくは、「PageScope Peer to Peer Printing Tool ユーザーズガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。</p> |
| PageScope Direct Print | <p>PDF ファイルや TIFF ファイルを直接プリンタに送信して印刷する機能を持つアプリケーションです。</p> <p>詳しくは、「PageScope Direct Print 取扱説明書」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。</p> |



ユーティリティソフトウェアのインストールについては、「magicolor
5570 インストレーションガイド」(Utilities and Documentation
CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

必要なシステム

- コンピュータ：
 - Pentium 2 : 400 MHz 以上の CPU を搭載した IBM PC/AT 互換機 (Pentium 3 : 500 MHz 以上を推奨)
 - Power Mac G3 以降 (G4 以降を推奨)
 - Core Duo 以上の CPU を搭載した Intel Mac
- オペレーティングシステム：
 - 32bit
 - Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 以降 ; Service Pack 2 以降を推奨), Windows Server 2003, Windows 2000 (Service Pack 4 以降), Windows Me, Windows 98SE, Windows NT 4.0 (Service Pack 6)
 - 64bit
 - Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition
-  64bit ドライバは、AMD64 プロセッサまたは、EM64T 搭載の Intel Pentium4 が稼動する x64 オペレーティングシステムに対応しています。
- Mac OS 9 (9.1 以降), Mac OS X (10.2 以降) クラシックモード
- Mac OS X (10.2 以降 ; 最新のパッチの適用を推奨), Mac OS X Server (10.2 以降)
- Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2
-  Macintosh, Linux のプリンタドライバについては、「magicolor 5570 リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。
- 空きハードディスク容量：
 - 約 20 MB (プリンタドライバとステータスマニタ)
 - 約 128 MB (画像処理)
- メモリ：
OS が推奨する以上の RAM
- CD-ROM/DVD ドライブ
- インターフェース：
 - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T イーサネット (Ethernet) インターフェースポート
 - USB 2.0 (High Speed) 準拠インターフェースポート
 - パラレル (IEEE 1284) ポート



USB 接続でお使いの場合、以下の条件を満たしている必要があります。

お使いのコンピュータに、Windows XP Home Edition/
Professional, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me,
Windows 98SE がインストールされていること。

プリンタ ドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）

プリンタを使い始める前に、プリンタ ドライバの初期設定を確認／変更しておくことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、プリンタ ドライバでそのオプションを設定しておいてください。



Windows のプリンタ ドライバのインストールについては、
「magicolor 5570 インストレーションガイド」をごらんください。
Macintosh のプリンタ ドライバのインストールについては、
「magicolor 5570 リファレンスガイド」(Utilities and Documentation
CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0

1 以下の手順でプリンタ ドライバの設定画面を表示します。

- Windows XP Home Edition の場合

【スタート】メニューから「コントロールパネル」—「プリンタとその他のハードウェア」—「プリンタとFAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

- Windows XP Professional/Server 2003 の場合

【スタート】メニューから「プリンタとFAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

- Windows 2000/NT 4.0 の場合

【スタート】メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

2 オプションを装着している場合は、手順 3 へ進んでください。

オプションを装着していない場合は、手順 8 へ進んでください。

3 「装置情報」タブをクリックします。



4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。

正しく認識されている場合は、手順 8 に進んでください。
正しく認識されていない場合は、手順 5 に進んでください。

5 [情報の更新] をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。

[情報の更新] は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合にのみ使用できます。[情報の更新] が使用できない場合は、手順 6、7 を行ってください。

6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。

「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応じて「256 MB」、「512 MB」、「768 MB」、「1024 MB」から一つ選択します。工場出荷時は「256 MB」に設定されています。

「メモリーカード」を選択した場合は、装着しているコンパクトフラッシュカードに応じて「あり (1GB 以上)」、「あり (1GB 未満)」、「なし」から選択します。


7 装着しているオプションをすべて設定したら、[適用] をクリックします。

-  お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。
その場合はそのまま次の手順へ進んでください。
-  Windows NT 4.0 をお使いの場合は、プリンタ画面の「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または、「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」を右クリックし、「ドキュメントの規定値」を選択します。手順 12 へ進みます。

8 「初期設定」タブをクリックします。



- 9** 必要な項目を設定し、[適用] をクリックします。
- 禁則発生時に確認メッセージを表示する：
チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。
 - サーバープロパティ用紙を使用する：
チェックすると、サーバープロパティの用紙リストの中から対象プリンタで利用可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
 - カスタム用紙の登録（PCL ドライバのみ）：
カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。
- 10** 「全般」タブをクリックします。
- 11** [印刷設定] をクリックします。
印刷設定画面が表示されます。



- 12** 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。
-  各タブの設定項目については、「PostScript ドライバの設定」(p.41)、「PCL ドライバの設定」(p.62)をごらんください。
- 13** 各初期設定を変更したら、[適用] をクリックします。
- 14** [OK] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。
- 15** [OK] をクリックし、プリンタの設定画面を閉じます。

Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc5570 PCL6)

- 1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。
 - [スタート]メニューから、「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 2 「装置情報」タブをクリックします。



- 3 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。

正しく認識されている場合は、手順 7 に進んでください。
正しく認識されていない場合は、手順 4 に進んでください。

- 4 [情報の更新] をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識されます。

[情報の更新] は本プリンタとの双方向通信が行なわれている場合にのみ使用可能です。[情報の更新] が表示されていない場合は、手順 5、6 を行ってください。

- 5 「装置オプション」リストからオプションを一つずつ選択し、「設定値の変更」メニューから「あり」または「なし」を選択します。

「プリンタメモリ」を選択した場合は、装着しているメモリに応じて「256 MB」、「512 MB」、「768 MB」、「1024 MB」から一つ選択します。工場出荷時は「256 MB」に設定されています。

「メモリーカード」を選択した場合は、装着しているコンパクトフラッシュカードに応じて「あり（1GB 以上）」、「あり（1GB 未満）」、「なし」から選択します。

6 [適用] をクリックします。

7 「初期設定」タブをクリックします。



8 必要な項目を設定し、[適用] をクリックします。

- 禁則発生時に確認メッセージを表示する：
チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。
- カスタム用紙の登録：
カスタム用紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サイズリストに追加されます。

9 「基本設定」タブをクリックして、使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。




各タブの設定項目については、「PCL ドライバの設定」(p.62) をごらんください。

10 各初期設定を変更したら、「適用」をクリックします。

11 [OK] をクリックします。

Windows Me/98SE (KONICA MINOLTA mc5570 PPD)

- 1 以下の手順でプリンタドライバの設定画面を表示します。
 - [スタート]メニューから、「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。「KONICA MINOLTA mc5570 PPD」プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 2 「デバイスオプション」タブをクリックします。



- 3 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。

正しく認識されている場合は、手順 6 に進んでください。
正しく認識されていない場合は、手順 4 に進んでください。

- 4 「利用できるオプション」リストからオプションを一つずつ選択し、「設定の変更」メニューから「あり」または「なし」を選択します。

「給紙ユニット」を選択した場合は、装着している給紙ユニットに応じて「給紙ユニット 3」、「給紙ユニット 3 + ユニット 4」、「なし」から選択します。

「メモリーカード /HDD」を選択した場合は、装着しているコンパクトフラッシュカード / ハードディスクドライブに応じて「メモリーカード (1GB 未満)」、「メモリーカード (1GB 以上)」、「HDD」、「HDD + メモリーカード (1GB 未満)」、「HDD + メモリーカード (1GB 以上)」、「なし」から選択します。



「VMOption」を選択した場合は、装着しているメモリに応じて「256 MB」、「512 MB」、「768 MB」、「1024 MB」から選択します。工場出荷時は「256 MB」に設定されています。

5 [適用] をクリックします。

6 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンタの初期設定を変更します。



各タブの設定項目については、「PPD ファイルの設定（Windows Me/98SE）」(p.82)をごらんください。

7 各初期設定を変更したら、[適用] をクリックします。

8 [OK] をクリックします。

プリンタ ドライバのアンインストール (Windows)


ここでは、プリンタ ドライバをアンインストールする場合の手順について説明します。

Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 (PCL)

- 1 開いているアプリケーションを全て閉じます。
- 2 以下の手順でプリンタ画面を表示します。
 - **Windows XP Home/Professional/Sever 2003 の場合** : [スタート]メニューから「すべてのプログラム」 - 「KONICA MINOLTA」 - 「magicolor 5570」 - 「プリンタ ドライバの削除」をクリックします。
 - **Windows 2000/NT 4.0 の場合** : [スタート]メニューから「プログラム」 - 「KONICA MINOLTA」 - 「magicolor 5570」 - 「プリンタ ドライバの削除」をクリックします。
- 3 プリンタ ドライバのリストから「KONICA MINOLTA mc5570 PS」、「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」チェックボックスをチェックして、「削除」をクリックします。



- 4** 削除するプリンタを選択して、[削除] をクリックします。



- 5** コンピュータを再起動します。

プリンタ ドライバがコンピュータからアンインストールされます。

Windows Me/98SE/NT 4.0 (PS)

- 1** 開いているアプリケーションを全て閉じます。
- 2** 「スタート」メニューから「設定」 - 「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 3** 「KONICA MINOLTA mc5570 PPD」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」プリンタアイコンを右クリックし、「削除」を選択します。
- 4** 下図のような画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



- 5** コンピュータを再起動します。

プリンタ ドライバがコンピュータからアンインストールされます。

プリンタ ドライバ設定画面を表示する (Windows)

Windows XP Home Edition

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」—「プリンタとその他のハードウェア」—「プリンタとFAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows XP Professional/Server 2003


- 1 [スタート] メニューから「プリンタとFAX」をクリックし、プリンタとFAX 画面を表示します。
- 2 「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0

- 1 [スタート] メニューから「設定」—「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2 以下の操作で、プリンタ ドライバ設定画面を表示します。
 - **Windows 2000 の場合** : 「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」 プリンタアイコンを右クリックし、「印刷設定」をクリックします。
 - **Windows Me/98SE の場合** : 「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」または「KONICA MINOLTA mc5570 PPD」 プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
 - **Windows NT 4.0 の場合** : 「KONICA MINOLTA mc5570 PS」または「KONICA MINOLTA mc5570 PCL6」 プリンタアイコンを右クリックし、「ドキュメントの既定値」をクリックします。

PostScript ドライバの設定

各タブで共通のボタン



1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル）にして画面を閉じます。

3. 適用

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。




お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。

4. ヘルプ


このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. かんたん設定

現在の設定を保存する機能です。任意の設定を行い、[保存] をクリックすると右の画面が表示されます。名称、コメントを入力し、保存する設定を共有にするかどうかを設定して、[OK] をクリックします。現在の設定が保存されます。保存した設定はドロップダウンリストから選択して呼び出することができます。



また、[編集] をクリックすると、かんたん設定画面が表示されます。保存した設定の編集ができます。



ドロップダウンリストで「標準設定」を選択すると、設定が初期設定値に戻ります。

 このボタンは、「詳細設定」タブ、「バージョン」タブには表示されません。

6. 本体ビュー / 用紙ビュー

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、「[本体ビュー]」ボタンが表示されます。[本体ビュー] をクリックすると、プリンタの外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反映します。

プリンタの外観図が表示されている場合は、「[用紙ビュー]」ボタンが表示されます。[用紙ビュー] をクリックすると、プリントレイアウトのサンプルが表示されます。

「[スタンプ]」タブでは、「[スタンプビュー]」ボタンが表示されます。([用紙ビュー] ボタンは表示されません。) [スタンプビュー] をクリックすると、「スタンプ」のプレビューが表示されます。

「[画像品質]」タブでは、「[画像品質ビュー]」ボタンが表示されます。([用紙ビュー] ボタンは表示されません。) [画像品質ビュー] をクリックすると、「[画像品質]」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。



このボタンは、「詳細設定」タブ、「バージョン」タブには表示されません。


7. 標準に戻す

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。



このボタンは、「詳細設定」タブ、「バージョン」タブには表示されません。

「詳細設定」タブ



1. 詳細な印刷機能

詳細な印刷機能（小冊子）の設定を有効にするか、無効にするかを選択します。



本設定は、プリンタアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択して表示するプロパティ画面で、「詳細設定」タブにある「詳細な印刷機能を有効にする」チェックボックスがチェックされている場合に表示されます。

2. PostScript オプション

PostScript 出力オプション : PostScript ファイルの出力形式を設定します。


PostScript エラー ハンドラを送信 : PostScript エラーが発生した場合に、レポートを印刷するかしないかを設定します。

左右反転印刷 : 左右反転印刷を行うか行わないかを設定します。

3. PostScript Pass through

アプリケーションがプリンタ ドライバを利用せずに直接印刷できるようにするかどうかを設定します。

「基本設定」タブ



1. 原稿の向き


印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。

2. 原稿サイズ

印刷するデータの文書サイズを設定します。

「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ設定画面が表示されます。

原稿のサイズを設定します。




3. 出力用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。

「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ設定画面が表示されます。

用紙のサイズを設定します。



4. ズーム

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェックし、25%から400%の間で設定します。

5. 用紙トレイ

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

本体の用紙メニューのトレイ1で設定している用紙サイズ/種類以外の用紙のドキュメントを印刷する際は、「トレイ1(手差し)」を選択し、印刷指示をした後に、手差しトレイに用紙がセットされていることを確認後、操作パネルの△キーを押して印刷を行ってください。トレイ1で設定している用紙以外の用紙を用いて「トレイ1」で印刷を行うと、たとえ正しいサイズの用紙をセットしていても印字位置がずれ、排紙部で紙づまりの可能性があります。

6. 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

7. 部数

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。



「ソート」はオプションのハードディスクまたは1GB以上のコンパクトフラッシュカードを装着している場合に有効です。

「仕分け」チェックボックスにチェックをするとシフトして印刷を行います。



「仕分け」はオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に有効です。

8. ジョブの印刷/保存

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定します。

本設定はオプションのハードディスクを装着している場合のみ有効です。

印刷：通常の印刷を行います。

保存：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いません。

保存&印刷：通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。

機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハードディスクから削除されます。

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワードの入力が必要です。

「機密印刷」を選択すると、ユーザ設定画面が表示されます。印刷時に使用するパスワードを設定します。



パスワードがすでに設定されている場合は、「機密印刷」を選択してもユーザ設定画面は表示されません。あらためてパスワードの設定を行なう場合は、[ユーザ設定] から行ってください。

試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。



ハードディスクに保存されたジョブの印刷方法については、「保存 / 印刷メニュー」(p.107) をごらんください。




電源をオフ / オンすると、「保存」ジョブ以外のジョブはハードディスクから削除されます。

9. 電子メール通知

電子メールによる通知を行うかどうかを設定します。「電子メール通知」チェックボックスをチェックすると、ユーザ設定画面が表示されます。送信先のアドレスを設定します。




送信先のアドレスがすでに設定されている場合は、「電子メール通知」チェックボックスをチェックしてもユーザ設定画面は表示されません。あらためてアドレスの設定を行なう場合は、[ユーザ設定] から行ってください。



10. ユーザ設定

「ユーザ設定」をクリックすると、ユーザ設定画面が表示されます。ジョブ名や、機密印刷時のパスワードの設定、電子メール通知のアドレスの設定などを行います。



11. 認証／部門管理


ユーザ / 部門ごとに印刷の許可 / 拒否を設定できます。

未登録のユーザは「Publicユーザー」を、登録済みのユーザは「登録ユーザー」を選択します。登録済みのユーザは「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。

部門管理は登録済みの「部門名」と「パスワード」を入力します。



「認証／部門管理」
はオプションのハー
ドディスクまたはコンパクトフラッシュカードを装着している場
合に有効です。



12. 印刷済み用紙の裏に印刷

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。

本設定は、「用紙トレイ」を「トレイ1(手差し)」、「トレイ1」、「トレイ2」に設定した場合に有効です。




magicolor 5570 で印刷した用紙の裏面をご使用ください。なお、本設定での印刷結果は保証対象外となります。



以下の用紙は使用しないでください。

- インクジェットプリンタで印刷された用紙
- モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用紙
- 他のプリンタやファックス機で印刷された用紙

「レイアウト」タブ




1. ページ割付

複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。

「1-up」以外の設定を選択した場合、「[ページ割付詳細]」ボタンが有効になります。

「[ページ割付詳細]」をクリックすると、ページ割付詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択します。



「小冊子」は、オプションの両面プリントユニットを装着し、「詳細設定」タブの「詳細な印刷機能」が「有効」に設定されている場合に有効です。

2. 180 度回転

「180 度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

3. 印刷面

片面印刷か両面印刷かを選択します。



「両面」は、オプションの両面プリントユニットを装着している場合に有効です。

4. とじ位置

とじ位置を「長辺とじ」、「短辺とじ」から選択して設定します。

5. 排紙トレイ

ステープルフィニッシャーの排紙トレイを「メイントレイ」、「サブトレイ」から選択して設定します。



「排紙トレイ」はオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に有効です。


6. ステープル

印刷する文書に部単位でステープルをするかしないか設定します。



「ステープル」はオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に有効です。

「表紙 / 挿入紙」タブ



1. おもて表紙

表表紙をつけるかどうかを設定します。

「白紙」を選択した場合は、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

2. うら表紙

裏表紙をつけるかどうかを設定します。


「白紙」を選択した場合は、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

3. 区切りページ

一部ごとに挿入紙をつけるかどうかを設定します。

「部の先頭」、「部の末尾」を選択した場合は、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。


「フォーム」タブ




必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリントジョブに対して使用してください。
また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書を1ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定に合わせて調整されませんので、ご注意ください。

1. フォーム

印刷する文書に他の画像
ファイルなどのイメージを取り込んで印刷を行いま
す。



[フォームファイルの管理] をクリックすると、フォームファイルの管理画面が表示されます。新たに追加するフォームファイルの設定を行います。



追加したフォームファイルは「フォーム」タブのリストに追加されます。

追加したフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したいフォームファイルを選択し、[削除] をクリックします。

ダウンロードマネージャをインストールしている場合、[プリンタにダウンロード] ボタンが有効になります。




PostScript ドライバでフォームを印刷する場合、あらかじめプリンタにフォームファイルをダウンロードしておく必要があります。

2. 印刷ページ

フォームを印刷するページを「全ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択して設定します。


「スタンプ」タブ



1. スタンプ

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。

[追加] をクリックすると、スタンプの作成・編集画面が表示されます。新たにスタンプを作成します。



作成したスタンプは「スタンプ」タブのリストに追加されます。

リストに追加したスタンプを編集、削除する場合は、リスト内のスタンプを選択し、[編集] または [削除] をクリックします。

2. 透過

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過（網点）で印刷します。


3. 1 ページ目のみ

「1 ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を1ページ目にのみ印刷します。

4. 繰り返し

1 ページ内にスタンプの文字を繰り返し印刷します。

「画像品質」タブ




1. カラー選択

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。

2. 画質調整

[画質調整] をクリックすると、画質調整画面が表示されます。印刷する画像の明るさ（明度）を設定します。



3. カラー設定

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真」、「プレゼンテーション」、「ICM」、「カスタム」から選択して設定します。


「写真」は、写真画像に適した設定です。

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設定です。

「ICM」を選択すると、Windows の ICM を使用してカラー設定を行います。

「ICM」を選択した場合、[詳細] ボタンが有効になります。

[詳細] をクリックすると、ICM 設定画面が表示されます。ICM の印刷方法や、目的を設定します。



「カスタム」を選択すると、[詳細] ボタンが有効になります。[詳細] をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従ってカラー設定を行います。



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラフィックス）のカラー再現についての設定や、プロファイルの管理ができます。

■ RGB カラー

イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトの色空間に関する指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定します。

- RGB 色変換
イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトの色変換処理に関する指定します。
プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。
- RGB グレー再現
プリンタで処理するイメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトのグレーの再現に関する指定します。
- 出力プロファイル
出力プロファイルに関する指定します。
- スクリーン
イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトのスクリーン処理に関する指定します。
- エッジ強調
イメージ / テキスト / グラフィックスのエッジの強調を指定します。
- シミュレーションプロファイル
インクシミュレーション、デバイスシミュレーション等に使用する、シミュレーションプロファイルを指定することができます。
- 用紙下地色にあわせる
シミュレーション実施時の色変換特性を指定します。
- CMYK グレー再現
シミュレーション実施時の CMYK 入力データ中の黒色とグレーの維持方法を指定します。
- プロファイルの管理
「カラープロファイルの管理」ダイアログ ボックスを表示します。
- プリンタにダウンロード
ダウンロードマネージャがインストールされている場合に起動します。ダウンロードマネージャのインストール方法については、「magicolor 5570 インストレーションガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。

4. 解像度

解像度 600dpi、4bit 多値のスクリーンで印刷します。本プリンタでは設定変更できません。

5. カラーセパレーション

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。
「カラーセパレーション」チェックボックスにチェックすると、CMYK ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。

6. エコノミー印刷

トナー消費量を抑えた印刷を行うかどうかを設定します。
「オフ」に設定すると消費量を抑えた印刷を行いません。
「オン」に設定すると消費量を抑えた印刷を行います。

 「エコノミー印刷」と「光沢モード」を同時に設定できません。

7. エッジ強度

エッジを強調する場合、付加するエッジ強調ドットの強さを設定します。

「オフ」を選択するとエッジ強調ドットを付加しません。

「弱」を選択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。

「中」を選択するとエッジ強調ドットを付加します。

「強」を選択するとエッジ強調ドットを強めに付加します。

8. 光沢モード

色の再現範囲が広い光沢印刷を行うかどうかを設定します。

「光沢モード」チェックボックスにチェックをすると、光沢印刷を行います。

 「光沢モード」と「エコノミー印刷」を同時に設定できません。

9. フォント設定

フォントについての設定をします。

[フォント設定] をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。



フォント設定画面では、True Type フォントをダウンロードする方法と、印刷時に True Type フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうかを設定します。


「バージョン」タブ



プリンタ ドライバのバージョン情報を確認できます。

PCL ドライバの設定

各タブで共通のボタン



1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル）にして画面を閉じます。

3. 適用

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。




お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。

4. ヘルプ


このボタンをクリックすると、ヘルプが表示されます。

5. かんたん設定

現在の設定を保存する機能です。任意の設定を行い、[保存] をクリックすると右の画面が表示されます。名称、コメントを入力し、保存する設定を共有にするかどうかを設定して、[OK] をクリックします。現在の設定が保存されます。保存した設定はドロップダウンリストから選択して呼び出すことができます。



また、[編集] をクリックすると、かんたん設定画面が表示されます。保存した設定の編集ができます。



ドロップダウンリストで「標準設定」を選ぶと、設定が初期設定値に戻ります。



このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。

6. 本体ビュー / 用紙ビュー

プリントレイアウトのサンプルが表示されている場合は、[本体ビュー] ボタンが表示されます。[本体ビュー] をクリックすると、プリンタの外観図が表示されます。表示される外観図はオプションの装着状態を反映します。

プリンタの外観図が表示されている場合は、[用紙ビュー] ボタンが表示されます。[用紙ビュー] をクリックすると、プリントレイアウトのサンプルが表示されます。

「スタンプ」タブでは、[スタンプビュー] ボタンが表示されます。（[用紙ビュー] ボタンは表示されません。）[スタンプビュー] をクリックすると、スタンプのプレビューが表示されます。

「画像品質」タブでは、[画像品質ビュー] ボタンが表示されます。（[用紙ビュー] ボタンは表示されません。）[画像品質ビュー] をクリックすると、「画像品質」タブの設定を反映したサンプルが表示されます。



このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。


7. 標準に戻す

このボタンをクリックすると、各タブ内の設定が標準設定に戻ります。



このボタンは、「バージョン」タブには表示されません。

「基本設定」タブ



1. 原稿の向き


印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。

2. 原稿サイズ

印刷するデータの文書サイズを設定します。

「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ設定画面が表示されます。

原稿のサイズを設定します。




3. 出力用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。

「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ設定画面が表示されます。

用紙のサイズを設定します。



4. ズーム

印刷倍率を設定します。

印刷倍率を手動で変更する場合は、「任意」チェックボックスをチェックし、25%から400%の間で設定します。

5. 用紙トレイ

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

本体の用紙メニューのトレイ1で設定している用紙サイズ/種類以外の用紙のドキュメントを印刷する際は、「トレイ1(手差し)」を選択し、印刷指示をした後に、手差しトレイに用紙がセットされていることを確認後、操作パネルの△キーを押して印刷を行ってください。トレイ1で設定している用紙以外の用紙を用いて「トレイ1」で印刷を行うと、たとえ正しいサイズの用紙をセットしていても印字位置がずれ、排紙部で紙づまりの可能性があります。

6. 用紙種類

印刷に使用する用紙種類を選択します。

7. 部数

印刷する部数を設定します。

「ソート」チェックボックスにチェックすると部単位で印刷を行います。



「ソート」はオプションのハードディスクまたは1GB以上のコンパクトフラッシュカードを装着している場合に有効です。

「仕分け」チェックボックスにチェックをするとシフトして印刷を行います。



「仕分け」はオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に有効です。

8. ジョブの印刷/保存

ハードディスクにプリントジョブを保存するなど出力方法を設定します。

本設定はオプションのハードディスクを装着している場合のみ有効です。

印刷：通常の印刷を行います。

保存：ハードディスクにプリントジョブを保存します。印刷は行いません。

保存&印刷：通常の印刷を行い、ハードディスクへの保存も行います。

機密印刷：プリントジョブをハードディスクにパスワードを設定して保存します。「機密印刷」ジョブを印刷すると、機密印刷ジョブはハードディスクから削除されます。

「機密印刷」で保存したジョブの印刷時は、操作パネルからパスワードの入力が必要です。

「機密印刷」を選択すると、ユーザ設定画面が表示されます。印刷時に使用するパスワードを設定します。



パスワードがすでに設定されている場合は、「機密印刷」を選択してもユーザ設定画面は表示されません。あらためてパスワードの設定を行なう場合は、[ユーザ設定] から行ってください。

試し印刷：1部のみ印刷を行い、ハードディスクへジョブを保存します。



ハードディスクに保存されたジョブの印刷方法については、「保存 / 印刷メニュー」(p.107) をごらんください。





電源をオフ / オンすると、「保存」ジョブ以外のジョブはハードディスクから削除されます。

9. 電子メール通知

電子メールによる通知を行うかどうかを設定します。「電子メール通知」チェックボックスをチェックすると、ユーザ設定画面が表示されます。送信先のアドレスを設定します。




送信先のアドレスがすでに設定されている場合は、「電子メール通知」チェックボックスをチェックしてもユーザ設定画面は表示されません。あらためてアドレスの設定を行なう場合は、[ユーザ設定] から行ってください。



10. ユーザ設定

ジョブ名や、機密印刷時の
パスワードの設定、電子
メール通知のアドレスの設
定などを行います。

[ユーザ設定] をクリック
すると、ユーザ設定画面が
表示されます。



11. 認証／部門管理


ユーザ / 部門ごとに印刷の
許可 / 拒否を設定できま
す。

未登録のユーザは「Public
ユーザー」を、登録済みの
ユーザは「登録ユーザー」
を選択します。登録済みの
ユーザは「ユーザー名」と
「パスワード」を入力しま
す。

部門管理は登録済みの「部
門名」と「パスワード」を
入力します。



「認証／部門管理」
はオプションのハー
ディディスクまたはコンパクトフラッシュカードを装着している場
合に有効です。



12. 印刷済み用紙の裏に印刷

一度印刷した用紙の裏面に印刷するかどうかを設定します。

本設定は、「用紙トレイ」を「トレイ1(手差し)」、「トレイ1」、「ト
レイ2」に設定した場合に有効です。



magicolor 5570 で印刷した用紙の裏面をご使用ください。なお、
本設定での印刷結果は保証対象外となります。




以下の用紙は使用しないでください。

- インクジェットプリンタで印刷された用紙

- モノクロ/カラーのレーザープリンタ/コピー機で印刷された用紙
- 他のプリンタやファクス機で印刷された用紙

「レイアウト」タブ



1. ページ割付／ポスター印刷

ページ割付は複数ページの文書を1ページにまとめて印刷します。

ポスター印刷は1ページ分の文書を拡大して複数枚に印刷します。印刷後に用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きな印刷物を作ることができます。

「1-up」以外の設定を選択した場合、[ページ割付／ポスター印刷詳細] ボタンが有効になります。

[ページ割付／ポスター印刷詳細] をクリックすると、ページ割付／ポスター印刷詳細画面が表示されます。用紙内でのページの並べ方や、ページごとの境界線の有無を選択します。



 「小冊子」は、オプションの両面プリントユニットを装着している場合に有効です。

 「ポスター 2 × 2」、「ポスター 3 × 3」、「ポスター 4 × 4」を選択した場合、両面印刷は設定できません。

2. 180 度回転

「180 度回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

3. 白紙抑制

印刷する文書内に白紙がある場合、白紙を出力するかしないかを設定します。

4. 印刷面

片面印刷か両面印刷かを選択します。

 「両面」は、オプションの両面プリントユニットを装着している場合に有効です。

5. とじ位置

とじ位置を「長辺左とじ」、「長辺右とじ」、「短辺上とじ」、「短辺下とじ」から選択して設定します。

6. とじしろ

とじしろの有無を設定します。

「とじしろ」チェックボックスをチェックすると、[とじしろ設定] ボタンが有効になります。
[とじしろ設定] をクリックすると、とじしろ設定画面が表示されます。とじしろの幅を 1 ミリ単位または、0.01 インチ単位で設定します。



7. イメージシフト


用紙に印刷される文書の位置を設定します。

「イメージシフト」チェックボックスをチェックすると、[イメージシフト設定] ボタンが有効になります。

[イメージシフト設定] をクリックすると、イメージシフト設定画面が表示されます。文書の印刷位置を 0.1 ミリ単位または、0.01 インチ単位で設定します。



右図を参照してプリント位置を設定してください。



8. 排紙トレイ

ステープルフィニッシャーの排紙トレイを「メイントレイ」、「サブトレイ」から選択して設定します。



「排紙トレイ」はオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に有効です。


9. ステープル

印刷する文書に部単位でステープルをするかしないか設定します。



「ステープル」はオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に有効です。

「表紙 / 挿入紙」タブ



1. おもて表紙

表表紙をつけるかどうかを設定します。

「白紙」、「片面のみ印刷」、「両面に印刷」を選択した場合は、「おもて表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

2. うら表紙

裏表紙をつけるかどうかを設定します。


「白紙」、「片面のみ印刷」、「両面に印刷」を選択した場合は、「うら表紙用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

3. 区切りページ

区切りごとに白紙をつけるかどうかを設定します。

「ジョブの先頭」、「部の先頭」、「部の末尾」を選択した場合は、「区切りページ用トレイ」でどのトレイの用紙を使用するかを設定します。

「フォーム」タブ




必ず用紙サイズと原稿の向きがフォームに合っているプリントジョブに対して使用してください。
また、「レイアウト」タブの「ページ割付」で複数ページの文書を1ページに印刷するように設定した場合、フォームは設定に合わせて調整されませんので、ご注意ください。


1. フォーム

印刷する文書に他の画像ファイルなどのイメージを取り込んで印刷を行います。

「フォーム作成」チェックボックスをチェックして印刷すると、フォームファイル（拡張子：KFO）が作成されます。作成したフォームファイルは、「フォーム」タブのリストに追加されます。



また、[ファイルの参照] をクリックして表示されるフォームファイルの参照画面でフォームファイルを選択してリストに追加することもできます。



リストからフォームファイルを削除する場合は、リスト内の削除したいフォームファイルを選択し、[削除] をクリックします。

[フォーム情報] をクリックすると、フォーム情報画面が表示されます。リスト内のフォームファイルについての情報を確認できます。




2. 印刷ページ

フォームを印刷するページを「全ページ」、「最初のページ」、「偶数ページ」、「奇数ページ」から選択して設定します。

3. 重ね合わせ

フォームと印刷文書の重ね合わせ方を「文書の背面」、「文書の前面（上書き）」から選択して設定します。


「スタンプ」タブ



1. スタンプ

印刷する文書に「親展」などのテキストを入れて印刷します。

[追加] をクリックすると、スタンプの作成・編集画面が表示されます。新たにスタンプを作成します。



作成したスタンプは「スタンプ」タブのリストに表示されます。

また、リストのスタンプを選択すると、[編集] ボタン、[削除] ボタンが有効になります。スタンプの編集、削除ができます。


2. 透過

「透過」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を透過（網点）で印刷します。

3. 1 ページ目のみ

「1 ページ目のみ」チェックボックスにチェックすると、スタンプの文字を 1 ページ目にのみ印刷します。

「画像品質」タブ



1. カラー選択

カラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。

2. 画質調整

[画質調整] をクリックすると、画質調整画面が表示されます。印刷する画像の明るさ（明度）、コントラストを設定します。




3. カラー設定

プリンタのカラー設定を「自動」、「写真」、「プレゼンテーション」、「カスタム」から選択して設定します。

「写真」は、写真画像に適した設定です。

「プレゼンテーション」は、テキストや、グラフの多い文書に適した設定です。

「カスタム」を選択すると、[詳細] ボタンが有効になります。[詳細] をクリックして表示される、カラー設定画面での設定内容に従ってカラー設定を行います。



カラー設定画面では、各オブジェクト（イメージ、テキスト、グラフィック）のカラー再現についての設定ができます。

- RGB カラー
イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトの色空間に関して指定します。プリンタが使用する入力 RGB の色空間を指定します。
- RGB 色変換
イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトの色変換処理に関して指定します。
プリンタで処理する入力 RGB からデバイス CMYK への色変換特性を指定します。
- RGB グレー再現
プリンタで処理するイメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトのグレーの再現に関して指定します。
- スクリーン
イメージ / テキスト / グラフィックスオブジェクトのスクリーン処理に関して指定します。
- エッジ強調
イメージ / テキスト / グラフィックスのエッジの強調を指定します。

4. 解像度

解像度 600dpi、4bit 多値のスクリーンで印刷します。本プリンタでは設定変更できません。

5. カラーセパレーション

CMYK ごとに分割して印刷するかどうかを設定します。

「カラーセパレーション」チェックボックスにチェックすると、CMYK ごとに色分解し、それぞれをモノクロで印刷します。

6. イメージ圧縮

イメージの圧縮方法を、「高圧縮（速度優先）」、「標準（品質優先）」から選択して設定します。

7. エコノミー印刷

トナー消費量を抑えた印刷を行うかどうかを設定します。

「オフ」に設定すると消費量を抑えた印刷を行いません。

「オン」に設定すると消費量を抑えた印刷を行います。



「エコノミー印刷」と「光沢モード」を同時に設定できません。

8. エッジ強度

エッジを強調する場合、付加するエッジ強調ドットの強さを設定します。

「オフ」を選択するとエッジ強調ドットを付加しません。

「弱」を選択するとエッジ強調ドットを弱めに付加します。

「中」を選択するとエッジ強調ドットを付加します。

「強」を選択するとエッジ強調ドットを強めに付加します。

9. 光沢モード

色の再現範囲が広い光沢印刷を行うかどうかを設定します。

「光沢モード」チェックボックスにチェックをすると、光沢印刷を行います。




「光沢モード」と「エコノミー印刷」を同時に設定できません。

10. フォント設定

フォントについての設定をします。

【フォント設定】をクリックすると、フォント設定画面が表示されます。



フォント設定画面では、True Type フォントをダウンロードする方法、印刷時に True Type フォントをプリンタフォントに置き換えるかどうか、True Type フォントをプリンタフォントに置き換える場合、どのプリンタフォントを使用するかを設定します。


「バージョン」タブ



プリンタ ドライバのバージョン情報を確認できます。

PPD ファイルの設定 (Windows Me/98SE)

各タブで共通のボタン



1. OK

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を有効にして画面を閉じます。

2. キャンセル

このボタンをクリックすると、変更した設定内容を無効（キャンセル）にして画面を閉じます。


3. 適用

このボタンをクリックすると、画面を閉じずに、変更した設定内容を有効にします。



お使いの OS によっては、[適用] ボタンが表示されません。

「用紙」タブ



1. 用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。

「ユーザー定義ページ」を選択すると、[ユーザー設定] ボタンが有効になります。

[ユーザー設定] をクリックすると、ユーザー定義サイズ画面が表示されます。

用紙のサイズを設定します。



2. レイアウト

ページ内の文書の配置（レイアウト）を設定します。

3. 印刷の向き

印刷の向きを「縦」または、「横」から選択して設定します。
「横」を選択した場合、「回転」チェックボックスが有効になります。
「回転」チェックボックスをチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。

4. 給紙方法

印刷に使用する給紙トレイを選択します。

「手差し」を選択した場合、プリントジョブを送信するとプリンタのメッセージウィンドウにトレイ 1（手差しトレイ）の用紙確認メッセージが表示されます。セットしている用紙が正しければ、操作パネルの△キーを押して印刷を行います。

5. 部数

印刷する部数を設定します。

6. 余白の編集

[余白の編集] をクリックすると、余白の編集画面が表示されます。
上下左右の余白（印刷されない領域）を設定します。



7. 詳細オプション

[詳細オプション] をクリックすると、用紙の詳細オプション画面が表示されます。両面印刷をするかしないかと、印刷に使用する用紙の種類を設定します。




8. バージョン情報

[バージョン情報] をクリックすると、バージョン情報画面が表示されます。

9. 既定値に戻す


[既定値に戻す] をクリックすると、タブ内の各設定項目の設定値が初期値に戻ります。

「色の管理」タブ



色の管理を自動で行うか手動で行うかを設定します。

[追加] をクリックすると、プロファイルの関連付けを追加する画面が表示されます。リストに追加するプロファイルを選択します。



リストに追加したプロファイルを削除する場合は、リスト内の削除したいプロファイルを選択し [削除] をクリックします。

また、リスト内のプロファイルを選択し、[既定値に設定] をクリックすると、選択したプロファイルを規定のプロファイルに設定します。

「グラフィックス」タブ



1. 解像度

印刷時の解像度を設定します。

2. カラー制御

カラー調整を行うか行わないかを設定します。「イメージカラー管理を使用（低速）」を選択すると、[レンダリングの選択] ボタンが有効になります。

[レンダリングの選択] をクリックすると、Image Color Management 画面が表示されます。レンダリングの目的を選択して設定します。



3. ハーフトーン

ハーフトーン（網点）を印刷する場合の線数とスクリーン角度を設定します。

ドライバ側で設定する場合は、「下の設定を使う」を選択し、スクリーン線数、スクリーン角度を入力して設定します。

4. その他

「ネガイイメージで印刷する」チェックボックスをチェックすると、印刷画像の色合いを反転して印刷します。

「ミラーイイメージで印刷する」チェックボックスをチェックすると、印刷画像の左右を反転して印刷します。

5. 拡大 / 縮小

印刷倍率を 25%から 400%の間で設定します。

6. 既定値に戻す

[既定値に戻す] をクリックすると、タブ内の各設定項目の設定値が初期値に戻ります。

「PostScript」タブ



1. PostScript 出力形式

PostScript ファイルの出力形式を設定します。

2. PostScript ヘッダー

プリントジョブごとにヘッダー情報を送信するかどうかを設定します。
[今すぐヘッダーを送信] をクリックすると、ヘッダー情報をプリンタに送信します。

3. PostScript エラー情報を印刷する

PostScript エラーが発生した場合に、レポートを印刷するかしないかを設定します。

4. PostScript タイムアウトの値

「ジョブタイムアウト」では、プリントジョブ送信時の送信にかかる時間の制限を設定します。「0」に設定した場合は、制限を設けません。
「タイムアウト」では、プリンタが次の PostScript 情報を受け取るまでの待ち時間の制限を設定します。「0」に設定した場合は、制限を設けません。

5. 詳細設定


[詳細設定] をクリックすると、PostScript の詳細オプション画面が表示されます。PostScript 言語レベルなどの設定をします。



6. 既定値に戻す

[既定値に戻す] をクリックすると、タブ内の各設定項目の設定値が初期値に戻ります。


「フォント」タブ



1. フォントの使用方法を選択する


印刷時に TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える方法を選択します。

[テーブルの編集] をクリックすると、フォントの代替表画面が表示されます。True Type フォントをプリンタフォントに置き換える場合、どのプリンタフォントを使用するかを設定します。



2. フォントの送信方法

[フォントの送信方法] をクリックすると、フォントの送信方法画面が表示されます。True Type フォント、PostScript フォントの送信方法などを設定します。



3. 既定値に戻す

[既定値に戻す] をクリックすると、タブ内の各設定項目の設定値が初期値に戻ります。

ポイントアンドプリントでインストールされたプリンタドライバの機能制限

以下のサーバとクライアントの組み合わせでポイントアンドプリントを実行した場合、プリンタドライバで持つ機能が一部制限されます。

- サーバとクライアントの組み合わせ
サーバ : Windows Server 2003/XP/2000
クライアント : Windows NT 4.0
- 制限される機能
「小冊子」、「白紙抑制」、「おもて表紙」、「うら表紙」、「区切りページ」、「フォーム作成」、フォームの印刷、「スタンプ」
※ PJL の ジョブ名、ユーザ名、ホスト名の 出力

この組み合わせで使用する場合は、クライアントにプリンタドライバをローカルでインストールし、接続先としてサーバにインストールされている共有プリンタを指定してください。

3

ステータスモニタ (Windows) の使いかた

ステータスモニタの使いかた

ステータスモニタで、プリンタと接続しているコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

ステータスモニタは Utilities and Documentation CD-ROM からインストールできます。

インストール方法については、「magicolor 5570 インストレーションガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

環境

ステータスモニタはイーサネットで接続された、Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 で使用できます。

Windows NT 4.0をお使いの場合は、Windows media player（バージョン 6.4 以降）をインストールしてください。


ステータスモニタを開く

以下の操作でステータスモニタを開きます。

- **Windows XP/Server 2003 の場合** : [スタート] メニューから「すべてのプログラム」—「KONICA MINOLTA」を選択し、「Status Monitor」をクリックします。タスクバーに表示されたステータスモニタアイコンをダブルクリックします。
- **Windows 2000/Me/98SE/NT 4.0 の場合** : [スタート] メニューから「プログラム」—「KONICA MINOLTA」を選択し、「Status Monitor」をクリックします。タスクバーに表示されたステータスモニタアイコンをダブルクリックします。


ステータスマニタの使いかた

状況タブ



- プリンタ選択—ステータスを表示するプリンタを選択します。また、ステータスを表示しているプリンタのメッセージウィンドウのメッセージが表示されます。
- プリンタステータスのイメージ：プリンタの外観図が表示され、エラーが発生したとき、問題のある場所が示されます。プリンタの図が表示され、背景が赤色、または黄色のときは、何らかのエラーが発生している状態です。
- アドバンスドオプション—[アドバンスドオプション] をクリックすると、アドバンスドオプション画面が表示されます。アドバンスドオプション画面では、OS起動時にステータスマニタを自動で起動させるか、エラー情報をメールで通知するかなどの設定ができます。
- ご注文—[ご注文] をクリックすると、自動的に消耗品の注文ページにアクセスします。アクセス先のアドレスは、アドバンスドオプション画面で変更できます。
- プリンタのアラーム：注意が必要な状態（例：警告：イエロートナー残量少）を知らせるメッセージが表示されます。
- エラーと復旧の指示：問題を解決し、エラー状態から復帰するために必要な情報が表示されます。

消耗品タブ



各消耗品の現在の状況が表示されます。

- ご注文 — [ご注文] をクリックすると、自動的に消耗品の注文ページにアクセスします。アクセス先のアドレスは、アドバンスドオプション画面で変更できます。
- 情報の更新 — 消耗品の状況を再チェックし表示します。

 [ヘルプ] をクリックするとステータスマニタの解説画面が表示されます。あわせてご覧ください。

 PostScript ドライバまたは PCL ドライバをお使いの場合は、プリンタ ドライバの設定画面からも、消耗品の現在の状況を確認できます。プリンタ ドライバの設定画面で「装置情報」タブに表示される [消耗品情報] ボタンをクリックすると、消耗品情報画面が表示されます。

ステータスマニタの警告の確認

ステータスマニタがプリンタの問題を検知すると、タスクバーにあるアイコンが、プリンタの問題の重大度によって、緑色から黄色、橙色または赤色に変わります。

Waste Toner Box（廃トナーボトル）は、「レディ」、「交換時期」、「交換」で表示されます。



ステータスマニタで表示される消耗品の残量表示は、実際の使用量と完全に一致するものではなく、あくまで目安の値です。

ステータスマニタの警告の解除

ステータスマニタがプリンタの問題の発生を検知しているときに、タスクバーにあるステータスマニタアイコンをダブルクリックしてステータスマニタを開きます。ステータスマニタには、発生したエラーの内容が表示されます。

ステータスマニタを閉じる


[閉じる] をクリックしステータスマニタの画面を閉じます。ステータスマニタを終了する場合は、タスクバーにあるステータスマニタアイコンを右クリックし、[終了] をクリックしてください。

4

操作パネルと メニュー

操作パネルについて

プリンタ上部にある操作パネルでは、直接プリンタの操作を行うことができます。また、メッセージウィンドウにはプリンタの状態や操作が必要であることを示すメッセージなどが表示されます。




操作パネルのランプ/キー

| No. | ランプ | オフ | オン |
|-----|----------|-----------------------------|---|
| 1 | 印刷可 (| 印刷可能 (データ受信可能) な状態になっていません。 | 印刷可能またはデータ受信可能な状態です。(印刷中、データ受信中は点滅します。) |
| 2 | エラー (| 問題なし。 | 操作が必要であることを示しています。(通常、メッセージウィンドウにメッセージが表示されます。) |

| No. | キー | 機能 |
|-----|--|--|
| 3 | キャンセル  | <ul style="list-style-type: none"> ■ 表示中のメニューを表示を取り消します。 ■ 印刷中に、操作パネルから（すべてのあるいは現在処理中の）ジョブをキャンセルできます。 <ol style="list-style-type: none"> 1. [キャンセル] キーを押します。 2. △または▽キーを押して「現在のジョブ」または「全てのジョブ」を選択します。 3. [メニュー選択] キーを押します。 プリントジョブがキャンセルされます。 |
| 4 | ＊ メニュー 選択  | <ul style="list-style-type: none"> ■ 設定メニューが表示されます。 ■ サブメニューあるいは設定項目が表示されます。 ■ 選択した設定を決定します。 ■ メッセージウィンドウには[メニュー]と表示されます。 |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ カーソルを上に移動します。 ■ ヘルプ画面からステータス画面へ戻ります。 ■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力している文字の前の文字が表示されます。 ■ メッセージウィンドウには[▲]、[■]と表示されます。 |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ カーソルを右に移動します。 ■ ヘルプ画面表示時に次の画面を表示します。 ■ メッセージウィンドウには[□]と表示されます。 |
| 7 |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ カーソルを下に移動します。 ■ エラー発生時にヘルプ画面を表示します。 ■ 設定項目の文字入力画面の場合、現在入力している文字の次の文字が表示されます。 ■ メッセージウィンドウには[▼]、[■]と表示されます。 |
| 8 |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ カーソルを左に移動します。 ■ ヘルプ画面表示時に前の画面を表示します。 ■ メッセージウィンドウには[□]と表示されます。 |

メッセージウィンドウの表示について

本プリンタはメッセージウィンドウでプリンタの状態や、おおよそのトナー残量、エラーメッセージなどを確認できます。



| No. | 詳細 |
|-----|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">■ プリンタの現在の状態が表示されます。■ オペレータコール、サービスコール時には、⚠アイコンとエラーの状態が表示されます。■ 警告時には⚠アイコンが表示されます。■ デジタルカメラとコニカミノルタデジタルカメラダイレクト印刷用ポートをUSBケーブルで接続すると、▣アイコンが表示されます。■ USBメモリをコニカミノルタデジタルカメラダイレクト印刷用ポートに接続すると、▷アイコンが表示されます。■ プリントジョブ受信中は▣+△アイコンが、カメラダイレクトまたはメモリダイレクトプリントジョブ受信中は△△アイコンが表示されます。 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">■ 警告などのメッセージが表示されます。■ プリントジョブ受信中の場合ユーザ名と、印刷の進捗状況が表示されます。■ ファームウェアのアップデート時は、アップデートしているファームウェアの種類と、アップデートの進捗状況が表示されます。 |
| 3 | キー操作のガイダンスが表示されます。 |
| 4 | おおよそのトナーの残量が表示されます。 |


ヘルプ画面について

紙詰まりなどのエラーが発生した時に▽キーを押すと、エラーを処理するためのヘルプ画面が表示されます。

操作パネルのメニュー一覧

本プリンタの操作パネルで設定できるメニューの構成を以下に示します。

メインメニュー



* 本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表示されます。

** 本メニューはオプションのハードディスクまたはコンパクトフラッシュカードを装着し、「インターフェイス メニュー / メモリー ダイレクト」を「有効」に設定している場合に表示されます。

*** 本メニューは「インターフェイス メニュー / カメラ ダイレクト」を「有効」に設定している場合に表示されます。




「カメラ ダイレクトメニュー」「メモリー ダイレクト」は、部門認証機能においてパブリックユーザーを許可していない場合は表示されません。部門認証機能について詳しくは、「magicolor 5570 リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をご覧ください。

保存 / 印刷メニュー

 本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表示されます。

本メニューでは、プリンタドライバの「基本設定」タブにある「ジョブの印刷 / 保存」でハードディスクに保存するように設定されたプリントジョブを印刷するか削除するかを設定できます。

 太字は工場出荷時の設定値を表します。



保存ジョブの印刷 / 削除手順

1 以下の手順に従ってジョブを選択します。

| 押すキー | メッセージウィンドウ |
|--|---|
|  メニュー 選択 ← | 「保存 / 印刷メニュー」 |
|  メニュー 選択 ← | ユーザ名 ハードディスクにプリントジョブが保存されていない場合は、「保存ジョブなし」と表示されます。 |

| 押すキー | メッセージウィンドウ |
|------------------------------|---|
| △、▽ 希望するユーザ名が表示されるまで押します。 | 希望するユーザ名 |
| * メニュー 選択 ← | ジョブ名 |
| △、▽ 希望するジョブ名が表示されるまで押します。 | 希望するジョブ名 |
| * メニュー 選択 ← | 「印刷」 「削除」 選択したプリントジョブがプリンタドライバで「機密印刷」に設定されていた場合、パスワード入力画面が表示されます。パスワードの入力方法については、「パスワードの入力手順」(p.109)をごらんください。 |

2 「印刷」または「削除」を選択し、[メニュー選択] キーを押します。



「印刷」を選択した場合は、手順 3 へ進んでください。

「削除」を選択した場合は、手順 5 へ進んでください。

3 印刷する部数を△、▽キーを押して設定します。(設定値：1～999、工場出荷時の設定値：1)

4 [メニュー選択] キーを押します。
印刷が開始されます。

5 「ハイ」または「イイ」を選択します。

6 [メニュー選択] キーを押します。
「ハイ」を選択した場合は、プリントジョブが消去されます。
「イイ」を選択した場合は、印刷／削除選択画面に戻ります。

パスワードの入力手順

「保存 / 印刷メニュー」で選択したプリントジョブが「機密印刷」だった場合、パスワード入力画面が表示されます。プリンタドライバで設定した4桁のパスワードを以下の手順で入力してください。


- 1 △、▽キーを押し、パスワードの1桁目を設定します。
- 2 ▷キーを押し、カーソルを2桁目へ移動します。
- 3 △、▽キーを押し、パスワードの2桁目を設定します。
- 4 同様に4桁目までのパスワードを設定します。
- 5 [メニュー選択] キーを押します。
印刷 / 削除選択画面が表示されます。



入力したパスワードが正しくない場合は、「無効です」と表示され、パスワード入力画面へ戻ります。

印刷メニュー

本メニューでは、統計ページや、デモページなどのプリンタに関する情報を印刷できます。



* 本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表示されます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。


| | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| 設定リスト | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | 設定リストページを印刷します。 | |
| デモページ | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | デモページを印刷します。 | |
| 統計ページ | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | 印刷枚数などの統計ページを印刷します。 | |
| フォントリスト | ポストスクリプト | 設定 印刷 / 中止 |
| | ポストスクリプトのフォントリストを印刷します。 | |
| | PCL | 設定 印刷 / 中止 |
| | | PCL のフォントリストを印刷します。 |
| メニュー・マップ | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | メニュー・マップを印刷します。 | |
| HDD ディレクトリリスト | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | ハードディスクのディレクトリリストを印刷します。 | |



統計データページで表示されるサプライ品 / パーツの残量表示とカバレージ情報は、実際の使用量と完全に一致するものではなく、あくまで目安の値です。

用紙メニュー

本メニューでは、印刷で使用する用紙の管理ができます。





* 本メニューは「用紙サイズ」を「カスタム」に設定している場合に表示されます。

** 本メニューはオプションの給紙ユニットを装着している場合に表示されます。

*** 本メニューはオプションの両面プリントユニットを装着している場合に表示されます。

**** 本メニューはオプションのハードディスクまたは1GB以上のコンパクトフラッシュカードを装着している場合に表示されます。

***** 本メニューはオプションのステープルフィニッシャーを装着している場合に表示されます。

***** 本メニューはオプションのステープルフィニッシャーを装着していない場合に表示されます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。

| 給紙トレイ | 優先トレイ | 設定 | トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4 |
|--|-------|-------|--|
| 通常使用する給紙トレイを設定します。 | | | |
| | トレイ1 | 用紙サイズ | 任意 / レタ-/リーガル / エクゼクティブ / A4/A5/A6/B5/B6/G. レタ-/STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/G.リーガル/16K/PHOTO 10x15/カイ16/カイ32/封筒C5/洋形2号/封筒DL/洋形6号/洋形0号/長形4号/B5 (ISO)/封筒#10/洋形4号/ハガキ/往復ハガキ/カスタム |
| トレイ1にセットする用紙のサイズを選択して設定します。 | | | |
| 「システムメニュー/用紙設定/計測単位」を「インチ」に設定すると、「PHOTO 10x15」は「PHOTO 4x6」に変更されます。 | | | |


| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| | | カスタムサイズ | トレイ 1 にセットした用紙がカスタムサイズの場合、用紙のサイズを設定します。 「システム メニュー / 用紙設定 / 計測単位」の設定により設定単位はミリメートルまたは、インチに切換わります。 幅の設定範囲 <ul style="list-style-type: none">■ ミリメートルの場合 : 92 mm ~ 216 mm (工場出荷時の設定値は 210 mm)■ インチの場合 : 3.63 インチ ~ 8.50 インチ (工場出荷時の設定値は 8.27 インチ) 長さの設定範囲 <ul style="list-style-type: none">■ ミリメートルの場合 : 148 mm ~ 356 mm (工場出荷時の設定値は 297 mm)■ インチの場合 : 5.83 インチ ~ 14.00 インチ (工場出荷時の設定値は 11.69 インチ) |
| | 用紙種類 | 設定 | 任意 / 普通紙 / 再生紙 / 厚紙 1 / 厚紙 2 / ラベル紙 / OHP フィルム / 封筒 / ハガキ / レターヘッド / 光沢紙 1 / 光沢紙 2 |
| | | トレイ 1 にセットする用紙の種類を選択して設定します。 | |
| トレイ 2 | 用紙サイズ | 設定 | レター / A4 |
| | | トレイ 2 にセットする用紙のサイズを選択して設定します。 | |
| | 用紙種類 | 設定 | 任意 / 普通紙 / 再生紙 |
| | | トレイ 2 にセットする用紙の種類を選択して設定します。 | |
| トレイ 3 トレイ 4 | 用紙サイズ | トレイ 3、トレイ 4 にセットされている用紙のサイズが表示されます。 本メニューは表示のみです。設定の変更はできません。 | |
| | 用紙種類 | 設定 | 任意 / 普通紙 / 再生紙 |
| | | トレイ 3、トレイ 4 にセットする用紙の種類を選択して設定します。 | |


| | | | |
|--|---|---------------------|------------------------------------|
| | 自動トレイ 切替え | 設定 | オン/オフ |
| | 「オン」に設定すると、指定した給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙がセットされているトレイに切り替えて印刷を続行します。 | | |
| | 「オフ」に設定すると、指定した給紙トレイの用紙がなくなると印刷を停止します。 | | |
| | トレイ マッピング | トレイ マッピング モード | 設定 |
| | トレイマッピング機能を使用するかしないかを設定します。 | | |
| | 論理トレイ 0 ~ 9 | 設定 | 物理トレイ 1/ 物理トレイ 2/ 物理トレイ 3/ 物理トレイ 4 |
| | 他社のプリンタドライバからプリントジョブを受信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷するかを設定します。 | | |
| | 「論理トレイ 1」のみ工場出荷時の設定値が「物理トレイ 1」に設定されています。「論理トレイ 1」以外は、「物理トレイ 2」が工場出荷時の設定値です。 | | |
| |  「物理トレイ3」、「物理トレイ4」はオプションの給紙ユニットを装着している場合に表示されます。 | | |
| | 両面印刷 | 設定 | オフ/長辺綴じ/短辺綴じ |
| | 「長辺綴じ」に設定した場合は、横にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。 | | |
| | 「短辺綴じ」に設定した場合は、縦にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。 | | |
| | プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されます。 | | |
| |  本メニューはオプションの両面プリントユニットを装着している場合に表示されます。 | | |
| | 印刷枚数 | 設定 | 1 ~ 9999 |
| | 印刷部数を設定します。 | | |
| | プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されます。 | | |


| | | |
|---------|----|---|
| 部単位印刷 | 設定 | オン / オフ 複数部印刷する場合に部単位で印刷するかしないかを設定します。 「オン」に設定した場合は、部単位印刷を行います。 「オフ」に設定した場合は、部単位印刷を行いません。 プリンタドライバでの設定が本メニューの設定より優先されます。 |
| 仕上げ | 設定 | サブトレイに排出 / メイントレイに排出 / 仕分け / ステープル 「サブトレイに排出」に設定した場合は、サブ排紙トレイから排紙します。 「メイントレイに排出」に設定した場合は、メイン排紙トレイから排紙します。 「仕分け」に設定した場合は、一部ごとにシフトしてメイン排紙トレイから排紙します。 「ステープル」に設定した場合は、ステープルしてメイン排紙トレイから排紙します。 プリンタドライバの設定は、本メニューの設定より優先されます。 |
| ジョブ仕分け | 設定 | オン / オフ 「オン」に設定した場合は、プリントジョブごとにシフトして排紙します。 「オフ」に設定した場合は、シフトしないで排紙します。 「仕上げ」で「サブトレイに排出」に設定すると、シフトしないで排紙します。 「仕上げ」で「ステープル」に設定すると、ステープルして排紙します。 |
| イメージの回転 | 設定 | オン / オフ 「オン」に設定した場合は、イメージを180度回転して印刷します。 「オフ」に設定した場合は、イメージは回転しないで印刷します。 「用紙種類」で「封筒」が設定されていると、イメージは回転されません。 |


品質メニュー

本メニューでは、印刷品質に関する設定ができます。











太字は工場出荷時の設定値を表します。

| | | |
|---------------|---|--------------------------------|
| カラー モード | 設定 | カラー / モノクロ |
| | フルカラーで印刷するかモノクロで印刷するかを設定します。 | |
| 明るさ調整 | 設定 | -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15% |
| | 印刷する画像の明るさを調節します。 | |
| スクリーン | イメージ 印刷 | 設定 高精細 / 精細 / スムーズ |
| | イメージの中間色の再現性を設定します。 「高精細」に設定すると、高精密に中間色を再現します。 「精細」に設定すると、詳細に中間色を再現します。 「スムーズ」に設定すると、スムーズに中間色を再現します。 | |
| テキスト印刷 | 設定 | 高精細 / 精細 / スムーズ |
| | テキストの中間色の再現性を設定します。 「高精細」に設定すると、高精密に中間色を再現します。 「精細」に設定すると、詳細に中間色を再現します。 「スムーズ」に設定すると、スムーズに中間色を再現します。 | |
| グラフィックス 印刷 | 設定 | 高精細 / 精細 / スムーズ |
| | グラフィックの中間色の再現性を設定します。 「高精細」に設定すると、高精密に中間色を再現します。 「精細」に設定すると、詳細に中間色を再現します。 「スムーズ」に設定すると、スムーズに中間色を再現します。 | |

| | | |
|--|------------|---------------|
| エッジ 強調 | イメージ 印刷 設定 | オ / オ |
| イメージのエッジを強調します。 「オ」に設定するとエッジを強調します。 「オフ」に設定するとエッジを強調しません。 | | |
|  「エコノミー印刷」が「オ」に設定されている場合、エッジの強調は行いません。 | | |
| テキスト印刷 | 設定 | オ / オ |
| テキストのエッジを強調します。 「オ」に設定するとエッジを強調します。 「オフ」に設定するとエッジを強調しません。 | | |
| グラフィック 印刷 | 設定 | オ / オ |
| グラフィックのエッジを強調します。 「オ」に設定するとエッジを強調します。 「オフ」に設定するとエッジを強調しません。 | | |
|  「エコノミー印刷」が「オ」に設定されている場合、エッジの強調は行いません。 | | |
| エッジ 強度 | 設定 | オ / 弱 / 中 / 強 |
| エッジを強くする場合、付加するエッジ強度ドットの強さを設定します。 「オ」を選択するとエッジ強度ドットを付加しません。 「弱」を選択するとエッジ強度ドットを弱めに付加します。 「中」を選択するとエッジ強度ドットを付加します。 「強」を選択するとエッジ強度ドットを強めに付加します。 | | |
|  本設定を「オフ」にすると、「エッジ強度」の各設定が「オ」に設定されても、エッジ強調は行われません。 | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--------------------------------|
| エコノミー印刷 | 設定 | オン / オフ | |
| | トナー消費量を抑えた印刷を行うかどうかを設定します。 「オン」に設定すると消費量を抑えた印刷を行います。 「オフ」に設定すると消費量を抑えた印刷を行いません。 | | |
| 高光沢モード | 設定 | オン / オフ | |
| | 色の再現範囲が広い高光沢印刷を行うかどうかを設定します。 「オン」に設定すると高光沢印刷を行います。 「オフ」に設定すると高光沢印刷を行いません。 | | |
| PCL 印刷 設定 | コントラスト | 設定 | -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15% |
| | 印刷する画像のコントラストを調節します。 | | |
| イメージ 印刷 | RGB ソース | 設定 | デバイス色 /sRGB |
| | | RGB の画像データのカラースペースを設定します。 「デバイス色」を選択した場合は、本プリントタのデバイスプロファイルを使用します。 | |
| | RGB 特性 | 設定 | 鮮やか / 写真調 |
| | | RGB の画像データを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 | |

| | | | | |
|--------------|--------|---------|--|---|
| PCL 印刷 設定 | イメージ印刷 | グレー再現 | 設定 | 4色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| | | | | RGB の画像データの黒色とグレイの再現方法を設定します。 |
| | テキスト印刷 | RGB ソース | 「4色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、CMYK を使用して再現します。 | |
| | | | 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレイスケールのみブラックを使用して再現します。 | |
| | RGB 特性 | 設定 | テキスト / sRGB | 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックを使用して再現します。 |
| | | 設定 | 鮮やか / 写真調 | RGB のテキストデータのカラースペースを設定します。 「テキスト」を選択した場合は、カラースペースを設定しません。 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------|----|--|
| PCL 印刷 設定 | テキスト印刷 | グレー再現 | 設定 | 4 色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| | | | | RGB のテキストデータの黒色とグレイの再現方法を設定します。 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、CMYK を使用して再現します。 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレースケールのみブラックを使用して再現します。 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックを使用して再現します。 |
| | グラフィックス 印刷 | RGB ソース | 設定 | デバイス色 /sRGB |
| | | | | RGB のグラフィックデータのカラースペースを設定します。 「デバイス色」を選択した場合は、カラースペースを設定しません。 |
| | RGB 特性 | | 設定 | 鮮やか / 写真調 |
| | | | | RGB のグラフィックデータを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 |

| | | | | |
|--|---------------|-------|----|--|
| PCL 印刷 設定 | グラフィックス 印刷 | グレー再現 | 設定 | 4 色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| RGB のグラフィックデータの黒色とグレイの再現方法を設定します。 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、CMYK を使用して再現します。 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレイスケールのみブラックを使用して再現します。 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックを使用して再現します。 | | | | |

| | | | | |
|---------|---------|---------|----|--|
| PS 印刷設定 | イメージ 印刷 | RGB ソース | 設定 | デバイス色 /sRGB/AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB |
| | | | | RGB のテキストデータのカラースペースを設定します。 「デバイス色」を選択した場合は、カラースペースを設定しません。 ダウンロードマネージャーで RGB ソースプロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 |
| | | RGB 特性 | 設定 | 鮮やか / 写真調 / 相対色 / 絶対色 |
| | | | | RGB のテキストデータを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 「相対色」を選択した場合は、相対色が RGB ソースプロファイルに反映されます。 「絶対色」を選択した場合は、絶対色が RGB ソースプロファイルに反映されます。 |

| | | | | |
|--------------|--------|-------|----|--|
| PS 印刷設定 | イメージ印刷 | グレー再現 | 設定 | 4 色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| | | | | RGB のテキストデータの黒色とグレイの再現方法を設定します。 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、CMYK を使用して再現します。 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレイスケールのみブラックを使用して再現します。 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックを使用して再現します。 |
| 出力 プロファイル | 設定 | 自動 | | 出力プロファイルを設定します。 「自動」に設定した場合は、設定されたカラーマッチングや、中間色、他のプロファイルの組み合わせにより、プリンタが自動的に適応する出力プロファイルを選択します。 ダウンロードマネージャーで出力プロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--------|---------|----|--|
| PS 印刷設定 | テキスト印刷 | RGB ソース | 設定 | デバイス色 /sRGB/AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB |
| | | | | RGB のテキストデータのカラースペースを設定します。 「デバイス色」を選択した場合は、カラースペースを設定しません。 ダウンロードマネージャーで RGB ソースプロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 |
| | | RGB 特性 | 設定 | 鮮やか / 写真調 / 相対色 / 絶対色 |
| | | | | RGB のテキストデータを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 「相対色」を選択した場合は、相対色が RGB ソースプロファイルに反映されます。 「絶対色」を選択した場合は、絶対色が RGB ソースプロファイルに反映されます。 |

| | | | | |
|----------|--------|-------|----|--|
| PS 印刷設定 | テキスト印刷 | グレー再現 | 設定 | 4 色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| | | | | RGB のテキストデータの黒色とグレイの再現方法を設定します。 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、CMYK を使用して再現します。 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレースケールのみブラックを使用して再現します。 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックを使用して再現します。 |
| 出力プロファイル | | 設定 | 自動 | |
| | | | | 出力プロファイルを設定します。 「自動」に設定した場合は、設定されたカラーマッピングや、中間色、他のプロファイルの組み合わせにより、プリンタが自動的に適応する出力プロファイルを選択します。 ダウンロードマネージャーで出力プロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 |

| | | | | |
|--------------------------|---------|--|---|--|
| PS 印刷設定 グラフィックス 印刷 | RGB ソース | 設定 | デバイス色 /sRGB/AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB | |
| | | RGB のテキストデータのカラースペースを設定します。 「デバイス色」を選択した場合は、カラースペースを設定しません。 ダウンロードマネージャーで RGB ソースプロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 | | |
| RGB 特性 | | 設定 | 鮮やか / 写真調 / 相対色 / 絶対色 | |
| | | RGB のテキストデータを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 「相対色」を選択した場合は、相対色が RGB ソースプロファイルに反映されます。 「絶対色」を選択した場合は、絶対色が RGB ソースプロファイルに反映されます。 | | |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|----|--|
| PS 印刷設定 | グラフィックス 印刷 | グレー再現 | 設定 | 4 色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| | | | | RGB のテキストデータの黒色とグレイの再現方法を設定します。 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、CMYK を使用して再現します。 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレイスケールのみブラックを使用して再現します。 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックを使用して再現します。 |
| | 出力 プロファイル | 設定 | 自動 | |
| | | | | 出力プロファイルを設定します。 「自動」に設定した場合は、設定されたカラーマッチングや、中間色、他のプロファイルの組み合わせにより、プリンタが自動的に適応する出力プロファイルを選択します。 ダウンロードマネージャーで出力プロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 |

| | | | |
|----------------|--------------------|---|---|
| PS 印刷設定 | シミュレーション プロファイル | 設定 | なし /SWOP/Euroscale/ CommercialPress/TOYO/DIC |
| | | シミュレーションプロファイルを選択します。 | 「なし」を選択した場合は、シミュレーションプロファイルを設定しません。 |
| | | ダウンロードマネージャーでシミュレーションプロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 | ダウンロードマネージャーでシミュレーションプロファイルをダウンロードしている場合は、設定値に追加して表示されます。 |
| シミュレーション 特性 | シミュレーション 特性 | 設定 | 相対色 / 絶対色 |
| | | シミュレーションプロファイルの特性を設定します。 | 「相対色」を選択した場合は、相対色がシミュレーションプロファイルに反映されます。 |
| | | シミュレーションプロファイルの特性を設定します。 | 「絶対色」を選択した場合は、絶対色がシミュレーションプロファイルに反映されます。 |
| CMYK グレイ再現 | CMYK グレイ再現 | 設定 | 4 色 (CMYK) トナー / 全て黒 (K) トナー / 黒のみ黒 (K) トナー |
| | | CMYK の 4 色で作成された黒色とグレイの再現方法を設定します。 | CMYK の 4 色で作成された黒色とグレイの再現方法を設定します。 |
| | | 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、4 色のトナーを使用して黒色とグレイを再現します。 | 「4 色 (CMYK) トナー」を選択した場合は、4 色のトナーを使用して黒色とグレイを再現します。 |
| | | 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレイスケールのみブラックのトナーを使用して再現します。 | 「全て黒 (K) トナー」を選択した場合は、グレイスケールのみブラックのトナーを使用して再現します。 |
| | | 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックのトナーを使用して再現します。 | 「黒のみ黒 (K) トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックのトナーを使用して再現します。 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------|---|
| 階調補正 | 濃度補正 | 設定 | オン / オフ |
| | | | 「オン」にすると画質調整を有効にします。 「オフ」にすると画質調整を無効にします。 |
| | 画像安定化制御 | 設定 | 実行 / 中止 |
| | | | 「実行」を選択すると、画質調整を実行します。 「中止」を選択した場合は、画質調整を実行しません。 |
| カラーセパレーション | CMYK 濃度調整 | 設定 | -3/-2/-1/0/+1/+2/+3 |
| | | | アン / マゼンタ / イエロー / ブラックの各色ごとに、ハイライト部 / 中間部 / シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 |
| | 設定 | オン / オフ | |
| | | | 「オン」に設定すると、色分解を有効にします。1ページを YMCK の色要因で分割して黒で 4 ページ印刷します (YMCK 順)。 「オフ」に設定すると、色分解を無効にします。 |

メモリーダイレクト

メモリーダイレクト機能について設定します。


メモリーダイレクトの操作について詳しくは、「メモリーダイレクト印刷をする」(p.166)をごらんください。



本メニューはオプションのハードディスクまたはコンパクトフラッシュカードを装着し、「インターフェイスメニュー / メモリーダイレクト」を「有効」に設定している場合に表示されます。



本メニューは部門認証機能においてパブリックユーザーを許可していない場合は表示されません。部門認証機能について詳しくは、「magicolor 5570 リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) をごらんください。



*本メニューはUSBポートにUSBメモリを接続した場合に表示されます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。

| | | |
|----------------------|--|----|
| ファイル一覧 | 印刷したいファイルを選択して、[メニュー選択] キーを押してください。 | |
| | 印刷したいファイルがフォルダ内にある場合は、フォルダを選択して、[メニュー選択] キーを押してください。 | |
| | 設定 | 印刷 |
| | 選択したファイルを印刷します。 | |
| | 設定 | 中止 |
| 印刷を行わないでファイル一覧に戻ります。 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|
| ファイル一覧 | A4 | 設定 | レター / リーガル / エコセケイプ / A4/A5/A6/B5/B6/G. レター / STATEMENT / FOLIO / SP FOLIO / UK QUARTO / FOOLSCAP / G. リーガル / 16K / PHOTO 10x15 / カイ16 / カイ32 / 封筒 C5 / 洋形2号 / 封筒 DL / 洋形6号 / 洋形0号 / 長形4号 / B5 (ISO) / 封筒 #10 / 洋形4号 / ハガキ / 往復ハガキ / カスタム | | | | | |
| | 用紙のサイズを選択して設定します。 | | | | | | | |
| |  「システムメニュー / 用紙設定 / 計測単位」を「インチ」に設定すると、「PHOTO 10x15」は「PHOTO 4x6」に変更されます。 | | | | | | | |
| |  選択したファイルがPDFファイルの場合、本メニューは表示されません。 | | | | | | | |
| | 両面印刷 : オフ | 設定 | オフ / 長辺綴じ / 短辺綴じ | | | | | |
| 両面印刷の設定を行います。 | | | | | | | | |
| 「オフ」に設定した場合は、両面印刷を行いません。 | | | | | | | | |
| 「長辺綴じ」に設定した場合は、横にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。 | | | | | | | | |
| 「短辺綴じ」に設定した場合は、縦にめくるレイアウトになるように両面印刷を行います。 | | | | | | | | |
| 印刷枚数 : 1 | 設定 | 1 ~ 9999 | | | | | | |
| | 印刷部数を設定します。 | | | | | | | |
| 部単位印 刷 : オフ | 設定 | オフ / オン | | | | | | |
| | 複数部印刷する場合に部単位で印刷するかしないかを設定します。 | | | | | | | |
| 「オン」に設定した場合は、部単位印刷を行います。 | | | | | | | | |
| 「オフ」に設定した場合は、部単位印刷を行いません。 | | | | | | | | |
|  本メニューはオプションのハードディスクまたは1GB以上のコンパクトフラッシュカードを装着している場合に表示されま | | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------|---------------------------|------------------------------------|
| ファイル一覧 | メイントレイに排出 | 設定 | サブトレイに排出 / メイントレイに排出 / 仕分け / ステープル |
| 排出方法を設定します。 | | | |
| 「サブトレイに排出」に設定した場合は、サブ排紙トレイから排紙します。 | | | |
| 「メイントレイに排出」に設定した場合は、メイン排紙トレイから排紙します。 | | | |
| 「仕分け」に設定した場合は、一部ごとにシフトしてメイン排紙トレイから排紙します。 | | | |
| 「ステープル」に設定した場合は、ステープルしてメイン排紙トレイから排紙します。 | | | |
| ファイルの種類 | 設定 | PDF,JPEG,TIFF/ PDF | PDF,JPEG,TIFF |
| 表示するファイルの種類を選択します。 | | | |
| 「PDF,JPEG,TIFF」に設定した場合は、PDF、JPEG、TIFFファイルを表示します。 | | | |
| 「PDF」に設定した場合は、PDFファイルのみ表示します。 | | | |

カメラダイレクトメニュー

カメラダイレクト機能について設定します。

カメラダイレクトの操作について詳しくは、「カメラダイレクト印刷をする」(p.164)をごらんください。



本メニューは「インターフェイスメニュー / カメラダイレクトメニュー」を「有効」に設定している場合に表示されます。



本メニューは部門認証機能においてパブリックユーザーを許可していない場合は表示されません。部門認証機能について詳しくは、「magicolor 5570 リファレンスガイド」(Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。



デジタルカメラ側でこれらの設定を行なっている場合は、「カメラダイレクトメニュー」での設定より優先されます。





太字は工場出荷時の設定値を表します。

| | | |
|-------|--|-------------------------------|
| 給紙トレイ | 設定 | トレイ 1/ トレイ 2/ トレイ 3/ トレイ 4 |
| | カメラダイレクト印刷で使用する給紙トレイを選択します。 「トレイ3」、「トレイ4」はオプションの給紙ユニットを装着している場合に表示されます。 | |
| レイアウト | 設定 | 1-UP/2-UP/3-UP/4-UP/6-UP/8-UP |
| | 1枚の用紙に印刷する画像の数を設定します。 「1-UP」に設定した場合は、1枚の用紙に一つの画像が印刷されます。 | |
| 余白量 | 設定 | 標準 / ミニマム |
| | 余白（印刷されない部分）の量を設定します。 「標準」に設定すると、通常の用紙余白が設定されます。 「ミニマム」に設定すると、余白が縮小されます。 | |

| | | | |
|--------|----------------------------|--|--------------------------------|
| イメージ品質 | 明るさ調整 | 設定 | -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15% |
| | | 印刷する画像の明るさを調節します。 | |
| | コントラスト | 設定 | -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15% |
| | | 印刷する画像のコントラストを調節します。 | |
| | エコノミー印刷 | 設定 | オン / オフ |
| | | トナー消費量を低減することにより、グラフィックの濃度を下げ印刷を行います。 | |
| | | 「オン」に設定すると、トナー消費量を低減して印刷します。 | |
| | 高光沢モード | 「オフ」に設定すると、トナー消費量を低減しないで印刷します。 | |
| | |  「高光沢モード」が「オン」に設定されると、エコノミー印刷は行われません。 | |
| | RGB ソース | 設定 | デバッキ色 / sRGB |
| | | RGB の画像データのカラースペースを設定します。 | |
| | RGB 特性 | 「デバッキ色」を選択した場合は、カラースペースは設定されません。 | |
| | | 設定 | 鮮やか / 写真調 |
| | | RGB の画像データを CMYK のデータに変換する時の特性を設定します。 | |
| | 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 | 「鮮やか」を選択した場合は、鮮やかな出力になります。 | |
| | | 「写真調」を選択した場合は、より明るい出力になります。 | |


| | | | |
|--------|-------|--|---|
| イメージ品質 | グレー再現 | 設定 | 4色(CMYK)トナー/全て黒(K)トナー/黒のみ黒(K)トナー |
| | | <p>RGBの画像データの黒色とグレイの再現方法を設定します。</p> <p>「4色(CMYK)トナー」を選択した場合は、CMYKのトナーを使用して再現します。</p> <p>「全て黒(K)トナー」を選択した場合は、黒色、グレイともにブラックのトナーを使用して再現します。</p> <p>「黒のみ黒(K)トナー」を選択した場合は、黒色のみブラックのトナーを使用して再現します。</p> | |
| スクリーン | | 設定 | 高精細 / 精細 / スムーズ |
| | | <p>中間色の再現性を設定します。</p> <p>「高精細」に設定すると、高精密に中間色を再現します。</p> <p>「精細」に設定すると、詳細に中間色を再現します。</p> <p>「スムーズ」に設定すると、スムーズに中間色を再現します。</p> | |

インターフェイスメニュー

本メニューでは、インターフェイスの設定ができます。



「イーサネット」メニューの設定を変更した場合は、プリンタを再起動してください。



* 本メニューはオプションのハードディスクまたはコンパクトフラッシュカードを装着している場合に表示されます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。


| | | |
|----------------|----|-------------------------------|
| ジョブ タイム アウト | 設定 | 5 秒～ 15 秒～ 300 秒 |
| | | 受信中のプリントジョブのタイムアウトの時間を設定できます。 |


| | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|--|-----------------|
| イーサネット | TCP/IP | 有効 | 設定 | ハイ / イイ |
| | | | 「ハイ」に設定すると、TCP/IP が有効になります。 | |
| | | IP アドレス | 設定 | 000.000.000.000 |
| | | | 本プリンタのネットワーク上の IP アドレスを設定します。 | |
| | | サブネットマスク | △、▽、◁、▷キーを使って値を入力します。 | |
| | | | 手動で IP アドレスを設定した場合、DHCP/BOOTP は自動で「オフ」になります。 | |
| | | ゲートウェイ | 設定 | 000.000.000.000 |
| | | | ネットワークのサブネットマスク値を設定します。△、▽、◁、▷キーを使って入力します。 | |
| | | DHCP/BOOTP | 設定 | オン / オフ |
| | | | 自動的に IP アドレスを取得するかどうかを設定します。 | |
| | | TELNET | 「オン」に設定した場合は、IP アドレスを自動的に取得します。 | |
| | | | 「オフ」に設定した場合は、IP アドレスを自動的には取得しません。 | |
| | | 設定 | 有効 / 無効 | |
| | | | Telnet による通信を有効にするかどうかを選択します。 | |
| | | 「有効」を選択すると、Telnet による通信が有効になります。 | | |
| | | | 「無効」を選択すると、Telnet による通信が無効になります。 | |


| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--|--------------|--|--|
| | NETWARE | 有効 | 設定 | M / I | | |
| | 「ハイ」に設定すると、NETWARE が有効になります。 「ロー」に設定すると、NETWARE が無効になります。 | | | | | |
| | APPLETALK | 有効 | 設定 | M / I | | |
| | 「ハイ」に設定すると、APPLETALK が有効になります。 「ロー」に設定すると、APPLETALK が無効になります。 | | | | | |
| | SPEED/ DUPLEX | 設定 | 自動 /10BASE FULL/10BASE HALF/ 100BASE FULL/100BASE HALF/ 1000BASE FULL | | | |
| | | | ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設定ができます。 | | | |
| メモリーダイレクト | 設定 | 有効 / 無効 | | | | |
| | メモリーダイレクト機能を有効にするかどうかを選択します。 「有効」を選択すると、メモリーダイレクト機能が有効になります。 「無効」を選択すると、メモリーダイレクト機能が無効になります。 | | | | | |
| カメラダイレクトメニュー | 設定 | 有効 / 無効 | | | | |
| | カメラダイレクト機能を有効にするかどうかを選択します。 「有効」を選択すると、カメラダイレクト機能が有効になります。 「無効」を選択すると、カメラダイレクト機能が無効になります。 | | | | | |

システムメニュー

本メニューでは、メッセージウィンドウに表示する言語や、節電モードに移行するまでの時間など、プリンタの動作に関する設定ができます。







* 本メニューはオプションのハードディスクを装着している場合に表示されます。

** 本メニューは「節電設定」で「オフ」に設定されている場合は表示されません。

*** 本メニューはオプションのコンパクトフラッシュカードを装着している場合に表示されます。

**** 本メニューはオプションの給紙ユニットを装着している場合に表示されます。



太字は工場出荷時の設定値を表します。

| | | |
|-------|----|---|
| 言語切替え | 設定 | 英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 / チェコ語 / 日本語 / 韩国語 / 简体语 / 繁体语 / オランダ语 |
| | | メッセージウィンドウの表示言語を選択した言語に切り替えることができます。 メッセージウィンドウの表示では、上記の選択言語は、ドイツ語は「DEUTSCH」のように、各国の言語で表示されます。 |

| | | | |
|----------|------------|--|--|
| エミュレーション | 優先エミュレーション | 設定 | 自動 / ポストスクリプト/PCL |
| | | プリンタ制御言語を選択します。 | |
| | ポストスクリプト | 自動を選択した場合は、プリンタが受信したプリントジョブから自動的にプリンタ制御言語を選択します。 | |
| | | ウェイタタイムアウト | 設定 0 ~ 300 ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間を設定します。 「0」を選択した場合は、タイムアウトを行いません。 |
| | PS エラーページ | 設定 | オフ / オン ポストスクリプトエラーが発生した時に、エラーページを印刷するかしないかを設定できます。 「オン」に設定した場合は、エラー発生時にエラーページを印刷します。 |
| | PS プロトコル | 設定 | 自動 / 標準 / パイリ ポストスクリプトのデータストリームとのデータ通信のプロトコルを設定します。 「自動」を選択した場合は、プリンタがデータストリームから自動的に適合するプロトコルを判断します。 |
| | | | |

| | | | | |
|-----------|-----|--|--|---|
| [ミュレーション] | PCL | 改行コード | 設定 | CR=CR LF=LF/CR=CRLF LF=LF/CR=CR LF=LFCR/ CR=CRLF LF=LFCR |
| | | | PCL 言語での改行コードの定義を選択します。 | |
| | | フォームライン | 設定 | 5 ~ 60 ~ 128 |
| | | | PCL 言語でのページごとの線数を選択します。 | |
| | | フォントリース | フォント番号 | 設定 0 ~ 102 |
| | | | PCL 言語でのデフォルトのフォントを設定します。 表示されるフォント番号は PCL フォントリストに対応しています。フォントリストの印刷については、「印刷メニュー」(p.109) をご覧ください。 | |
| | | ピッヂサイズ (ホ'ントサ イズ') | 設定 | 0.44 ~ 10.00 ~ 99.99 (4.00 ~ 12.00 ~ 999.75) |
| | | PCL 言語でのフォントサイズを設定します。 「フォント番号」メニューで選択したフォントがビットマップフォントの場合、「ピッヂサイズ」と表示されます。アウトラインフォントの場合は、「ホ'ントサイズ」と表示されます。 | | |
| | | シンボルセット | PCL 言語で使用するシンボルセットを選択します。 工場出荷時の設定値は PC 8 に設定されています。 | |

| | | | | |
|------|---------|-------------|--|---|
| 用紙設定 | デフォルト用紙 | 用紙 サイズ | 設定 | レター/リーガル/エクセ气势 / A4/A5/ A6/B5/B6/G. レター / STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/ FOOLSCAP/G. リーガル /16K/ PHOTO 10x15/カ16/カ132/封 筒 C5/ 洋形 2 号 / 封筒 DL/ 洋 形 6 号 / 洋形 0 号 / 長形 4 号 /B5(ISO)/ 封筒 #10/ 洋形 4 号 /ハガキ / 往復ハガキ /カスタム |
| | | | 通常使用する用紙のサイズを設定しま す。 |  「システムメニュー / 用紙設定 / 計測 単位」を「インチ」に設定すると、 「PHOTO 10x15」は「PHOTO 4x6」に変更されます。 |
| | | カスタム サイズ | 通常使用する用紙がカスタムサイズの 場合、用紙サイズを設定します。 計測単位の設定により設定単位はミリ メートルまたは、インチに切換わりま す。 幅の設定範囲 | <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートルの場合 : 92 mm ~ 216 mm (工場出荷時の設定値は 210 mm) ■ インチの場合 : 3.63 インチ ~ 8.50 インチ (工場出荷時の設定値は 8.27 インチ) <p>長さの設定範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ミリメートルの場合 : 148 mm ~ 356 mm (工場出荷時の設定値は 297 mm) ■ インチの場合 : 5.83 インチ ~ 14.00 インチ (工場出荷時の設定値は 11.69 インチ) |

| | | | | | | |
|-------------|---------|--|--------------------|---|--|--|
| | | 用紙種類 | 設定 | 普通紙 / 再生紙 / 厚紙 1/ 厚紙 2/ ラベル紙 / OHP フィルム / 封筒 / ハガキ / レターヘッド / 光沢紙 1/ 光沢紙 2 | | |
| | | | 通常使用する用紙の種類を設定します。 | | | |
| | 計測単位 | 設定 | インチ / ミリメートル | | | |
| | | 使用する単位系を設定します。 | | | | |
| モノクロページ | 設定 | 自動 / モノクロ印刷 / カラー印刷 | | | | |
| | | カラー指定されたプリントジョブの中にあるモノクロページの動作を設定します。 | | | | |
| | | '自動'に設定した場合、プリントジョブの先頭ページで自動判別を行います。 | | | | |
| | | 'モノクロ印刷'に設定した場合、ページごとにモノクロの自動判別を行います。 | | | | |
| | | 'カラー印刷'に設定した場合、モノクロページがあってもカラーモードで印刷します。 | | | | |
| スタートオプション | スタートページ | 設定 | オン / オフ | | | |
| | | プリンタの電源を入れたときにスタートページを印刷するかどうかを設定します。 | | | | |
| | | 'オン'に設定した場合は、スタートページの印刷を行います。 | | | | |
| 自動継続 | 設定 | オン / オフ | | | | |
| | | プリントジョブの用紙サイズ・種類と、指定した給紙トレイの用紙サイズ・種類が異なる場合に、印刷を継続するかどうかを設定します。 | | | | |
| | | 'オン'に設定すると、用紙サイズ・種類が異なる場合であっても、約 10 秒後に自動的に印刷を継続します。 | | | | |
| 保存ジョブタイムアウト | 設定 | 無効 / 1 時間 / 4 時間 / 1 日間 / 1 週間 | | | | |
| | | ハードディスクに保存したプリントジョブを消去するまでの時間の設定をします。 | | | | |
| | | '無効'に設定した場合は時間によるプリントジョブの消去を行いません。 | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 節電設定 | 設定 | オフ / オン |
| 本プリンタを一定時間使用しない場合に、節電モードへ移行するかどうかを設定します。 | | |
| 節電時間 | 設定 | 5 分 / 15 分 / 30 分 / 1 時間 / 3 時間 |
| 節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 本メニューは「節電設定」が「オン」に設定されている場合に表示されます。 | | |
| メニュー タイム アウト | 設定 | オフ / 1 分 / 2 分 |
| メッセージウィンドウにメニュー、ヘルプ画面を表示した状態で何も操作が行なわれなかった場合に、ステータス画面に戻るまでの時間を設定します。 「オフ」に設定した場合は、ステータス画面に戻りません。 | | |
| LCD コントラスト | 設定 | -3/-2/-1/ 0 /+1/+2/+3 |
| メッセージウィンドウの明るさを調整します。 「-3」が最も淡く、「+3」が最も濃くなります。 | | |
| セキュリティ | パスワード 変更 | パネルロック設定時のユーザ管理者パスワードを設定します。 パスワードが「0000」（工場出荷時の設定値）に設定されている場合は、パネルロックは無効となります。パネルロックを行なう場合は必ず「0000」以外のパスワードを設定してください。 |
| パネルロック | 設定 | オフ / ミニマム / オン |
| | パネルロックの設定をします。 「オフ」に設定した場合は、パネルロックを行いません。 「ミニマム」に設定した場合は、「インターフェイス メニュー」と、「システム メニュー」をパスワードで保護します。 「オン」に設定した場合は、「保守メニュー」以外のすべてのメニューをパスワードで保護します。 パネルロックを行なう場合はパスワードを必ず「0000」以外に設定してください。 | |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| 時計設定 | 日付 (YY.MM.DD) | プリンタに内蔵されている時計の日付を設定します。 日付は年、月、日の順の設定になっています。 |
| | 時刻 | プリンタに内蔵されている時計の時刻を設定します。 |
| | タイムゾーン | 世界標準時からの時差を設定します。 |
| HDD フォーマット | ユーザ領域のみ | ハードディスクのユーザ領域を初期化します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |
| | 全領域 | ハードディスクを初期化します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |
| メモリーカード フォーマット | ユーザ領域のみ | メモリーカードのユーザ領域を初期化します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |
| | 全領域 | メモリーカードを初期化します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |
| メニュー設定 初期化 | ネットワーク | 「ネットワーク メニュー」の設定を初期値に戻します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |
| | 用紙 / 品質 / システム | 「用紙メニュー」、「品質メニュー」、「システム メニュー」の設定を初期値に戻します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |
| | 全てのメニュー | すべての設定を初期値に戻します。本メニューを実行すると、プリンタは自動的に再起動します。 |


| | | | | |
|----------|-----------|--------|---|-------|
| ワーニング 検出 | 用紙なし | トレイ 1 | 設定 | オン/オフ |
| | | トレイ 1 | トレイ 1 に用紙が無くなった時に警告を表示するかしないかを設定します。 | |
| | | トレイ 2 | 設定 | オン/オフ |
| | | トレイ 2 | トレイ 2 に用紙が無くなった時に警告を表示するかしないかを設定します。 | |
| | トレイ 3 | トレイ 3 | 設定 | オン/オフ |
| | | トレイ 3 | トレイ 3 に用紙が無くなった時に警告を表示するかしないかを設定します。 | |
| | トレイ 4 | トレイ 4 | 設定 | オン/オフ |
| | | トレイ 4 | トレイ 4 に用紙が無くなった時に警告を表示するかしないかを設定します。 | |
| | トナー残量少 | 設定 | オン/オフ | |
| | トナー残量少 | トナー | トナーが残り少なくなったときに警告を表示するかしないかを設定します。 | |
| | I-ユニット残量少 | 設定 | オン/オフ | |
| | I-ユニット残量少 | I-ユニット | プリントユニットの寿命が近くなったときに警告を表示するかしないかを設定します。 | |


メンテナンスメニュー


本メニューでは、プリンタの調整、メンテナンスができます。このメニューを操作するには、ユーザ管理者パスワードを入力する必要があります。



ユーザ管理者パスワードの初期値は、「0000」です。









太字は工場出荷時の設定値を表します。

| 印刷メニュー | イベントログ | 設定 | 印刷 / 中止 |
|-----------|--|---------------|---------|
| | | イベントログを印刷します。 | |
| スクリーン 64 | シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック 64 | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | 64 段階のグラデーションで、シアン / マゼンタ / イエロー / ブラックを印刷し ます。 | | |
| スクリーン 128 | シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック 128 | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | 128 段階のグラデーションで、シアン / マゼンタ / イエロー / ブラックを印刷し ます。 | | |
| スクリーン 256 | シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック 256 | 設定 | 印刷 / 中止 |
| | 256 段階のグラデーションで、シアン / マゼンタ / イエロー / ブラックを印刷し ます。 | | |
| グラデーション | 設定 | 印刷 / 中止 | |
| | グラデーションを印刷します。 | | |

| | | | | |
|----|-----|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 調整 | 上調整 | 普通紙 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | | 普通紙に印刷する場合の上余白を設定します。 | |
| | | 厚紙 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | 厚紙 1 に印刷する場合の上余白を設定します。 | | |
| | | 封筒 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | 封筒に印刷する場合の上余白を設定します。 | | |
| | | OHP フィルム | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | OHPフィルムに印刷する場合の上余白を設定します。 | | |
| | 左調整 | 左調整 トレイ 1 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | トレイ 1 の用紙に印刷する場合の左余白を設定します。 | | |
| | | 左調整 トレイ 2 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | トレイ 2 の用紙に印刷する場合の左余白を設定します。 | | |
| | | 左調整 トレイ 3 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | トレイ 3 の用紙に印刷する場合の左余白を設定します。 | | |
| | | 左調整 トレイ 4 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | トレイ 4 の用紙に印刷する場合の左余白を設定します。 | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| 左調整 両面 | 左調整 トレイ 1 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | トレイ 1 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| | 左調整 トレイ 2 | 設定 | -15 ~ 15 |
| | | トレイ 2 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| | | 設定 | -15 ~ 15 |
| 左調整 トレイ 3 | | トレイ 3 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| 左調整 トレイ 4 | 設定 | -15 ~ 15 | |
| | トレイ 4 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | | |
| | 設定 | -8 ~ 7 | |
| | 普通紙に片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | | |
| 2 次転写電流 | 片面パス | 設定 | -8 ~ 7 |
| | | OHP フィルム | 設定 |
| | | 厚紙 1 | 設定 |
| | | 厚紙 2 | 設定 |
| | | ハガキ | 設定 |
| | | 封筒 | 設定 |
| | | ラベル紙 | 設定 |
| | | トレイ 1 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| | | トレイ 2 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| | | トレイ 3 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| | | トレイ 4 の用紙に両面印刷する場合の左余白を設定します。 | |
| | | 普通紙に片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |
| | | OHP フィルムに片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |
| | | 厚紙 1 に片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |
| | | 厚紙 2 に片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |
| | | ハガキに片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |
| | | 封筒に片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |
| | | ラベル紙に片面印刷する場合の2次転写電流を設定します。 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------------------|----|--------|--|--|
| | | | 光沢紙 1 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 光沢紙 1 に片面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | | 光沢紙 2 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 光沢紙 2 に片面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | 両面パス | 普通紙 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 普通紙に両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | 手差し両面 | 普通紙 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 普通紙に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | | 厚紙 1 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 厚紙 1 に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | | 厚紙 2 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 厚紙 2 に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | | ハガキ | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | ハガキに手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | | 封筒 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | 封筒に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |
| | | | ラベル紙 | 設定 | -8 ~ 7 | | |
| | | | ラベル紙に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|--------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | 光沢紙 1 | 設定 | -8 ~ 7 |
| 光沢紙 1 に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | | |
| | | | 光沢紙 2 | 設定 | -8 ~ 7 |
| 光沢紙 2 に手差し両面印刷する場合の 2 次転写電流を設定します。 | | | | | |
| | 厚紙画像調整 | シアン | 設定 | -5 ~ 0 ~ 5 | 厚紙に印刷する場合のシアンを調整します。 |
| | | マゼンタ | 設定 | -5 ~ 0 ~ 5 | 厚紙に印刷する場合のマゼンタを調整します。 |
| | | イエロー | 設定 | -5 ~ 0 ~ 5 | 厚紙に印刷する場合のイエローを調整します。 |
| | | ブラック | 設定 | -5 ~ 0 ~ 5 | 厚紙に印刷する場合のブラックを調整します。 |
| | モノクロ画像調整 | 設定 | -2 ~ 0 ~ 2 | グレースケール印刷を行う場合の、ブラックを調整します。 | |
| サプライ品 | 交換 | 転写ベルト | 設定 | ハイ / ロー | 転写ベルトのライフカウンタをリセットします。 |
| | | 転写ローラー | 設定 | ハイ / ロー | 転写ローラーのライフカウンタをリセットします。 |
| | | 定着ユニット | 設定 | ハイ / ロー | 転写ユニットのライフカウンタをリセットします。 |

保守メニュー

このメニューは、サービス技術者がプリンタの調整や、メンテナンスのために使用するメニューです。ユーザは使用しません。

カメラダイレクト

5

カメラダイレクト印刷をする

PictBridge（1.0 以降）対応のデジタルカメラとプリンタを USB で接続し、デジタルカメラに納められた画像を直接印刷することができます。

 デジタルカメラの操作方法については、デジタルカメラの取扱説明書をごらんください。

 本プリンタでは、下記の機能をサポートしません。
DPOF 印刷
トリミング印刷
フチなし印刷
DPOF ケーブル接続エラーの回復

デジタルカメラから直接印刷する


1 必要に応じてプリンタの操作パネルで、「給紙トレイ」、「レイアウト」、「余白量」、「イメージ品質」を設定します。

 画像を印刷する用紙の種類は、プリンタ側でのみ設定できます。デジタルカメラ側で用紙種類を選択することはできません。

 デジタルカメラ側でこれらの設定（用紙種類および用紙サイズの設定は除く）が出来る場合は、操作パネルでの設定は必要ありません。デジタルカメラでの設定が操作パネルの設定より優先されます。操作パネルでの詳しい設定については、「カメラダイレクトメニュー」(p.137) をごらんください。

2 デジタルカメラと、コニカミノルタデジタルカメラダイレクト印刷用ポートを USB ケーブルで接続します。

 USB ケーブルは本プリンタには同梱されていません。お使いのデジタルカメラに USB ケーブルが同梱されていない場合は、別途お買い求めください。



3 デジタルカメラから、印刷したい画像と枚数の設定をします。

4 デジタルカメラで印刷を開始します。

6

メモリー
ダイレクト

メモリーダイレクト印刷をする

USB メモリを本機に接続し、USB メモリに納められた PDF、JPEG、TIFF ファイルを印刷することができます。

 オプションのハードディスクまたはコンパクトフラッシュカードを装着していないと、メモリーダイレクト印刷は行えません。


オプションのハードディスクまたは 1GB 以上のコンパクトフラッシュカードを装着していないと、メモリーダイレクトで部単位印刷は行えません。

 操作パネルの設定について詳しくは、「メモリーダイレクト」(p.134) をごらんください。

USB メモリを接続して印刷する

1 USB メモリを USB ポートに接続します。

メッセージウィンドウの右上に  が表示され、メモリーダイレクトのメニューが表示されます。



2 「ファイル一覧」を選択して、[メニュー選択] キーを押します。

 JPEG、TIFF ファイルを表示する場合は、「ファイルの種類」で「PDF, JPEG, TIFF」を選択して、[メニュー選択] キーを押してください。

3 ファイルリストから印刷したいファイルを選択して、[メニュー選択] キーを押します。

印刷したいファイルがフォルダ内にある場合は、フォルダを選択して、[メニュー選択] キーを押してください。

 フォルダとファイルを合わせて、最大 99 個まで表示することができます。

 8 階層以上のフォルダは、表示できません。

4 「印刷」を選択して、[メニュー選択] キーを押します。
印刷が終了すると、メインメニューに戻ります。

 用紙サイズ、両面印刷、印刷枚数、部単位印刷、排紙方法を設定することができます。

 メモリーダイレクト印刷中は、USB ポートから USB メモリを抜かないでください。

用紙の取り扱い

7

使用できる出力用紙サイズ

本プリンタでは以下の用紙が使用できます。

| 用紙 | 用紙サイズ | | 給紙トレイ * | 両面印刷 |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|------|
| | ミリ (mm) | インチ (in.) | | |
| レター | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11.0 | 1/2/3/4 | ○ |
| リーガル | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14.0 | 1/3/4 | ○ |
| Statement | 140.0 × 216.0 | 5.5 × 8.5 | 1 | × |
| エグゼクティブ | 184.0 × 267.0 | 7.25 × 10.5 | 1/3/4 | ○ |
| A4 | 210.0 × 297.0 | 8.2 × 11.7 | 1/2/3/4 | ○ |
| A5 | 148.0 × 210.0 | 5.9 × 8.3 | 1 | × |
| A6 | 105.0 × 148.0 | 4.1 × 5.8 | 1 | × |
| B5 (JIS) | 182.0 × 257.0 | 7.2 × 10.1 | 1/3/4 | ○ |
| B6 | 128.0 × 182.0 | 5.0 × 7.2 | 1 | × |
| Folio | 210.0 × 330.0 | 8.3 × 13.0 | 1 | ○ |
| SP Folio | 215.9 × 322.3 | 8.5 × 12.7 | 1 | ○ |
| Foolscap | 203.2 × 330.2 | 8.0 × 13.0 | 1 | ○ |
| UK Quarto | 203.2 × 254.0 | 8.0 × 10.0 | 1 | × |
| G. レター | 203.2 × 266.7 | 8.0 × 10.5 | 1 | ○ |
| G. リーガル | 216.0 × 330.0 | 8.5 × 13.0 | 1/3/4 | ○ |
| フォトサイズ 4"×6"/10×15 | 100.0 × 150.0 | 4.0 × 6.0 | 1 | × |
| 16 K | 195.0 × 270.0 | 7.7 × 10.6 | 1 | ○ |
| Kai 16 | 185.0 × 260.0 | 7.3 × 10.2 | 1 | ○ |
| Kai 32 | 130.0 × 185.0 | 5.1 × 7.3 | 1 | × |
| ハガキ | 100.0 × 148.0 | 3.9 × 5.8 | 1 | × |
| 往復ハガキ | 148.0 × 200.0 | 5.8 × 7.9 | 1 | × |
| B5 (ISO) | 176.0 × 250.0 | 6.9 × 9.8 | 1 | × |
| 封筒 Com10 | 104.7 × 241.3 | 4.125 × 9.5 | 1 | × |
| 封筒 DL | 110.0 × 220.0 | 4.3 × 8.7 | 1 | × |
| 封筒 C5 | 162.0 × 229.0 | 6.4 × 9.0 | 1 | × |
| 洋形 2 号 | 114.0 × 162.0 | 4.5 × 6.4 | 1 | × |
| 洋形 6 号 | 98.4 × 190.5 | 3.875 × 7.5 | 1 | × |

| 用紙 | 用紙サイズ | | 給紙トレイ * | 両面印刷 |
|--------------|----------------|------------|---------|------|
| | ミリ (mm) | インチ (in.) | | |
| 洋形 0 号 | 120.0 × 235.0 | 4.7 × 9.2 | 1 | × |
| 長形 4 号 | 90.0 × 205.0 | 3.5 × 8.1 | 1 | × |
| 洋形 4 号 | 105.0 × 235.0 | 4.1 × 9.3 | 1 | × |
| カスタムサイズ（最小値） | 92.0 × 148.0 | 3.6 × 5.9 | 1 | ×** |
| カスタムサイズ（最大値） | 216.0 × 1200.0 | 8.5 × 47.2 | 1**** | ×*** |

備考 :

- * トレイ 1 = 手差しトレイ
トレイ 3/4 = オプションの給紙ユニット
- ** 両面印刷が可能な最小サイズは、B5 (JIS) です。
- *** 両面印刷が可能な最大サイズは、リーガルです。
- **** 355.6mm(14.0") より長い用紙は、トレイ 1 で一枚ずつプリントすることができます。



カスタムサイズは上の表の数値の範囲でプリンタ ドライバから設定してください。

用紙種類

普通紙以外の特殊紙に印刷する際には、十分な品質の印刷結果が得られるか、あらかじめ試し印刷をしてください。

用紙はセットするまで包装紙の中に入れ、平らな場所で保管してください。本プリンタで利用できる用紙の種類は printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確認ください。

普通紙（再生紙）

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 100 枚（用紙の厚さにより変わります） |
| | トレイ 2/3/4 | 500 枚（用紙の厚さにより変わります） |
| 用紙のセッ ト方向 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 印刷面が下向き |
| | トレイ 2/3/4 | 印刷面が上向き |
| プリンタド ライバでの 用紙種類の 設定 | 普通紙（再生紙） | |
| 坪量 | 60 ~ 90 g/m ² | |
| 両面印刷 | 「使用できる出力用紙サイズ」(p.168) をごらんください。 | |
| 高光沢 モード | 対応しています。（「オ」／「オフ」）  モノクロ（「品質メニュー」 - 「カラーモード」）と両面印刷は対応していません。 | |

以下の用紙を使用してください。

- 販売店で取り扱っている OA 用紙、再生紙など、レーザープリンタ対応の普通紙（再生紙）

ご注意

以下に示す用紙は使用しないでください。印刷品質の低下や、紙づまり、プリンタの故障の原因になります。

以下のような用紙は使用しないでください。

- 表面加工されている用紙（カーボン紙、カラー加工された紙など）
- カーボン紙
- 感熱紙、熱転写用紙
- 水転写用紙
- 感圧紙
- インクジェットプリンタ用紙（スーパーファイン紙、光沢フィルム、はがきなど）
- 一度印刷に使用した用紙
 - インクジェットプリンタで印刷された用紙
 - モノクロ／カラーのレーザープリンタ／コピー機で印刷された用紙
 - 熱転写プリンタで印刷された用紙
 - 他のプリンタやファックス機で印刷された用紙
- 湿気のある用紙

湿度が35%～85%の場所に用紙を保管してください。湿気があるとトナーは用紙にうまく付着しません。
- 粘着性のある用紙
- 折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用紙
- 穴の開いた用紙、パンチ穴加工された用紙、破れた用紙
- なめらかすぎる用紙、あらすぎる用紙、織られたもの
- 表と裏で紙質（あらさ）が異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 静電気がたまっている用紙
- アルミ箔や金箔、光っているもの
- 感熱紙、または定着部の温度（180°C）に耐性がない用紙
- 変則的な形の（長方形でない、正しい角度で断裁されていない）用紙
- のり、テープ、クリップ、ステープル、リボン、留め金、ボタンがついているもの
- 酸性のもの
- その他対応していない用紙

厚紙

坪量 90 g/m² より厚い用紙を厚紙として扱います。どの厚紙の場合も、あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 20 枚（用紙の厚さにより変わります） |
| | トレイ 2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | 厚紙 1 (91 ~ 150 g/m ²) 厚紙 2 (151 ~ 210 g/m ²) | |
| 坪量 | 91 ~ 210 g/m ² | |
| 両面印刷 | 対応していません。 | |
| 高光沢モード | 対応しています。（「オ」/「オフ」）  モノクロ（「品質メニュー」-「カラーモード」）と両面印刷は対応していません。 | |



長尺用紙の坪量、幅、長さは以下のとおりです。

坪量 : 127 ~ 160 g/m²

幅 : 216 mm

長さ : 357 ~ 1200 mm

以下のような使いかたはしないでください。

- トレイ 1 の中で厚紙を他の用紙と混ぜないでください。紙づまりの原因になります。

封筒

封筒の表面（宛先（表）面）のみに印刷が可能です。種類によっては、3枚構造になっているものがあります（表面／裏面／折り返し）。その場合、重なっている部分の印刷が欠けたり、かすれる可能性があります。

| | | |
|----------|-------------------|---------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 10 枚（用紙の厚さにより変わります） |
| | トレイ 2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |

| | |
|-------------------|-----------|
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | 封筒 |
| 両面印刷 | 対応していません。 |
| 高光沢モード | 対応していません。 |

以下の封筒を使用してください。

- 接合部が斜めで、折り目と縁がしっかりとしている事務用封筒



印刷時に高温のローラー部を通過するため、封にのりがついた封筒はのりが接着してしまう場合があります。乳液質の接着剤が使われている封筒をお使いください。

- レーザープリンタ対応の封筒

- 乾いている封筒

以下のような封筒は使用しないでください。

- 折り返し部分にのりがついている封筒、封にのりがついた封筒
- テープシール、金属の留め具、クリップ、ファスナー、はがして使用するシールがついている封筒
- 窓付きの封筒
- 表面が粗い和紙などの封筒
- 定着部の熱（180°C）で溶けたり、燃焼、蒸発、有毒ガスを発生するのが使われている封筒
- すでにのりでとじられている封筒

ラベル紙

ラベル紙は、表面の紙（印刷面）、シール部分、台紙で構成されています。

- 表面の紙は、普通紙の仕様にしたがってください。

- 表面の紙が台紙全体を覆い、シール部分が表面に出ない用紙を使用してください。

ラベル紙にも連続印刷することができます。ただし、用紙の品質や印刷環境によっては、給紙がうまくいかない場合があります。問題が起こったときは、連続印刷を中止し、一度に1枚だけ印刷するようにしてください。

お使いのアプリケーションにしたがってラベル紙用のデータを作成してください。また、印刷がずれないか、普通紙で試し印刷をして確認してください

い。ラベル紙への印刷についての詳細は、お使いのアプリケーションのマニュアルをごらんください。

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 20枚（用紙の厚さにより変わります） |
| | トレイ 2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | ラベル紙 | |
| 両面印刷 | 対応していません。 | |
| 高光沢モード | 対応しています。（「オン」/「オフ」）  モノクロ（「品質メニュー」-「カラーモード」）と両面印刷は対応していません。 | |

以下のラベル紙を使用してください。

- レーザープリンタ用ラベル紙


以下のようなラベル紙は使用しないでください。

- はがれやすいラベル紙

- 裏紙がはがされてたり、のりがむき出しになっているラベル紙

 ラベルが定着ユニットに貼り付き、紙づまりが起こる可能性があります。

- 最初から断裁されているラベル紙



型抜きされて台紙面が
露出しているラベル紙

断裁されていない
ページ全体のラベル紙

レターへッド

お使いのアプリケーションにしたがってレターへッド用のデータを作成してください。また、あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 20 枚（用紙の厚さによって変わります） |
| | トレイ 2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | レターへッド付き用紙 | |
| 坪量 | 60 ~ 90 g/m ² | |
| 両面印刷 | 「使用できる出力用紙サイズ」(p.168) をごらんください。 | |
| 高光沢モード | 対応しています。（「オ」 / 「オフ」）  モノクロ（「品質メニュー」 - 「カラーモード」）と両面印刷は対応していません。 | |

はがき

お使いのアプリケーションにしたがってはがき用のデータを作成してください。

| | | |
|-------------------|--|--------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 20枚（用紙の厚さにより変わります） |
| | トレイ 2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | はがき | |
| 坪量 | 60～163 g/m ² | |
| 両面印刷 | 対応していません | |
| 高光沢モード | 対応しています。（「オ」／「オフ」）  モノクロ（「品質メニュー」-「カラーモード」）と両面印刷は対応していません。 | |


以下のはがきを使用してください。

- 官製はがき（100×148 mm）
(市販のはがきには、使用できないものがあります。)

以下のようなはがきは使用しないでください。

- 光沢のあるもの
- 曲がっているもの
- インクジェットプリンタ用はがき
- 切り込みやミシン目のあるはがき
- すでに印刷されているもの、色加工されているもの
(はがきの製造時に表面に散布される、紙同士の貼り付きを防止する粉が給紙ローラーに付着して給紙できなくなる場合があります。)

 はがきが曲がっているときは、トレイ 1 に
セットする前に曲がっている部分を平らにし
ておいてください。



- 大きく曲がっていたり、先端が曲がっているもの



OHP フィルム

- セットする前にOHP フィルムをさばかないでください。静電気が発生し、印刷時のエラーの原因になります。
 - 一度に多くのOHP フィルムをセットしないでください。また、OHP フィルムの表面を手で触ると、印刷品質に影響を及ぼす可能性があります。
 - 通紙部は清潔に保ってください。OHP フィルムは通紙部の汚れの影響を大きく受けてしまいます。用紙の先端／後端に影がみられる場合は、「メンテナンス」(p.237) をごらんください。
 - 静電気が起きないように、印刷後すぐにOHP フィルムを排紙トレイから取り除いてください。
- OHP フィルムも連続印刷することができますが、用紙の質、静電気の発生、印刷環境によって、うまく給紙できない場合があります。一度に多くのOHP フィルムをセットして問題がある場合は、10枚以下の用紙をセットしてください。
- 一度に多くのOHP フィルムをセットすると、静電気が発生し、給紙トラブルの原因になります。

お使いのアプリケーションにしたがってOHP フィルム用のデータを作成してください。また、印刷がずれないか、普通紙で試し印刷をして確認してください。

| | | |
|----------|------------------|--------------------|
| 容量 | トレイ1 (手差しトレイ) | 20枚（用紙の厚さにより変わります） |
| | トレイ2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |

| | |
|-------------------|----------|
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | OHP フィルム |
| 両面印刷 | 対応していません |
| 高光沢モード | 対応していません |

以下の OHP フィルムを使用してください。

- レーザープリンタ用 OHP フィルム

以下のような OHP フィルムは使用しないでください。

- 静電気が発生し、互いにくっつくもの
- インクジェットプリンタ用のもの

光沢紙

あらかじめ普通紙で試し印刷をして確認してください。

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 容量 | トレイ 1 (手差しトレイ) | 20 枚 (用紙の厚さにより変わります) |
| | トレイ 2/3/4 | 対応していません。 |
| 用紙のセット方向 | 印刷面が下向き | |
| プリンタドライバでの用紙種類の設定 | 光沢紙 光沢紙 2 | |
| 坪量 | 光沢紙 (100 ~ 150 g/m ²) 光沢紙 2 (128 ~ 210 g/m ²) | |
| 両面印刷 | 対応していません。 | |
| 高光沢モード | 対応しています。 ('カン' / 'カワ') | |
| |  モノクロ ('品質メニュー' - 'カラーモード') と両面印刷は対応していません。 | |

以下のような使いかたはしないでください。

- トレイ 1 の中で光沢紙を他の用紙と混ぜないでください。紙づまりの原因になります。

印刷可能領域

印刷保証範囲と印刷可能範囲は？

すべての用紙サイズで、用紙の端から4 mm を除く領域が、印刷可能領域になります。

アプリケーションでページサイズのユーザー設定を行うときは、最適な結果が得られるように印刷可能領域内におさまるサイズを設定してください。

長尺用紙印刷時には、用紙下の余白が10 mm になります。




長尺用紙の坪量、幅、長さは以下のとおりです。

坪量：127 ~ 160 g/m²

幅：216 mm

長さ：357 ~ 1200 mm




$a = 4 \text{ mm}$

封筒の印刷保証領域

封筒では、封の部分は印刷保証外です。また、印刷保証外領域は封筒の種類によって異なります。




封筒の印刷方向は、お使いのアプリケーションによって決まります。



用紙のセット

用紙のセットのしかたは？

用紙の包みの中のいちばん上といちばん下の紙を取り除きます。約100枚の用紙の束を給紙トレイにセットする前にさばいて静電気が起きないようにします。



OHP フィルムはさばかないでください。

ご注意

本プリンタは、幅広い種類の用紙に対応できますが、普通紙以外の種類については、専門的に印刷するようには設計されていません。

普通紙以外の用紙（厚紙、封筒、ラベル紙、OHP フィルムなど）を連続印刷すると、印刷品質が劣化したりプリンタの寿命が短くなる場合があります。

用紙を補給するときは、まずトレイ内に残っている用紙をすべて取り除き、補給する用紙とあわせ、用紙の端をそろえてから給紙トレイにセットしてください。


種類やサイズの異なる用紙を混ぜてセットしないでください。紙づまりの原因となります。

トレイ 1（手差しトレイ）


トレイ 1 から印刷できる用紙の種類、サイズについては、「使用できる出力用紙サイズ」(p.168) をご覧ください。

普通紙の場合


1 トレイ 1 を開きます。




2 用紙ガイドを広げます。




3 押し上げ板の中央付近を左右の
ロック爪（白色）がロックする
まで押し下げます。




- 4 印刷したい面を下向きにして用紙をセットします。



-  用紙は上限を示す線を超えないようにセットしてください。
普通紙は1度に100枚
(80 g/m²)までセットできます。



- 5 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。



- 6** 操作パネルから「用紙メニュー / 紙給トレイ / レイ1」を選択します。「用紙サイズ」「用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳細については「用紙メニュー」(p.111) を参照してください。

 プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ1(手差し)」を選択し、出力用紙サイズや用紙種類を正しく設定した場合には、操作パネルの設定は必要ありません。


その他の用紙種類の補給

普通紙以外の用紙をセットする場合、最適な印刷結果を得るためにプリンタドライバの「用紙の種類」メニューを正しく設定してください。(厚紙1、厚紙2、封筒、OHPフィルムなど)


封筒の場合

- 1** レバーを引き (①)、右ドアを開きます (②)。


 右ドアを開ける時は、必ずトレイ1をたたんでから開けてください。




- 2** 右ドアの横にあるドアを開きます。




3 定着部の左右にある緑色のダイヤルを封筒側に合わせます。




4 右ドアの横にあるドアを閉じます。




5 右ドアを閉じます。




6 トレイ 1 を開きます。



7 用紙ガイドを広げます。




- 8** 押し上げ板の中央付近を左右のロック爪（白色）がロックするまで押し下げます。




- 9** フタを上側にして封筒をセットします。

セットする前に、封筒内部の空気を押し出し、封筒の折目をしっかりと押えてください。空気が残っていたり折り目がしっかりと抑えられていないと、封筒にしわが出来たり、紙づまりの原因になります。



封筒は一度に10枚までセットできます。


フタが封筒の長辺にある場合はフタを右側にしてセットしてください。



10 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。



普通紙に印刷する場合は、定着ユニットのダイヤルを必ず普通紙側に戻してからプリントしてください。




11 操作パネルから「用紙メニュー / 紙給トレイ / レイ1」を選択します。「用紙サイズ」「用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳細については「用紙メニュー」(p.111) を参照してください。




プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ1(手差し)」を選択し、出力用紙サイズを正しく設定した場合には、操作パネルの設定は必要ありません。

ラベル紙／はがき／厚紙／OHP フィルム／光沢紙の場合


1 トレイ 1 を開きます。



2 用紙ガイドを広げます。




3 押し上げ板の中央付近を左右の
ロック爪（白色）がロックする
まで押し下げます。




- 4** 印刷面を下向きにして用紙をセットします。

 用紙は1度に20枚までセットできます。



- 5** 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。




- 6** 操作パネルから「用紙メニュー / 紙給トレイ / レイ1」を選択します。「用紙サイズ」「用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳細については「用紙メニュー」(p.111) を参照してください。

 プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ1(手差し)」を選択し、出力用紙サイズを正しく設定した場合には、操作パネルの設定は必要ありません。


長尺用紙の場合

1200mmまでの長尺用紙を手差しトレイにセットし、1枚ずつ印刷することができます。


1 トレイ1を開きます。



2 用紙ガイドを広げます。




3 押し上げ板の中央付近を左右の
ロック爪（白色）がロックする
まで押し下げます。




4 長尺用紙の印刷したい面を下向きにして、用紙の先端が奥にある位置にまっすぐ押しつけます。

 一度につき一枚の長尺用紙をセットしてください。


 印刷の汚れの原因になりますので、カールした用紙はセットしないでください。



5 長尺用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。




6 手差しトレイを持ち上げ、長尺紙を固定します。
手差しトレイは元の位置に戻ります。



7 左右の用紙押さえで長尺紙を固定します。

 長尺用紙を複数部印刷する際にも必ず手順 2 から行ってください。




8 操作パネルから「用紙メニュー / 紙給トレイ / トレイ 1 / カスタムサイズ」を選択して、設定した用紙のサイズを設定します。詳細については「用紙メニュー」(p.111) を参照してください。

 プリンタドライバの基本設定で、用紙トレイに「トレイ 1 (手差し)」を選択し、カスタムサイズを正しく設定した場合には、操作パネルの設定は必要ありません。


トレイ 2

普通紙の場合


1 トレイ 2 を引き出します。




2 押し上げ板をロックするまで押し下げます。




3 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。



 用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。
普通紙は1度に500枚
(80 g/m²)までセットできます。



4 トレイ 2 を閉じます。




5 操作パネルから「用紙メニュー / 紙給トレイ / トレイ 2」を選択します。「用紙サイズ」「用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類やサイズを設定します。詳細については「用紙メニュー」(p.111) を参照してください。


トレイ 3/4 (オプションの給紙ユニット)

普通紙の場合


1 トレイ 3/4 を引き出します。




2 押し上げ板をロックするまで押し下げます。



3 用紙ガイドを広げます。




4 印刷したい面を上向きにして用紙をセットします。






用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。


普通紙は1度に500枚
(80 g/m²)までセットできます。



- 5 用紙のサイズに用紙ガイドを合わせます。



- 6 トレイ3/4を閉じます。



- 7 操作パネルから「用紙メニュー / 紙給トレイ / トレイ3(トレイ4)」を選択します。
「用紙種類」を選択して、セットした用紙の種類を設定します。詳細については「用紙メニュー」(p.111)を参照してください。

両面印刷

両面印刷には両面プリントユニット（オプション）が必要です。取り付け方法は「両面プリントユニットの取り付け」(p.316)をごらんください。

両面印刷の際には、裏映りしにくい用紙を使用してください。裏映りする用紙のときは、片面に印刷した内容が裏面から透けて見えますのでご注意ください。また、お使いのアプリケーションでマージンについても確認してください。あらかじめ試し印刷をし、裏映りの度合いを確認してください。

ご注意

自動両面印刷は、60 ~ 90 g/m² の普通紙にのみ対応しています。
「使用できる出力用紙サイズ」(p.168)をごらんください。



90 g/m² 以上の厚紙、封筒、ラベル紙、官製はがき、光沢紙、およびOHP フィルムでは、両面印刷できません。

自動両面印刷の方法は？

両面プリントユニットがプリンタに装着されている状態で、両面印刷を行います。



お使いのアプリケーションでの両面印刷用マージンの設定方法を確認してください。

両面印刷の設定には以下の種類があります。

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 「短辺とじ」に設定すると、縦にめくるレイアウトになります。 |
|  | 「長辺とじ」に設定すると、横にめくるレイアウトになります。 |

また、「ページ割付」の「小冊子」を選択した場合も自動的に両面印刷になります。

「小冊子」には以下のレイアウトがあります。

| | |
|---|--------------------------------|
|  | 「左開き」に設定すると、左にめくるようにレイアウトされます。 |
|  | 「右開き」に設定すると、右にめくるようにレイアウトされます。 |

- 1 トレイに普通紙をセットします。
 - 2 プリンタドライバで、両面印刷のレイアウトを設定します。
 - 3 [OK] をクリックします。
-  自動両面印刷では先に裏面が印刷され、あとで表面が印刷されます。

排紙トレイ

どの用紙もプリンタ上部の排紙トレイに印刷面を下向きにして排出されます。排紙トレイの許容量は、80 g/m² の用紙（A4／レター）で約 250 枚までです。

 排紙トレイの用紙が多くなると、紙づまりが起きたり、用紙が曲がったり、静電気が起きやすくなります。

 OHP フィルムの場合は、印刷したらすぐに排紙トレイから取り除いてください。

仕分け

オプションのステープルフィニッシャーを取り付けると、ジョブ仕分け、仕分け、ステープルを行うことができます。ステープルフィニッシャーの取り付け方法は、「ステープルフィニッシャーの取り付け」(p.325)をごらんください。ジョブ仕分け、仕分け、ステープルは、「用紙メニュー」の「仕上げ」、「ジョブ仕上げ」で設定します。



ジョブ仕分け、仕分け、ステープルを行うには、次の用紙を使用してください。

| | |
|-------|--|
| 用紙種類 | 普通紙（再生紙）、レターヘッド（用紙の厚さにより使用できない場合があります） |
| 用紙サイズ | 幅：182～216 mm 長さ：257～355.6 mm |

ジョブ仕分け


ジョブ仕分けを設定すると、ジョブごとにシフトして排紙されます。



ジョブ仕分けを行うには、「用紙メニュー / 仕上げ」で「メイントレイに排出」を選択してください。



「用紙メニュー / 仕上げ」で「ステープル」を選択すると、ステープルされて出力されます。




仕分け

仕分けを設定すると、シフトして排紙されます。

-  「用紙メニュー / 部単位印刷」で「オ」または「オフ」を選択すると、下の図のように排紙されます。

—「部単位印刷」が「オ」の場合 —「部単位印刷」が「オフ」の場合




ステープル

ステープルを設定するとジョブ単位、部単位で、ステープルして排紙されます。

-  ページ数が2～30ページ(両面時は3～60ページ)のとき、ステープルすることができます。

-  「部単位印刷」が「オ」のとき、ステープルを設定すると、ステープルされて排出されます。「部単位印刷」が「オフ」のとき、ステープルを設定すると、ステープルされずに排出されます。(1部の場合は除く)

-  ステープルは、仕分け、ジョブ仕分けのようにシフトされて排出されません。同じ位置に排出されます。



用紙の保管方法

用紙の保管のしかたは？

- 用紙をセットするまで、包装紙に入れたままにして平らで水平な場所に置いてください。
包装紙に入れずに長期間放置した用紙は、紙づまりの原因になります。
- いったん包装紙から取り出した用紙についても、使用しない場合は元の包装紙に入れて、水平な冷暗所に保管してください。
- 用紙を以下のような場所・環境に置かないでください。
 - 湿気が多い場所
 - 直射日光があたる場所
 - 高温の場所（35°C 以上の場所）
 - ほこりの多い場所
- 他のものに立てかけたり、垂直に置かないでください。

大量の用紙や特殊用紙を購入する場合は、事前に試し印刷をして印刷品質を確認してください。

8

消耗品の交換

消耗品の交換のしかた

ご注意

本ユーザーズガイドに記載されている手順にしたがわなかったことによる故障については、保証の対象にはなりません。

リサイクルトナーカートリッジについて

ご注意

コニカミノルタ純正品以外のリサイクルトナーカートリッジは使用しないでください。リサイクルトナーカートリッジを使用したことによる故障や印刷品質の問題については、保証の対象にはなりません。また、技術的なサポートの対象にもなりません。

使用済みカートリッジ回収のご案内

回収方法

使用済みのカートリッジを袋に入れ、購入された際の箱に入れてお送りください。カートリッジに付着しているトナーにご注意の上、袋および箱の口はテープでしっかりとふさいでください。

回収の受付など詳しくは、printer.konicaminolta.jp にアクセスしてご確認ください。

トナーカートリッジについて

本プリンタではブラック（黒）、イエロー（黄色）、マゼンタ（赤）、シアン（青）の4つのトナーカートリッジを使います。トナーカートリッジを取り扱う際は、トナーがプリンタや手などにこぼれないように注意してください。



トナーは有害なものではありません。トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。トナーが衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

トナーカートリッジの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカミノルタ純正のトナーカートリッジをご使用ください。プリンタ製品番号とトナーカートリッジ製品番号は前ドアの内側のラベルでご確認ください。


| プリンタ製品番号 | トナーカートリッジタイプ | トナーカートリッジ製品番号 |
|----------|-------------------------|---------------|
| A011 002 | トナーカートリッジ - ブラック (K) | A06V 172 |
| | トナーカートリッジ - イエロー (Y) | A06V 272 |
| | トナーカートリッジ - マゼンタ (M) | A06V 372 |
| | トナーカートリッジ - シアン (C) | A06V 472 |
| | 大容量トナーカートリッジ - ブラック (K) | A06V 173 |
| | 大容量トナーカートリッジ - イエロー (Y) | A06V 273 |
| | 大容量トナーカートリッジ - マゼンタ (M) | A06V 373 |
| | 大容量トナーカートリッジ - シアン (C) | A06V 473 |



交換にあたっては、上記製品番号のトナーカートリッジを使用してください。上記製品番号以外のトナーカートリッジを使用した場合は印刷速度が低下します。

トナーカートリッジは以下のように保管してください。

- トナーカートリッジを装着するまでは、保護袋を開けないでください。
- 日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 気温 35°C 以下、湿度 80% 以下の場所で結露が起こらないように保管してください。トナーカートリッジを寒い場所から温かい湿度の高い場所へ移動すると、結露が起り、印刷品質が低下する可能性があります。使用する前には約 1 時間トナーカートリッジをその環境に置いて適応させてください。
- 水平な状態で保管してください。
トナーカートリッジを縦に置いたり、逆向きに置いたりしないでください。トナーカートリッジ内のトナーが固まったり、均等にならない可能性があります。



- 塩分を含んだ空気や、エアゾールなどの腐食性のガスに触れないようにしてください。


トナーカートリッジの交換手順

ご注意


トナーカートリッジを交換するときは、トナーがこぼれないように注意してください。もしトナーがこぼれた場合は、すみやかにやわらかい乾いた布で拭き取ってください。

トナーがなくなると、「トナーなし X」(X はトナーの色を表します) のメッセージが表示されます。以下の手順に従ってトナーカートリッジを交換してください。ここではイエロートナーカートリッジを例に説明します。


トナーカートリッジは右図の位置にあります。




- 1 操作パネルのメッセージウィンドウで、なくなったトナーの色を確認します。
- 2 前ドアを開きます。




3 正面のレバーを右へ引きます。



4 レバーを下に下げロックを外します。



5 交換するトナーカートリッジの取っ手をつかみ、引き抜きます。




ご注意

使用済みトナーカートリッジは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例にしたがって廃棄してください。


6 新たにセットするトナーカートリッジの色を確認します。

7 トナーカートリッジを袋から取り出します。


8 新しいトナーカートリッジを両手で持ち、数回振ります。




9 トナーカートリッジの色と本体挿入口の色が合っていることを確認して、トナーカートリッジを本機に押し込みます。



10 トナーカートリッジが確実にセットされていることを確認して、保護フィルムを引き抜きます。




11 正面のレバーを上に戻します。




12 レバーを左に引きロックします。



正面のレバーを確実に元の位置に戻してください。元の位置に戻っていない場合、本機の前カバーは閉じません。



13 前ドアを閉じます。




プリントユニットの交換手順

プリントユニットの交換の際は下表をごらんください。下表にあるコニカミノルタ純正のプリントユニットをご使用ください。プリンタ製品番号とプリントユニット製品番号は前ドアの内側のラベルでご確認ください。

| プリンタ製品番号 | プリントユニットタイプ | プリントユニット製品番号 |
|----------|----------------------|--------------|
| A011 002 | プリント ユニット - ブラック (K) | A031 00D |
| | プリント ユニット - イエロー (Y) | A031 05D |
| | プリント ユニット - マゼンタ (M) | A031 0AD |
| | プリント ユニット - シアン (C) | A031 0GD |

ご注意

OPC ドラムの表面に手を触れない
でください。印刷品質低下の原因に
なります。




プリントユニットの寿命がなくなると、「I-ユニット 寿命 X」（X はプリントユニットの色を表します）のメッセージが表示されます。以下の手順に従ってプリントユニットを交換してください。ここではブラックプリントユニットを例に説明します。




「I-ユニット 寿命 X」というメッセージが表示されたら指定されたプリントユニットを交換してください。


プリントユニットは右図の位置にあります。




- 1 操作パネルのメッセージウィンドウで、交換するプリントユニットの色を確認します。
- 2 前ドアを開きます。




- 3 正面のレバーを右へ引きます。



- 4 レバーを下に下げロックを外します。



- 5 交換するプリントユニットのロックレバー（「PUSH」と表示されている）を押し下げ、プリントユニットを引き抜きます。




ご注意

使用済みプリントユニットは回収サービスをご利用いただくか、地域の条例にしたがって廃棄してください。プリントユニットを燃やさないでください。

- 6 新たにセットするプリントユニットの色を確認します。


 トナーがこぼれるのを防ぐため、手順 5 を実行するまでプリントユニットを袋から出さないでください。

7 プリントユニットを袋から取り出します。




8 新しいプリントユニットを両手で持ち、図のように数回振ります。


 プリントユニットの下部に手を触れないでください。損傷による印刷品質低下の原因になります。




9 プリントユニットの保護テープをすべて取り外します。




10 プリントユニットの保護カバーを取り外します。




11 新しくセットするプリントユニットの色と本体挿入口の色が合っていることを確認して、プリントユニットを本機に押し込みます。



12 正面のレバーを上に戻します。




13 レバーを左に引きロックします。



14 前ドアを閉じます。



正面のレバーを確実に元の位置に戻してください。元の位置に戻っていない場合、本機の前ドアは閉じません。




廃トナーボトルの交換手順


廃トナーボトルがいっぱいになると「廃トナーボトルを交換」のメッセージが表示されます。プリンタは印刷を中断し、廃トナーボトルを交換後に印刷を再開します。

廃トナーボトルは右図の位置にあります。



廃トナーボトル




1 前ドアを開きます。



2 廃トナーボトルのダイヤルを反時計回りにロック解除の位置まで回します。




- 3** 廃トナーボトルの左右の取っ手を開きます。



- 4** 廃トナーボトルの左右の取っ手をつまみ、廃トナーボトルをゆっくりと引き抜きます。

廃トナーボトルを取り出したときにロックを閉めると、廃トナーがこぼれる恐れがありますので注意してください。




- 5** 梱包箱から新しい廃トナーボトルを取り出します。使用済みの廃トナーボトルは梱包箱に同梱されているポリ袋に入れて、梱包箱へしまっておきます。

ご注意



使用済み廃トナーボトルは回収サービスをご利用いただなか、地域の条例にしたがって廃棄してください。

取付ける前にダイヤルがロック解除の位置になっていることを必ず確認してください。

6 廃トナーボトルを取付けます。
最後まで確実に押し込みます。




7 ダイヤルを時計回りにロックの位置まで回します。



8 前ドアを閉じます。

廃トナーボトルが最後まで押し込まれていない場合や、ダイヤルがロックの位置になっていない場合、前ドアは閉まりません。



バックアップ電池の交換

バックアップ電池が無くなると、本機で設定している日付や時刻が保持されません。以下の手順にしたがってバックアップ電池を交換してください。




コイン型リチウム電池 CR2032 3V のみ使用できます。


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.305) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


- 1 本機の電源を切り、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




- 2 ドライバを使ってねじを取り外し (①)、背面のカバーを右へずらして取り外します (②)。




3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)



4 金属パネルを右に少しずらし、プリンタから取り外します。




5 フックをずらしながら、バックアップ電池を取り抜きます。



6 新しいバックアップ電池を差し込みます。

-  バックアップ電池を差し込むときは、必ずプラス面を左側にしてください。




7 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ 7 個をしめます。

8 背面のカバーを取り付けます。

9 インターフェースケーブルを接続します。

10 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。




11 「システムメニュー / 時計設定 / 日付」メニューで本機の日付、「システムメニュー / 時計設定 / 時刻」メニューで本機の時刻を設定します。


ステープルの交換手順

ステープルがなくなると「ステープルなし」のメッセージが表示されます。ステープルカートリッジを交換してください。


- 1 ステープルカバーを開きます。





- 2 ステープルユニットを引き出します。




- 3 ステープラを引き出します。




4 空のカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。




5 ステープラをセットします。



6 ステープルユニットをセットします。



7 ステープルカバーを閉じます。



定期交換部品の交換のしかた

定期交換部品の交換は、保守サービス実施機関のサービスパーソンが実施します。定期交換部品の一覧については、「定期交換部品の寿命の目安」(p.342)をごらんください。



なお、転写ローラー（オゾンフィルタ同梱）、および転写ベルトはユーザー交換も可能です。それぞれ以下の手順をごらんください。

転写ローラーの交換手順

転写ローラーの交換時期がくると「転写ローラー 交換時期」のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されてからも印刷できますが、印刷品質が低下しますので、すみやかに転写ローラーを交換してください。


転写ローラー交換時には、オゾンフィルタの交換も行ってください。オゾンフィルタは転写ローラーの梱包箱に同梱されています。

転写ローラーとオゾンフィルタはそれぞれ右図の位置にあります。




1 レバーを引き (①)、右ドアを開きます (②)。


 右ドアを開ける時は、必ずトレイ1をたたんでから開けてください。



2 つまみを両側から内側に押しながら (①)、ローラー抑えを手前に倒します (②)。




3 つまみを抑えながら、転写ローラーを取り外します。




4 新しい転写ローラーを用意します。


5 つまみを押しながら軸受けに転写ローラーの軸をセットします。



6 カチッと音がするまでローラー押さえを奥側に倒します。



7 右ドアを閉じます。




8 「メンテナンス メニュー / サプライ品 / 交換 / 転写ローラー」メニューでカウンタをリセットします。


9 以下の手順に従ってオゾンフィルタの交換をおこないます。

オゾンフィルタの交換手順

- 1 プリンタからオゾンフィルタを抜き取ります。




- 2 新しいオゾンフィルタを差し込みます。
カチッと音がするまで確実に差し込んでください。




転写ベルトの交換手順

転写ベルトの交換時期がくると「転写ベルト 交換時期」のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されてからも印刷できますが、印刷品質が低下しますので、すみやかに転写ベルトを交換してください。

転写ベルトは右図の位置にあります。




1 前ドアを開きます。



2 廃トナーボトルと4色全てのプリントユニットを取り外します。


 プリントユニットの取り外し、廃トナーボトルとの取り外しについては、「プリントユニットの交換手順」(p.211)、「廃トナーボトルの交換手順」(p.217)をごらんください。




 取り出したプリントユニットに光が当たらないようにカバーで覆ってください。

3 左サイドカバーのねじ（4個）をコインを使って取り外します。

 ねじはなくさないように注意してください。




4 左サイドカバーを取り外します。




5 レバーを引き（①）、右ドアを開きます（②）。

 右ドアを開ける時は、必ずトレイ1をたたんでから開けてください。




6 転写ベルトを固定している左右のねじをコインを使ってゆるめます。




7 転写ベルトの青色のシャッターレバーを右へ引きます。


 青色のレバーは取り外さないでください。



- 8** 左サイドカバー側からアームを持って転写ベルトを静かに引き抜きます。




- 9** 新しい転写ベルトを用意して、全ての保護テープを取り外します。




- 10** 転写ベルトから保護カバーを取り外します。


ベルト部分には手を触れないよう注意してください。




青色のレバーは取り外さないでください。




11 本体内部のレールに沿って新しい転写ベルトをセットします。




12 転写ベルトの青色のシャッターレバーを左へ引きます。




13 右ドア側の転写ベルトの固定ねじを締め付けます。



14 右ドアを閉じます。




15 左サイドカバーを取り付け、ねじを締めます。




16 廃トナーボトルとプリントユニットを取り付けます。



プリントユニットの取り付け、廃トナーボトルとの取り付けについては、「プリントユニットの交換手順」(p.211)、「廃トナーボトルの交換手順」(p.217)をごらんください。



17 前ドアを閉じます。



18 「メンテナンス メニュー / サプライ品 / 交換 / 転写ベルト」メニューでカウンタをリセットします。

9

メンテナンス

プリンタのメンテナンス



注意

すべての注意／警告ラベルを注意深く読み、必ずその指示にしたがってください。これらのラベルはプリンタのドア内部やプリンタ本体の内部にあります。

プリンタを長く使用できるように丁寧に取り扱ってください。誤使用や乱暴な取り扱いによる故障については保証の対象になりません。ほこりや用紙の断片がプリンタ内部・外部に残っていると、印刷品質低下の原因となります。定期的にプリンタの清掃をされることをおすすめします。以下のガイドラインにしたがってください。



警告

清掃前には、プリンタの電源を切り、電源ケーブル、インターフェースケーブルを外してください。

プリンタ内部に水や洗剤がこぼれないよう注意してください。プリンタの損傷や感電のおそれがあります。




注意

定着部は高温になります。定着部の温度はゆっくり下がります(1時間お待ちください)。




- プリンタ内部の清掃や、紙づまりを取り除く場合は、定着部など内部の部品は非常に高温になるため、定着部の周辺に触れないよう注意してください。
- プリンタの上に物を置かないでください。
- プリンタの清掃には柔らかい布を使用してください。
- プリンタの表面に洗剤液を直接スプレーしないでください。プリンタのすき間から洗剤液が入り込むと、内部の回路が損傷するおそれがあります。
- プリンタの清掃に、溶剤（アルコール、ベンゼン、シンナーなど）を含む研磨剤や腐食剤を使用しないでください。
- 中性洗剤などの洗剤液を使用する場合は、プリンタの目立たない部分で試しに使用し、洗剤の効果などを確認してください。
- プリンタの清掃にはとがっているものや表面がざらざらしているもの（針金、プラスチックの掃除パッド、ブラシなど）は使用しないでください。
- プリンタのドアはゆっくり閉めて下さい。プリンタに振動を与えないようにしてください。

- プリンタを使用後すぐにカバーなどをかけないでください。電源を切り、プリンタの温度が下がるまで待ってください。
- プリンタのドアを長時間開けたままにしないでください。特に明るい場所では、光によってトナーカートリッジが損傷を受ける場合があります。
- 印刷中はプリンタのいずれのドアも開けないでください。
- 用紙をプリンタの上部にあててそろえないでください。
- プリンタに油をしたり、分解しないでください。
- プリンタを傾けないでください。
- 電気配線、ギア、レーザービーム装置には触れないでください。プリンタの故障や印刷品質の低下の原因になります。
- 排紙トレイ上の用紙の量が多くなりすぎないように取り除いてください。用紙の量が多すぎると、紙づまりをおこしたり用紙がカールする原因になります。
- プリンタを移動するときは、必ず2人以上で持ち上げてください。
トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。
- プリンタを運ぶ時は、必ずトレイ1をたたみ、図に示す位置を持って運んでください。



オプションの給紙ユニット装着時も同様に、必ず下図に示す取手を持つてください。トレイ3または、トレイ4の取手（引き出し部）や給紙ユニットの右ドアを持たないでください。給紙ユニットの破損の原因になります。



- トナーが手についたときは、冷水と中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

- プリンタの電源ケーブルをコンセントに接続する前に、清掃時に取り外した内部の部品が取り付けられていることを確認してください。

プリンタの清掃




注意


清掃前にはプリンタの電源を切り、電源ケーブルを外してください。

プリンタ外側の清掃


操作パネル



排気ダクト



プリンタの外側




給紙ローラー


給紙ローラー部に紙粉やほこりがたまると、給紙トラブルの原因になります。

トレイ 1（手差しトレイ）の給紙ローラーの清掃


- 1 トレイ 1を開きます。




- 2 押し上げ板の中央付近を左右のロック爪（白色）がロックするまで押し下げます。



3 紙ローラーを柔らかい乾いた布で拭きます。




4 トレイ 1 を閉じます。




トレイ 2/3/4 の給紙ローラーの清掃


1 トレイを開きます。



2 やわらかい乾いた布で給紙ロー
ラーの汚れを拭き取ります。




3 トレイを閉じます。




両面プリントユニットの搬送ローラーの清掃


- 1 オプションの両面プリントユニットのカバーを開きます。



- 2 搬送ローラーを柔らかい乾いた布で拭きます。



- 3 オプションの両面プリントユニットのカバーを閉じます。




トレイ 3/4 の搬送ローラーの清掃


1 トレイ 3/4 の右ドアを開きます。




トレイ 3/4 の右ドアを開ける時は、トレイ 1 をたたんでから開けてください。



2 やわらかい乾いた布で搬送ローラーの汚れを拭き取ります。




3 トレイ 3/4 の右ドアを閉じます。




レーザーレンズの清掃

本プリンタには4つのレーザーレンズがあります。全て以下の手順で清掃を行ってください。

- 1 前ドアを開き、レーザーレンズ清掃具を取り出します。




- 2 プリントユニットの下部にある清掃孔にレーザーレンズ清掃具を差し込み、2~3回前後に動かします。



- 3 同様にして各プリントユニットに相当する位置のレーザーレンズを清掃します。
- 4 レーザーレンズ清掃具をホルダに戻します。

 レーザーレンズ清掃具はなくさないようにレーザーレンズ清掃具ホルダに戻してください。

5 前ドアを閉じます。



トラブル
シューティング

10

はじめに

この章では、プリンタ使用時に問題が起きた場合の解決方法や、困ったときに役立つ情報について説明しています。

| | |
|----------------------|--------|
| 設定リストページを印刷する | p. 250 |
| 紙づまりを防ぐには | p. 252 |
| 用紙送りの流れ | p. 253 |
| 紙づまりの処理 | p. 254 |
| 紙づまりの問題 | p. 274 |
| その他の問題 | p. 278 |
| 印刷品質の問題 | p. 285 |
| ステータス、エラー、サービスのメッセージ | p. 291 |

設定リストページを印刷する

設定リストページを印刷し、プリンタが正しく印刷動作をしているかを確認します。

| 押すキー | ディスプレイ |
|--------------------------------|--|
| | 「印刷可」 |
| * メニュー 選択 ← | 「印刷メニュー」 ハードディスクを装着している場合は、メニューの一番上に「保存 / 印刷メニュー」が表示されます。▽キーを押して「印刷メニュー」にカーソルを合わせてください。 |
| * メニュー 選択 ← | 「設定リスト」 |
| * メニュー 選択 ← | 「印刷」 |

| 押すキー | ディスプレイ |
|---|-----------------------------|
| * メニュー 選択  | 設定リストページが印刷され「印刷可」の画面に戻ります。 |

紙づまりを防ぐには

確認してください

用紙はプリンタの仕様に合っていますか？

用紙（特に給紙される側）は平らですか？

プリンタは表面が固く、平らで、安定した水平な場所に置いてありますか？

用紙は湿気の多い場所を避けて保管されていますか？

静電気の発生を防ぐために、OHP フィルムに印刷したら、すぐに排紙トレイから取り除いていますか？

トレイに用紙をセットしたら、常に用紙ガイドを用紙サイズに合わせていますか？（用紙ガイドが用紙サイズに合っていないと、印刷品質の低下や紙づまり、プリンタの破損の原因になります。）

用紙は、印刷する面を上にしてトレイにセットしていますか？（用紙の包装ラベルに用紙の印刷面を示す矢印がかかっていることがあります。）

避けてください

折られた用紙、しわのある用紙、エンボス加工されている用紙、曲がった用紙

重なっている用紙（用紙が重なって給紙される場合は、いったんトレイから取り出し、さばいてください。）

OHP フィルムはさばかないでください。（OHP フィルムをさばくと、静電気が発生し、OHP フィルムどうしがくっついてしまいます。）

異なる種類・サイズ・坪量の用紙を同時にセットしないでください。

給紙トレイの最大容量以上に用紙をセットしないでください。


排紙トレイの最大容量以上の用紙を置いたままにしないでください。（排紙トレイは最大 250 枚まで排紙できます。250 枚以上の用紙を置いたままにすると、紙づまりの原因になります。）

排紙トレイに OHP フィルムを大量に排紙しないでください。

用紙送りの流れ

プリンタ用紙の流れを知っておくと、紙づまりが起こった場所が分かりやすくなります。

プリンタ内部断面図



- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 トナーカートリッジ | 9 レーザー |
| 2 中継ユニット | 10 プリントユニット |
| 3 定着ユニット | 11 転写ベルト |
| 4 両面プリントユニット (オプション) | 12 メイン排紙トレイ |
| 5 トレイ 1 (手差しトレイ) | 13 サブ排紙トレイ |
| 6 トレイ 4 (オプション) | 14 ステープルフィニッシャー (オプション) |
| 7 トレイ 3 (オプション) | 15 ステープル |
| 8 トレイ 2 | |

紙づまりの処理

故障を防ぐため、紙づまりを起こした用紙がやぶれないようにゆっくりと取り除きます。大きくても小さくても紙片がプリンタ内に少しでも残ると、用紙送りできなくなり、紙づまりの原因となります。

紙づまりを起こした用紙をもう一度セットしないでください。

ご注意

定着部の前の段階では、印刷イメージは定着されていません。印刷面に触れるとトナーが手に付く場合がありますので、つまた用紙を取り除くときは印刷面に触れないように注意してください。また、プリンタ内部にトナーをこぼさないでください。



注意

定着されていないトナーは、手や衣服などを汚す場合があります。

トナーが衣服についたときは、できる範囲で軽く払ってください。それでも衣服に残る場合は、お湯を使わず冷水ですすいでください。トナーが肌についたときは、水または中性洗剤で洗ってください。



注意

トナーが目に入ったときは、すぐに冷水で洗い、医師に相談してください。

紙づまりの処理をした後でも、操作パネルのメッセージウィンドウに紙づまりのメッセージが表示されている場合は、プリンタのドアの開閉を行ってください。

紙詰まり表示と処理について


| 紙詰まりメッセージ | 参照ページ |
|------------------|----------------|
| 紙詰まり トレイ 2 | p. 256 |
| 紙詰まり トレイ 3 | p. 259 |
| 紙詰まり トレイ 4 | p. 259 |
| 紙詰まり 両面 1 | p. 261 |
| 紙詰まり 両面 2 | p. 261 |
| 紙詰まり 定着 / 排紙部 | p. 262 |
| 紙詰まり トレイ 1 | p. 265 |
| 紙詰まり 2 次転写部 | p. 265 |
| 紙詰まり 搬送部 | p. 259, p. 265 |
| 紙詰まり 水平搬送部 | p. 267 |
| 紙詰まり フニッシャ内部 | p. 268 |
| 紙詰まり サフ 排紙部 | p. 269 |
| 紙詰まり メイン排紙部 | p. 270 |
| 紙詰まり ステープル | p. 271 |

 「紙詰まり 搬送部」と表示された場合は、トレイ 3、トレイ 4 の右ドアと転写ローラー部の紙詰まりを確認してください。


トレイ 2 での紙詰まり処理

- 1 レバーを引き（①）、右ドアを開けます（②）。

 右ドアを開ける時は、必ずトレイ 1 をたたんでから開けてください。




- 2 つまった用紙をゆっくりと引出します。





注意



定着部周辺は高温になっています。
火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分には触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷やし、医師にご相談ください。




ご注意

転写ベルトや転写ローラーの表面に触れると、印刷画質が低下する可能性があります。


転写ベルトや転写ローラーの表面に触れないように注意してください。




3 右ドアを閉じます。



4 トレイ 2 を引出し (①)、トレイ内に残っている用紙を取り出します (②)。



5 取り出した用紙をさばいてから用紙の端をそろえます。




6 用紙の印刷面を上向きにしてトレイ 2 にセットします。

用紙は平らにセットしてください。

用紙は ▼ マークを超えないようにセットしてください。


7 トレイ 2 を閉じます。




トレイ 3/4 での紙づまり処理

1 トレイ 3 (トレイ 4) の右ドアを開けます。


 トレイ 3/4 の右ドアを開ける時は、手差しトレイをたたんでから開けてください。




2 つまった用紙をゆっくりと引出します。




3 トレイ3（トレイ4）の右ドアを閉じます。



4 トレイ3（トレイ4）を引出し（①）、トレイ内に残っている用紙を取り出します（②）。



5 取り出した用紙をさばいてから用紙の端をそろえます。




6 用紙の印刷面を上向きにしてトレイ3（トレイ4）にセットします。

用紙は平らにセットしてください。

用紙は▼マークを超えないようにセットしてください。


用紙ガイドを必ず用紙の端面にあわせてください。

7 トレイ 3（トレイ 4）を閉じます。




両面プリントユニットでの紙づまり処理


1 両面プリントユニットのカバーを開きます。



2 つまっている用紙をゆっくりと引出します。




- 3** 両面プリントユニットのカバーを開じます。




定着ユニットでの紙づまり処理

- 1** レバーを引き (①)、右ドアを開けます (②)。


 右ドアを開ける時は、必ずトレイ1をたたんでから開けてください。



- 2** 定着カバーのレバー (2箇所) を押し上げ (①)、定着カバーを開きます (②)。




3 つまった用紙をゆっくりと引出します。



注意


定着部周辺は高温になっています。
火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分には触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷やし、医師にご相談ください。




ご注意

転写ベルトや転写ローラーの表面に触ると、印刷画質が低下する可能性があります。


転写ベルトや転写ローラーの表面に触れないように注意してください。



4 レバーを押し下げます。




5 右ドアを閉じます。




トレイ 1（手差しトレイ）／転写ローラーでの紙づまり処理

1 レバーを引き（①）、右ドアを開けます（②）。

右ドアを開ける時は、必ずトレイ1をたたんでから開けてください。




2 つまった用紙をゆっくりと引出します。





注意



定着部周辺は高温になっています。
火傷の原因となりますので、指定されたつまみやダイヤル以外の部分には触れないように注意してください。高温部に手などが触れてしまった場合は、すぐに冷たい水で冷やし、医師にご相談ください。




ご注意

転写ベルトや転写ローラーの表面に触ると、印刷画質が低下する可能性があります。

転写ベルトや転写ローラーの表面に触れないように注意してください。




3 右ドアを閉じます。




中継ユニット

1 水平搬送カバーを開きます。




2 つまっている用紙をゆっくりと
引き出します。




ステークルフィニッシャー（ケース 1）

中継ユニットからステークルフィニッシャー上部で紙づまりを起こした場合、以下の手順で紙づまり処理を行います。

- 1 フィニッシャーカバーを開きます。




- 2 つまっている用紙をゆっくりと引き出します。




ステープルフィニッシャー（ケース 2）

サブ排紙トレイ側に用紙が見えている場合、以下の手順で紙づまり処理を行います。

- 1 フィニッシャーカバーを開きます。




- 2 つまっている用紙をゆっくりと引き出します。





ステークルフィニッシャー（ケース 3）

ステークルフィニッシャー中央部で紙づまりを起こした場合、以下の手順で紙づまり処理を行います。


- 1 フィニッシャーカバーを開きます。



- 2 メイン排紙トレイ側に用紙が出てくるまで、奥側にあるノブを時計方向に回します。




- 3 メイン排紙トレイ側に用紙が出てきたら、サブ排紙トレイを持ち上げ、用紙をゆっくりと引き抜きます。




ステープル針のつまり処理

ステープル針がつまつたとき、以下の手順で処理を行います。


1 ステープルカバーを開きます。




2 ステープルユニットを引き出します。




3 ステープラーを引き出します。




4 ガイドを押し上げ、つまつたステープル針を取り除きます。




5 ガイドを元に戻し、ステーブラーをセットします。



6 ステープルユニットをセットします。



7 ステープルカバーを閉じます。



紙づまりの問題



特定の場所で紙づまりが頻繁に起こる場合は、その場所について確認、修理、清掃が必要です。また、対応していない種類の用紙を使用すると、紙づまりの原因になります。

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| 複数の用紙 が重なって 給紙される | 給紙トレイ内で用紙 がくっついている。 | OHP フィルム以外の用紙は、よくさ ばいてからセットしなおしてください。 |
| | 用紙の先端がそろっ ていない。 | 用紙を取り出し、用紙の端をそろえて セットしなおしてください。 |
| | 用紙が湿気を帯びて いる。 | 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた 用紙に替えてください。 |
| | 静電気が起きている。 | セットする前にOHP フィルムをさば かないでください。 |
| 紙づまりの メッセージ が消えない | プリンタをリセット する必要がある。 | プリンタの右ドアを開閉してリセット してください。 |
| | プリンタ内につまっ た紙、紙片が残って いる。 | 用紙が通る場所を再確認し、紙づまり がすべて取り除かれているか確認して ください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 両面印刷の紙づまりが起きている | 対応していない用紙(対象外のサイズ、厚さ、種類の用紙)を使用している。 | コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.168)をごらんください。 |
| | | オプションの両面プリントユニット装着時に、60 ~ 90 g/m ² の普通紙で両面印刷ができます。プリントドライバで両面プリントユニットをインストール済みオプションに設定し、用紙種類を正しく設定してください。 両面印刷に対応している用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.168)をごらんください。 |
| | | 異なる種類の用紙を混ぜてセットしないでください。 |
| | | 厚紙や封筒、ラベル紙、OHP フィルムを両面印刷に使用しないでください。 |
| | まだ紙づまりを起こしている。 | 用紙が通る場所を再確認し、紙づまりがすべて取り除かれているか確認してください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|----------|---|---|
| 紙づまりが起きる | 給紙トレイ内で用紙が正しい位置にセットされていない。 | つまった紙を取り除き、給紙トレイに正しく用紙をセットしなおしてください。 |
| | トレイ内の用紙枚数が最大補給量を超えている。 | 最大補給量を超えている用紙を取り除き、トレイ内の用紙の枚数を減らしてセットしなおしてください。 |
| | 用紙ガイドの幅が、用紙サイズに合うように調節されていない。 | 給紙トレイ内の用紙ガイドを用紙サイズに合うように調節してください。 |
| | 給紙トレイ内の用紙が曲がったりしわになったりしている。 | 曲がった用紙やしわになった用紙を取り除き、新しい用紙に替えてください。 |
| | 用紙が湿気を帯びている。 | 湿気のある用紙を取り除き、新しい乾いた用紙に替えてください。 |
| | トレイ 2/3/4 に不定形紙、厚紙、ラベル紙、封筒、官製はがき、OHP フィルムがセットされている。 | 普通紙以外の用紙はトレイ 1 にセットしてください。 |
| | OHP フィルムまたはラベル紙が、トレイ 1 に逆向きにセットされている。 | OHP フィルムやラベルの向きを正しい向きにセットしてください。 |
| | 封筒がトレイ 1 に正しくない向きにセットされている。 | 封筒はフタを上側にしてセットしてください。 フタが封筒の長辺にある場合は、フタを右側にしてセットしてください。 |
| | OHP フィルムがトレイで静電気を起こしている。 | OHP フィルムを取り除き、一度に 1 枚ずつトレイ 1 にセットします。セットする前に OHP フィルムをさばかないとください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|--------------|--|---|
| 紙づまりが 起きる | 対応していない用紙 (対象外のサイズ、厚 さ、種類の用紙) を 使用している。 | コニカミノルタ推奨の用紙を使用して ください。対応用紙については、「使 用できる出力用紙サイズ」(p.168) を ごらんください。 |
| | 給紙ローラーが汚れ ている。 | 給紙ローラーを清掃して ください。 詳しくは、「給紙ローラー」(p.242) をごらんください。 |

その他の問題


| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-------------------------------------|--|--|
| プリンタの電源が入らない | 電源ケーブルが正しくコンセントに差し込まれていない。 | 電源スイッチをオフ（○の位置）にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン（ の位置）にします。 |
| | 電源ケーブルが接続されているコンセントに問題がある。 | 他の電気機器をそのコンセントに接続して、正しく動作するか確認してください。 |
| | 電源スイッチが正しくオン（ の位置）になっていない。 | 電源スイッチをオフ（○の位置）にしてから、オン（ の位置）にします。 |
| | 電源ケーブルが接続されているコンセントの電圧や周波数がプリンタの仕様に合っていない。 | 付録「技術仕様」（p.338）に記載されている仕様に合った電源を使用してください。 |
| ジョブがプリンタに送られたが、印刷されない | メッセージウィンドウにエラーメッセージが表示されている。 | メッセージにしたがって操作してください。 |
| | 認証 / 部門管理を設定している場合、ジョブがキャンセルされることがあります。 | プリンタドライバの「認証 / 部門管理」ボタンより必要な情報を入力し印刷してください。 |
| 予定よりもかなり早くメッセージウィンドウに「トナー残量少」が表示される | トナーカートリッジが壊れている。 | トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、トナーカートリッジを交換してください。 |
| | 多量のトナーを使用する画像を印刷している。 | 付録「技術仕様」（p.338）をごらんください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-------------------------------|---|--|
| 設定リスト ページが印 刷されない | 給紙トレイに用紙が セットされていない。 | 給紙トレイに用紙があるか、正しく揃 えてセットされているか確認してくだ さい。 |
| | プリンタのドアが しっかり閉まって ない。 | プリンタのドアがしっかり閉まっている か確認してください。すべてのドアを、 プリンタを傷めないようにゆっくり閉じてく ださい。前ドアを閉じるときは、廃トナーボトルとトナーカートリッジが正しくセットされているか確 認してください。 |
| | 紙づまりがおきてい る。 | つまっている用紙を取り除いてくだ さい。 |
| デジタルカ メラからの 印刷ができ ない | デジタルカメラの転 送モードが PictBridge に設定さ れていない。  PictBridgeに対 応したデジタ ルカメラのみ サポートしま す。 | デジタルカメラの転送モードを PictBridge に設定してください。 |
| | デジタルカメラとプ リンタの印刷設定が 違う場合に、印刷で きない場合がありま す。 | デジタルカメラから印刷設定を「プリ ンタの設定に従う」に変更して再度、 印刷を行ってください。 |
| | プリンタの「カメ ラ ダイレクト メニュー」が「無 効」になっている。 | 「インターフェイス メニュー」 - 「カメラ ダイレクト メニュー」の設定を「有効」に変更してく ださい。 |
| | ユーザ認証で Public ユーザーが設定され ていない。 | プリンタ管理者にご確認ください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-----------------|---|---|
| USB メモリから印刷できない | 印刷できるファイル形式（拡張子）と一致していない。 | 印刷できるファイル形式（拡張子）は、JPEG、TIFF、PDF のみです。 |
| | プリンタの「メモリダイレクト」が「無効」になっている。 | 「インターフェイス メニュー」—「メモリーダイレクト」の設定を「有効」に変更してください。 |
| | ユーザ認証で Public ユーザーが設定されていない。 | プリンタ管理者にご確認ください。 |
| 印刷に時間がかかりすぎる | 印刷に時間がかかるモード（厚紙や OHP フィルム）に設定されている。 | OHP フィルムなどの特殊な用紙では、印刷に時間がかかります。 普通紙を使用しているときは、プリンタドライバで用紙の種類が普通紙に設定されているか確認してください。 |
| | プリンタが節電中にになっている。 | プリンタが節電中の場合、印刷するまでに少し時間がかかります。 お待ちください。 |
| | 複雑なプリントジョブを処理している。 | 処理時間を要します。お待ちください。 |
| | プリンタのメモリが十分でない。 | メモリを増設してください。 |
| | 仕向け違いまたはコニカミノルタ純正以外のトナーカートリッジがセットされている。 メッセージウィンドウに「非正規トナー X」と表示される。 | コニカミノルタ純正で、正しい仕向けのトナーカートリッジをセットしてください。 |
| 白紙が排出される | 1つ以上のトナーカートリッジが壊れているか、トナーがなくなっている。 | トナーカートリッジを確認してください。トナーが無いと画像が印刷されません。 |
| | 用紙や設定が正しくない。 | プリンタドライバで用紙の種類が、プリンタにセットされている用紙と合っているか確認してください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|--|---|--|
| 印刷されないページがある | プリンタのインターフェースケーブルの種類またはポートが間違っている。 | インターフェースケーブルを確認してください。 |
| [キャンセル] キーが押された。 | [キャンセル] キーを押さないでください。 | |
| 給紙トレイが空になっている。 | 給紙トレイに用紙があるか、正しく揃えてセットされているか確認してください。 | |
| オーバーレイを設定して印刷しようとしたときに、magicolor 5570 以外のプリンタドライバで作成されたオーバーレイファイルが選択されている。 | オーバーレイを設定する場合は、magicolor 5570 のプリンタドライバで書き出したオーバーレイファイルを使用してください。 | |
| | 電源ケーブルがコンセントに正しく接続されていない。 | 電源スイッチをオフ（○の位置）にし、電源ケーブルがコンセントに正しく接続されているか確認してから電源スイッチをオン（ の位置）にします。 |
| 頻繁にプリンタがリセットされたり電源が切れたりする | システムエラーが起きている。 | エラー情報については、販売店または弊社に連絡してください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 両面印刷時に問題がある | 用紙や設定が正しくない。 | <p>両面プリントユニットが装着されているか確認してください。</p> <p>両面印刷では普通紙を使用してください。厚紙、封筒、ラベル、はがき、OHP フィルム、光沢紙では両面印刷しないでください。</p> <p>トレイ 1 に異なる種類の用紙がセットされていないか確認してください。</p> <p>プリンタドライバの「装置情報」タブで両面プリントユニットが「あり」に設定されているか確認してください。</p> <p>プリンタドライバの「レイアウト」タブの「とじ位置」で「短辺とじ」(メモ帳のように縦にめくる) または「長辺とじ」(ルーズリーフのノートのように横にめくる) を選択してください。</p> <p>正しい用紙を使用しているか確認してください。</p> |
| | | N-up 設定で両面印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。 |
| N-up 設定で2部以上印刷する場合に、正しく排出されない | プリンタドライバとアプリケーションの両方で部単位印刷の設定がされている。 | N-up 設定で2部以上の印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。 |
| 小冊子印刷時に、左綴じ／右綴じの設定通りに印刷されない | プリンタドライバとアプリケーションの両方で部単位印刷の設定がされている。 | 小冊子（左とじ／右とじ）印刷を行う場合、部単位印刷の設定は必ずプリンタドライバの「基本設定」タブで行ってください。アプリケーション側では設定をしないでください。 |


| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|---|---|---|
| 異常音がする | プリンタが水平に置かれていない。 | プリンタを平らで、固く、安定した、水平な面（傾き±1°以内）に置いてください。 |
| | 給紙トレイが正しくセットされていない。 | 給紙トレイを取り外し、確実にセットしなおしてください。 |
| | プリンタ内に異物がある。 | プリンタの電源を切り、異物を取り除いてください。取り除くことができない場合は、販売店または弊社に連絡してください。 |
| Web ベースのユーティリティでプリンタにアクセスできない | PageScope Web Connection のアドミンパスワード（管理者番号）が正しくない。 | 6～16 文字のアドミンパスワード（管理者番号）を入力してください。アドミンパスワード（管理者番号）については管理者に確認してください。PageScope Web Connection のアドミンパスワード（管理者番号）については「magicolor 5570 リファレンスガイド」（Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 |
| 用紙にしわができる  | 用紙が湿気を帯びている、または用紙が水でぬれている。 | 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。 |
| | 転写ローラーまたは定着ユニットが壊れている場合があります。 | 転写ローラーに損傷がないか確認してください。必要であれば、エラー情報を販売店または弊社に連絡してください。 |
| | 対応していない用紙（対象外のサイズ、厚さ、種類の用紙）を使用している。 | コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については「使用できる出力用紙サイズ」（p.168）をごらんください。 |
| プリンタの日付、時刻が正しく保持されない | バックアップ電池が寿命です。 | バックアップ電池を交換してください。交換の仕方については、「バックアップ電池の交換」（p.220）をごらんください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|-----------------------------------|--|---|
| 排紙される用紙が均一に積載されず、ステー ブルの位置がずれる | 用紙が大きくカールしている。 | 給紙トレイ内にセットされている用紙を、裏表逆にセットしてください。 |
| | 用紙をセットしてい る給紙トレイのガイ ド板と用紙の間に隙 間がある。 | 給紙トレイのガイド板を用紙に突き当 て、隙間が出ないようにしてくださ い。 |











印刷品質の問題

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|--|--|--|
| 何も印刷されない  | 1つ以上のプリントユニットが壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| | 用紙が湿気を帯びている。 | 用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。 |
| | プリンタドライバの用紙設定と実際にプリンタにセットされている用紙が合っていない。 | プリンタに正しい用紙をセットしてください。 |
| | 電源がプリンタの仕様に合っていない。 | 仕様に合った電源を使用してください。 |
| | 複数の用紙が同時に給紙されている。 | 給紙トレイから用紙を取り出し、静電気が起きていないか確認してください。OHP フィルム以外の用紙であれば、用紙をさばいてから給紙トレイに戻してください。 |
| | 用紙が給紙トレイに正しくセットされていない。 | 用紙を取り出し、用紙の端をそろえて給紙トレイに戻し、用紙ガイドを調節してください。 |
| まっ黒または一面カラーラーで印刷される  | 1つ以上のプリントユニットが壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|---|----------------------------|--|
| 印刷が薄い  | レーザーレンズが汚れている。 | レーザーレンズを清掃してください。 |
| | 用紙が湿気を帯びている。 | 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。 |
| | トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなっている。 | プリントユニットを交換してください。 |
| | 1つ以上のプリントユニットが壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| | 用紙の種類が正しく設定されていない。 | 厚紙、封筒、ラベル紙、OHP フィルム、光沢紙に印刷する場合は、プリンタドライバで用紙の種類を指定してください。 |
| 印刷が濃い  | 1つ以上のプリントユニットが壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| 画像がにじむ 背景が汚れる 光沢にムラがある  | 1つ以上のプリントユニットが壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|--|--|--|
| 濃度が均一でない  | 1つ以上のトナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなっている、または壊れている。 | トナーカートリッジを交換してください。 |
| プリンタが水平に置かれていない。 | プリンタを平らで、固く、安定した、水平な面（傾き±1°以内）に置いてください。 | |
| 画像にムラがある、または一部分が欠ける  | 用紙が湿気を帯びている。 | 用紙を保管する場所の湿度を調節してください。 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。 |
| | 対応していない用紙（対象外のサイズ、厚さ、種類の用紙）を使用している。 | コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.168)をごらんください。 |
| | 1つ以上のプリントユニットが壊れています。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| 十分にトナーが定着していない、またはこすると画像が落ちてしまう  | 用紙が湿気を帯びている。 | 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。 |
| | 対応していない用紙（対象外のサイズ、厚さ、種類の用紙）を使用している。 | コニカミノルタ推奨の用紙を使用してください。対応用紙については、「使用できる出力用紙サイズ」(p.168)をごらんください。 |
| | 用紙の種類が正しく設定されていない。 | 厚紙、封筒、ラベル紙、OHPフィルム、光沢紙に印刷する場合は、プリンタドライバで用紙の種類を指定してください。 |
| 定着部の左右にあるレバーが封筒の位置に合わせられています。 | 封筒以外の用紙を印刷する場合は、必ずレバーを普通紙の位置に戻してください。 | |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|---|-------------------------------------|--|
| しみやカスの汚れがある  | 1つ以上のプリントユニットが正しく装着されていない、または壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| 用紙の裏面にしみ汚れがある（両面印刷かどうかに関係なく）  | 給紙ローラー、搬送ローラーが汚れている。 | 給紙ローラー、搬送ローラーを清掃してください。 |
| | 通紙経路がトナーで汚れている。 | 給紙ローラー、搬送ローラーの交換が必要と思われる場合、販売店または弊社に連絡してください。 |
| | 1つ以上のプリントユニットが壊れている。 | 白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れを取り除いてください。 |
| | レーザーレンズが汚れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| 白または黒、カラーの線が同じパターンで現れる  | プリントユニットが壊れている。 | レーザーレンズを清掃してください。 |
| | | 異常な線が現れる色のプリントユニットを取り出し、新しいプリントユニットをセットしてください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|---|--|--|
|      | レーザーレンズが汚れている。 | レーザーレンズを清掃してください。 |
| | トナーカートリッジからトナーがもれています。 | トナーカートリッジを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| | プリントユニットが壊れている。 | 異常な現象が現れる色のプリントユニットを取り出し、新しいプリントユニットをセットしてください。 |
|      | プリンタが水平に置かれていません。 | プリンタを平らで、固く、安定した、水平な面（傾き ±1° 以内）に置いてください。 |
| | 通紙経路がトナーで汚れている。 | 白紙を数枚印刷し、余分なトナー汚れを取り除いてください。 |
| | 1つ以上のプリントユニットが壊れています。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
|    | 1つ以上のプリントユニットが壊れています、または寿命に達している。 | プリントユニットを取り出し、ローラー部に均等にトナーがのっているか確認し、プリントユニットをセットしなおしてください。 |
| | 1つ以上のトナーカートリッジ内のトナーが残り少ない、またはなくなっています。 | メッセージウィンドウに「トナー残量少X」または「トナなしX」と表示されているか確認してください。メッセージが表示されている場合、指定されている色のトナーカートリッジを交換してください。 |
|    | 前ドアがきちんと閉まっていない。 | 前ドアが確実に閉まっていることを確認してください。 |
| | 1つ以上のプリントユニットが壊れています。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |
| | 用紙が湿気を帯びています。 | 湿った用紙を取り出し、新しい乾いた用紙に替えてください。 |

| 症状 | 原因 | 処置のしかた |
|---|-----------------|--|
| 色再現が不十分、または色の濃度が薄い  | プリントユニットが壊れている。 | プリントユニットを取り出し、損傷がないか確認してください。必要であれば、プリントユニットを交換してください。 |

もし上記の処置を行っても問題が解決されない場合は、販売店または弊社にお問い合わせください。

お問い合わせ先については、「magicolor 5550/5570 セーフティインフォメーションガイド」をごらんください。

ステータス、エラー、サービスのメッセージ

ステータス、エラー、サービスのメッセージは、操作パネルのメッセージウィンドウに表示されます。プリンタの情報を表示し、問題のある場所を見つけるのに役立ちます。表示されたメッセージを確認し、正しい処置を行ってください。

通常のステータスマッセージ

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|------------|---|--|
| キャリブレーション中 | プリンタは次のタイミングで自動的にAIDC カラーキャリブレーションを行います。 <ul style="list-style-type: none">・ プリンタの設定を変更し再起動した後・ トナーカートリッジの交換後 この処理は、プリンタの印刷品質を最適に保つために行われます。 | 通常のステータスマッセージです。処置の必要はありません。 |
| ジョブキャンセル | プリントジョブがキャンセルされています。 | |
| コピー中 | 部単位印刷中です。 | |
| 節電中 | 節電機能がはたらいています。節電中になり動作していない間は、消費電力が少なくなります。プリントジョブを受信すると、プリンタは 30 秒以内に通常の消費電力に戻ります。 | |
| ファームウェア更新 | ファームウェアの更新処理中です。 | |
| 初期化中 | 初期化処理中です。 | |
| 印刷中 | 印刷処理中です。 | |
| 処理中 | データ処理中です。 | |
| 印刷可 | プリンタは印刷可能な状態です。 | |
| 再起動中 | プリンタが再起動中です。 | |
| ウォーミングアップ | ウォームアップ中です。 | |
| オフライン | オフライン中です。 | ネットワークで印刷したい場合は、TEL-NET で設定をオンラインに変更する必要があります。 |

エラーメッセージ（警告：▲）

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|----------------|---|--|
| 定着器 交換時期 | 定着ユニットが寿命です。 | 販売店または弊社に連絡してください。 このメッセージが表示されても印刷を続けることはできますが、しばらく続けると別のエラーメッセージが表示され、印刷が停止します。 |
| HDD 残量少 | ハードディスクドライブの容量がいっぱいです。 | 必要に応じてハードディスクドライブに保存されているプリントジョブを削除してください。 |
| メモリーカード 残量少 | コンパクトフラッシュカードの容量がいっぱいです。 | 必要に応じてコンパクトフラッシュカードに保存されているプリントジョブを削除してください。 |
| 非正規 HDD | ハードディスクドライブが他の装置でフォーマットされているため、使用できません。 | コニカミノルタ純正のハードディスクドライブと交換するか、操作パネルから「システムメニュー」—「HDDフォーマット」—「全領域」を選択してハードディスクをフォーマットしてください。 |
| 非正規 メモリーカード | コンパクトフラッシュカードが他の装置でフォーマットされているため、使用できません。 | コニカミノルタ純正のコンパクトフラッシュカードと交換するか、操作パネルから「システムメニュー」—「メモリーカード フォーマット」—「全領域」を選択してコンパクトフラッシュカードをフォーマットしてください。 |
| 未サポート カード* | 本機では使用できないコンパクトフラッシュカードです。 | コニカミノルタ純正のコンパクトフラッシュカードと交換してください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|-------------------|--|---|
| 非正規 I-ユニット X | X プリントユニットが純正ではありません。 | コニカミノルタ純正で、正しい仕向けのプリントユニットを取り付けてください。詳細については「プリントユニットの交換手順」(p.211) を参照してください。 |
| 非正規トナー X | X トナーが純正ではありません。 | コニカミノルタ純正で、正しい仕向けのトナーカートリッジを取り付けてください。詳細については「トナーカートリッジの交換手順」(p.207) を参照してください。 |
| 部単位印刷が できません | 送信されたプリントジョブがハードディスクの容量を超えていたため部単位印刷ができません。1つのプリントジョブで 10000 ページを超えるプリントジョブは部単位印刷ができません。 | 1 部ずつプリントしてください。 |
| ステープル印刷が できません | ステープルするジョブがステープル可能枚数を超えています。 | ステープル可能枚数で印刷してください。詳細については「仕分け」(p. 199) をごらんください。 |
| ステープルなし | ステープル針がなくなりました。またはステープル針が残り少なくなりました。 | ステープルカートリッジを交換してください。 |
| 転写ベルト 交換時期 | 転写ベルトが寿命です。 | 転写ベルトを交換し、操作パネルから「メンテナンスメニュー」—「サプライ品」—「交換」—「転写ベルト」でカウンタをリセットしてください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|-----------------|--|--|
| 用紙なし トレイ X | トレイ X（トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4）が正しくセットされていません。（「システムメニュー」—「ワーニング検出」—「用紙なし」で表示されたトレイが「オ」に設定されている場合に表示されます。） | 表示された給紙トレイを正しくセットしてください。 |
| | トレイ X（トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4）に用紙がありません。（「システムメニュー」—「ワーニング検出」—「用紙なし」で表示されたトレイが「オ」に設定されている場合に表示されます。） | 表示された給紙トレイに用紙をセットしてください。 |
| I-ユニット エンド X | X（プリントユニットの色を示します）プリントユニットが寿命です。 | プリントユニットを交換してください。 詳細については「プリントユニットの交換手順」(p.211) を参照してください。 |
| I-ユニット残量少 X | X（プリントユニットの色を示します）プリントユニットが残り少なくなっています。あと 2,000 ページ (A4 サイズで 5% の印字率の場合) 印刷する前にプリントユニットを交換する必要があります。 (「システムメニュー」—「ワーニング検出」で「I-ユニット残量少」設定が「オ」に設定されている場合に表示されます。) | 指定されたプリントユニットを準備してください。 |
| I-ユニット 寿命 X | X（プリントユニットの色を示します）プリントユニットが寿命を超えました。 | プリントユニットを交換してください。 詳細については「プリントユニットの交換手順」(p.211) を参照してください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|-----------------|--|---|
| トナーなし X | X（トナーの色を示します）トナー カートリッジ内のトナーがなくなりました。 | トナーカートリッジを交換してください。 詳細については「トナー カートリッジの交換手順」(p.207) を参照してください。 |
| トナー残量少 X | X（トナーの色を示します）トナーが残り少なくなっています。あと 1,200 ページ (A4 サイズで 5% の印字率の場合) 印刷する前にトナー カートリッジを交換する必要があります。 (「システムメニュー」—「ワーニング検出」で「トナー残量少」設定が「オン」に設定されている場合に表示されます。) | 指定されたトナーカートリッジを準備してください。 |
| 転写ローラー 交換時期 | 転写ローラーが寿命です。 | 転写ローラーを交換し、操作パネルから「システムメニュー」—「サプライ品」—「交換」—「転写ローラー」でカウンタをリセットしてください。 |
| 廃トナーボトル 交換時期 | 廃トナーボトルがもうすぐいっぱいになります。 | 新しい廃トナーボトルを準備してください。 |

エラーメッセージ（オペレーターコール：

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|----------------------------------|---|---|
| カバー-オープン 両面カバー | 両面プリントユニットのカバーが開いています。 | 両面プリントユニットのカバーを閉じてください。 |
| カバー-オープン フロントカバー | 前ドアが開いています。 | 前ドアを閉じてください。 |
| カバー-オープン サイドカバー | 右ドアが開いています。 | 右ドアを閉じてください。 |
| カバー-オープン トレイXカバー | 給紙トレイX（トレイ3またはトレイ4）の右ドアが開いています。 | 各トレイの右ドアを閉じてください。 |
| カバー-オープン フィニッシャカバー | フィニッシャーカバーが開いています。 | フィニッシャーカバーを閉じてください。 |
| カバー-オープン 水平搬送カバー | 水平搬送カバーが開いています。 | 水平搬送カバーを閉じてください。 |
| カバー-オープン ステープルカバー | ステープルカバーが開いています。 | ステープルカバーを閉じてください。 |
| 定着器未装着 ユニットを確認 | 定着器が未装着です。 | 販売店または弊社に連絡してください。 |
| ジョブ保存不可 ジョブを保存できません | ハードディスクが未装着の状態で、ハードディスクに保存指定されたプリントジョブが送信されています。 | プリントジョブの保存はハードディスク装着時のみ実行できます。必要に応じてハードディスクを装着してください。 |
| 保存ジョブエラー “オプション” キャンセルできます | ジョブを保存したときのオプション構成と違っています。 | オプション構成をジョブが保存された状態に戻してください。 |
| 手差し確認 “用紙サイズ” “用紙種類” | プリンタドライバの「用紙トレイ」で「トレイ1（手差し）」を選択しているときに、プリント開始時にトレイ1に用紙がセットされています。 | △キーを押して印刷をするか、トレイ1の用紙をセットしなおしてください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|-----------------------------|---|---|
| メモリ フル キャンセルを 押してください | プリンタが、メモリで処理できる量以上のデータを受信しました。 | [キャンセル] キーを押し、プリントジョブをキャンセルしてください。 プリントジョブのデータ容量を少なくし（例えば、解像度を低くするなど）、再度印刷してください。 問題が解決しない場合は、オプションのメモリを増設してください。 |
| 排紙トレイ フル 用紙を除去 (X レイ) | 排紙トレイの用紙がいっぱいになっています。 | 排紙トレイの用紙を取り除いてください。 |
| 用紙なし “用紙サイズ” “用紙種類” | 給紙トレイに用紙がありません。 （「用紙メニュー」—「給紙トレイ」—「自動トレイ切替え」が「オ」に設定されている場合に表示されます。） | 正しいサイズ、種類の用紙をトレイにセットしてください。 |
| 用紙確認 “用紙サイズ” “用紙種類” | プリンタドライバで指定されたサイズ、種類の用紙がありません。 （「用紙メニュー」—「給紙トレイ」—「自動トレイ切替え」が「オ」に設定されている場合に表示されます。） | 正しいサイズ、種類の用紙をセットしてください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|------------------------|---|---|
| 紙詰まり 両面 1 | 両面プリントユニットの給紙口で紙詰まりが起きています。 | ▽キーを押し、ヘルプ画面を表示してください。ヘルプ画面の指示にしたがって詰まっている用紙を取り除いてください。 |
| 紙詰まり 両面 2 | 両面プリントユニットの搬送部で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり 定着 / 排紙部 | 定着ユニットで紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり 2 次転写部 | 転写ローラーの辺りで紙詰まりが起きています。 この場合、用紙は排紙口まで進んでいません。 | |
| 紙詰まり トレイ 1 | トレイ 1 で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり トレイ X | トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4、トレイ 4 の給紙部で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり 搬送部 | 搬送部で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり ステップル | ステップル部で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり 水平搬送部 | 中継ユニットで紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり サブ 排紙部 | サブ排紙部で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり メイン排紙部 | メイン排紙部で紙詰まりが起きています。 | |
| 紙詰まり フィニッシャ内部 | ステップルフィニッシャー内部で紙詰まりが起きています。 | |
| I-ユニット エンド X を交換 | X（プリントユニットの色を示します）プリントユニットが寿命を超えた。 | プリントユニットを交換してください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|---------------------------------|--|---|
| I-ユニット寿命 X を交換 | X（プリントユニットの色を示します）プリントユニットが寿命になりました。 | プリントユニットを交換してください。 ▽キーを押し、ヘルプ画面で「継続」を選択すると、20ページまたは現在のジョブが終了するまで印刷します。その後も印刷を続けると、メッセージ「I-ユニット エンド」が表示され、印刷が停止します。 |
| I-ユニット未装着 X を確認 | X（プリントユニットの色を示します）プリントユニットが正しく取り付けられていないか、純正ではないプリントユニットが取り付けられています。 | コニカミノルタ純正のプリントユニットを正しく取り付けてください。 |
| トナーなし X を交換 | X（トナーの色を示します）トナーカートリッジ内のトナーが完全になくなりました。 | トナーカートリッジを交換してください。 |
| トナー未装着 X を確認 | X（トナーの色を示します）トナーカートリッジが正しく取り付けられていないか、純正ではないトナーカートリッジが取り付けられています。 | コニカミノルタ純正のトナーカートリッジを正しく取り付けてください。 |
| トレイ X 用紙なし “用紙サイズ” “用紙種類” | トレイ X（トレイ 1、2、3、4）がプリンタドライバで指定されていますが、トレイに用紙がありません。 （「用紙メニュー」—「給紙トレイ」—「自動トレイ切替え」が「わ」に設定されている場合に表示されます。） | 正しいサイズ、種類の用紙を指定されたトレイにセットしてください。 |
| トレイ X 用紙確認 “用紙サイズ” “用紙種類” | プリンタドライバで指定されたトレイに指定されたサイズ、種類の用紙がありません。 （「用紙メニュー」—「給紙トレイ」—「自動トレイ切替え」が「わ」に設定されている場合に表示されます。） | 正しいサイズ、種類の用紙を指定されたトレイにセットしてください。 |

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| 廃トナーフル 廃トナーボトル を交換 | 廃トナーボトルが廃トナーでいっぱいになりました。 | 新しい廃トナーボトルに交換してください。 |
| トレイ X サイズ 確認 "用紙サイズ" を補給 | プリンタ ドライバで指定した用紙サイズの用紙がトレイ X (トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4) にセットされていない。 | 表示された給紙トレイに正しい用紙をセットしてください。 |
| トレイ X 種類確認 "用紙種類" を補給 | プリンタ ドライバで指定した用紙種類の用紙がトレイ X (トレイ 2 またはトレイ 3、トレイ 4) にセットされていない。 | 表示された給紙トレイに正しい用紙をセットしてください。 |
| オプション構成変更 | 電源が入った状態でオプション構成が変更されました。 | 本機を再起動してください。 |
| ステープルなし ステープルを交換 | ステープルがない状態で、ステープルジョブを印刷しようとしています。 | ステープルカートリッジを交換してください。 |
| トレイ 1 確認 | 本機からトレイ 1 が取り外されています。 | トレイ 1 を装着してください。 |

サービスメッセージ :

このメッセージは、カスタマーサービスによる修復が必要な故障を示すメッセージです。このメッセージが表示された場合は、プリンタを再起動してください。問題が解決しない場合は、販売店または弊社に連絡してください。

| メッセージ | 意味 | 処置のしかた |
|------------------------|--|--|
| サービススコール XX “エラー内容” | サービスメッセージ内に表示されている“XX”的エラーが検出されました。 メッセージウィンドウの下部にはエラーの内容が表示されます。 | プリンタを再起動してください。多くの場合、これによりサービスメッセージが消え、プリンタは復旧します。 それでもメッセージが消えない場合には、エラーの情報を販売店または弊社に連絡してください。 |

**オプションの
取り付け**

11

はじめに

ご注意

本プリンタは、純正品／推奨品以外のオプションの使用は保証の対象外となります。

この章では、以下のオプションについて説明します。

| オプション名 | 説明 | オプション番号 |
|-------------------|--|-------------|
| メモリ (DIMM) | 256 MB, 512 MB DIMM (DDR-SDRAM, 266 MHz, 184 ピン , NoECC, アンバッファ , CL=2 or 2.5) | * |
| 両面プリント ユニット | 自動で用紙の両面に印刷することができます。 | 1710579-100 |
| 給紙ユニット | 500 枚給紙トレイ付 | 1710578-100 |
| ハードディスク キット | 40 GB ハードディスク | A08D0W1 |
| コンパクトフ ラッシュカード | 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB | * |
| ステープル フィニッシャー | 印刷ジョブの仕分け、ステープル綴じ を行うことができます。 | A01F0Y1 |

備考 : * メモリ (DIMM) およびコンパクトフラッシュカードについては、
弊社ホームページにてご確認ください。

ご注意

オプションを取り付ける際は、必ずプリンタの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから作業をしてください。

静電気防止の対策

ご注意

コントローラボードは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。

最初に電源スイッチを切っておいてください。静電気防止のリストストラップがある場合は、片方の端を手首に付け、もう片方の端をプリンタ背面の金属部分につけます。リストストラップを機器に決して触れないようにしてください。プラスチック、ゴム、木、塗装された金属面は、接地面になりません。

静電気防止のリストストラップがない場合は、コントローラボードや部品を取り扱う前に、接地面に触れて、身体に帯電している静電気を放電してください。また、放電後は、歩き回らないでください。再度帯電する可能性があります。

メモリ（DIMM）の取り付け

メモリ（DIMM）は、メモリチップが表面に載っている小型の基板です。

本プリンタには二つのメモリスロットがあり、片方のスロットには 256 MB のメモリがあらかじめ装着されています。メモリは二つのスロットを使用して最大 1024 MB (512 MB + 512 MB) まで拡張できます。




メモリ（DIMM）は、KONICA MINOLTA 純正品のメモリ（DIMM）をご使用ください。

メモリの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.305) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


- 1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




- 2 ドライバを使ってねじを取り外し (①)、背面のカバーを右へずらして取り外します (②)。



- 3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)




- 4 金属パネルを右に少しずらし、プリンタから取り外します。




- 5 メモリの切り欠きをDIMMスロットに合わせて、留め金がロックされる位置にはまるまでまっすぐ差し込みます。

メモリのコネクタ部分がスロットに合っていることを確認します。

メモリをしっかり差し込むことができない場合は、無理に押し込まないでください。メモリが正しくスロットに差し込まれていることを確認して、もう一度取り付けてください。



- 6** 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ 7 個をしめます。
- 7** 背面のカバーを取り付けます。
- 8** インターフェースケーブルを接続します。
- 9** 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 10** 「印刷メニュー」 – 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、メモリの総量を確認します。
- 11** 装着したメモリがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。

 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）」(p.29) を参照し、手動でオプションの認識を行ってください。

ハードディスクの取り付け


オプションのハードディスクを取り付けることで、ソート（部単位印刷）、ジョブの印刷／保存、フォント／フォーム／カラープロファイルのダウンロード、認証／部門管理、ダイレクトプリント、PageScope Direct Print（ユーティリティ）の使用が有効となります。
ユーザー使用可能エリアは 40 GB 中 18 GB になります。

ハードディスクの取り付けかた


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.305)に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


- 1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




- 2 ドライバを使ってねじを取り外し (①)、背面のカバーを右へずらして取り外します (②)。




3 ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)




4 金属パネルを右に少しずらし、プリンタから取り外します。




5 ハードディスクのケーブルをコントローラボードのコネクタに差し込みます。



- 6** ①、②、③の順でハードディスクの取り付けピン（3箇所）をコントローラボードの穴に差し込み、ハードディスクをコントローラボードに固定します。



- 7** 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。
8 背面のカバーを取り付けます。
9 インターフェースケーブルを接続します。
10 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 11** 「印刷メニュー」 - 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、ハードディスクの容量を確認します。
12 装着したハードディスクがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。

正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）」(p.29)をごらんください。

コンパクトフラッシュカードの取り付け

オプションのコンパクトフラッシュカードを取り付けることで、ソート（部単位印刷）、フォント／フォーム／カラープロファイルのダウンロード、認証／部門管理、ダイレクトプリント、PageScope Direct Print（ユーティリティ）の使用が有効となります。



ソート（部単位印刷）を使用する場合は、1GB 以上のコンパクトフラッシュカードが必要です。

コンパクトフラッシュカードの取り付けかた


ご注意

本機に取り付けたコンパクトフラッシュカードを他の装置（パソコンやデジタルカメラ）で使用した場合、コンパクトフラッシュカードは自動的に初期化され、カード内にあるデータは削除されます。


ご注意

コントローラボードや関連の基板、モジュールは、静電気にきわめて敏感です。コントローラボードを取り扱う作業では、静電気に十分注意してください。この操作を行う前に、「静電気防止の対策」(p.305) に載っている静電気防止の注意を確認してください。また、触るときは基板の緑色部を持ってください。


- 1 プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




- 2** ドライバを使ってねじを取り外し (①)、背面のカバーを右へずらして取り外します (②)。




- 3** ドライバを使ってネジ7個をゆるめます。(ネジは取り外さないでください。)




- 4** 金属パネルを右に少しずらし、プリンタから取り外します。



- 5** スロットにコンパクトフラッシュカードをスライドさせて、ロックされるまで押し込みます。



コンパクトフラッシュカードを取り外すときは、ボタンを右へ押してロックを解除してください。




- 6** 金属パネルを取り付け、ゆるめたネジ7個をしめます。

- 7** 背面のカバーを取り付けます。

- 8** インターフェースケーブルを接続します。

- 9** 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 10** 「印刷メニュー」 – 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、コンパクトフラッシュカードの容量を確認します。


11 装着したコンパクトフラッシュカードがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。



正しく認識されていない場合は、手動でインストール済みオプションに追加してください。詳しくは、「プリンタドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）」(p.29)をごらんください。


両面プリントユニットの取り付け

両面プリントユニットと十分なメモリが装着されていれば、両面印刷を行うことが可能です。詳しくは、「両面印刷」(p.197)をごらんください。




両面プリントユニットの取り付けかた


- 1 プリンタの電源を切り、全てのケーブルを取り外します。



- 2 右ドアについているカバーを取り外します。




- 3** 右ドアの横についている扉を取り外します。




- 4** 両面プリントユニットを用意します。


 取付ける前に両面プリントユニットのカバーを開け、つまみの位置が図のようになっているか確認してください。確認後、カバーは閉じてください。




- 5** 図のように両面プリントユニットを取付けます。



- 6** 両面プリントユニットのカバーを開け、つまみを反時計回りに回し水平にします。
両面プリントユニットが右ドアに固定されます。




- 7** 両面プリントユニットのカバーを閉じます。



- 8** インターフェースケーブルを接続します。

- 9** 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 10** 「印刷メニュー」 - 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、両面プリントユニットが装着済みか確認します。

11 装着した両面プリントユニットがプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。


 正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）」(p.29) を参照し、手動でオプションの認識を行ってください。

給紙ユニット（トレイ 3/4）の取り付け

最大 2 つの給紙ユニット（トレイ 3/4）を取り付けることができます。それぞれの給紙ユニットには用紙を 500 枚までセットできます。

給紙ユニットの構成

- 給紙ユニット（500 枚給紙トレイ付き）
- 固定板
 - 前面固定用（2 個）
 - 背面固定用（2 個）
- ネジ（4 個）
- 搬送ガイド（トレイ 3 のみ使用）




給紙ユニットの取り付けかた

ご注意

プリンタには消耗品が取り付けられているため、プリンタを動かすときは、トナーがこぼれないようプリンタを水平にして運んでください。

- 1 プリンタの電源を切り、全てのケーブルを取り外します。



- 2 給紙ユニットを用意します。




給紙ユニットは必ず平らな場所に置いてください。

- 3 給紙ユニットの右ドアを開きます。




必ず給紙ユニットの右ドアを開いてからプリンタをセットしてください。



- 4** プリンタを2人で持ち、給紙ユニットと位置決めピンをプリンタの底の受け穴にあわせて正しくセットします。




給紙ユニットを2段増設する場合は、プリンタを取り付ける前に2つの給紙ユニットを重ねて固定してください。




警告

本プリンタは消耗品を含めて約44kgの重量があります。プリンタを持ち上げる場合は、必ず2人で行ってください。


- 5** ドライバで背面の固定板を2ヵ所に取付けます。



6 トレイを引き出します。




7 前面の固定板を 2箇所に取付けます。




8 トレイを閉じます。

9 トレイ 3 の右ドアに搬送ガイドを取り付けます。

 トレイ 4 の右ドアには搬送ガイドを取り付ける必要はありません。




- 10** 紙給ユニットの右ドアを閉じます。



- 11** インターフェースケーブルを接続します。

- 12** 電源ケーブルを接続し、プリンタの電源を入れます。



- 13** 「印刷メニュー」 - 「設定リスト」で設定リストページを印刷して、紙給ユニットが装着済みか確認します。

- 14** 装着したトレイ3（トレイ4）がプリンタドライバで正しく認識されていることを確認します。





正しく認識されていない場合は、「プリンタドライバの初期設定／オプションの設定（Windows）」(p.29) を参照し、手動でオプション認識を行ってください。

ステープルフィニッシャーの取り付け

ステープルフィニッシャーを取り付けることで、仕分け、ジョブ仕分け、ステープルを行うことができます。


内容物の確認

- 1 ステープルフィニッシャー
- 2 中継ユニット
- 3 メイン排紙トレイ
- 4 サブ排紙トレイ
- 5 フック（中継ユニット取り付け用）
- 6 フック（ステープルフィニッシャー取り付け用）
- 7 メイン排紙トレイ固定クリップ




ステープルフィニッシャーの開梱と取り付け


- 1 ステープルフィニッシャーの梱包箱を開きます。
- 2 中継ユニットを取り出し、中継ユニットのカバーを開きます。




- 3 中継ユニットの固定テープを取り外します。



- 4 中継ユニットのカバーを閉じます。




- 5** 中継ユニットの裏側に固定された、中継ユニット取り付け用フック（2個）を取り外します。




ギア部（1）がむき出しになっているので、ギア部を持ったりぶつけたりしないようご注意ください。

搬送コロ及びバネ部（2）を強く持つと、性能上支障が出る恐れがありますので、取り扱いにご注意ください。




- 6** プリンタの電源を切り、電源ケーブルとインターフェースケーブルを取り外します。




7 プリンタから排紙トレイを取り外します。


 排紙トレイを折らないように注意して、軽く曲げながら取り外してください。




8 プリンタ上部の奥側のカバー（3箇所）を手で取り外します。




9 プリンタ上部の手前のカバー（2箇所）をコインで取り外します。




10 中継ユニットをプリンタ上部に取り付けます。




11 中継ユニットのカバーを開きます。




12 左右のピンを手で押します。左右のピンが押し込まれていることを確認します。



13 中継ユニットを固定用フックでプリンタ上部に固定します。




14 中継ユニットのレバーをロックします。



15 中継ユニットのカバーを閉じます。


16 梱包箱からステープルフィニッシャー取り付け用フック（2個）を取り出します。

17 メイン排紙トレイとサブ排紙トレイを梱包箱から取り出します。




18 ステープルフィニッシャーの左右を抱えるようにして持ち上げ、梱包箱から取り出します。


ステープルフィニッシャーを持つときは、必ず図に示す位置を持ってください。




19 図のシートをステープルフィニッシャーから取り外します。




20 ステープルフィニッシャーの外装部、コネクタ部の固定テープ、保護材をすべて取り外します。




21 ステープルカバーを開き、ステープルカートリッジの固定テープを取り外します。




22 プリンタ左側面のカバー（2箇所）をコインで取り外します。




23 ステープルフィニッシャー取り付け用フックを、プリンタ左側面に取り付けます。




24 中継ユニットの側面とステープルフィニッシャーの側面を合わせ、ステープルフィニッシャーをフックに引っ掛けて取り付けます。




ステープルフィニッシャーを持つときは、必ず図に示す位置を持ってください。




25 メイン排紙トレイから、メイン
排紙トレイ固定クリップを取り
外します。





26 メイン排紙トレイをステープル
フィニッシャーに差し込みま
す。




27 メイン排紙トレイを固定クリッ
プで固定します。



- 28** サブ排紙トレイをステープル
フィニッシャーに取り付けま
す。



- 29** プリンタにステープルフィニッ
シャーのコネクタを接続しま
す。
- 30** 電源ケーブルを接続し、プリン
タの電源を入れます。
- 31** プリンタドライバの「装置情
報」タブより、ステープルフィ
ニッシャーを認識させます。



付録

A

技術仕様

プリンタ本体

| | |
|------------------|--|
| 形式 | デスクトップ型フルカラーレーザービームプリンタ |
| 印刷方式 | 半導体レーザー + 電子写真方式 |
| 露光方式 | 半導体レーザー + 回転ミラー |
| 現像方式 | 電子写真方式 |
| 解像度 | 600 dpi × 600 dpi × 4 bit |
| ファーストプリント時間（普通紙） | 片面 モノクロ／フルカラー： 14 秒（普通紙で A4/ レターの場合） 両面 モノクロ： 19 秒（普通紙で A4/ レターの場合） フルカラー： 21 秒（普通紙で A4/ レターの場合） |
| プリント速度（普通紙） | 片面 モノクロ： 35/37 枚／分（普通紙で A4/ レターの場合） フルカラー： 30/31.7 枚／分（普通紙で A4/ レターの場合） 両面 モノクロ： 22.5 枚／分（普通紙で A4/ レターの場合） フルカラー： 19.4 枚／分（普通紙で A4/ レターの場合） |
| 用紙サイズ | トレイ 1（手差しトレイ） 幅：92 ~ 216 mm 長さ：148 ~ 1200 mm トレイ 2 A4 / レター トレイ 3/4（オプション） B5 (JIS) ~ リーガル |

| | |
|-----------|--|
| 用紙種類 | <ul style="list-style-type: none"> • 普通紙 (60 ~ 90 g/m²) • 再生紙 (60 ~ 90 g/m²) • OHP フィルム • 封筒 • 厚紙 1 (91 ~ 150 g/m²) • 厚紙 2 (151 ~ 210 g/m²) • はがき • レターへッド • ラベル紙 • 光沢紙 1 • 光沢紙 2 |
| 給紙容量 | <p>トレイ 1 (手差しトレイ) 普通紙、再生紙 : 100 枚 封筒 : 10 枚 ラベル紙、はがき、厚紙 1、厚紙 2、OHP フィルム、光沢紙 1、光沢紙 2、レターへッド : 20 枚 長尺用紙 : 1 枚</p> <p>トレイ 2 普通紙、再生紙 : 500 枚</p> <p>トレイ 3/4 (オプション) 普通紙、再生紙 : 500 枚</p> |
| 排紙容量 | 排紙トレイ : 250 枚 (A4、レターの場合) |
| 動作時の温度 | 10 ~ 35°C |
| 動作時の湿度 | 15 ~ 85% |
| 電源 | 100 V、50 ~ 60 Hz |
| 消費電力 | 最大消費電力 : 1400 W 以下 モノクロ印刷時 : 750 W 以下 フルカラー印刷時 : 750 W 以下 スタンバイ時 : 250 W 以下 節電モード時 : 20 W 以下 電源オフ時 : 0 W |
| 電流 | 14.5 A 以下 |
| ウォームアップ時間 | 平均 45 秒 (節電中から印刷可に復帰するまでの時間) |

| | |
|----------|---|
| ノイズレベル | 印刷時：56 dB 以下 スタンバイ時：39 dB 以下 |
| 外形寸法 | 高さ：420 mm 幅：526 mm 奥行：420 mm |
| 質量 | プリンタ本体： 約 33.4 kg (消耗品を含まず) 約 44 kg (梱包状態／消耗品を含む) トナーカートリッジ： 製品に付属のカートリッジ： 1.42 kg (Y、M、C) ／ 1.46 kg (K) 交換用カートリッジ： 1.52 kg (Y、M、C) ／ 1.55 kg (K) 交換用カートリッジ(大容量)： 1.65kg (Y、M、C) ／ 1.68 kg (K) |
| インターフェース | USB 2.0 (High Speed) 準拠、10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T イーサネット、パラレル |
| CPU | Freescale PowerPC7448 866 MHz |
| メモリ | 256 MB (最大 1024 MB まで拡張可能) |

消耗品の寿命の目安

| 消耗品 | 平均の寿命の目安 |
|--------------------------------------|---|
| トナーカートリッジ | 製品に付属のトナーカートリッジ： 一定環境内*での印刷 3,000 ページ以上（連続印刷） 一定環境外での印刷 2,400 ページ以上（連続印刷） 交換用トナーカートリッジ： 一定環境内での印刷 6,000 ページ以上（連続印刷） 一定環境外での印刷 4,800 ページ以上（連続印刷） 交換用トナーカートリッジ（大容量）： 一定環境内での印刷 12,000 ページ以上（連続印刷） 一定環境外での印刷 9,600 ページ以上（連続印刷） |
| プリントユニット | 約 30,000 ページ（連続印刷） |
| 廃トナーボトル | 約 40,000 ページ（モノクロ）（連続印刷） 約 10,000 ページ（フルカラー）（連続印刷） |
| ステープル針 | 5,000 本（1 カートリッジ） |
| 備考：* 一定環境 = 温度 15 ~ 25°C、湿度 35 ~ 70% | |



上記の数値は印字率が 5% で、A4 ノレターサイズの用紙を使用した片面印刷時の数値です。

実際の寿命は、印刷条件（印字率、用紙サイズ等）や、連続印刷（平均 4 ページのプリントジョブが消耗品には最良です）か間欠的な印刷（1 ページのプリントジョブを複数回印刷する場合）かなどの印刷方法の違い、厚紙印刷など使用する用紙種類によって異なります（短くなります）。また、周囲の気温や湿度も影響します。

定期交換部品の寿命の目安

| 定期交換部品 | 平均の寿命の目安 |
|---------------------|---------------------|
| 転写ローラー (オゾンフィルタ) | 約 120,000 ページ（連続印刷） |
| 転写ベルト | 約 120,000 ページ（連続印刷） |
| 定着ユニット | 約 150,000 ページ（連続印刷） |
| 給紙ローラー | 約 300,000 ページ |



本プリンタのご使用にあたって万が一画像不良などが発生した場合は、下記にお問い合わせください。

コニカミノルタプリントサポートセンター：TEL 0570-003111
(土日・祝日・年始年末を除く 午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00)

国際エネルギースタープログラム対応



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラム対象製品とは？

国際エネルギースタープログラム対象製品とは、地球温暖化抑制に貢献する事を目的に作られた製品です。一定時間印刷を行わない場合、自動的に低電力モードに移行する機能が搭載されています。この機能により本機未使用時の効率的および、経済的な電力の使用ができます。

索引

O

OHP フィルム 177

P

PCL ドライバ 62

画像品質タブ 78

基本設定タブ 65

スタンプタブ 76

バージョンタブ 81

表紙 / 挿入紙タブ 73

フォームタブ 74

レイアウトタブ 70

PostScript ドライバ 41

画像品質タブ 57

基本設定タブ 45

詳細設定タブ 44

スタンプタブ 55

バージョンタブ 61

表紙 / 挿入紙タブ 52

フォームタブ 53

レイアウトタブ 50

PPD ドライバ 82

PostScript タブ 89

色の管理タブ 86

グラフィックスタブ 87

フォントタブ 91

用紙タブ 83

あ

厚紙 172

い

印刷可能領域 179

印刷品質の問題 285

え

エラーメッセージ 291

お

| | |
|---------------|-----|
| オゾンフィルタ | 19 |
| オプション | |
| 給紙ユニット | 320 |
| コンパクトフラッシュカード | 312 |
| ステープルフィニッシャー | 325 |
| ハードディスクキット | 309 |
| メモリ (DIMM) | 306 |
| 両面プリントユニット | 316 |

か

紙づまり

| | |
|--------------|----------|
| 処理 | 254 |
| ステープルフィニッシャー | 268 |
| 中継ユニット | 267 |
| 通紙経路 | 253 |
| 定着ユニット | 262 |
| 転写ローラー | 265 |
| トレイ 1 | 265 |
| トレイ 2 | 256 |
| トレイ 3/4 | 259 |
| 予防 | 252 |
| 両面プリントユニット | 261 |
| カメラダイレクト | 137, 163 |
| 官製はがき | 176 |

き

| | |
|--------|-----|
| 給紙ユニット | 320 |
|--------|-----|

こ

| | |
|---------------|-----|
| 光沢紙 | 178 |
| コンパクトフラッシュカード | 312 |

し

| | |
|-----------|---------|
| 仕様 | 338 |
| 消耗品 | 98, 204 |
| 寿命 | 341 |
| ステープル | 223 |
| トナーカートリッジ | 18, 204 |
| 廃トナーボトル | 18, 217 |
| バックアップ電池 | 220 |
| プリントユニット | 18, 211 |
| 仕分け | 199 |

| | |
|--------------|-----|
| ステープルフィニッシャー | 325 |
|--------------|-----|

す

ステータスモニタ

| | |
|--------------|-----|
| 使いかた | 97 |
| 閉じる | 99 |
| 開く | 96 |
| ステープル針のつまり | 271 |
| ステープルフィニッシャー | 325 |

せ

| | |
|----------|-----|
| 清掃 | 241 |
| 静電気防止の対策 | 305 |
| 設定リストページ | 250 |

そ

| | |
|-------|---------|
| 操作パネル | 18, 102 |
|-------|---------|

て

| | |
|---------|---------|
| 定期交換部品 | 226 |
| オゾンフィルタ | 19, 229 |
| 寿命 | 342 |
| 定着ユニット | 18 |
| 転写ベルト | 18, 230 |
| 転写ローラー | 18, 226 |
| 定着ユニット | 18 |
| 転写ベルト | 18 |
| 転写ローラー | 18 |

と

| | |
|-----------|----|
| トナーカートリッジ | 18 |
|-----------|----|

は

| | |
|----------|---------|
| ハードディスク | 309 |
| 排紙トレイ | 18, 198 |
| 廃トナーボトル | 18 |
| バックアップ電池 | 220 |

ふ

| | |
|-----|-----|
| 封筒 | 172 |
| 普通紙 | 170 |

| | |
|-------------------|-----|
| プリント | |
| 各部の名称 | 18 |
| プリンタドライバ | 40 |
| アンインストール | 38 |
| オプションの設定 | 29 |
| 初期設定 | 29 |
| プリントユニット | 18 |
| り | |
| 両面印刷 | 197 |
| 両面プリントユニット | 316 |
| れ | |
| レターへッド | 175 |
| め | |
| メッセージ | 291 |
| エラーメッセージ | 292 |
| サービスメッセージ | 301 |
| ステータスマッセージ | 291 |
| メッセージウィンドウ | 102 |
| メニュー | 105 |
| メモリーダイレクト | 166 |
| メモリ (DIMM) | 306 |
| メンテナンス | 238 |
| よ | |
| 用紙 | |
| 印刷可能領域 | 179 |
| 紙づまりの処理 | 254 |
| 紙づまりを防ぐ | 252 |
| セット | 180 |
| 通紙経路 | 253 |
| 用紙送りの流れ | 253 |
| 用紙の種類 | |
| OHP フィルム | 177 |
| 厚紙 | 172 |
| 官製はがき | 176 |
| 光沢紙 | 178 |
| 封筒 | 172 |
| 普通紙 | 170 |
| ラベル紙 | 173 |
| レターへッド | 175 |
| 用紙のセット | 180 |
| トレイ 1 | 180 |
| トレイ 2 | 192 |
| トレイ 3/4 | 194 |
| 用紙の保管 | 201 |
| ら | |
| ラベル紙 | 173 |