




KONICA MINOLTA



pagepro 6640EN

ハードウェアガイド



-
- 1 各部の名称とはたらき**
 - 2 オプションを取り付ける**
 - 3 パソコンとの接続**
 - 4 インターフェース設定**
 - 5 用紙のセット**
 - 6 消耗品の交換**
 - 7 清掃・調整**
 - 8 困ったときには**
 - 9 紙づまりの対処**
 - 10 付録**
-

ご使用の前に、この取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注意」をお読みください。

■ はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載しております。ご使用の前に、この取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

■ 複製、印刷が禁止されているもの

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

1) 複製、印刷することが禁止されているもの

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)

- ・紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- ・日本や外国の郵便切手、印紙

(関係法律)

- ・紙幣類似証券取締法
- ・通貨及証券模造取締法
- ・郵便切手類模造等取締法
- ・印紙等模造取締法
- ・(刑法 第148条第162条)

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの

- ・外国の紙幣、貨幣、銀行券
- ・株券、手形、小切手などの有価証券
- ・国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- ・個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

(関係法律)

- ・刑法 第149条第155条第159条第162条
- ・外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

3) 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

* 画面の表示内容やイラストはオプション、機能の設定によって異なります。

目次

安全上のご注意	4
表示について	4
表示の例	4
警告、注意のラベル位置について	9
エネルギースター プログラム	11
取扱説明書について	12
取扱説明書の分冊構成	12
マークについて	13
取扱説明書のインストール	14

1. 各部の名称とはたらき

全体	17
背面	19
内部	20
操作部	22

2. オプションを取り付ける

オプションの構成	25
オプション取り付けの流れ	26
オプションの取り付け	27
給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）を取り付ける	29
ハードディスクキットを取り付ける	32
増設メモリを取り付ける	34
両面プリントユニットを取り付ける	39

3. パソコンとの接続

イーサネットケーブルで接続する	43
LED の見かた	44
USB ケーブルで接続する	45
パラレルケーブルで接続する	46

4. インターフェース設定

イーサネットを使用する	47
通信速度を設定する	51

5. 用紙のセット

使用できる用紙の種類とサイズ	55
用紙に関する注意	58
用紙をセットするとき	58
用紙を保管するとき	58
用紙の種類ごとの注意	59
普通紙	59
厚紙（厚紙 1・厚紙 2）	59
OHP フィルム	60
レター・ヘッド付き用紙	60
ラベル紙	61
特殊紙	61
郵便はがき	62
封筒	64
使用できない用紙	66
印刷範囲	67
用紙をセットする	69
給紙トレイ（標準）、給紙ユニット（500 枚）、給紙ユニット（250 枚）（オプション）に用紙をセットする	69
本体給紙トレイ、給紙ユニットの用紙サイズを変更する	71
給紙トレイカバーの取り付け方	74
設定項目のないサイズの用紙をセットしたとき	76
不定形サイズの用紙をセットする	77
給紙トレイの用紙種類を設定する	79
手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする	81
手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする	82
手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする	84
手差しトレイ（マルチ）の用紙種類を設定する	86

6. 消耗品の交換

トナーカートリッジを交換する	89
----------------------	----

7. 清掃・調整

清掃するときの注意	95
フリクションパッドを清掃する	97
給紙コロを清掃する	99
トレイ 1、増設トレイの給紙コロを清掃する	100
トレイ 2 の給紙コロを清掃する	103
レジストローラー周辺を清掃する	107
印刷濃度を調整する	110
印刷位置を調整する	112
用紙の反りを低減する	115

8. 困ったときには

操作部にメッセージが表示されたとき	117
状態表示メッセージ	117
エラーコードが表示されないメッセージ	118
エラーコードが表示されるメッセージ	125
ブザー音が鳴ったとき	129
印刷がはじまらないとき	130
パソコンとケーブルで直接接続しているとき	131
思いどおりに印刷できないとき	132
その他のトラブルシューティング	136

9. 紙づまりの対処

用紙がつまつたとき	141
「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合	142
「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合	143
「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合	145
「ヨウシミスフィード リョウメンユニット（ウシロ）」の場合	151

10. 付録

保守・運用について	155
使用上のお願い	155
保守契約	156
移動	157
近くに移動する	157
プリンターを輸送する	159
廃棄・回収	159
使用済みカートリッジ回収プログラム（無償）	159
物質エミッションについて	160
消耗品一覧	161
トナーカートリッジ	161
用紙	162
関連商品一覧	163
外部オプション	163
増設メモリ	163
ハードディスクキット	163
仕様	164
本体	164
電波障害について	167
給紙ユニット（500枚）	167
給紙ユニット（250枚）	168
両面プリントユニット	168
索引	169

安全上のご注意

安全に関する注意事項を説明します。

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例

安全表示の例です。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

○の中に具体的な禁止内容が描かれています。

(左図の場合は、“分解禁止”を表します)



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

●の中に具体的な指示内容が描かれています。

(左図の場合は、“アース線を必ず接続すること”を表します)

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

⚠ 警告



- ・アース接続してください。アースが接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、設地工事を電気工事業者に相談してください。
- ・アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。



- ・定格銘板（本機正面内部の上側）に表示の、電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
- ・延長コードの使用は避けてください。
- ・電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。
- ・電源プラグの刃に金属などが触ると火災や感電の原因になります。



- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



- ・機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
- ・電源コードが傷んだり、芯線の露出・断線などが見られる場合はサービス実施店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



- ・本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- ・この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー放射により失明の恐れがあります。



- ・万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- ・万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



- ・機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。引火による火災や感電の原因になります。
- ・この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。



- ・トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



- ・トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

△注意



- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。



- ・プリンター本体は約 23.9kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



- ・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- ・連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



- ・狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。



- ・ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



- ・電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発の危険があります。使用済みの電池は、取扱指示に従って処分してください。



- ・機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- ・トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



- ・トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- ・トナー（使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- ・トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釀してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- ・紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹼水でよく洗い流してください。
- ・衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



- ・トナー容器を無理に開けないでください。トナーが飛び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚す原因となります。



- ・オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。



- ・使用済みのトナーは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。



- ・コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。故障やけがの原因になります。



- 用紙交換の際、指はさみ、指のけがにご注意ください。



- 年に一度くらいは内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この機械の内部にはこりがたまつたまま長い間掃除をしないと火災や故障の原因になります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店またはサービス実施店に相談してください。



- 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



- 同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外の電源コードセットは、本機には使用しないでください。火災や感電の原因になります。




- 定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから（両面プリントユニットを引き出してから）1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。



- レジストローラー周辺清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

警告、注意のラベル位置について

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、△警告、△注意のラベルまたは刻印があります。表示にしたがって安全にお使いください。



AUA004S

1) トナーの操作注意

トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。


トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

2) トナーの火中投棄警告



トナー又はトナーの入った容器を直接焼却炉等の火中に投入しないでください。火傷をするおそれがあります。

3) 定着ユニットの高温注意 (トナーカートリッジと定着ユニットの間にある遮へい板に貼られています)



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

4) 定着ユニットの高温注意 (本体排紙口カバーを開けたところから見える定着ユニットに貼られています)



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

5) 定着ユニットの高温注意



(機械内部には) 高温の部分があります。このラベルが貼ってある周辺には触れないでください。やけど(けが)の原因になります。

6) アース接続の警告



アース接続してください。

エネルギー・スタープログラム

エネルギー・スタープログラム対応について説明します。

国際エネルギー・スタープログラム



ENERGY STAR

国際エネルギー・スタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナー、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマークは参加各国の間で統一されています。

◆ 低電力機能

- ・本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。
- ・省エネモードへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更のしかたは、『ソフトウェアガイド』「システム設定メニュー」を参照してください。

◆ 機能の仕様

低電力機能	消費電力	4.5W
	省エネモードへの移行時間	5 分

取扱説明書について

本機を使用するためにお読みいただく取扱説明書と内容は以下のとおりです。

取扱説明書の分冊構成

お使いになる目的に応じて、必要な取扱説明書をお読みください。

◆ かんたんセットアップ



本機に同梱されています。プリンターを梱包箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。

◆ クイックガイド



本機に同梱されています。困ったときの対処方法や、消耗品の交換などについて説明しています。困ったときにすばやく対処できるよう、プリンターの近くに常備しておいてください。

◆ ハードウェアガイド（本書）



本機に同梱されています。オプションの接続方法や用紙に関する情報、消耗品の交換手順、印刷がはじまらないとき・思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。また付属の CD-ROM には、同内容の PDF 形式の電子マニュアルが収録されています。

◆ ソフトウェアガイド



付属の CD-ROM に、PDF 形式の電子マニュアルが収録されています。プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用しているパソコンに対応する部分をお読みください。

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

△警告

※安全上のご注意についての説明です。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

△注意

※安全上のご注意についての説明です。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

★重要

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。

↓補足

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

目参考

説明、手順の中で、ほかの記載を参照していただきたい項目の参照先を示しています。

各タイトルの一番最後に記載しています。

[]

キーとボタンの名称を示します。

『 』

本書以外の分冊名称を示します。


取扱説明書のインストール

付属の CD-ROM には、PDF 形式の取扱説明書が収録されています。ご利用になる場合は、取扱説明書をインストールしてください。

★ 重要

- ・インストールするためには必要な条件は以下のとおりです。
 - ・OS が Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2
 - ・ディスプレイの表示解像度（デスクトップ領域）が 800×600 ピクセル以上
- ・推奨ブラウザーは以下のとおりです。
 - ・Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 以降
 - ・Netscape 6.2 以降
- ・Internet Explorer 3.02 以上または Netscape Navigator 4.05 以上をお使いの場合は、バージョンの低いブラウザー向けに簡素化したマニュアルが表示されます。

1 [マニュアルへの入り口] をクリックします。



2 [マニュアルをインストールする] をクリックします。

3 画面の指示に従ってインストールします。

4 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。

5 最初の画面で [終了] をクリックします。

 **補足**


- ・マニュアルは通常用と簡易表示用の 2 種類を収録しています。使用環境に合わせてお選びください。
- ・インストールがうまくできないときは、CD-ROM の「MANUAL」フォルダをすべてローカルディスクにコピーして、「Setup.exe」を実行します。
- ・インストールした取扱説明書を削除する場合は、Windows の [スタート] から [プログラム] をクリックし、[お使いの機種名] からアンインストールを実行してください。
- ・推奨外の Web ブラウザーをお使いの場合で、簡素化したマニュアルが自動的に表示されないときは、CD-ROM の \MANUAL\DATA\LANG\JA\ (分冊名)\unv フォルダ内にある、「index.htm」を開いてください。

1. 各部の名称とはたらき

プリンターの各部の名称とはたらきについて説明します。

全体

プリンター前面・右側面の各部の名称とはたらきに関する説明です。



AUA007S

1 用紙サイズダイヤル

給紙トレイにセットした用紙のサイズと方向に合わせます。

2 延長手差しトレイ

手差しトレイ（マルチ）にA4より長い用紙をセットするときに延ばします。

3 手差しトレイ（マルチ）

普通紙の他に、厚紙、OHP フィルムや不定形サイズの用紙などに印刷するときに使用します。普通紙で最大100枚までセットできます。

4 延長排紙トレイ / エンドフェンス

長い用紙に印刷するときに、印刷された用紙が落下しないように引き出します。

5 操作部

キーを使用してプリンターを操作したり、ディスプレイで動作状態を確認します。

6 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

7 排紙口カバー

紙づまりの処置をするときを開けます。

8 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えることができます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

1

9 前カバーオープンボタン

ボタンを押すとロックが外れ、前カバーが開きます。

10 電源スイッチ

プリンターの電源を On/Off します。

11 給紙トレイ [トレイ 1]

用紙をセットします。普通紙で最大 250 枚までセットできます。

12 給紙トレイ [トレイ 2]

用紙をセットします。普通紙で最大 150 枚までセットできます。




- 操作部やプリンタードライバーの画面では [トレイ X] として表示されます。

背面

プリンター背面の各部の名称とはたらきに関する説明です。

1



AUA008S

1 紙トレイカバー

給紙トレイの延長トレイを引き出しているときに取り付けます。
両面プリントユニットを使用する場合は、取り付けられません。

2 電源ケーブル・本体電源コネクター

プリンターボディの電源ケーブルを接続します。電源ケーブルの片方は、コンセントに差し込みます。

3 後ろカバー

定着ユニットを取り外すときや、両面プリントユニットを取り付ける場合に、取り外します。

4 吸気口

機械内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。物を立て掛けたりして吸気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。


5 コントローラーボード

増設メモリやハードディスクキットを取り付けられます。パラレルインターフェースケーブルやUSBケーブル、イーサネットケーブルなどを各コネクターに接続します。


内部

プリンター内部の各部の名称とはたらきに関する説明です。

1



AUA009S



AUA010S

1 トナーカートリッジ

トナーと感光体が一体化しているカートリッジです。トナーカートリッジ交換のメッセージが表示されたら交換します。(トナーカートリッジは点線で表示されています。)

2 前カバー

トナーカートリッジやメンテナンス部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けます。

3 ガイド板

紙づまりの処置をするときに開けます。

4 レジストローラー

用紙を送るための金属製のローラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに周辺の紙粉を清掃します。

5 転写ローラーカバー

転写ローラーを交換するときに開けます。

6 転写ローラー

「ティキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。

7 定着ユニット固定レバー

定着ユニットを取り外すときに、左右のレバーを上げます。

8 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。「ティキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。

9 封筒レバー

封筒印刷時にしわが発生する場合に使用します。

本レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。


↓ 補足

- ・転写ローラーおよび定着ユニットは定期交換部品キットに含まれます。定期交換部品キット交換の際は、サービス実施店に連絡して、交換を依頼してください。

操作部

プリンター操作部の各部の名称とはたらきに関する説明です。

1



AUA011S

1 画面

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。

省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。

設定が有効になっている項目の左側には、「*」が表示されます。

2 電源ランプ (Power)

電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯します。

3 アラームランプ (Alert)

エラーが発生しているときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対処してください。

封筒レバーを下げた状態にしていると点灯します。

4 データインランプ (DataIn)

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

5 オンラインランプ / [オンライン] キー (Online)

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことでオンラインとオフラインを切り替えることができます。

オンライン状態はパソコンからのデータを受信できる状態でランプは点灯します。

オフライン状態はパソコンからデータを受信できない状態でランプは消灯します。

各種の設定中に [オンライン] キーを押すと、通常の画面に戻ります。

6 [ジョブリセット] キー (JobReset)

印刷中または受信中のデータを取り消すときに使用します。

7 [強制排紙] キー (Form Feed)

オフライン状態のときはプリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。

オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされている用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができます。

8 [メニュー] キー (Menu)

操作部で行うプリンターに関するすべての設定は、このボタンを押してメニュー内部で行います。

9 [戻る] キー (Escape)

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、またはメニューから通常の表示に戻るときに使用します。

10 [OK] キー (# or Enter)

設定や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使用します。

11 [▲] [▼] キー

表示画面をスクロールさせるとき、または設定値を増減させるときに使用します。キーを押しつづけると、表示が早くスクロールしたり、数値が10倍の単位で増減したりします。

 **補足**

- 各キー名称の後ろに画面を英語表示したときの英語名称を記載しています。表示言語メニューの切り替えについては、『ソフトウェアガイド』「表示言語メニュー」を参照してください。

 **参照**

- 『ソフトウェアガイド』「表示言語メニュー」

1. 各部の名称とはたらき

2. オプションを取り付ける

オプションの取り付け方法について説明します。

2

オプションの構成

オプションを取り付けると、プリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションについては、「関連商品一覧」を参照してください。

⚠ 注意



- ・オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

◆ オプションリスト

本機に用意されている、おもなオプションは以下のとおりです。

- ・給紙ユニット（500枚）
- ・給紙ユニット（250枚）
- ・両面プリントユニット
- ・128MB/256MB 増設メモリ（増設メモリー）
- ・ハードディスクキット

⬇ 補足

- ・本文中ではオプションの略称を使用しています。

▣ 参照

- ・P.163 「関連商品一覧」

オプション取り付けの流れ

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめします。

1 紙給紙ユニット（500枚）、紙給紙ユニット（250枚）を取り付ける。

給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができます。紙給紙ユニット（500枚）と紙給紙ユニット（250枚）を組み合わせて取り付けることもできます。

紙給紙ユニット（500枚）を2段取り付けた場合、手差しトレイも含めて最大1,500枚の用紙を同時にセットできます。

2 ハードディスクキットを取り付ける。

コントローラーボード内の装着スペースにハードディスクキットを取り付けます。

3 増設メモリを取り付ける。

コントローラーボード内の増設メモリ用スロットに取り付けます。


4 両面プリントユニットを取り付ける。

本機の後ろカバーを取り外して取り付けます。

オプションの取り付け

オプションを取り付ける位置に関する説明です。

◆ 外部



AUA012S

1 紙給紙ユニット（500枚）

P.29 「紙給紙ユニット（500枚）、紙給紙ユニット（250枚）を取り付ける」

2 紙給紙ユニット（250枚）


P.29 「紙給紙ユニット（500枚）、紙給紙ユニット（250枚）を取り付ける」

3 両面プリントユニット

P.39 「両面プリントユニットを取り付ける」

◆ 内部 : pagepro 6640EN

2



AUA014S

1 増設メモリ

P.34 「増設メモリを取り付ける」

2 ハードディスクキット

P.32 「ハードディスクキットを取り付ける」

給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）を取り付ける

給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）の取り付け方法を説明します。

△注意




- ・プリンター本体は約23.9kgあります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。

2


1 同梱品を確認します。

- ◆500枚増設ユニット（給紙トレイ含む）



ZJEX210J


- ◆250枚増設ユニット（給紙トレイ含む）



AGN057S

2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

3 固定用のテープを取り外します。




ZCEX390J

2

4 紙給紙ユニット（500枚）または紙給紙ユニット（250枚）を2段取り付けるときは、あらかじめ増設トレイ同士を積み重ねておきます。

5 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げます。本機と紙給紙ユニット（500枚）または紙給紙ユニット（250枚）の前面を合わせるようにして、紙給紙ユニット（500枚）または紙給紙ユニット（250枚）の上に本機を静かに載せます。



AUAG15S

6 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

7 「システム設定リスト」を印刷して、紙給紙ユニット（500枚）または紙給紙ユニット（250枚）が正しく取り付けられたか確認します。

↓ 補足

- ・給紙ユニット（500枚）または給紙ユニット（250枚）が正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してください。給紙ユニット（500枚）または給紙ユニット（250枚）が正しく取り付けられているとき、「接続機器」の欄に以下のように表示されます。
 - ・トレイを1段増設しているとき：増設給紙トレイ3
 - ・トレイを2段増設しているとき：増設給紙トレイ3、増設給紙トレイ4
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。

目 参照

- ・P.112 「印刷位置を調整する」
- ・『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」

ハードディスクキットを取り付ける


ハードディスクキットの取り付け方法を説明します。

★重要

- 操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。静電気によりハードディスクキットが破損するおそれがあります。
- ハードディスクキットに物理的衝撃を与えないでください。
- 取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。
- 取り付けたハードディスクキットを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があります。

2


1 同梱品を確認します。



ZJEX220J


2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

3 ねじ2本を外し、ハードディスクキット取り付け部のカバーを取り外します。




取り外したカバーは使用しません。

4 ハードディスクキットのねじの部分を持ち、上下の溝に合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。



2

5 ねじ2本を締め、ハードディスクキットを固定します。



6 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

7 「システム設定リスト」を印刷して、ハードディスクキットが正しく取り付けられたか確認します。

補足

- ・ハードディスクキットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続デバイス」の欄に「ハードディスク」と記載されます。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照してください。

参考

- ・P.159 「使用済みカートリッジ回収プログラム（無償）」
- ・『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」

増設メモリを取り付ける

増設メモリの取り付け方法を説明します。

⚠ 注意



- ・コントローラーボードをセットする箱の中に手を入れないでください。
故障やけがの原因になります。


2

★ 重要

- ・増設メモリを増設するときは、標準の 64MB のメモリを取り外してから装着してください。
- ・増設メモリに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- ・増設メモリに物理的衝撃を与えないでください。
- ・取り付け前にインターフェースケーブルをすべて本機から取り外してください。
- ・取り付けた増設メモリを使用するには、プリンタードライバーでオプションの設定をする必要があります。


1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 両面プリントユニットを取り付けている場合は、両面プリントユニット側面のレバーを押し下げ(1)、両面プリントユニットを止まる位置まで引き出します(2)。




AUA019S

3 コントローラーボードを固定しているねじ 2 本を取り外します。




AUA020S

4 コントローラーボードの取っ手を起こします。



AUA021S


5 取っ手を持ち、コントローラーボードをゆっくりと手前に引き抜きます。



AUA022S

6 コントローラーボードを机などの平らな場所に置きます。


7 増設メモリは以下のイラストに示したスロットに設置します。



AUA023S


- 8 ロックレバーを外側に開いて標準64MBメモリを取り外します。増設する増設メモリを取り付けます。増設メモリの切り欠きを差し込み口の凸部に合わせ、カチッと音がするまで差し込みます。

2




AUA024S

- 9 コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは△マークを目印にします。




AUA025S

- 10 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。



AUA026S


11 ねじ 2 本を締め、コントローラーボードを固定します。



AU027S

2

12 両面プリントユニットをしっかりと本機に押し込みます。



AU028S

13 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

14 「システム設定リスト」を印刷して、増設メモリが正しく取り付けられたか確認します。

↓ 補足

- ・増設メモリが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「搭載メモリ」の欄に搭載しているメモリーの合計値が記載されます。
- ・増設メモリの合計値は以下のとおりです。
 - ・128MB を増設した場合は 256MB です。
 - 256MB を増設した場合は 384MB です。
(出荷時の 64MB メモリを取り外します。)
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してください。

目 参照

- ・『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」

両面プリントユニットを取り付ける

両面プリントユニットの取り付け方法を説明します。

⚠ 注意




- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

2

★ 重要

- オプションの給紙ユニット（500枚）や給紙ユニット（250枚）は、両面プリントユニットを取り付ける前に取り付けてください。


1 同梱品を確認します。



ZJEX310J


2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

3 固定用テープと固定材を取り外します。




ZCEX310J

4 本機の後ろカバーを開けます。




2

5 後ろカバーを水平方向に取り外します。




取り外した後ろカバーは使用しません。

6 電源ケーブルを両面プリントユニット側面の溝に沿わせて、両面プリントユニットを本体背面のレールに差し込みます。



7 両面プリントユニットをしっかりと本機に押し込みます。



2

8 電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。

9 「システム設定リスト」を印刷して、両面プリントユニットが正しく取り付けられたか確認します。

補足

- ・両面プリントユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。正しく取り付けられているときは、「システム構成情報」の「接続機器」の欄に「両面ユニット」と記載されます。
- ・正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- ・印刷位置がずれたときは、「印刷位置を調整する」を参照してください。
- ・両面プリントユニットの取り外しについては、「紙づまりの対処」を参照してください。
- ・システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してください。
- ・両面プリントユニットを取り付けた場合は、給紙トレイカバーは使用できません。給紙トレイカバーの取り外し方は、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参照してください。
- ・取り外した部品の廃棄などのお取り扱いに関しましては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照してください。

参照

- ・P.74 「給紙トレイカバーの取り付け方」
- ・P.112 「印刷位置を調整する」
- ・P.141 「紙づまりの対処」
- ・P.159 「使用済みカートリッジ回収プログラム（無償）」
- ・『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」

3. パソコンとの接続

パソコンをプリンターに接続する方法を説明します。

イーサネットケーブルで接続する

3

イーサネットケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。


HUBなどのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。本機のイーサネットボード（ポート）に、10BASE-Tまたは100BASE-TXのケーブルを接続してください。

★ 重要

- ・イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。

■ 本体標準のイーサネットポートを使用する場合

- 1 プリンター本体背面のイーサネットポートにケーブルを接続します。



- 2 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ（HUB）などのネットワーク機器に接続します。

↓ 補足

- ・ネットワーク環境の設定については、「イーサネットを使用する」を参照してください。

目 参照


- ・P.47 「イーサネットを使用する」

LED の見かた

LED の見かたについて説明します。

◆ 本体標準のイーサネットポート

3



AUA114S

- 1 ネットワークに正常に接続していると上側の LED が黄点灯します。
- 2 100BASE-TX 動作時は下側の LED が緑点灯し、10BASE-T 動作時は消灯します。


USB ケーブルで接続する

USB ケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。

★ 重要

- ・ USB 接続は、Windows2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 以降に対応しています。
- ・ USB ケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。
- ・ インターフェースケーブルをお買い求めの際は、「関連商品一覧」を参照してください。

- 1** プリンター本体の USB ポートに、USB ケーブルの小さい方のコネクターを接続します。



AUA044S

- 2** もう一方をパソコンの USB ポート、または USB ハブなどに接続します。

これで本機とパソコンの接続は終了です。パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」を参照してください。

↓ 補足

- ・ プリンターが不正なデバイスとして Windows に認識されてしまった場合、その対処方法として『ソフトウェアガイド』「USB 接続がうまくいかないとき」を参照してください。

参考

- ・ P.163 「関連商品一覧」
- ・『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」、「USB 接続がうまくいかないとき」

パラレルケーブルで接続する

パラレルケーブルをプリンターに接続する方法を説明します。

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。インターフェースケーブルはプリンターに同梱されていません。接続するパソコンによって使用するケーブルが異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェースケーブルを用意してください。インターフェースケーブルについては、「関連商品一覧」を参照してください。

★ 重要


3

- 必ず指定のインターフェースケーブル（IEEE1284/ECP 準拠、ハーフピッチ規格）をお使いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こすことがあります。

1 プリンター本体とパソコンの電源を切ります。

2 パラレルインターフェースケーブルを変換コネクターに接続し、プリンター本体背面のインターフェースコネクターに差し込みます。

ハーフピッチ規格のパラレルインターフェースケーブルをご使用の場合は、変換コネクターの接続は必要ありません。直接プリンター本体背面のインターフェースコネクターに差し込んでください。



AUAD46S

3 パソコンのインターフェースコネクターにインターフェースケーブルのもう一方のコネクターを接続し、固定します。

これで、本機とパソコンの接続は終了です。

次にプリンタードライバーをインストールします。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」を参照してください。

参考

- P163 「関連商品一覧」
- 『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」

4. インターフェース設定

イーサネットを使用する場合の設定方法を説明します。

イーサネットを使用する

イーサネット接続の設定方法について説明します。

イーサネットケーブルを使用して本機をネットワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。


IPv4 を利用できる環境で IPv4 アドレスに関する設定をする場合は、Network Monitor for Admin や Web ブラウザーも使用できます。

4

★重要


- ・ [ネットワーク設定] メニューで設定できる項目と、工場出荷時の値は以下のとおりです。
 - ・ 1. IPv4 セッティ：
DHCP : Off
IPv4 アドレス : 11.22.33.44
サブネットマスク : 0.0.0.0
ゲートウェイアドレス : 0.0.0.0
 - ・ 2. IPv6 セッティ：
ステートレスセッティ : ユウコウ
 - ・ 3. NW フレームタイプ : 自動選択
 - ・ 4. ユウコウプロトコル：
IPv4 : 有効
IPv6 : 無効
SMB : 有効
 - ・ 5. イーサネットソクド : ジドウセンタク
 - ・ 6. I/F センタク : イーサネット
- ・ DHCP 環境で使用する場合、IPv4 アドレス、サブネットマスク、IPv4 ゲートウェイアドレスは自動的に設定されます。
- ・ [5. イーサネットソクド] は必要に応じて設定してください。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「ネットワーク設定メニュー」を参照してください。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して【インターフェースセッティ】を表示させ、[OK] キーを押します。



インターフェース設定画面が表示されます。

3 使用するプロトコルを有効にします。[▼] [▲] キーを押して [3. ネットワークセッティ] を表示させ、[OK] キーを押します。




ネットワーク設定画面が表示されます。

工場出荷時の設定は、冒頭の「重要」を参照してください。

ご使用にならないプロトコルは【ムコウ】にしておくことをお勧めします。

4 [▼] [▲] キーを押して [4. ユウコウプロトコル] を表示させ、[OK] キーを押します。



有効プロトコル設定画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押して使用するプロトコルを表示させ、[OK] キーを押します。

〈ユウコウプロトコル〉
1.I Pv4

ここでは IPv4 を有効にする例で説明します。

- 6** [▼] [▲] キーを押して [ユウコウ] を表示させ、[OK] キーを押します。

〈IPv4〉
*ユウコウ

約 2 秒後に有効プロトコル設定画面に戻ります。無効にする場合は [ムコウ] を表示させ、[OK] キーを押します。

- 7** 使用するプロトコルを続けて設定します。

- 8** 有効にするプロトコルの設定が終了したら、[戻る] キーを押します。
ネットワーク設定画面が表示されます。

- 9** IPv4 を使用するときは、プリンターに割り当てる IPv4 アドレスを設定します。[▼] [▲] キーを押して [1.I Pv4 セッティ] を表示させ、[OK] キーを押します。

〈ネットワークセッティ〉
1.I Pv4セッティ

IPv4 設定画面が表示されます。

- 10** [▼] [▲] キーを押して [2.I Pv4 アドレス] を表示させ、[OK] キーを押します。DHCP を使用する場合は、この手順を行わずに **11** に進んでください。

〈IPv4セッティ〉
2.I Pv4アドレス

現在設定されている IPv4 アドレスが表示されます。

設定する IPv4 アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。

11 [▼] [▲] キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。

<IPv4アドレス>

11.22.33.44.

- ・[▼] [▲] キーを押し続けると、値が 10 ずつ増減します。
- ・[OK] [戻る] キーを押すと、フィールドを移動します。
- ・011.022.033.044 は使用できません。指定しないでください。

12 すべてのフィールドに値を入力して、[OK] キーを押します。

<IPv4アドレス>

192.168.xxx.xxx

4

IPv4 設定画面に戻ります。

13 IPv4 を使用するときは、IPv4 アドレスの設定と同様の手順で、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] の項目を設定します。

[▼] [▲] キーを押して [3. サブネットマスク] または [4. ゲートウェイアドレス] を表示させ、[OK] キーを押します。

<IPv4セッティ>

3.サブネットマスク

<IPv4セッティ>

4.ゲートウェイアドレス

アドレスの入力方法は、先に設定した IP アドレスとのときと同様です。


14 IPv4 で DHCP を使用するときは、DHCP の設定をします。[▼] [▲] キーを押して [1.DHCP] を表示させ、[OK] キーを押します。

<IPv4セッティ>

1.DHCP

約 2 秒後に IPv4 設定画面に戻ります。

15 [▼] [▲] キーを押して [On] を表示させ、[OK] キーを押します。



約 2 秒後に IPv4 設定画面に戻ります。

16 [オンライン] キーを押します。

「セッティヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。

17 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してください。

目 参照

- ・『ソフトウェアガイド』「ネットワーク設定メニュー」
- ・『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」

4

通信速度を設定する

イーサネットの通信速度の設定方法について説明します。


イーサネットの通信速度は、ご使用の環境（接続先の機器）を確認して、以下の表の○印の組み合わせになるように設定してください。

接続先	プリンター側				
	10BASE-T 半二重固定 (10M ハンニ ジュウ)	10BASE-T 全二重固定 (10M ゼンニ ジュウ)	100BASE-TX 半二重固定 (100M ハンニ ジュウ)	100BASE-TX 全二重固定 (100M ゼンニ ジュウ)	自動選択 (ジドウセン タク)
10BASE-T 半二重固定	○	-	-	-	○
10BASE-T 全二重固定	-	○	-	-	-
100BASE-TX 半二重固定	-	-	○	-	○
100BASE-TX 全二重固定	-	-	-	○	-
オートネゴシ エーション (自動選択)	○	-	○	-	○

★重要

- ・インターフェースの種別が一致しないと接続できません。
- ・通常は【ジドウセンタク】を選択してください。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。




AUA047S

4


メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して【インターフェースセッティ】を表示させ、[OK] キーを押します。




インターフェース設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して【3. ネットワークセッティ】を表示させ、[OK] キーを押します。



ネットワーク設定画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して【5. イーサネットソクド】を表示させ、[OK] キーを押します。



通信速度設定画面が表示されます。

- 5 [▼] [▲] キーを押して設定したい通信速度を表示させ、[OK] キーを押します。

〈イーサネット ソクト〉
＊シドウセンタク

約 2 秒後にネットワーク設定画面に戻ります。

- 6 [オンライン] キーを押します。

「セッティヘンコウチュウ」のメッセージが表示された後、通常の画面に戻ります。

- 7 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

システム設定リストの印刷手順は、『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」を参照してください。

4

目 参照

- ・『かんたんセットアップ』「テスト印刷する」

5. 用紙のセット

本機で使用できる用紙の種類やサイズ、用紙のセット方法について説明します。

使用できる用紙の種類とサイズ

各給紙トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数について説明します。

補足

- 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	11×17	Legal	Letter	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂
操作部の表示	DL タテ	LG タテ・LG ヨコ	LT タテ・LT ヨコ	HL タテ・HL ヨコ
用紙ダイヤルの表示	*	*	*	*
RPCS プリンタードライバーの表示	DL (11×17)	Legal (8 ¹ / ₂ ×14)	Letter (8 ¹ / ₂ ×11)	5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂

- は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作部には〔タテ〕と表示されます。
- は横方向に用紙をセットすることを表し、操作部には〔ヨコ〕と表示されます。

本体給紙トレイ

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「*」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 ラベル紙 OHP フィルム 厚紙 1、2 封筒 カスタム 1~8	• 定形サイズ： A3□、B4□、A4□□、B5□、 A5□	• 定形サイズ： B5□、A6□、11×17□、Legal (8 ¹ / ₂ ×14)□、Letter (8 ¹ / ₂ ×11)□□、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □ • 不定形サイズ(カスタム)： 縦 148~432mm、 横 90~297mm	本体給紙トレイ トレイ 1：250 枚 トレイ 2：150 枚
		郵便はがき□、Cd□□(往復 はがき)	40 枚
		封筒□	10 枚

給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）（オプション）

用紙の種類	用紙サイズダイヤルで設定できる用紙サイズ	用紙サイズダイヤルを「＊」に合わせ、操作部での設定を必要とする用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 レターヘッド付き用紙 カスタム1~8	・定形サイズ： A3□、B4□、A4□、B5□	・定形サイズ： B5□、11×17□、Legal (8 ¹ / ₂ ×14)□、Letter (8 ¹ / ₂ ×11)□□ ・不定形サイズ（カスタム）： 縦182~432mm、 横182~297mm	給紙ユニット（500枚）：500枚 給紙ユニット（250枚）：250枚

★ 重要

- 5
- ・セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを合わせてください。海外向けサイズの用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「＊」に合わせ、操作部で用紙サイズの設定をしてください。
 - ・不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズを入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。

↓ 補足

- ・給紙トレイにセットできる用紙厚は60~216g/m²（52~185kg）です。
- ・給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）にセットできる用紙厚は60~105g/m²（52~90kg）です。
- ・カスタム1~8は、ユーザーが名前を付けて設定することができます。設定方法については、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

█ 参照

- ・P.82 「手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする」
- ・『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」

手差しトレイ（マルチ）

用紙の種類	セットできる用紙サイズ	最大セット枚数
普通紙	・定形サイズ： A3□、B4□、A4□、B5□、A5□、B6□、A6□、郵便はがき□	100 枚
再生紙	11×17□、Legal(8 ¹ / ₂ ×14)□、Letter(8 ¹ / ₂ ×11)□、5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂ □	A4□より大きいサイズ：10 枚
特殊紙	・不定形サイズ： 縦 148～1260mm、横 64～305mm	OHP フィルム：1 枚
色紙	郵便はがき□、Cd□（往復はがき）	ラベル紙：1 枚
レターヘッド付き用紙	封筒□	40 枚
ラベル紙		10 枚
OHP フィルム		
厚紙 1、2		
封筒		
カスタム 1～8		

★ 重要

- 手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットしたときは、操作部で用紙サイズの設定が必要です。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。
- 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部やプリンタードライバーで用紙サイズを入力する必要があります。詳しくは、「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- 手差しトレイ（マルチ）に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- 長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ 432mm までです。詳しくは、P67「印刷範囲」を参照してください。

5

↓ 補足

- 手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙厚は 52～216g/m² (45～185kg) です。
- 45kg 紙 (52g/m²)、または A3□以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。
- ラベル紙、OHP フィルム、厚紙は両面印刷できません。
- A5□、B6□、A6□、郵便はがき、往復はがき、封筒は両面印刷できません。
- カスタム 1～8 は、ユーザーが名前を付けて設定することができます。設定方法については、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

参考

- P.67 「印刷範囲」
- P.81 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」
- P.84 「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする」
- 『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」

用紙に関する注意

用紙のセットや保管、印刷範囲について説明します。

用紙をセットするとき

プリンターに用紙をセットするときの注意事項です。

★重要

- ・推奨の用紙をご利用ください。それ以外を使用した印刷についてはその印刷結果は保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・インクジェット専用紙はセットしないでください。定着ユニットへの用紙の巻き付きが発生し、故障の原因になります。
- ・用紙は以下の向きにセットしてください。
 - ・本体給紙トレイ / 給紙ユニット（500枚）/ 給紙ユニット（250枚）：印刷面を下
 - ・手差しトレイ（マルチ）：印刷面を上
- ・手差しトレイ（マルチ）にセットするときは、用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようしてください。
- ・給紙トレイ、給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）にセットするときは、トレイの上限表示を超えないようにしてください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。
- ・セットした用紙のサイズが自動検知されない場合は、操作部で用紙サイズを設定する必要があります。
- ・複数の用紙が重なって送られないように、用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。

5

目 参照

- ・P.161 「消耗品一覧」

用紙を保管するとき

用紙を保管するときの注意事項です。

- ・用紙は以下の点に注意して保管してください。
 - ・湿気の多い所には置かない。
 - ・直射日光の当たる所には置かない。
 - ・立て掛けない。
 - ・残った用紙は、購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

用紙の種類ごとの注意

使用できる用紙種類の注意事項です。

普通紙

紙の厚さ	52~105g/m ² (45~90kg)
操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [フツウシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] から [普通紙] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ・増設トレイ : 60~105g/m ² 手差しトレイ (マルチ) : 52~105g/m ²
用紙セット可能枚数	<ul style="list-style-type: none"> ・[トレイ 1] (給紙トレイ) : 250 枚、[トレイ 2] (給紙トレイ) : 150 枚 ・[トレイ 3]、[トレイ 4]^{*1} (給紙ユニット (500 枚)) : 500 枚、(給紙ユニット (250 枚)) : 250 枚 ・手差しトレイ : 100 枚 <p>セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイ (マルチ) の場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。</p>
両面印刷	64~105g/m ² のみ可

^{*1} [トレイ 3]、[トレイ 4] はオプション品です。

厚紙 (厚紙 1・厚紙 2)

紙の厚さ	105~216g/m ² (90~185kg) <ul style="list-style-type: none"> ・[厚紙 1] : 105~157g/m² (90~135kg) ・[厚紙 2] : 157~216g/m² (135~185kg)
操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] から [アツガミ 1]、[アツガミ 2] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] から [厚紙 1] または [厚紙 2] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

OHP フィルム

操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] から [OHP フィルム] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [OHP フィルム] を選択
給紙可能トレイ	手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	1 枚
両面印刷	不可
その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷速度が普通紙より遅くなります。 ・モード切替をするため、印刷データを受け始めたタイミングから數十秒間の待機状態になります。 ・OHP フィルムをセットするときは、裏表を誤らないように注意してください。故障の原因となります。 ・OHP フィルムを投影するときは、4000ANSI ルーメン以上の透過型オーバーヘッドプロジェクターのご使用を推奨します。

5

参照

- P161 「消耗品一覧」

レターヘッド付き用紙

操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [レターヘッドツキヨウシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [レターヘッド付き用紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	<ul style="list-style-type: none"> ・[トレイ 1] (給紙トレイ) : 250 枚、[トレイ 2] (給紙トレイ) : 150 枚 ・[トレイ 3]、[トレイ 4]^{*1} (給紙ユニット (500 枚)) : 500 枚、(給紙ユニット (250 枚)) : 250 枚 ・手差しトレイ (マルチ) : 100 枚 <p>セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。</p>
両面印刷	可
その他の注意	レターヘッド紙やビジネス用便箋など、天地の向きや裏表がある用紙は、用紙の向きの設定などによって、正しく印刷されないことがあります。

*1 [トレイ 3]、[トレイ 4] はオプション品です。

ラベル紙

操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] から [ラベルシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [ラベル紙] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	本体トレイ：100 枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可

参照

- ・P.161 「消耗品一覧」

5

特殊紙

操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→選択したトレイから [トクシュシ] を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類] で [特殊紙] を選択
給紙可能トレイ	すべてのトレイで給紙可
用紙セット可能枚数	セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可


郵便はがき

操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ (マルチ)] または [トレイ 1]、[トレイ 2] から [アツガミ 2] を選択
プリンタードライバーの設定	プリンタードライバーで、次の 2 つを設定します。 ・ [原稿サイズ] で [郵便はがき] を選択 ・ [用紙種類] で [厚紙 2] を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ (マルチ)
用紙セット可能枚数	本体トレイ 1: 100 枚 本体トレイ 2: 40 枚 手差しトレイ (マルチ): 40 枚 用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示 (▼) を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
使用できないはがき	・ インクジェットプリンター専用はがき ・ 私製はがき 絵はがきなどの厚いはがき、絵入りはがきなど裏映り防止用の粉のついているはがき、他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加工されているはがき、表面に凸凹のあるはがき
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。

5


補足

- ・ 郵便はがきをセットするときは図のように、さばいて端をそろえます。




TPOH800J

- 郵便はがきが反っていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に反りが下図の範囲になるように直してください。




- 郵便はがきの先端部が曲がっていると、正しく送られなかったり、印刷品質に影響が出る場合があります。セットする前に先端部を図のように指でのして曲がりを直してください。




5

- 郵便はがきの裏面にバリ（裁断したときにできた返し）があるときは、郵便はがきを平らなところに置き、定規などを水平に1~2回動かして郵便はがきの4辺のバリを取り除き、バリを取り除いたときに出ていた紙粉を払います。
- 郵便はがきを本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にして、郵便はがきの上側をトレイの手前に向けてセットします。



5. 用紙のセット

- 郵便はがきを手差しトレイ（マルチ）にセットする場合は、印刷面を上にして、郵便はがきの上側を本体に向けて差し込みます。



AUA048S

- 郵便はがきの両面に印刷する場合は、裏面→表面の順で印刷すると、より良い印刷品質が得られます。


5

封筒

操作部の設定	[ヨウシセッティ]→[ヨウシシュルイ]→[テサシトレイ（マルチ）]または[トレイ1]、[トレイ2]から[フウトウ]を選択
プリンタードライバーの設定	[用紙種類]で[封筒]を選択
給紙可能トレイ	本体トレイ、手差しトレイ（マルチ）
用紙セット可能枚数	10枚 セットする用紙の量は、トレイ内の上限表示（▼）を超えないようにしてください。手差しトレイの場合は、用紙ガイドに収まる枚数をセットしてください。
両面印刷	不可
その他の注意	印刷速度が普通紙よりも遅くなります。


補足

- 和封筒を本体トレイにセットする場合は、印刷面を下にしてセットしてください。開いた状態のフラップ（ふた）は、奥側にします。印刷するときは、プリンタードライバーの[その他]タブを選択し、[180度回転]にチェックを入れて印刷してください。



AUA141S

- 和封筒を手差しトレイ（マルチ）にセットする場合は、印刷面を上にしてセットしてください。開いた状態のフラップ（ふた）は、手前側にします。印刷するときは、プリンタードライバーの【その他】タブを選択し、[180度回転]にチェックを入れて印刷してください。



AUJA139S

- 洋封筒を印刷するときの印刷面の方向は、和封筒と同様のセット方向になります。フラップ（ふた）は閉じた状態で右側にくるようにセットしてください。
- 印刷するときは、プリンタードライバーまたは操作部で、封筒のサイズを設定してください。詳しくは、「不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
- 手差しトレイ（マルチ）で印刷する場合は、プリンタードライバーで指定した用紙方向と、トレイにセットする用紙方向が一致していることを確認してください。
- 推奨封筒**
 - ハート社製レーザー専用封筒 長3ホワイト
 - ハート社製レーザー専用封筒 洋長3ホワイト
 - ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト
 - (株)山櫻製白・ケント封筒 長4 純白 80g/m²
- 推奨品以外の封筒では、正しく印刷されないことがあります。
- 封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の折り目をしっかりと押さえてからセットしてください。また封筒が反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。
- 印刷後、封筒が大きくカールしたときは、しごいて直してください。
- 場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができるて排紙されたり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の用紙が重なりあってい部分にスジが入ることがあります。封筒レバーを操作することで印刷状態が改善されることがあります。詳しくは、「封筒レバーの操作」を参照してください。

参考

- P.77 「不定形サイズの用紙をセットする」
- P.137 「封筒レバーの操作」

使用できない用紙

使用できない用紙に関する説明です。

★重要

- ・以下のような用紙は使用しないでください。
 - ・インクジェット専用紙
 - ・インクジェット専用OHP用紙
 - ・ジェルジェット専用紙
 - ・しわ、折れ、切れ、端が波打っている用紙
 - ・カール（反り）のある用紙
 - ・湿気を吸っている用紙
 - ・乾燥して静電気が発生している用紙
 - ・一度印刷した用紙
- 他の機種（モノクロ・カラー複写機、インクジェットプリンターなど）で印刷されたものは、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。
- ・表面が加工された用紙（指定用紙を除く）
- ・感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- ・厚さが規定以外の用紙（極端に厚い・薄い用紙）
- ・ミシン目などの加工がされている用紙
- ・糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙
- ・ステープラー・クリップなどを付けたままの用紙
- ・写真用のはがき、インクジェット用のはがき

↓補足


- ・プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因になることがあります。

印刷範囲

印刷範囲についての説明です。

本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。

◆ 用紙




補足

- ・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては印刷範囲外の余白まで印刷することができますが、上下左右 4.2mm ずつは推奨する印刷範囲に含まれていません。
- ・縁無し印刷には対応していません。
- ・手差しトレイに長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- ・長尺紙は給紙方向に対して長さ 1260mm まで印刷できますが、推奨する印刷範囲は 432mm までです。

5. 用紙のセット

◆ はがき




AQU106S

補足

- ・プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができますが、上下左右 4.2mm ずつは品質保証対象外となります。

5

◆ 封筒



AUA137S

補足

- ・封筒の表面（宛名の面）の上図の範囲（印刷推奨範囲）に印刷できます。裏面には印刷しないでください。

用紙をセットする

給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする方法について説明します。

給紙トレイ（標準）、給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）（オプション）に用紙をセットする

給紙トレイ、給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）に用紙をセットする方法について説明します。


本体の給紙トレイと給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）の用紙のセット方法は同じです。ここでは本体の給紙トレイを例に説明します。

★ 重要

- ・セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づまりの原因になることがあります。
- ・一つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。
- ・印刷中に、前カバーや手差しトレイの開閉、給紙トレイの引き出しを行わないでください。


5

1 給紙トレイを止まる位置までゆっくりと引き出します。




AUA050S

2 前面を持ち上げて引き抜きます。




AUA051S

3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。



AUA054S


4 印刷する面を下にして用紙をセットします。



ZCEY130J

5

5 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。




AUA052S

本体給紙トレイ、給紙ユニットの用紙サイズを変更する


本体給紙トレイ、給紙ユニットの用紙サイズを変更する方法を説明します。

- 1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示を、セットする用紙のサイズ・用紙の方向に合わせます。



AUA053S

- 2 前面を持ち上げて引き抜きます。




AUA051S

5


3 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。

- ・本体トレイ




AUA054S

- ・増設トレイ



AUA111S


4 印刷する面を下にして用紙をセットします。



ZCEY130J


5 A4口より大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。

6 延長トレイの2カ所のロックを内側にスライドさせて外します。



ZCEY160J

7 延長トレイを引き出します。




5

ZCEY170J


8 延長トレイの2カ所のロックを外側にスライドさせて元に戻します。

延長トレイのロックがきちんとロックされていないと、用紙が正しく送られない原因になります。



ZCEY180J

9 前面を持ち上げるようにして給紙トレイを差し込み、奥までゆっくりと押し込みます。



AUA052S

10 延長トレイを引き出した場合は、付属の給紙トレイカバーを取り付けます。

両面プリントユニットを取り付けている場合は、本体に給紙トレイカバーを取り付けることはできません。取り付け方については、「給紙トレイカバーの取り付け方」を参照してください。

5


■ 参照

- P.74 「給紙トレイカバーの取り付け方」

給紙トレイカバーの取り付け方


給紙トレイカバーの取り付け方を説明します。

1 ブラケット（2個）を本機の背面に取り付けます。




AUA001S

2 ねじを締め、ブラケットを固定します。



AUA002S

3 給紙トレイカバーの外側の穴にブラケットの突起部を差し込み、給紙トレイカバーを取り付けます。



AUA003S

5


補足

- ・給紙トレイカバーには取り付け用の穴が4つあります。穴の上には目印の突起があります。
- ・給紙トレイカバーを本体トレイのカバーとして本体に取り付けるときは、外側2つの穴を使用します。
- ・給紙トレイカバーを増設トレイのカバーとして給紙ユニットに取り付けるときは、内側2つの穴を増設トレイに付いている突起部に差し込んで使用します。

設定項目のないサイズの用紙をセットしたとき

設定項目のないサイズの用紙をセットしたときについて説明します。

- 1** 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「＊」に合わせて、用紙をセットします。
- 2** [メニュー] キーを押します。



AUA047S

5


メニュー画面が表示されます。

- 3** [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッティ] を表示させ、[OK] キーを押します。




用紙設定メニューが表示されます。

- 4** [▼] [▲] キーを押して [2. トレイ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。



給紙トレイの選択画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押します。



用紙サイズの選択画面が表示されます。


- 6 [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、[OK] キーを押します。



設定が確定し、約2秒後に給紙トレイの選択画面に戻ります。

- 7 [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。




不定形サイズの用紙をセットする

給紙トレイに不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。

★重要

- 不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。
- 給紙トレイにセットできる用紙サイズの範囲は、以下のとおりです。
 - 本体給紙トレイ：縦 148~432mm、横 90~297mm
 - 給紙ユニット：縦 182~432mm、横 182~297mm
- 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは印刷できません。
- 給紙トレイにセットできない長さの用紙は、手差しトレイ（マルチ）にセットしてください。印刷を行う場合は、プリンタードライバーから手差しトレイ（マルチ）を選択して印刷してください。

- 1 [メニュー] キーを押します。



AUA047S

メニュー画面が表示されます。

- 2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッティ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー>
ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

- 3 [▼] [▲] キーを押して [2. トレイ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシセッティ>
2.トレイ ヨウシサイズ

給紙トレイの選択画面が表示されます。

- 4 [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押します。

<トレイ ヨウシサイズ>
1.トレイ1

用紙サイズの選択画面が表示されます。

- 5 [▼] [▲] キーを押して [フテイケイサイズ (カスタム)] を表示させ、[OK] キーを押します。

<トレイ1>
*フテイケイサイズ(カスタム)

不定形サイズの設定画面が表示されます。

- 6 [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

<フテイケイ(カスタム)>
ヨコ 297.0 mm

押し続けると 1mm 単位でスクロールします。
縦の入力画面が表示されます。

- 7 [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

<フテイケイ(カスタム)>
タテ 210.0 mm

設定が確定し、約2秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

- 8 [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。


インサツテキマス
RPCS

給紙トレイの用紙種類を設定する

用紙の種類の設定方法に関する説明です。セットした用紙の種類を設定することで、より適切な印刷を行うことができます。

カスタム 1~8 に登録した用紙種類を選択することもできます。詳細は、『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」を参照してください。

- 1 操作部の [メニュー] キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

- 2 [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッティ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー>
ヨウシセッティ

用紙設定画面が表示されます。

- 3 [▼] [▲] キーを押して [3. ヨウシシュルイ] を表示させ、[OK] キーを押します。

〈ヨウシセッティ〉
3.ヨウシシュルイ

給紙トレイ選択画面が表示されます。

- 4 [▼] [▲] キーを押して目的の給紙トレイを表示させ、[OK] キーを押します。

〈ヨウシシュルイ〉
1.トレイ1

用紙種類の選択画面が表示されます。

- 5 [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、[OK] キーを押します。

〈トレイ1〉
*レターヘッドツキヨウシ

設定が確定し、約 2 秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

- 6 [オンライン] キーを押します。
通常の画面に戻ります。

インサツテキマス
RPCS

参照

- ・『ソフトウェアガイド』「用紙に独自の名前をつけて使用する」


手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする

手差しトレイ（マルチ）には、普通紙以外に郵便はがきや、A3口より長い用紙など、給紙トレイにセットできない用紙をセットすることができます。

★重要

- ・セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
- ・A3口以上の長さの用紙は1枚ずつセットし、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。


1 手差しトレイ（マルチ）の上部を押して開けます。



AUA055S


5

2 サイドガイドを広げ、印刷面を上にして用紙が突き当たるまで差し込みます。



AUA056S

3 サイドガイドを用紙に押し当てる。



AUA057S

5

- **補足**
- ・セットした用紙がサイドガイドのつめの下に収められていることを確認してください。
 - ・不定形サイズの用紙をセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。不定形サイズの設定については、「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする」を参照してください。
 - ・厚紙、OHP フィルム、郵便はがきなどをセットするときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで厚紙または OHP フィルムの設定をしてください。用紙の種類の設定については、「給紙トレイの用紙種類を設定する」を参照してください。
 - ・A4□より長い用紙をセットするときは、延長手差しトレイを引き出します。
 - ・45kg 紙、または A3□以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。


■ **参考**

- ・P.79 「給紙トレイの用紙種類を設定する」
- ・P.84 「手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする」

手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイ（マルチ）に定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。

1 操作部の [メニュー] キーを押します。



AUA047S

メニュー画面が表示されます。

- 2** [▼] [▲] キーを押して [ヨウシセッティ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー>
ヨウシセッティ

用紙設定画面が表示されます。

- 3** [▼] [▲] キーを押して [1. テサシ ヨウシサイズ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシセッティ>
1.テサシ ヨウシサイズ

手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択画面が表示されます。

- 4** [▼] [▲] キーを押して、セットした用紙サイズとセット方向の組み合わせを表示させ、[OK] キーを押します。

<テサシ ヨウシサイズ>
*B6タテ

設定が確定し、約 2 秒後に用紙設定画面に戻ります。

- 5** [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツテキマス
RPCS

5


手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする

手差しトレイ（マルチ）に不定形サイズの用紙をセットする方法の説明です。

★ 重要

- ・不定形サイズの用紙を印刷するときは、必ず操作部またはプリンタードライバーで用紙サイズを設定してください。
- ・不定形サイズの設定は、操作部で行った設定よりもプリンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで設定する場合は、操作部での設定は不要です。
- ・不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。



5


メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して【ヨウシセッティ】を表示させ、[OK] キーを押します。



用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して【1. テサシ ヨウシサイズ】を表示させ、[OK] キーを押します。



手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズの選択画面が表示されます。

- 4 [▼] [▲] キーを押して【フテイケイサイズ（カスタム）】を表示させ、[OK] キーを押します。

〈テサシ ヨウシサイズ〉
*フテイケイサイズ（カスタム）

不定形サイズの入力画面が表示されます。

- 5 [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

〈フテイケイ（カスタム）〉
ヨコ 297.0 mm

押し続けると 1mm 単位でスクロールします。

縦の入力画面が表示されます。

- 6 [▼] [▲] キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、[OK] キーを押します。

〈フテイケイ（カスタム）〉
タテ 210.0 mm

設定が確定し、約 2 秒後に用紙サイズの選択画面に戻ります。

- 7 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツテキマス
RPCS


手差しトレイ（マルチ）の用紙種類を設定する

セットした用紙の種類を設定することでより適切な印刷を行うことができます。

★重要

- ・厚紙やOHPフィルムを手差しトレイ（マルチ）にセットしたときは、必ず用紙の種類を設定してください。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。



5

メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して【ヨウシセッティ】を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー>
ヨウシセッティ

用紙設定画面が表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して【3. ヨウシシュルイ】を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシセッティ>
3.ヨウシシュルイ

給紙トレイ選択画面が表示されます。

4 [▼] [▲] キーを押して【5. テサシトレイ（マルチ）】を表示させ、[OK] キーを押します。

<ヨウシシュルイ>
5.テサシトレイ(マルチ)

用紙種類の選択画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、[OK] キーを押します。

〈テサシトレイ(マルチ)〉

*アツカミ1

設定が確定し、約 2 秒後に給紙トレイ選択画面に戻ります。

- 6** [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサツテキマス

RPCS

↓ 補足

- 両面印刷ができない用紙の種類は、以下のとおりです。
 - OHP フィルム、ラベル紙、厚紙、封筒

5

6. 消耗品の交換

消耗品の交換方法について説明します。

消耗品はお早めにお求めくださることをお勧めします。消耗品をお買い求めの際は、「消耗品一覧」を参照してください。

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法について説明します。

△ 警告



- トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



- トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

△ 注意



- トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。



- トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- トナー（使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釀してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹼水でよく洗い流してください。
- 衣服についている場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。

6. 消耗品の交換

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。

次のメッセージが表示されてから「カートリッジ クウカン」または、「カートリッジヲコウカンシテクダサイ」が表示されるまでの印刷可能枚数の目安は 200 枚です。

カートリッジ ヨウイ

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命です。印刷面にかすれ、スジ、汚れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。

カートリッジ コウカン

また、次のメッセージが表示されたときは、印刷が停止します。トナーがなくなったか、トナーカートリッジの寿命によって機器本体の故障原因になる可能性があるため、新しいトナーカートリッジに交換してください。


6

カートリッジヲ
コウカンシテクダサイ


★ 重要

- ・前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは、長時間光に当てる性能が低下します。トナーカートリッジの交換はすみやかに行ってください。
- ・トナーカートリッジを斜めに立てかけたり逆さまにしないでください。
- ・トナーカートリッジの印刷可能ページ数の目安は以下のとおりです。この印刷可能ページ数は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構（International Organization for Standardization）より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。
 - ・同梱用トナーカートリッジ：約 3,000 ページ
 - ・交換用トナーカートリッジ：約 15,000 ページ
- ・トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。
- ・以下の不具合が出た場合は、トナーカートリッジの感光体の寿命です。トナーカートリッジを交換してください。
 - ・部分的に白く抜ける
 - ・印字かすれやムラができる
 - ・白いスジが入る
 - ・全体が黒く印刷される
 - ・文字がにじむ
- ・トナーカートリッジ（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジは安定した印刷品質を維持するために、ご購入から 2 年以内でのご使用を推奨します。
- ・トナーシールを引き抜かないで使用すると故障の原因になります。必ずトナーシールを 2 本とも引き抜いてから使用してください。
- ・トナーシールを引き抜くときは、トナーカートリッジを水平にしてください。立てたり、斜めにした状態で引き抜くと故障の原因になります。
- ・トナーシールは必ず水平に引き抜いてください。上方向や下方向に引き抜くとトナーがこぼれやすくなる原因になります。
- ・トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたしないでください。印刷面の汚れや、トナーこぼれ、故障の原因になります。
- ・手や衣服を汚さないように注意してください。

1 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。




2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。




6

3 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でぬらし固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。




4 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。

- 5 トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを2本水平に引き抜きます。



ZCET151J


- 6 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。



AUA060S


6

- 7 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



AUA061S

8 前カバーを閉めます。



AUAG02S

↓ 補足

- ・ご使用後のトナーカートリッジの廃棄などのお取り扱いに関しては、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。詳しくは、「使用済み製品の回収とリサイクルについて」を参照してください。
- ・消耗品のご購入は、本機をご購入された販売店にご連絡ください。

■ 参照

6

- ・P.159 「使用済みカートリッジ回収プログラム（無償）」
- ・P.161 「消耗品一覧」

7. 清掃・調整

本機の清掃と調整について説明します。

清掃するときの注意

プリンターを清掃するときの注意事項です。

△警告



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー放射により失明の恐れがあります。

△注意




- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。

7



ZKDH700J

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷するために、定期的に清掃してください。まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい布を水でぬらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。

 **重要**

- ・ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。
- ・プリンターの内部にほこりや汚れがあるときは、乾いた清潔な布で拭いてください。


フリクションパッドを清掃する

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出てフリクションパッドが汚れると、用紙が多重送りされたり、つまったりする原因になります。その場合、フリクションパッドを清掃します。

★重要

- ・アルコールや洗浄剤などは使わないでください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることができます。

1 給紙トレイを止まるまで引き出し、前面を持ちあげるようにして引き抜きます。




AUA051S

7


2 用紙が入っているときは取り出します。

3 水でぬらし固く絞った布で、フリクションパッド（茶色／白色の部分）を拭きます。



TS3Y250E

4 用紙をセットしてから、給紙トレイを本体にゆっくりとセットします。



AUAG52S

補足

- ・フリクションパッドを清掃しても用紙が多重送りされたり、つまったりする場合は、サービス実施店に連絡してください。
- ・オプションの給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）を取り付けているときは、本体のフリクションパッドと同じように給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）のフリクションパッドも清掃してください。

給紙コロを清掃する

給紙コロの清掃方法についての説明です。

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出て給紙コロが汚れると、用紙が送られなかったり、つまったりする原因になります。その場合、給紙コロを清掃します。


⚠ 注意



- ・プリンター本体は約 23.9kg あります。
- ・機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



- ・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

トレイ 1、増設トレイの給紙コロを清掃する

トレイ 1、増設トレイの給紙コロを清掃する方法の説明です。

★重要

- ・イラストは本機の給紙コロの清掃の手順を示しています。
- ・ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）を取り付けているときは本機だけを持ち上げ、給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）から確実に離れたことを確認してから移動させてください。
- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることができます。
- ・オプションの給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）の給紙コロも同様に清掃できます。




1

AUA109S

7


1 トレイ 1、増設トレイ用

- 1 本機の電源を切ります。**
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機から取り外します。**
- 3 トレイ 1を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。**



AUA051S


- 4** トレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。



AUA103S

- 5** 本機を机の端に移動させます。


本機の移動方法については、「移動」を参照してください。



AUA063S

7


- 6** 給紙コロ固定レバー（緑色）を左側にスライドさせて（1）、給紙コロを取り外します（2）。



AUA064S


- 7** 水でぬらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。

8 紙口コロ固定レバー（緑色）を左側にスライドさせた状態で（1）、紙口コロをくぼみに入れ（2）、レバーを戻します（3）。



AUA065S

9 本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットします。



AUA112S

7

10 トレイ2を本体にゆっくりとセットします。

11 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続します。

12 本機の電源を入れます。

補足

- オプションの給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）を取り付けているときは、本体トレイ用の給紙コロと同様の手順で給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）用の給紙コロを取り外して清掃してください。
- 緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙コロの突起部分を完全に覆っていることを確認してください。覆っていない場合は、給紙コロを回しながらレバーを軽く戻し、再度固定しなおしてください。

参照


- P.157 「移動」

トレイ 2 の給紙コロを清掃する

トレイ 2 の給紙コロを清掃する方法についての説明です。

★ 重要

- ・ぐらついた台の上や、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・給紙ユニット（500 枚）および給紙ユニット（250 枚）を取り付けているときは本機だけを持ち上げ、給紙ユニット（500 枚）および給紙ユニット（250 枚）から確実に離れたことを確認してから移動させてください。
- ・アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- ・用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることができます。




AUA066S

1 トレイ 2 用給紙コロ 1（手前側）

2 トレイ 2 用給紙コロ 2（奥側）


7

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 電源プラグをコンセントから抜き、インターフェースケーブルを本機から取り外します。
- 3 トレイ 1 を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。



AUA051S

- 4** トレイ2を止まるまで引き出し、前面を持ち上げるようにして引き抜きます。




AUA103S

- 5** 本機を机の端に移動させます。


本機の移動方法については、「移動」を参照してください。

7




AUA063S

- 6** 紙口固定カバーの解除ボタン（青色）を押します。




AUA067S

7 紙給紙口 1 を右にスライドさせて取り外します。



AUAG068S

8 紙給紙口 2 の右側のつめ(青色)を開きながら(1)右へスライドさせて(2)取り外します。




AUAG069S

7


9 水でぬらし固く絞った布で、給紙コロのゴムの部分を拭きます。

10 紙給紙口 2 を取り付けます。




AUAG070S

11 紙コロ1を取り付けます。



AUA071S


12 紙コロ固定カバーを閉めます。



AUA072S

7

13 本体を設置場所に戻し、トレイ1を本体にゆっくりとセットします。



AUA112S

14 トレイ2を本体にゆっくりとセットします。

15 電源プラグをコンセントに差し込み、インターフェースケーブルを接続します。

16 本機の電源を入れます。

参照

- P.157 「移動」

レジストローラー周辺を清掃する

レジストローラー周辺の清掃方法についての説明です。

標準紙以外の用紙を使用したときなど、多くの紙粉が出てレジストローラーの周辺が汚れることがあります。紙粉はかすれや汚れの原因になることがあります。その場合、レジストローラー周辺の紙粉を清掃します。

△ 注意



- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。




- レジストローラー周辺清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

★ 重要

- アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- トナーカートリッジが奥まで正しくセットされていないと、前カバーが閉まりません。そのときはトナーカートリッジを一度取り出し、セットし直してください。


1 本機の電源を切ります。

2 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。




AUA058S

- 3 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。




AUA059S

- 4 金属製のレジストローラーの位置を目安に、水でぬらし固く絞った布でレジストローラー周辺の紙粉を拭きとります。




ZCEX461J

- 5 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。




AUA060S

6 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



AUA061S

7 前カバーを閉めます。



AUA062S

7

8 本機の電源を入れます。

補足


- トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。
- トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。

印刷濃度を調整する

印刷濃度の調整方法について説明します。

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。

- 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

- [▼] [▲] キーを押して【チョウセイ／カンリ】を表示させ、[OK] キーを押します。

7

<メニュー>
チョウセイ／カンリ

調整 / 管理メニューが表示されます。

- [▼] [▲] キーを押して【1. ノウドチョウセイ】を表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイ／カンリ>
1.ノウドチョウセイ

印刷濃度を調整する項目の選択画面が表示されます。

- [▼] [▲] キーを押して印刷濃度を調整する項目を表示させます。

<ノウドチョウセイ>
1.ノウド 1

[ノウド 1] は、「厚紙 2」を使用する場合に設定します。[ノウド 2] は、「厚紙 2」以外を使用する場合に設定します。

5 [OK] キーを押します。

印刷濃度の設定画面が表示されます。

6 [▼] [▲] キーを押して印刷濃度の調整値を現在の設定から変更します。

<ノウト ^ド 1>	
(-6 +3)	0

印刷濃度は-6~+3 の 10 段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃くなり、マイナス方向に増やすと薄くなります。

7 [OK] キーを押します。

設定が確定し、約 2 秒後に印刷濃度を調整する項目の選択画面に戻ります。

8 [オンライン] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

印刷位置を調整する

印刷位置の調整方法について説明します。

トレイごとの印刷位置を合わせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向は各トレイ共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの給紙ユニット（500枚）や両面プリントユニットを取り付けたときに調整します。

- 1 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

- 2 [▼] [▲] キーを押して【チョウセイ／カンリ】を表示させ、[OK] キーを押します。

<メニュー>
チョウセイ／カンリ

調整 / 管理メニューが表示されます。

- 3 [▼] [▲] キーを押して【2. インサツイチ チョウセイ】を表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイ／カンリ>
2.インサツイチ チョウセイ

印刷位置調整のメニューが表示されます。

- 4** 印刷位置を調整するための目安とする調整シートを印刷します。[1. チョウセイシート インサツ] が表示されていることを確認して、[OK] キーを押します。

<インサツイチ チョウセイ>
1.チョウセイシート インサツ


トレイ選択画面が表示されます。

- 5** [▼] [▲] キーを押して調整するトレイを表示させ、[OK] キーを押します。

<チョウセイシート インサツ>
1.トレイ1

「インサツチュウデス」のメッセージが表示され、調整シートが印刷されます。

- 6** 印刷した調整シートを確認して、実際に印刷位置を調整します。



ここでの設定は調整シートの余白部分が等しくなるように調整します。

- 7** [戻る] キーを押します。

印刷位置調整のメニューに戻ります。

- 8** [▼] [▲] キーを押して [2. チョウセイ ジッコウ] を表示させ、[OK] キーを押します。

<インサツイチ チョウセイ>
2.チョウセイ ジッコウ

印刷位置調整の選択画面が表示されます。

9 [▼] [▲] キーを押して調整するトレイを表示させ、[OK] キーを押します。


〈チョウセイ シッコウ〉
1.ヨコトレイ1

印刷位置の設定画面が表示されます。

10 [▼] [▲] キーを押して、数値（単位 mm）を現在の設定から変更します。

〈ヨコトレイ1〉
(-4.0 +4.0) 0.0

数値を大きくすると、印刷範囲を+方向にずらして印刷します。数値を小さくすると、印刷範囲を-方向にずらして印刷します。



7

[▼] [▲] キーを押しつづけると、1.0mm 単位で設定できます。

11 [OK] キーを押します。

設定が確定し、約 2 秒後に印刷位置調整の選択画面に戻ります。

12 [戻る] キーを押します。

印刷位置調整のメニューを表示させます。

13 [▼] [▲] キーを押して [1. チョウセイシート インサツ] を表示させ、[OK] キーを押します。

14 手順 5を行い、調整した結果を確認します。


15 [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

用紙の反りを低減する

印刷後の用紙の反りを低減する方法について説明します。

- 操作部の【メニュー】キーを押します。



AUAD47S

メニュー画面が表示されます。


- [▼] [▲] キーを押して【チョウセイ／カンリ】を表示させ、【OK】キーを押します。



7


調整 / 管理メニューが表示されます。

- [▼] [▲] キーを押して【3. カール テイゲン】を表示させ、【OK】キーを押します。



カール低減のメニューが表示されます。

- [▼] [▲] キーを押してカール低減を「する」「しない」を選択します。



- 【OK】キーを押します。

設定が確定し、約2秒後に調整 / 管理メニューに戻ります。

- 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

 **補足**

- ・用紙の種類によっては、印字品質の低下を招く場合があります。
- ・ファーストプリント／省エネ復帰時間が多少長くなります。

8. 困ったときには

困ったときの対処方法や思いどおりに印刷できないときの対処方法について説明します。

操作部にメッセージが表示されたとき

主なメッセージについて説明します。他のメッセージが表示されたときは、メッセージにしたがって対処してください。

補足

- 省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。
- エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行ってもメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモードを解除してください。
- 「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの【エラーヒヨウジセッティ】を【スペチヒヨウジ】に設定すると、画面に表示されるようになります。

状態表示メッセージ

本機の状態を表示しているメッセージについて説明します。

8

メッセージ	状態
イチジテイシチュウデス	処理中のすべてのジョブが一時停止中です。
インサツチュウデス	印刷実行中です。
インサツデキマス	印刷可能な状態です。
ウェイティング	データ待ち状態です。
オフライン	印刷を実行するときは、【オンライン】キーを押して、オンライン状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中またはトナー補給中です。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。 「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
セッティヘンコウチュウ	設定変更中です。
ヘキサダンプ	16進数でデータを印刷できるモードです。 印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。

エラーコードが表示されないメッセージ

エラーコードが表示されないメッセージについて説明します。

◆ エラーコードが表示されないメッセージ（アルファベット順）

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
DHCP ガセッティサレテ イマス アドレスヘンコウハデキ マセン	インターフェース設定メニューで [DHCP] が [On] に設定されているため、IPv4 アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを変更することができません。	操作部で DHCP を [Off] に設定してください。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「インターフェース設定メニュー」を参照してください。
Gate セツゾクエラー	RCG (Remote Communication Gate) と通信できません。	管理者に連絡してください。
HDD エラー	ハードディスクキットに異常が発生しました。	ハードディスクキットをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。 ハードディスクキットの取り付けについては、P32 「ハードディスクキットを取り付ける」を参照してください。
P=XX I=XXXXXXXXX デンゲンサイトウニユウ	コントローラー部に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。その際、エラーコード（左記の「XXX」部分）も連絡してください。
PDF ファイルエラー	構文エラーなどが発生しました。	印刷しようとしている PDF ファイルが正しいかどうか確認してください。
USB エラー	USB インターフェースに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。

◆ エラーコードが表示されないメッセージ（50 音順）

ア行

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参考先
イーサネットエラー	イーサネットボードに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
インサツデキマセン	印刷不許可のファイルを印刷しようとしています。	印刷不許可の設定を解除して印刷してください。
オプション RAM エラー	増設メモリに異常が発生しました。	増設メモリを交換してください。 増設メモリの交換については、P.34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。

力行

カートリッジ コウカン	トナーカートリッジが寿命になりました。	印刷面にかすれ、スジ、汚れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.89「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
カートリッジ ヨウイ	トナーカートリッジの寿命に近づいています。	新しいトナーカートリッジを用意してください。
カートリッジヲコウカン シテクダサイ	トナーカートリッジは使用できません。	新しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.89「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
カートリッジヲ セットシテクダサイ	トナーカートリッジがセットされていません。または、正しくセットされていません。	トナーカートリッジを正しくセットしてください。
カイテンショリジッコウ	RPCS プリンタードライバーで回転処理の設定に問題があります。	プリンタードライバーの設定が正しいかどうか確認してください。
キュウシトレイ# エラー	表示されたトレイ#(1~4) に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
キョウセイインサツマタハ ジョブリセットシテクダ サイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイ#(1~4) に、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。	任意のトレイを選び、指定した用紙をセットします。操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズ、用紙種類を合わせます。 給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙] キーを、送信データを取り消すときは [ジョブリセット] キーを押してください。

サ行

サービスコール EC テンゲン サイトウニユウ/ ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	本機の内部で通信エラー が発生しています。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。
サービスコール XXX-X テンゲン サイトウニユウ/ ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	故障しています。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。その 際、エラーコード（左記の「XXX-X」部 分）も連絡してください。

タ行

ティキメンテナンスジキ	定期交換部品の交換時期 になりました。	定期交換部品キット（フリクションパッ ド、給紙コロ、転写ローラー、定着ユ ニット）の交換時期です。サービス実施 店に連絡してください。
ティチャクユニットガア リマセン タダシクセットシテクダ サイ	定着ユニットがセットさ れていないか、正しくセッ トされていません。	サービス実施店に連絡してください。
ドウサチュウハセンタク デキマセン	プリンターの動作中に補 正メニューを選択しよう としています。	プリンターの動作中は補正メニューを 選択できません。待機中に行ってください。
トレイ#ニ ヨウシヲホ キュウ (マタハ キョウセイイン サツ) / (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ #(1~4、テサシ)に用紙が ありません。	表示された給紙トレイに用紙を補給し てください。給紙トレイを変更して印刷 する場合は【強制排紙】キーを、送信 データを取り消すときは【ジョブリセット】 キーを押してください。
トレイ#ノ サイズヲヘ ンコウ (マタハ キョウセイイン サツ) / (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ #(1~4、テサシ)の用紙サ イズが、プリンタードライ バーや操作部で指定した サイズと異なります。	表示されたトレイに必要なサイズの用 紙をセットした上で、操作部または用紙 サイズダイヤルで用紙サイズを設定し 直してください。その後、印刷が始め ります。 給紙トレイを変更して印刷する場合は 【強制排紙】キーを、送信データを取り 消すときは【ジョブリセット】キーを押 してください。

トレイ#ノ セッティヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイイン サツ) / (用紙サイズ) (用紙種類)	表示されたトレイ #(1~4、テサシ) の用紙の サイズまたは種類が、プリ ンタードライバーや操作 部で指定した用紙のサイ ズまたは種類と異なりま す。	表示されたトレイに必要なサイズと種 類の用紙をセットした上で、操作部または 用紙サイズダイヤルで用紙サイズまた は用紙種類を設定し直してください。 その後、印刷が始まります。 給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙] キーを、送信データを取り 消すときは [ジョブリセット] キーを押 してください。
トレイ#ハ リョウメンインサツデキ マセン	両面禁止の設定をしてい るトレイを指定して両面 印刷の指示をしています。	両面禁止を解除してください。または、 トレイを選択して、強制印刷を行うか ジョブリセットを行ってください。
トレイ#ヲ タダシクセット (マタハ キョウセイインサツ)	表示されたトレイ #(1~4、テサシ) が正しく セットされていないか、あ りません。 表示された給紙トレイを 正しくセットしてください。	給紙トレイを変更して印刷する場合は [強制排紙] キーを、送信データを取り 消すときは [ジョブリセット] キーを押 してください。

八行

パスワードガ タダシクアリマセン	機密印刷のパスワード設 定が正しくありません。	パスワードを確認してください。
パスワードフイッチ	暗号化された PDF ファイ ルのパスワードが一致し ていません。	正しいパスワードを入力して下さい。
パラレルエラー	パラレルインターフェー スに異常が発生しました。	電源を入れ直してください。また、適切 なインターフェースケーブルを使用し ていることを確認してください。それで も同じメッセージが表示されるときは、 サービス実施店に連絡してください。
ヒジュンセイトナー	コニカミノルタ以外のト ナーカートリッジがセッ トされました。	コニカミノルタのトナーカートリッジ に交換してください。
フウトウレバーカクニン	封筒レバーの位置が封筒 使用時の位置にあります。	封筒に印刷を行う場合以外は、封筒レ バーを通常の位置に戻してください。詳 しくは、P.137 「封筒レバーの操作」を 参照してください。
プリンタフォントエラー	プリンターのフォント ファイルに異常が発生し ました。	電源を入れ直してください。それでも同 じメッセージが表示されるときは、サー ビス実施店に連絡してください。

プロキシカクニン	Proxy が設定されていません。Proxy のアドレスまたはポート番号が間違っています。	Proxy のアドレスまたはポート番号を正しく設定し、電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
プロキシセッティエラー	プロキシユーザー名もしくはパスワードが間違っています。	プロキシユーザー名もしくはパスワードを正しく設定してください。
プログラムハ トウロクサレティマセン	プログラムが登録されていない状態で、内容印刷を実行しようとしています。	管理者に確認してください。
ブンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷の対象となるファイルがありません。	試し印刷または機密印刷の対象となるファイルを確認してください。

マ行

メニュー プロテクト サレ テイマス セッティヘンコウハ デ キマセン	メニュー プロテクト されているメニューに入ろうとしました。	管理者に確認してください。
--	--------------------------------	---------------

ヤ行

ヨウシガアリマセン	指定したトレイに用紙がセットされていません。	指定したトレイに用紙をセットしてください。詳しくは、P69 「用紙をセットする」を参照してください。
ヨウシサイズガチガイマス キョウセイハイシキー / (用紙サイズ) (用紙種類) ↓ ヨウシヲ セットシナオシテ OKキーワ オシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。(給紙方向の長さに±50mm 以上の差がある場合、エラーの発生した紙の排紙後に表示されます。)	エラーと表示された給紙トレイの給紙サイズと用紙サイズダイヤルの設定が一致するように合わせてください。その後、[OK] キーを押すと、印刷が始まります。
ヨウシミスフィード キュウシトレイ / キュウシトレイヲヒキダ シテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	本体の給紙部で紙つまり、または用紙の不送りが発生しました。	本体給紙トレイを引き出して用紙を取り除いた後、前カバーを開閉してください。

8. 困ったときには

ヨウシミスフィード ホンタイナイブ /マエカバーフアケテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	本体の内部、または手差しトレイ（マルチ）で紙づまりが発生しました。	前カバーを開けてトナーカートリッジをいったん取りだし、用紙を取り除いてください。または、手差しトレイ（マルチ）にセットしてある用紙を一度取り除いて、手差しトレイ（マルチ）を閉めてから前カバーを開閉させてください。
ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ /ハイシグチカバーフアケテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	本体の排紙部で紙づまりが発生しました。	排紙口カバーを開けて、用紙を取り除いてください。
ヨウシミスフィード リョウメンユニット（ウシロ） /リョウメンユニットカ バーフアケテ ヨウシヲトリノゾイテク ダサイ	両面プリントユニットで紙づまりが発生しました。	両面プリントユニットのカバーを開けて用紙を取り除いてください。

エラーコードが表示されるメッセージ

エラーコードが表示されるメッセージについて説明します。

エラーメッセージ	原因	対処方法
84：ワークエラー	イメージを処理するためのメモリー領域がありません。	増設メモリを増設するか、送信データを小さくしてください。増設メモリの増設については、P34「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
86：パラメーター	RPCS プリンタードライバーで文法エラーが発生しました。	プリンタードライバーが本機と整合していない可能性があります。パソコンとプリンターの間で何か障害が発生している可能性があります。正しく接続されているか確認してください。
87：メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのためのメモリー領域がありません。	増設メモリを増設するか、小さいサイズの用紙サイズを指定してください。増設メモリの増設については、P34「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
89：メモリースイッチ	印刷条件の設定値が不適当です。	印刷条件の「国別指定」の設定値、またはその他の設定値を、設定範囲に収まる値に設定し直してください。
90：メディアフル	ハードディスクキットの容量が不足しています。	ハードディスクキットに登録されている不要なデータを削除してください。
96：モジセットエラー	存在しない文字の印字要求がありました。	文字コードを正しくセットしてください。
98：アクセスエラー	ハードディスクキットに正常にアクセスできません。	ハードディスクキットを正しく取り付けてください。詳しくは、P32「ハードディスクキットを取り付ける」を参照してください。
A3：オーバーフロー	受信バッファがオーバーフローしました。	プリンターの受信バッファを多く設定してください。
A4：ソートオーバー	ソートできる枚数をオーバーしています。	ソート枚数を適切な数値にしてください。
A6：ページフル	印刷中に画像メモリーが不足しました。	増設メモリを増設するか、送信データを小さくしてください。増設メモリの増設については、P34「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
A7：ドローエラー	イメージ描画中にワークエリアがオーバーフローしたために、描画することができます。	増設メモリを増設してください。詳しくは、P34「増設メモリを取り付ける」を参照してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
A8：ライブラリー	ライブラリー描画中にエラーが発生しました。	増設メモリを増設してください。詳しくは、P.34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
A9：ページエラー	一時蓄積文章、保存文章でページオーバーが起こりました。	印刷するページ数を減らしてください。
AA：ブンショスウ	一時蓄積文章、保存文章で文書数がオーバーしました。	登録されている文書を削除してください。
AB：HDD フル	一時蓄積文章、保存文章でハードディスクキットがオーバーフローしました。	登録されている文書を削除するか、一時蓄積文章、保存文章のデータのサイズを小さくしてください。
AD：チクセキエラー	ハードディスクキットが装着されていない状態で、機密印刷の指示が出されました。	機密印刷を実行するときは、本機にハードディスクキットを装着してください。詳しくは、P.32 「ハードディスクキットを取り付ける」を参照してください。
AI: サイズエラー	給紙できないサイズの印刷が指定されたため、オートジョブリセットが実行されました。	給紙できる用紙サイズで印刷を行ってください。
BA：リヨウセイゲン	利用者制限により印刷ジョブがキャンセルされました。	ユーザーコードの許可条件を確認してください。
BC：ソートエラー	ソートが解除されました。	増設メモリ、またはハードディスクキットを増設してください。詳しくは、P.34 「増設メモリを取り付ける」、P.32 「ハードディスクキットを取り付ける」を参照してください。
BF：リヨウメンエラー	メモリー不足のため、または両面印刷できない用紙サイズが指定されたため、両面印刷の指定が解除されました。	増設メモリを増設するか、送信データを減らしてください。増設メモリの増設については、P.34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。 用紙については、P.59 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。
BI: カミシュメイエラー	指定された紙種名称が本機内に設定されていません。	最新の紙種設定情報を本機から取得し直してください。
C1：コマンドエラー	無効なコマンドを受信しました。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。

エラーメッセージ	原因	対処方法
C2：パラメータースウ	パラメーターの数が不適当です。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C3：パラメータハンイ	パラメーターの範囲が不適当です。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C6：ポジション	印刷位置が不適当です。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C7：ポリゴン	ポリゴンバッファが不足しています。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
C9：パターンエラー	画像のテスクチャパターン用バッファサイズが不足しています。	システム設定の「優先メモリー」を「ユーザーメモリー」に変更するか、増設メモリを増設してください。増設メモリの増設については、P34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
CA: ハンティエラー	原稿サイズ判定用バッファがオーバーフローし、後続データ中に、オーバーフローまでに判定した原稿サイズを超える領域の描画があります。	システム設定の「優先メモリー」を「ユーザーメモリー」に変更するか、増設メモリを増設してください。増設メモリの増設については、P34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
D0：アウトウェラー	応答コマンド実行中に、次の応答コマンドの実行要求がありました。	次のいずれかを行ってください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D1：コマンドエラー	無効なデバイスコントロールコマンドを受信しました。	次のいずれかを行ってください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D2：ムコウパラメータ	デバイスコントロールコマンドのパラメーターの中に無効な1バイトを受信しました。	次のいずれかを行ってください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D3：パラメータハンイ	デバイスコントロールコマンドのパラメーターが有効範囲を超えていました。	次のいずれかを行ってください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
D4：パラメータースウ	デバイスコントロールコマンドのパラメーター数が不適当です。	次のいずれかを行ってください。 ・ESC.E コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
DC：フォントセレクト	指定したフォントをセレクトできません。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。

8. 困ったときには

エラーメッセージ	原因	対処方法
DD：フォントエラー	指定したフォントがフォントテーブルにありません。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
DE：パラメータハンイ	文字サイズが不適当です。	次のいずれかを行ってください。 ・OE、IN コマンドを実行する。 ・印刷条件リストを印刷する。
DF：ワークメモリ	シェーディング実行のための領域が不足しています。	データの量を減らしてください。
P1：コマンドエラー	RPCS のコマンドエラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、次のいずれかを確認してください。 ・ホストとプリンターの間で正常に通信ができるか。 ・プリンタードライバーのメモリーを正しく設定しているか。
P2：メモリーエラー	メモリー取得エラーが発生しました。	増設メモリを増設してください。詳しくは、P.34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
P3：メモリーエラー	メモリー取得エラーが発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、増設メモリを交換してください。詳しくは、P.34 「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
P4：ソウシンチュウシ	プリンタードライバーから、データ送信中断コマンドを受信しました。	ホストが正しく動作しているか確認してください。
P5：ジュシンチュウシ	データの受信が中断しました。	データを再送してください。

ブザー音が鳴ったとき

本機は、機器の状況をブザー音でお知らせします。それぞれのブザー音について説明します。

ブザー音のパターン	意味	状態
“ピッ”	入力確認音	操作部で正常なキー操作をしたときに鳴ります。(ブザー音)
“ピッピー”	入力無効音	操作部で無効なキー操作をしたときに鳴ります。(ブザー音)
“ピーピーピーピーピー” “ピーピーピーピーピー” “ピーピーピーピーピー” “ピーピーピーピーピー”	弱注意音 (同じパターンを4回繰り返します)	用紙切れなどで、プリントジョブが完了できないときに鳴ります。(ブザー音)
“ピッピッピッピッピッ” “ピッピッピッピッピッ” “ピッピッピッピッピッ” “ピッピッピッピッピッ” “ピッピッピッピッピッ”	強注意音 (同じパターンを5回繰り返します)	紙づまりやトナー補給など、お客様による対処が必要となった場合にこの音が鳴ります。(ブザー音)
“ピーピー”	準備完了音	電源を入れ、使用可能な状態になったことをお知らせします。(ウォームアップ通知音)

↓ 補足

- 鳴動中のブザー音を止めることはできません。このため紙づまりやトナー補給の際に、前カバーなどの開閉を続けて行うと、本機が正常な状態に戻っていてもブザー音が鳴り続けることがあります。
- ブザー音を鳴らすか鳴らさないかの設定について、『ソフトウェアガイド』「調整／管理メニュー」を参照してください。

目 参照

- 『ソフトウェアガイド』「調整／管理メニュー」

印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても、印刷が開始されないときの対処方法に関する説明です。

確認すること	原因・対処方法・参照先
電源が入っていますか？	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認した後、電源スイッチを「[On]」側にしてください。
オンラインランプが点灯していますか？	[オンライン] キーを押して、オンラインランプを点灯させてください。
アラームランプは点灯していますか？	点灯しているときは、操作部のメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 詳しくは、P.125 「エラーコードが表示されるメッセージ」を参照してください。
用紙はセットされていますか？	給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）、給紙ユニットに用紙をセットしてください。 詳しくは、P.69 「用紙をセットする」を参照してください。
テスト印刷ができますか？	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 テスト印刷の方法については、『かんたんセットアップ』「テスト印刷をする」を参照してください。
インターフェースケーブルがきちんと接続されていますか？	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターにしっかりと接続されていることを確認します。コネクターに金具が付いているときは、金具を使用して固定します。
インターフェースケーブルは適切なものを使用していますか？	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 P.163 「関連商品一覧」を参照してください。
印刷実行後、データインランプが点滅・点灯しますか？	印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、プリンターにデータが届いていません。 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンとケーブルで接続しているとき 印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷ポートの確認方法は次ページを参照してください。 ・パソコンとネットワークで接続しているとき ネットワークの管理者に相談してください。

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

パソコンとケーブルで直接接続しているとき

データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- ・パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1 または LPT2 に設定します。
 - ・USBインターフェースで接続しているときは、USB00 (n) に設定します。
- ※ (n) はプリンターの接続台数によって異なります。

■ Windows 2000 の場合

- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
- 2 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- 3 [ポート] タブをクリックします。
- 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

■ Windows XP、Windows Server 2003/2003 R2 の場合

- 1 [スタート] ボタンから [プリンタと FAX] フォルダを表示させます。
- 2 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- 3 [ポート] タブをクリックします。
- 4 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

8

■ Windows Vista の場合

- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [プリンタ] をクリックします。
- 3 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[プリンタのプロパティの設定] をクリックします。
- 4 [ポート] タブをクリックします。
- 5 [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても、思いどおりに印刷できないときの対処方法に関する説明です。

きれいに印刷できないとき

状態	原因・対処方法・参考先
用紙の印刷面に汚れが出る	印刷濃度を下げて印刷してみてください。印刷濃度を調整するときは、操作部の【メニュー】キーを押し、【チョウセイ／カンリ】メニューから【ノウドチョウセイ】を選択します。詳しくは、P.110「印刷濃度を調整する」を参照してください。
用紙の印刷面に汚れが出る	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきは反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。詳しくは、P.58「用紙に関する注意」を参照してください。
用紙の印刷面に汚れが出る	用紙の表／裏を逆にして、トレイにセットしてみてください。
用紙の印刷面に汚れが出る	トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与えると、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に汚れが出なくなるまで（50枚程度）印刷を繰り返してください。
用紙の裏面が汚れる	セットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。詳しくは、P.69「給紙トレイ（標準）、給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）（オプション）に用紙をセットする」を参照してください。 手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P.81「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。
用紙の裏面が汚れる	A4のデータをB5に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚れることがあります。
全体がかすれる	印刷濃度を上げて印刷してみてください。印刷濃度を調整するときは、操作部の【メニュー】キーを押し、【チョウセイ／カンリ】メニューから【ノウドチョウセイ】を選択します。詳しくは、P.110「印刷濃度を調整する」を参照してください。
印刷の濃度が変わってしまった	印刷結果が濃くなったり薄くなったりしたときは、印刷濃度を調整してください。詳しくは、P.110「印刷濃度を調整する」を参照してください。

状態	原因・対処方法・参考先
画像がぼやける	結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を室温に十分なじませてから印刷してください。
何も印刷されない	トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか？トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因になります。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナーシールを2本引き抜いてください。 詳しくは、P89「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
封筒にしわが付いて印刷される	封筒レバーを操作してください。 P137「封筒レバーの操作」を参照してください。

ドライバーの設定が必要なとき

状態	原因・対処方法・参考先
全体がかかれる	プリンタードライバーの【印刷品質】タブで「トナーセーブ」をチェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画面上とレイアウトが異なることがあります。
画面どおりに印刷されない	TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか？ 画面と同じ文字で印刷するには、TrueTypeフォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフのレイアウトが変わることがあります。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
画面どおりに印刷されない	色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定画面の【印刷品質-ユーザー設定】ダイアログの【画質調整】タブの「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
意味不明の文字が印刷される	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。 エミュレーションを呼び出すには、操作部の【メニュー】キーを押し、[エミュレーションヨビダシ]を選択します。
画像が途中で切れたり、余分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。 プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

状態	原因・対処方法・参照先
縦と横が逆に印刷される	<p>印刷条件の【印刷方向】の設定が合っていない可能性があります。正しく設定してください。</p> <p>Windowsからの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。</p> <p>プリンタードライバーのヘルプを参照してください。</p>

給紙がうまくいかないとき

状態	原因・対処方法・参照先
何度も用紙がつまる	<p>プリンター内部に紙片などが残っていませんか？</p> <p>P141 「用紙がつまつたとき」を参照してください。</p>
何度も用紙がつまる	<p>セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わせに合わせてください。詳しくは、P69 「給紙トレイ（標準）、給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）（オプション）に用紙をセットする」を参照してください。</p> <p>手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。詳しくは、P81 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。</p>
何度も用紙がつまる	<p>給紙トレイや増設トレイ、手差しトレイ（マルチ）の用紙ガイドがきちんとセットされているかを確認してください。</p> <p>給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。給紙コロを清掃してみてください。詳しくは、P99 「給紙コロを清掃する」を参照してください。</p> <p>それでも紙詰まりが直らない場合、用紙の裁断に原因がある場合があります。用紙の裏表を変えてみてください。詳しくは、P59 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。</p>
用紙が一度に何枚も送られる	<p>用紙をパラパラとさばいてからセットしてください。複数の用紙が重なって送られると、紙づまりの原因になります。また、用紙の種類ごとの給紙可能トレイや注意事項を確認してください。詳しくは、P59 「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。</p>
用紙が一度に何枚も送られる	<p>フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクションパッドを清掃してみてください。詳しくは、P97 「フリクションパッドを清掃する」を参照してください。</p>

状態	原因・対処方法・参考先
給紙トレイにつまつた用紙を取り除いたが、操作部のエラーメッセージが消えない	紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを行わないとエラーメッセージが消えません。つまつた用紙を取り除いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。また、カバーを閉め忘れないように注意してください。 詳しくは、P.141 「用紙がつまつたとき」を参照してください。
思ったトレイとは違うトレイから給紙される	[ヨウシセッティ] メニューの [ジドウトレイセンタク] で [タイショウニシナイ] を設定していませんか？
思ったトレイとは違うトレイから給紙される	セットした用紙と、用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定が合っていない可能性があります。用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定を確認し、セットした用紙サイズと方向の組み合わせに合わせてください。詳しくは、P.69 「給紙トレイ（標準）、給紙ユニット（500枚）、給紙ユニット（250枚）（オプション）に用紙をセットする」を参照してください。 手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ・方向と、操作部の設定が合っていない可能性があります。操作部で設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 詳しくは、P.81 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」を参照してください。
思ったトレイとは違うトレイから給紙される	Windowsからの印刷時は操作部で給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
印刷の指示をしてから1枚目の印刷が始まるまで時間がかかる	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまましばらくお待ちください。
印刷の指示をしてから1枚目の印刷が始まるまで時間がかかる	省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がかかります。省エネモードについては、『ソフトウェアガイド』「システム設定メニュー」を参照してください。
異常音がする	異常音がする周辺で、最近交換した消耗品や取り付けたオプションなどがある場合、それらがしっかりと取り付けられているかを確認してください。それでも異常音が発生する場合は、サービス実施店に連絡してください。

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

その他のトラブルシューティング


本機の動作に関するトラブルシューティングです。

状態	原因・対処方法・参照先
エラー発生時、またはエラー解除後にメールが送られてこない	Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に管理者モードでログインし、[通知] 内の以下の設定を確認してください。 • 本機のメールアドレス • 通知先グループ • 項目ごとの通知先 設定の詳細については、Web Image Monitor のヘルプを参照してください。
エラー発生時、またはエラー解除後にメールが送られてこない	Web ブラウザーで本機にアクセスして表示される Web Image Monitor に管理者モードでログインし、[メール] 内の SMTP サーバの設定を確認してください。
エラー発生時、またはエラー解除後にメールが送られてこない	本機がメールを発信する前に電源を切ると、メールは送られません。
エラー発生時、またはエラー解除後にメールが送られてこない	宛先に指定したメールアドレスが正しいかどうかを確認してください。 Web Image Monitor の [ネットワーク] 内の [システムログ] でプリンターの動作履歴を確認し、メールが発信されているのに届いていない場合は宛先が正しくない可能性があります。 メールサーバのエラーメールに関する情報も確認してください。
エラー発生を知らせるメールは来たが、エラー解除を知らせるメールが来ない	Web Image Monitor の [通知] で、エラー解除時にも E-mail を発信するように設定しているかどうかを確認してください。 [通知] 内の [項目ごとの通知先] の [編集] ボタンをクリックして表示される「通知項目詳細」画面で、[通知する時] を [発生・解除] に設定する必要があります。
エラー解除を知らせるメールを発信するように設定しているが、エラー解除を知らせるメールが来ない	エラー発生後に本機の電源を Off にし、電源 Off の間にエラーが解除された場合は、エラー解除を知らせるメールは発信されません。
エラー発生時とエラー解除時にメールを発信するように設定しているが、エラー発生メールが来ないで、エラー解除を知らせるメールだけが来た	エラー発生を知らせるメールを発信するまでの設定時間が過ぎる前にエラーが解除された場合、エラー発生メールは発信されず、エラーが解除されたことを知らせるメールだけが送信されます。
エラー発生を知らせる通知レベルを変更したが、そのタイミングでエラーが来なかつた	変更前の通知レベルでエラー発生を知らせるメールが来ている場合、その後に通知レベルを変更してもメールは発信されません。

それでも思いどおりに動作しないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

■封筒レバーの操作


1 本機の後ろカバーを開けます。



AUA039S

2 封筒レバーを操作します。


- ・封筒レバーを下げるとき紙圧が弱くなります。
アラームランプが点灯し、メッセージが表示されます。
- ・封筒レバーを上げると紙圧が強くなります。
通常時は、上げて使用してください。



AUA073S

8

3 本機の後ろカバーを閉じます。




AUA084S

補足

- ・使用後は封筒レバーを戻してください。

■封筒レバーの操作（両面プリントユニット使用時）


- 1 両面プリントユニットを取り付けている場合は、両面プリントユニット側面のレバーを押し下げ（1）、両面プリントユニットを止まる位置まで引き出します（2）。



AUA019S

2 封筒レバーを操作します。


- 封筒レバーを下げるとき紙圧が弱くなります。
アラームランプが点灯し、メッセージが表示されます。
- 封筒レバーを上げると紙圧が強くなります。
通常時は、上げて使用してください。



AUA143S

8

3 両面プリントユニットを本機にしっかりと押し込みます。



AUA028S


 **補足**

- ・使用後は封筒レバーを戻してください。

■ 封筒を頻繁に印刷する場合


封筒レバーを下げたときに表示される、エラーメッセージを表示させないように設定できます。「ヒョウジシナイ」を選択すると、封筒レバーを下げてもエラーメッセージが表示されず、アラームランプも点灯しません。

1 操作部の【メニュー】キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

2 [▼] [▲] キーを押して【チョウセイ / カンリ】を表示させ、[OK] キーを押します。




調整 / 管理メニューが表示されます。

3 [▼] [▲] キーを押して【7. フウトウレバーメッセージ】を表示させ、[OK] キーを押します。



4 [▼] [▲] キーを押して、メッセージ表示の「する」「しない」を選択します。



5 [OK] キーを押します。

8. 困ったときには

設定が確定し、約 2 秒後に調整 / 管理メニューに戻ります。

6 [オンライン] キーを押します。

通常の画面に戻ります。

9. 紙づまりの対処

つまった用紙の取り除き方法について説明します。

用紙がつまつたとき

プリンターに用紙がつまつたときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

⚠ 注意



- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹼水でよく洗い流してください。
- 衣服についている場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。


★ 重要

- 用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が取り消されます。
- 用紙はやぶれないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用紙がつまつたり、故障の原因になります。
- 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
 - 用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。
 - 給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。
 - フリクションパッドや給紙コロが汚れている。
- つまつた用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注意下さい。
- 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。

「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合


「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」が表示されたときの対処方法について説明します。本体給紙トレイの用紙を取り除いてください。

- 1 給紙トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。



AUA104S


- 2 給紙トレイを奥までゆっくりと押し込みます。



AUA105S

9

- 3 前カバーを一度開けて、閉めます。



AUA062S

補足

- ・前カバーの開閉を行わないとエラーは解除されません。


「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合

「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」が表示されたときの対処方法について説明します。本体内部の用紙を取り除いてください。

★ 重要


- ・つまつた用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。
- ・手差しトレイ（マルチ）から印刷しているときに「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」が表示されたときは、手差しトレイ（マルチ）にセットしてある用紙を取り除いて、手差しトレイ（マルチ）を閉めてから前カバーを開閉させてください。

1 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。




AUA058S

2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。




AUA059S

- 3** トナーが手に付着しないようにガイド板を上げて(1)、用紙の両端を持って内部からつまった用紙を取り除きます(2)。




AUA074S

- 4** トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。




AUA060S

- 5** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



AUA061S

6 前カバーを閉めます。



AUAG62S

補足

- トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。
- トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。

「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合

「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」が表示されたときの対処方法について説明します。

排紙口の用紙を取り除いてください。

⚠ 注意



- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- 定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから（両面プリントユニットを引き出してから）1時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。


9

★ 重要

- つまつた用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありますので、ゆっくり引き抜いてください。
- 定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。


1 排紙口カバーを開けます。

「OPEN」の矢印の方向（手前）に引き上げると開きます。



AUA075S

2 用紙を取り除きます。



AUA076S


用紙は無理に引き抜かないでください。つまった用紙を取り除けた場合は、手順 15 に進みます。

9

つまった用紙が取り除けない場合や見当たらない場合は、排紙口カバーを開いたまま、用紙を背面から取り除きます。


両面プリントユニットを取り付けている場合は、手順 5 へ進んでください。

3 本機の後ろカバーを開けます。



AUA039S


4 後ろカバーを水平方向に取り外します。



AUA040S

手順 **7** へ進んでください。


5 両面プリントユニットを取り付けている場合は、両面プリントユニット側面のレバーを押し下げ(1)、両面プリントユニットを止まる位置まで引き出します(2)。



AUA019S


6 両面プリントユニット底板のレバーを押して(1)両面プリントユニットを本機から引き抜きます(2)。

9




AUA078S

7 定着ユニット固定レバーを上げてロックを解除します。




AUA079S

8 定着ユニットを取り出します。



AUA080S


9 力バーを開いて、つまっている用紙を取り除きます。



ZGDY410J


用紙を取り除いた後、カバーを閉めます。

10 定着ユニットをプリンター内部にセットします。




AUA081S

11 定着ユニット固定レバーをカチッと音がするまで、押し下げます。
両面プリントユニットを取り付けている場合は、手順 **14** へ進んでください。




AUA082S

12 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。




AUA083S

13 本機の後ろカバーを閉めます。




手順 **15** へ進んでください。

14 電源ケーブルを両面プリントユニット側面の溝に沿わせて、両面プリントユニットを本機背面のレールに差し込みます。



15 排紙口カバーをカチッと音がするまで押し戻します。



つまった用紙が見当たらないときや、エラーメッセージが消えないときは、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。

「ヨウシミスフィード リョウメンユニット（ウシロ）」の場合

「ヨウシミスフィード リョウメンユニット（ウシロ）」が表示されたときの対処方法について説明します。

両面プリントユニットにつまつた用紙を取り除いてください。

△ 注意




- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

★ 重要

- つまつた用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありますので、ゆっくり引き抜いてください。
- A5口の用紙については、両面プリントユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。


1 両面プリントユニット後ろカバーを開けます。



AUA085S


9

2 両面プリントユニット後ろカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。




AUA086S

3 両面プリントユニット後ろカバーを閉めます。




AUA087S

4 レバーを引き上げて(1)、両面プリントユニットカバーを開けます(2)。



AUA088S


5 両面プリントユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。



AUA089S


6 両面プリントユニットカバーを閉めます。

つまつた用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。



AUA090S

7 両面プリントユニット側面のレバーを押し下げ(1)、両面プリントユニットを止まる位置まで引き出します(2)。



AUA019S


8 ガイド板を起こして用紙を取り除きます。



AUA091S

9 両面プリントユニットを本機にしっかりと押し込みます。

エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまつた紙がないか確認してください。



AUA028S

10. 付録

本機の保守・運用について説明します。消耗品やオプションの一覧、本機やオプションの仕様を示します。


保守・運用について

保守や輸送方法についての注意事項です。

使用上のお願い

本機を使用する上での注意事項です。

- ・温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。



- ・寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に結露が生じことがあります。結露が生じた場合は、1時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。
- ・プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口や吸気口をふさがないようにしてください。
- ・前カバーを開けたままにしないでください。
- ・印刷中に前カバーや手差しトレイ（マルチ）を開けたり、プリンターを移動したりしないでください。
- ・印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。
- ・クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。
- ・印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。
- ・印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。
- ・電源を入れたままで給紙ユニット（500枚）および給紙ユニット（250枚）を取り外さないでください。故障の原因になります。
- ・日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。

- トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、コニカミノルタ指定の製品により、プリント品質を評価しています。品質維持のため、コニカミノルタ指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。
- 本機は、(A4ロの場合)、月間印刷ページ数が 20,000 ページ以下、1 日の通電時間の合計が 8 時間程度の条件で、使用年数を 5 年と想定して設計・製造されています。月間印刷ページ数が規定ページ数を超えていたり、1 日に合計 8 時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が 1,200,000 ページを超えていたりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

保守契約

- 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償保証期間後のサービスシステムです。一定のご予算でプリンターを良好な状態に保ちます。
- 保守契約されると次のようなメリットがあります。
 - 計画的に経費の運用ができます。
 - 万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。
- 保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7 年間です。したがって、本期間以後は、修理をお引き受けできない場合があります。
- 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

移動

⚠ 注意



- ・プリンター本体は約 23.9kg あります。
- ・機械を移動させるときは、両側面の中央にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- ・長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



- ・機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



- ・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

- ・本機は日本国内向けに製造されており、電源仕様の異なる諸外国では使用できません。本機を日本国外に移動させた場合は、保守サービスの責任は負いかねます。また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は各国異なります。これらの規則に違反して、本機および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあります。
- ・サービス実施店にご連絡いただくと、安全に輸送できるようにプリンターの措置をします。ただし、梱包と輸送についてはお客様で行ってください。

近くに移動する

★ 重要


- ・移動の際は、トナーがこぼれないようにできるだけ水平を保ってください。
- ・給紙ユニットを取り付けているときは、本機と給紙ユニットは固定されていないので別々に移動してください。また、本機を持ち上げるとき、給紙ユニットから確実に離れていることを確認してください。

1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 インターフェースケーブルを取り外します。


3 外部オプションを取り付けている場合はすべて取り外します。

両面プリントユニットを取り付けているときは、両面プリントユニット側面のレバーを押し下げ(1)、両面プリントユニットを止まる位置まで引き出します(2)。



AUA019S


次に両面プリントユニット底板のレバーを押して(1)両面プリントユニットを本体から引き抜きます(2)。



AUA078S

4 手差しトレイ（マルチ）、前カバーがきちんとしまっていることを確認します。

5 プリンター前面が手前にくるようにして本体両サイド下部の取っ手を持ち、移動します。



AUA106S

プリンターを輸送する

プリンター購入時の箱に入れて輸送してください。

★ 重要

- ・ケーブル類はすべて取り外します。
- ・トナーカートリッジはプリンター内部を汚すおそれがありますので、本機から取り外してください。詳しくは、「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
- ・精密機器ですので、輸送時に破損しないようご注意ください。

■ 参照

- ・P.89 「トナーカートリッジを交換する」

廃棄・回収

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービス実施店に相談してください。

相談先が不明の場合は、下記 URL をご参照ください。

<http://konicaminolta.jp/about/csr/environment/products/recycle/laser.html>

個人のお客様がご自身で廃棄される場合、本機は一般廃棄物に該当しますので、お住まいの地域を直轄する自治体にご確認ください。

使用済みカートリッジ回収プログラム（無償）


プリンタの使用済みトナー・ドラムカートリッジは？

コニカミノルタは、地球環境の維持・改善への取組みの一つとして、プリンタの使用済みトナー・カートリッジ・ドラムカートリッジの積極的な回収を進めております。

お手数ですが、プリンタの使用済みトナー・ドラムカートリッジは、不燃物や産業廃棄物等として捨てずに、回収にご協力ををお願い致します。

◆ 使用済み製品の回収の流れ

10



◆ 二次電池について

本機は二次電池を使用しています。二次電池は機械本体と一緒に回収しています。

物質エミッションについて

換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行うと、オゾンなどの臭気が気になり、快適なオフィス環境が保てない原因となります。また、印刷動作中には、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うように心掛けてください。

消耗品一覧

トナーカートリッジ

商品名	商品コード	販売単位	印刷可能ページ数
トナーカートリッジ	TCPP6640	1 個	約 15,000 ページ

補足

- トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- トナーカートリッジ（消耗品）は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店にご連絡ください。
- トナーカートリッジの寿命は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構（International Organization for Standardization）より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。
- 消耗品のご購入は、本機をご購入された販売店にご連絡ください。

用紙

種類	商品名	サイズ	販売単位
普通紙	リコピー PPC 用紙 タイプ 6200	A3	1 ケース (250 枚×5 パック)
		A4、A5、A6、 B4、B5、レ ター、リーガ ル	1 ケース (250 枚×10 パック)
	リコピー PPC 用紙 タイプ 6000	A3	1 ケース (250 枚×5 パック)
		A4、B4、B5	1 ケース (500 枚×5 パック)
カラー紙 (色紙)	リコピー PPC 用紙 タイプ CP (ピンク) タイプ CB (ブルー) タイプ CY (イエロー) タイプ CG (グリーン)	A3	1 ケース (250 枚×5 パック)
		A4、B4、B5	1 ケース (250 枚×10 パック)
第二原図用紙	FC トレーシングペーパー	A3	1 冊 (50 枚)
		A4	1 冊 (50 枚)
再生紙	マイリサイクルペーパー 100 (古紙配合率 100% 白色度 70%) マイリサイクルペーパー 100W (古紙配合率 100% 白色度 80%)	A3	1 ケース (500 枚×3 パック)
		A4、B4、B5	1 ケース (500 枚×5 パック)
ラベル紙	リコピー PPC 用紙 タイプ SA	A4	1 パック (100 枚入り)
OHP フィルム	3M CG5000	A4	1 パック (100 枚入り)

関連商品一覧

外部オプション

◆ 紙ユニット（500枚）（商品コード：LFHPP6640）

500枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ（マルチ）と合わせて最大1,500枚の用紙を同時にセットできます。

◆ 紙ユニット（250枚）（商品コード：LFSPP6640）

250枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ（マルチ）と合わせて最大1,000枚の用紙を同時にセットできます。

◆ 両面プリントユニット（商品コード：DPPP6640）

自動両面印刷が可能になります。

増設メモリ

増設メモリを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。詳しくは、『ソフトウェアガイド』「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

◆ 128MB 増設メモリ（商品コード：M128PP6640）

メモリー容量は128Mバイトです。

◆ 256MB 増設メモリ（商品コード：M256PP6640）

メモリー容量は256Mバイトです。

ハードディスクキット

10

◆ ハードディスクキット（商品コード：HDPP6640）

ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。

仕様

本体

現像方式	レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式（クラス1レーザ機器）
レーザー規格	レーザークラス1
ファーストプリント	6.5秒 ^{*1} （A4□：本体給紙トレイから給紙した場合）
連続プリント速度	35ページ/分（A4□）
エッジスマージング	2,400dpi相当（600dpi時）
解像度	600dpi/1,200dpi
用紙サイズ	<p>本体給紙トレイ：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定形サイズ：A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□、A6□、11×17□、Legal (8¹/₂×14)□、Letter (8¹/₂×11)□□、5¹/₂×8¹/₂□、郵便はがき□、往復はがき□□ ・不定形サイズ：幅90～297mm、長さ148～432mm <p>手差しトレイ（マルチ）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定形サイズ：A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□□、B6□、A6□、11×17□、Legal (8¹/₂×14)□、Letter (8¹/₂×11)□□、5¹/₂×8¹/₂□、郵便はがき□、往復はがき□□ ・不定形サイズ：幅64～305mm、長さ148～1260mm <p>※長尺紙の推奨する印刷範囲は、給紙方向に対して長さ432mmまでです。詳しくは、P.67「印刷範囲」を参照してください。</p>
用紙種類	<p>普通紙（リコピープロ用紙タイプ6200、6000）</p> <p>再生紙（マイリサイクルペーパー100、100W）</p> <p>カラー紙（リコピープロ用紙タイプCP、CB、CY、CG）</p> <p>第二原図用紙（FCトレーシングペーパー）</p> <p>ラベル紙（リコピープロ用紙タイプSA）</p> <p>OHPフィルム（3M CG5000）</p> <p>郵便はがき</p> <p>厚紙</p> <p>封筒</p>

給紙量	本体給紙トレイ トレイ 1 普通紙、再生紙、カラー紙：250 枚 第二原図用紙、ラベル紙：100 枚 OHP フィルム：1 枚 郵便はがき：40 枚 封筒：10 枚 トレイ 2 普通紙、再生紙、カラー紙：150 枚 第二原図用紙、ラベル紙：100 枚 OHP フィルム：1 枚 郵便はがき：40 枚 封筒：10 枚 手差しトレイ（マルチ） 普通紙、再生紙、カラー紙：100 枚 第二原図用紙、ラベル紙：1 枚 OHP フィルム：1 枚 郵便はがき：40 枚 封筒：10 枚
最大給紙量	1,500 枚（給紙ユニット（500 枚）2 段装着時）
排紙量	250 枚 (リコピ一 PPC 用紙 タイプ 6200 使用時)
排紙方法	裏面排紙
電源	100V、9A 以下、50/60Hz、
消費電力	最大消費電力：880W 以下 省エネモード時： 4.5W（本機のみ）、10W（フルオプション時） 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
ウォーミングアップ時間	電源投入時：19 秒以下 省エネモード時：12 秒以下
形式	デスクトップタイプ
外形寸法（幅×奥×高）	478 × 445 × 396mm
質量	約 23.9kg
音圧レベル	待機時：30dB（A）以下 稼動時：55dB（A）以下
音響パワーレベル	待機時：40dB（A）以下 稼動時：67dB（A）以下
CPU	RM7035C-466MHz(E PAD)
メモリー	標準：192M バイト 最大：384M バイト

HDD (オプション)	40GB
インターフェース	<p>本体標準</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 1284 準拠 双方向パラレル • ハーフピッチ規格 双方向パラレル • USB 2.0 <p>対応 OS : Windows 2000/XP/Vista、Windows Server 2003/2003 R2 データ転送速度 : 480Mbps、12Mbps 通信方式 : USB2.0 規格に対応 接続方式 : USB2.0 規格に対応したデバイス</p> <ul style="list-style-type: none"> • イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX データ転送速度 : 10Mbps、100Mbps • 対応プロトコル : TCP/IP、IPX/SPX (オプション)
エミュレーション (標準)	RPCS
搭載フォント	<p>アウトライン : 明朝 L、明朝 L プロポーションナル、ゴシック B、ゴシック B プロポーションナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier 4 書体、Arial 4 書体、TimesNewRoman 4 書体、Wingdings、Century 朝 L、平成明朝、平成ゴシック</p> <p>ビットマップ : Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS</p> <p>その他 : OCR-B、漢字ストローク</p>

*1 本機がしばらく使われていない状態の場合、1ページ目の印刷に多少時間がかかる場合があります。

 **補足**

- ・本製品は JIS C6802 (IEC 60825-1) 「レーザー製品の安全基準」に基づき、“クラス 1 レーザー製品”に該当します。
- ・USB 2.0 インターフェースを使って本機を接続する場合、USB 2.0 に対応したパソコンとケーブルが必要です。
- ・プリンターの使用環境によっては、表記値より時間がかかる場合があります。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- ・テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- ・テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- ・コンセントを別にする。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波ガイドライン適合品 JIS C61000-3-2 適合品

給紙ユニット（500枚）

項目	内容
用紙紙厚	60～105g/m ²
使用可能用紙サイズ	A3□、B4□、A4□、B5□、11×17□、Legal□、Letter□
給紙量	500枚（1段当たり、80g/m ² 紙使用時）
外形寸法(幅×奥×高さ)	468×545×130mm（本体取付時）
質量	6kg 以下
最大消費電力	15W 以下

給紙ユニット（250枚）

項目	内容
用紙紙厚	60～105g/m ²
使用可能用紙サイズ	A3□、B4□、A4□□、B5□□、11×17□、Legal□、Letter□□
給紙量	250枚（1段当たり、80g/m ² 紙使用時）
外形寸法(幅×奥×高さ)	468×545×95mm（本体取付時）
質量	5kg以下
最大消費電力	15W以下

両面プリントユニット

項目	内容
両面印刷できるサイズ	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□、11×17□、Legal□、Letter□□
外形寸法(幅×奥×高さ)	419×115×257mm（本体取付時）
質量	6kg以下
最大消費電力	35W以下

索引

アルファベット索引

DHCP	47
IPv4	47
IPv6	47
IP アドレス	47
LED の見かた	44
OHP フィルム	60
OK キー	22
USB 接続	45
USB ポート	45

あ行

厚紙	59
アラームランプ	22
安全上のご注意	4
イーサネット接続	43, 47
イーサネットポート	43
移動	157
印刷位置の調整	112
印刷がはじまらないとき	130
印刷濃度の調整	110
印刷範囲	67
インターフェース設定	47
うまく印刷できないとき	132
エネルギースター	11
エラーメッセージ	117
オプションの構成	25
オプションの取り付け	25, 26, 27
オプションリスト	25, 163
思いどおりに印刷できないとき	132
オンラインランプ / オンラインキー	22

か行

海外向けサイズの用紙	55
海外向けサイズの用紙のセット	71, 76
回収	159
各部の名称とはたらき	17, 19, 20, 22
紙づまりの対処	141
紙づまりの対処 / ヨウシミスフィード キュウシトレイ	142
紙づまりの対処 / ヨウシミスフィード ホンタイナインブ	143
紙づまりの対処 / ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ	145
紙づまりの対処 / ヨウシミスフィード リョウメンユニット	151
画面	22
関連商品一覧	163
給紙コロを清掃	100, 103
給紙トレイ	17, 55, 69
給紙ユニット (250 枚)	26, 27, 55, 69, 163, 168
給紙ユニット (500 枚)	26, 27, 55, 69, 163, 167
きれいに印刷できないとき	132
警告、注意のラベル位置について	9
困ったときには	117

さ行

仕様	164
省エネルギー	11
使用上のお願い	155
使用できない用紙	66
使用できる用紙の種類とサイズ	55
消耗品一覧	161
消耗品の交換	89
ジョブリセットキー	22
スクロールキー	22
清掃	95, 97, 100, 103, 107
全体	17
操作部	17, 22
操作部にメッセージが表示されたとき	117
増設メモリ	26, 27, 34, 163
その他のトラブルシューティング	136

た行

調整	110
調整シート	112
通信速度を設定する	51
定形サイズの用紙のセット	69
定着ユニット	20
低電力機能	11
データインランプ	22
手差しトレイ	17, 55, 81
電源ケーブル	19, 95
電源スイッチ	17
電源ランプ	22
特殊紙	61
トナーカートリッジ	89, 161
トナーカートリッジの交換	89
取扱説明書について	12
取扱説明書のインストール	14

な行

内部	20
二次電池	159
ネットワーク設定	47

は行

ハードディスクキット	26, 27, 32, 163
廃棄・回収	159
排気口	17
排紙トレイ	17
背面	19
パソコンとの接続	43
パラレルケーブルで接続する	46
封筒	64
ブザー音が鳴ったとき	129
普通紙	59
物質エミッション	159
物質エミッションについて	160
不定形サイズの用紙のセット	77, 84
フリクションパッドを清掃	97
付録	155
保管	58
保守・運用について	155
保守契約	156

ま行

マークについて	13
前カバー	20
メニューキー	22
メモリー	26, 163
メモリーの取り付け	34
戻るキー	22

や行

有効プロトコル	47
郵便はがき	62
用紙	162
用紙がつまたとき	141
用紙に関する注意	58
用紙の種類ごとの注意	59
用紙の種類とサイズ	55
用紙の種類の設定	79, 86
用紙のセット	55, 58, 69
用紙のセット / 紙トレイ	69
用紙のセット / 手差しトレイ	81
用紙の反りを低減	115
用紙の保管	58
ヨウシミスフィード キュウシトレイ	142
ヨウシミスフィード ホンタイナイブ	143
ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ	145
ヨウシミスフィード リョウメンユニット	151

ら行

ラベル紙	61
リサイクル	159
両面プリントユニット	26, 27, 39, 163, 168
レジストローラーを清掃	107
レターヘッド付き用紙	60

商標

- TrueType は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Server®、Windows Vista™ は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- IBM は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- NEC、PC-98NX シリーズ、PC-9800 シリーズ、PC-9821 シリーズは、日本電気株式会社の登録商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- * Windows 2000 の製品名は以下のとおりです。
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- * Windows XP の製品名は以下のとおりです。
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
- * Windows Vista の製品名は以下のとおりです。
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise
Microsoft® Windows Vista™ Business
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic
- * Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。
Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition
- * Windows Server 2003 R2 の製品名は以下のとおりです。
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition

平成書体は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。他のフォントと同様、フォントとして無断複製することは禁止されています。


重要

- 本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、登録した内容が消失することがあります。
- 本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

おことわり

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および取扱説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品の消耗品ご注文は、お買い上げ頂いた販売店にご連絡ください。
<http://konicaminolta.jp/business/products/printers/consumption/index.html>

操作方法・故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスのお問い合わせは最寄りのサービス実施店にご連絡ください。

コニカミノルタプリンタサポートセンター

0570-003-111 (ナビダイヤル)

上記電話番号をご利用いただけない場合は、お手数ですが、下記におかけください
いますようお願いいたします。

046-220-6565

● 受付時間：平日（月～金）9時～12時、13時～17時（土・日・祝日休業日）

