

## 6.5 SMB サーバーの登録

スキャンデータを **SMB** サーバーに送信する場合、送信先の **SMB** サーバーを登録できます。登録は、次の手順で行います。

1

**スキャン** を押します。

2

**SMB** を押します。



3

**送信先手動入力** を押します。



送信先入力画面が表示されます。



送信先は、**E-Mail/FTP/HDD/SMB** で、合計 **500** 件まで登録できます。



- 初期設定では送信先選択画面 (**E-Mail**) が表示されます。**スキャン** タブの初期設定については、コピー機の管理者にお問い合わせください。
- すでに **SMB** サーバーが登録されている場合は、登録名が表示されます。
- 初期設定では **あ**、**か** などの索引キーが表示されています。
- 登録されている **SMB** サーバーの変更/削除については、コピー機の管理者にお問い合わせください。

4

送信先入力画面上で、必要事項を設定します。各項目を押すと文字入力画面が表示されます。

#### プロフィール名

送信先選択画面（SMB）に表示される登録名称を半角 24 文字以内の英数字、記号、半角カタカナ、全角 12 文字以内のひらがな、カタカナまたは S-JIS 第二水準までの漢字で入力します。

#### 検索文字

宛先検索をする場合に、検索キーワードとして使用されます。半角 24 文字以内の英数字、記号、または半角カタカナ、もしくは、全角 12 文字以内のひらがな、カタカナまたは S-JIS 第二水準までの漢字で入力します。

#### ホストアドレス

SMB サーバーのアドレスを 63 文字以内の英数字および記号で入力します。

#### ファイルパス

SMB サーバーのファイルパスを 95 文字以内の英数字および記号で入力します。

#### ログイン名

SMB サーバーのアカウントを 47 文字以内の英数字および記号で入力します。



文字の入力方法について詳しくは、「文字を入力するには」(p. 3-6) を参照してください。



詳しく説明します

プロフィール名を入力しない場合、送信先選択画面（SMB）には、ホストアドレスの先頭から 24 文字が表示されます。



詳しく説明します

ホストアドレスとして NetBIOS 名を使用する場合は、大文字で入力してください。



詳しく説明します

ファイルパスは、大文字で入力してください。



詳しく説明します

入力したパスワードは「\*」で表示されます。

**パスワード**

SMB サーバーのパスワードを 14 文字以内の英数字および記号で入力します。

5

**登録** を押します。



送信先選択画面 (**SMB**) に戻ります。

6

登録した登録名が表示されることを確認します。



 詳しく説明します

- 登録数が多くて登録名が表示されない場合、 /  を押して、画面を切り替えてください。
- 一度登録した宛先の変更 / 削除は、管理者が行います。詳しくは管理者にお問い合わせください。

6