

レーザーレンズの清掃手順

機種：magicolor 2400W、magicolor 2430 DL



トップカバーを開きます。



緑色の取っ手をつかみ、ドラムカートリッジをゆっくり引き抜きます。



ドラムカートリッジを取り外し、底面部分の手前よりにレーザーレンズがあります。乾いた布で表面の汚れを拭き取ります。



真上から見ると、トナーカートリッジ(手前)と給紙ローラー(奥)の間にあります。

真上から見たレーザーレンズ