

ファクスを自動着信する

ファクスユーザーズガイド (magicolor 1690MF P151・magicolor 4690MF P155) を参照ください。

赤字は初期設定値です。

はい

いいえ

ジュシンモード：**オート ジュシン**

ジュシンモード：**マニュアル ジュシン**

■全て手動着信です。一度外付け電話機で着信(または、オンフックで着信)した後、ファクスであればスタートキーを押してファクス受信します。

■電話であればそのまま通話します。

外付け電話機の留守録機能を使う

ファクスユーザーズガイド (magicolor 1690MF P151・magicolor 4690MF P155) を参照ください。

はい

いいえ

ルスバンデンワセツゾク：**オン**

デンワ/ファクスモード：**オフ**

■本体のヨビダシカイスウ設定(2回)に関わらず着信し、外付け電話機を呼び出します。外付け電話機設定の呼び出し回数分呼び出し後、ファクスであればファクス受信します。

■電話ならそのまま留守電録音へ移行します。

ルスバンデンワセツゾク：**オフ**

電話/ファクスを自動切替する

ファクスユーザーズガイド (magicolor 1690MF P151・magicolor 4690MF P155) を参照ください。

はい

いいえ

デンワ/ファクスモード：**オン**

デンワ/ファクスモード：**オフ**

■本体のヨビダシカイスウ設定分(2回) 外付け電話機を呼び出した後、着信します。電話かファクスかの検出し、ファクスならファクス受信、電話なら本体に設定されているデンワヨビダシジカン設定(20秒)の間、本体のベルを鳴らし設定時間を超えると切断します。

■受話器を上げて相手側がファクスであった(ポーポー音が聞こえた)場合、ファクスを受信するには“スタートキー”を押してください。ファクス受信が開始されます。

■呼び出し時間内および呼び出し時間後に発信元が通話を切断するとファクスモードになります。

■本体のヨビダシカイスウ設定分(2回) 外付け電話機を呼び出した後、強制でファクス受信モードに入ります。(TELでもファクス受信モードに入ります)

<参考>

外付け電話機を取り付けた場合、本体のヨビダシカイスウ設定(2回)以内に受話器をとれば通話可能です。ファクスの場合、本体のスタートキーを押せばファクス受信可能です。

メモ

■設定メニューの入り方:

上記メニューは本体操作パネルの『メニュー選択』キーより下記のメニューに入ります。

本体操作パネルメニュー名	本体操作パネルメニュー階層名
ジュシンモード	セッテイ(UTILITY) / ジュシンセッテイ
ヨビダシカイスウ	セッテイ(UTILITY) / ジュシンセッテイ
ルスバンデンワセツゾク	セッテイ(UTILITY) / カンリシャ セッテイ ^{※1} / ツウシンセッテイ
デンワ/ファクスモード	セッテイ(UTILITY) / カンリシャ セッテイ ^{※1} / ツウシンセッテイ
デンワヨビダシジカン	セッテイ(UTILITY) / カンリシャ セッテイ ^{※1} / ツウシンセッテイ

※1「カンリシャ セッテイ」のパスワード(カンリシャNo)は「000000」(初期値)です。

※ magicolor 1690MF・4690MF ファクスユーザーズガイドは、ダウンロードページサイトまたは製品同梱 CD-ROM (magicolor 1690MF・4690MF Drivers and Documentation CD-ROM)を参照ください。

■設定の確認(設定リスト出力):

ファクス関連項目は以下メニューから設定リストを出力することにより確認できます。

・表示切替キー/レポート?/ホンタイセッテイリスト
また本体設定リストと、本体操作パネルメニューは以下のように関連しています。

本体設定リストの項目名	本体操作パネルメニュー名
FAX RX OPERATION / 5. RX_MODE	セッテイ(UTILITY) / ジュシンセッテイ / ジュシンモード
6. COMM. SETTING / ANSWER MACHINE	セッテイ(UTILITY) / カンリシャ セッテイ ^{※1} / ツウシンセッテイ / ルスバンデンワセツゾク
6. COMM. SETTING / TEL/FAX MODE	セッテイ(UTILITY) / カンリシャ セッテイ ^{※1} / ツウシンセッテイ / デンワ / ファクスモード