

BOOTP、RARPの設定変更

操作パネルでの変更手順



1. "Online/Offline"キーを押してオフラインにします。



2. "Menu"キーを押します。



3. "Next"キーを押し、"ADMINISTRATION"が表示させます。



4. "Select"キーを2回押します。



5. "Next"キーを数回押し、"Resident NIC"を表示されます。



6. "Select"キーを押します。



7. "Next"キーを数回押し、"CrownNet"を表示されます。



8. "Select"キーを押します。



9. "Next"キーを数回押し、"TCP/IP"を表示させます。



11. "Select"キーを押します。



12. "Next"キーを数回押し、"BOOTPまたは"RARP"を表示させます。



13. "Select"キーを押します。



14. "Next"キーを押し"Disabled"にします。



15. "Select"キーを押します。



16. "BOOTPまたは"RARP"の表示に戻ったことを確認したら、"Online/Offline"キーを押します。



17. "SAVE CANGES?*NO"が表示されたら"Next"キーを押して、"YES"と表示させます。



18. "Select"キーを押します。