

第1章 インストール

本章は、Pagemaster RIP のジョブを管理するソフトウェアのインストール方法を説明します。

Pagemaster RIP 用クライアントソフトは、サーバー内にインストールされていますが、Lan 上の PC にクライアントソフトをインストールする事によって、クライアント PC 上で Pagemaster RIP のジョブ管理を行う事ができます。

1.1.Windows 用クライアントソフトのインストール

対象 Windows の OS は、WindowsMe、Windows2000、WindowsXP、Windows2003 です。

- 1) ワークステーションを起動して、OS が実行されていることを確認します。
- 2) ダウンロードしたファイルをインストールするワークステーションの任意の場所に保存します。
- 3) ダウンロードしたファイルを解凍し、Win_Japanese フォルダ内の PagemasterRIP6500.exe を実行し、手動でインストールしてください。
- 4) Pagemaster RIP Setup が Install Shield Wizard を開始します (図 1-1.)。
この際、“キャンセル”ボタンをクリックすると、インストールが中止されます。




図 1-1.

- 5) システム情報を収集してから、「Pagemaster RIP 6500 インストールへようこそ」の画面（図 1-2.）が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてインストールを続けてください。



図 1-2.

- 6) “使用許諾契約”画面（図 1-3.）が表示されます。ライセンス使用許諾契約を受諾に合意しなければインストールできません。合意する場合は、“はい”ボタンをクリックしてインストールを続けてください。“いいえ”を選択すると終了します。




図 1-3.

- 7) “インストール先のフォルダ”選択画面 (図 1-4.) が表示するので、“参照”ボタンをクリックしてインストール先を選択します。インストール先のフォルダが確定後、“次へ”ボタンをクリックしてインストールを続けてください。通常、Pagemaster RIP にインストールする場合は、E ドライブの *Pagemaster RIPClient* フォルダを指定してください。



図 1-4.

- 8) “プログラムフォルダの選択”画面 (図 1-5.) でプログラムのフォルダ名を入力します。デフォルト設定では“KONICA MINOLTA \ *Pagemaster RIP 6500 client*”と表示されます。“次へ”ボタンをクリックしてインストールを続けてください。



図 1-5.

- 9) ハードディスクにファイルのコピー（図 1-6.）を始めます。インストールを中止する場合、“キャンセル”ボタンをクリックしてください。



図 1-6.

- 10) インストールが完了すると、プログラムは *Pagemaster RIP Client* 用ショートカットアイコンをデスクトップに作成します。

