

## ユーザーズガイドの使い方

### トップページ（ホーム）の構成

ユーザーズガイドのトップページ（ホーム）では、次の3種類の視点から、知りたい情報を探せます。

#### ▢ [機能から絞込み]

プリントやスキャンなどの機能や、**タッチパネル**に表示されるボタンから、知りたい情報を探します。

#### ▢ [使い方から絞込み]

「～したい」という発想で、本機の使い方を検索します。また、様々な場面でのセキュリティ対策やコスト削減の方法をご提案します。


#### ▢ [イラスト検索]

出力結果、機能、利用シーンのイメージから、本機の使い方を検索します。



### 検索機能による絞込み

マニュアル上部にある検索フィールドからユーザーズガイド内を検索できます。入力フィールドに任意のキーワードを入力して、[検索]をクリックします。



必要に応じて、以下の検索条件を指定できます。

#### ▢ [大文字と小文字を区別]にチェックをつけると、大文字と小文字を区別して検索できます。

#### ▢ [全角と半角を区別]にチェックをつけると、全角と半角を区別して検索できます。

また、以下の検索方法を利用できます。

- 複数のキーワードをスペースで区切って入力すると、それらすべてを含む情報を絞込むことができます。

(例) E-mail セキュリティ

- 複数のキーワードを「"」（ダブルクオーテーション）で囲んで入力すると、囲まれたキーワードのフレーズ検索ができます。

(例) "Web Connection"

検索結果画面では、キーワードの検索結果をさらに絞込むことができます。

1 検索対象にチェックをつけると、さらに検索範囲を絞込むことができます。

2 上部の検索フィールドに入力したキーワードと関連する検索キーワードを表示します。キーワードをクリックすると、そのキーワードで検索できます。

3 検索結果の左側のチェックボックスにチェックをつけることで、表示する項目を絞込むことができます。

- [選択項目を表示] : チェックボックスにチェックをつけた項目だけを表示します。
- [すべての選択を解除] : チェックボックスにつけたチェックをすべて外します。

No.	説明
1	検索対象にチェックをつけると、さらに検索範囲を絞込むことができます。
2	上部の検索フィールドに入力したキーワードと関連する検索キーワードを表示します。キーワードをクリックすると、そのキーワードで検索できます。
3	検索結果の左側のチェックボックスにチェックをつけることで、表示する項目を絞込むことができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>[選択項目を表示] : チェックボックスにチェックをつけた項目だけを表示します。</li><li>[すべての選択を解除] : チェックボックスにつけたチェックをすべて外します。</li></ul> Internet ExplorerおよびMicrosoft Edgeでは表示されません。

## 参考

次のページは、検索の対象外となります。

- 「出力したいイメージを探す」、「使いたい機能を探す」

「はじめに」、「よくあるご質問」、「メンテナンス」、「機能から絞込み」、「使い方から絞込み」の各ページを表示すると、左エリアに目次を表示します。表示したページによっては、目次がツリー構造になっています。

目次内の[+]をクリックするとツリーが開き、[-]をクリックすると、ツリーをたたみます。

表示しているすべてのツリーをまとめて操作するときは[すべてたたむ]、[すべて開く]をクリックします。

プリント

[+] すべてたたむ    [+ すべて開く]    選んで印刷

- プリンター機能について

[プリンター機能の概要](#)

[必要なシステム環境](#)

[本機のケーブル接続箇所](#)

- Windows環境で印刷する

+ 印刷の準備(ネットワーク接続)

+ 印刷の準備(USB接続)

+ 印刷のしかた

+ 便利な印刷機能

+ こんな印刷のしかたがあります

+ プリンタードライバーの設定項目

[プリンタードライバーを削除する](#)

+ 付録：プリンタードライバーの手動インストール

### ユーザーズガイドの印刷

[選んで印刷]をクリックすると、目次の左横にチェックボックスがついたウィンドウが表示されます。

印刷したい目次にチェックをつけて[印刷]をクリックすると、チェックをつけた目次の内容をまとめて印刷できます。

チェックしたページ数が多いと、データ処理に時間がかかるため、印刷開始までに数分かかる場合があります。

## 選んで印刷

印刷したい項目をチェックして印刷ボタンをクリックしてください。

- スキャン送信機能について
  - スキャン送信機能でできること
  - スキャンモードについて
  - 送信のしかた
    - 送信する(基本的な操作の流れ)
    - 仕上りを確認して送信する
    - プログラムを呼出して送信する
  - 宛先の指定
  - スキャン送信のオプション設定
    - カラーや原稿サイズなどの基本的なオプション設定
    - いろいろな原稿に合わせた設定(応用設定)
    - 画質／濃度の調整(応用設定)
    - スタンプ／ページ番号の追加(応用設定)
    - その他のオプション設定(応用設定)
  - スキャン送信機能の設定項目を検索する
- E-mailに添付して送信する(E-mail送信)
- E-mail送信機能について

全て選択

全ての選択を解除

印 刷

## 参考

- 印刷用データの読み込み後、[選んで印刷]画面の右下に、[印刷]ボタンが表示されます。
- ごらんのページや説明を印刷したいときは、[このページを印刷]、[この内容を印刷]、[この説明を印刷]をクリックすると、印刷することができます。

ページのトップへ戻る

画面下の[ページトップへ]をクリックすると、表示しているページの一番上にジャンプします。

### TWAIN入力

ネットワーク上のコンピューターから、TWAIN機器に対応した各種アプリケーションを通じて、本機で読み込んだ原稿データをファイルに変換して取り込みます。

### スキャナーバー送信

変換したファイルをスキャナーバーへ送信します。ファイルを受け取ったスキャナーバーは、ワークフローに従ってE-mailに添付して送信したり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりします。

## 参照

- 本機で読み込んだ原稿データを、本機に接続したUSBメモリーに保存できます。詳しくは、[「こちら](#)をごらんください。

ページトップへ 不

知つておいていただきたいこと

ユーザーズガイドをご利用になるにあたり、次のことをご確認ください。

- ユーザーズガイドが対応するOSとブラウザーのバージョンは、冊子のマニュアルをごらんください。ユーザーズガイドをより快適にご利用いただくために、お使いのOSに対応する最新のブラウザーをお使いいただくことをおすすめします。
- ユーザーズガイドを印刷する場合、ユーザーズガイドの画面内に表示される印刷ボタンをクリックして印刷してください。Internet Explorerをお使いの環境で、複数ページの1ページ目しか印刷されない場合は、ブラウザーのファイルメニューから印刷プレビューを選択し、印刷プレビュー画面から印刷を実行してください。
- [選んで印刷]の印刷用データの読み込みには、読み込むデータ量やお使いのコンピューターの状況などにより、数分かかる場合があります。また、選択した項目数が多いと、印刷を実行してから、実際に印刷が開始されるまで、数分かかる場合があります。
- ユーザーズガイドの印刷結果は、画面の表示と異なる場合があります。また、お使いのブラウザーのバージョンによって、印刷結果が異なる場合があります。
- ブラウザーの表示設定で拡大や縮小して表示すると、ユーザーズガイドのレイアウトが変わったり、表示の一部が見えなくなる場合があります。
- ダイアログ画面は、同時に10画面まで表示できます。
- Google Chromeをお使いの方へ
  - 印刷を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。ブラウザーの[←]ボタンでは中止できません。