

【HTML形式ユーザズガイドのご説明・動作環境について】

ユーザズガイド CD は本機に同梱されています。

トップページ(ホーム)から、ご覧になりたい機能を選んで、詳しい内容を確認してください。

トップページ(ホーム)の[はじめに]を選ぶと、ユーザズガイドの詳しい使い方をご覧いただけます。

機能から絞り込み
プリントやスキャンなどの機能や、タッチパネルに表示されるボタンから、知りたい情報を探します。

検索
1つまたは複数のキーワードを入力し、ユーザズガイド内を検索できます。(一部のページは検索対象外となります。)

はじめに
ユーザズガイドの詳しい使い方をご覧いただけます。

使い方から絞り込み
「～したい」という発想で、本機の使い方を検索します。また、様々な場面でのセキュリティ対策やコスト削減の方法をご提案します。

イラスト検索
出力結果、機能、利用シーンのイメージから、本機の使い方を検索します。

ユーザズガイドのトップページの表示のしかた

Windows の場合

コンピュータのCD-ROMドライブにユーザズガイド CD を入れると自動再生に関するメッセージが表示されます。

[rundll32.exe の実行] をクリックすると、トップページが表示されます。

トップページが表示されない場合は、[マイコンピュータ] または[コンピュータ] から[Users_Guide_CD] アイコンを右クリックし、[開く] をクリックします。フォルダ内の[index.html] をダブルクリックすると、トップページが開きます。

Macintosh の場合

デスクトップ上のCD アイコン、[index.html] の順にダブルクリックするとトップページが表示されます。

動作環境

●対応OS

Microsoft Windows Vista (SP2)/Windows 7 (SP1)/Windows 8/Windows 8.1

Apple Mac OS X 10.7/10.8/10.9

●対応ブラウザ

Windows: Internet Explorer 9.x/10.x(デスクトップ版)/11.x(デスクトップ版)、

Firefox 20 以降、Google Chrome 26 以降

Mac OS: Safari 6.0.3 ~ 7.x

- ・より快適にご利用のために、お使いのOS に対応する、最新のブラウザをお使いいただくことをおすすめします。
- ・お使いのブラウザのJavaScript が有効になっていることを確認してください。ユーザズガイドは、画面表示や検索機能でJavaScript を使用しています。

●ディスプレイ解像度

1024 × 768 ピクセル以上