

【HTML形式ユーザーズガイドのご説明・動作環境について】

トップページ(ホーム)から、ご覧になりたい機能を選んで、詳しい内容を確認してください。

トップページ(ホーム)の[はじめに]を選ぶと、ユーザーズガイドの詳しい使い方をご覧いただけます。

機能から絞込み
プリントやスキャンなどの機能や、タッチパネルに表示されるボタンから、知りたい情報を探します。

検索
1つまたは複数のキーワードを入力し、ユーザーズガイド内を検索できます。(一部のページは検索対象外となります。)

はじめに
ユーザーズガイドの詳しい使い方をご覧いただけます。

使い方から絞込み
「～したい」という発想で、本機の使い方を検索します。また、様々な場面でのセキュリティ対策やコスト削減の方法をご提案します。

イラスト検索
出力結果、機能、利用シーンのイメージから、本機の使い方を検索します。

The screenshot shows the 'ユーザーズガイド' (User's Guide) homepage. It features a search bar at the top right, a navigation menu on the left with categories like '機能から絞込み' (Filter by function) and '使い方から絞込み' (Filter by usage), and a main content area with various icons for functions like 'プリント' (Print), 'コピー' (Copy), 'スキャン' (Scan), 'ボックス' (Box), 'ファクス' (Fax), 'PC-FAX', 'ネットワークファクス' (Network Fax), and '拡張機能' (Expansion Function). A sidebar on the right contains '本機について' (About the device), '操作パネルについて' (About the operation panel), '設定ボタンの説明' (Explanation of setting buttons), and 'Web設定ツール' (Web setting tool). The 'はじめに' (Getting started) section is highlighted, showing options like '目的から探す' (Search by purpose), 'セキュリティ向上' (Security improvement), and 'コスト削減' (Cost reduction). The 'イラスト検索' (Image search) section is also highlighted, with options like '出力したいイメージを探す' (Search for the image you want to output) and '使いたい機能を探す' (Search for the function you want to use).

ユーザーズガイドのトップページの表示のしかた

ユーザーズガイド (HTML形式) のファイルをダウンロードいただき、パソコンにファイルを保存の上、ZIP圧縮ファイルの解凍を行ってください。解凍したファイルのフォルダ内の[index.html] をダブルクリックすると、ユーザーズガイドのトップページが開きます。

動作環境

●対応 OS

Microsoft Windows XP (SP3)/Windows Vista (SP2)/Windows 7 (SP1)
Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7

●対応ブラウザ

Windows : Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x
Firefox 3.x/4.x

Mac OS : Safari 3.1 以降 /4.x/5.x

- より快適なご利用のために、お使いの OS に対応する、最新のブラウザをお使いいただくことをおすすめします。
- お使いのブラウザの JavaScript が有効になっていることを確認してください。ユーザーズガイドは、画面表示や検索機能で JavaScript を使用しています。
- Internet Explorer 6.x/7.x をお使いの場合、ボタンや目次のメニューをクリックしてから画面の表示が完了するまで、時間がかかることがあります。

●ディスプレイ解像度
1024 × 768 ピクセル以上