

V34をオフにする

操作の流れ

1. 原稿をセットします。
2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3. 宛先を指定します。
4. [クラシックスタイル]-[ファクス/スキャン]-[応用設定]-[ファクス設定]-[回線設定]をタップします。
5. [ECM・V34]でV34をオフにして、[OK]をタップします。



6. スタートキーで送信を開始します。