

## ECMをオンにする

### ECMについて

ECM（Error Correction Mode）は、ITU-T（国際電気通信連合）で定められた誤り再送方式です。

ECMに対応したファクス機の間では、送ったファクスのデータに誤りがないことを確認しながら通信が行われるため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。

### 操作の流れ

1. 原稿をセットします。
2. ホーム画面で[ファクス]をタップします。
3. 宛先を指定します。
4. [回線設定]をタップします。
5. [ECM・V34]でECMをオンにして、[OK]をタップします。



6. スタートキーで送信を開始します。