


# magicolor 2430 DL 追加情報


この度は、本製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
プリントドライバ(バージョン 2.0.524.0)に以下メニューが追加となりましたので、ご案内いたします。

- ・「用紙」タブの「180 度画像回転」および「画像シフト」機能
- ・各タブ画面共通の「ページレイアウト」ボタンと「プリント図」ボタン
- 「180 度画像回転」および「画像シフト」機能



## 180 度画像回転

「180 度画像回転」チェックボックスにチェックすると、印刷する画像が 180 度回転して印刷されます。



## 画像シフト


用紙に印刷されるデータの位置を調整(シフト)する機能です。

データの位置を調整する場合は、「画像をシフトする。」チェックボックスをチェックし、数値を増減してデータの印刷位置を調整します。

画像が移動する方向は下図を参照してください。

注)1:1 ポイントは、約 0.35mm です。

注)2:調整量は、初期値に対し、左右(X)に ± 15.75mm、上下(Y)に ± 7.0mm です。




<例>

用紙左側に 7mm の余白を設けたい場合、X:20 を設定します。

## ページレイアウト

このボタンをクリックすると、ページレイアウトとして印刷の設定状態を表示します。ページレイアウトには、「セットアップ」タブの「N-up」設定、「ウォーターマーク」設定（バックグラウンド印刷を除く）、「両面印刷/小冊子(袋とじ)印刷」設定、「用紙」タブの「印刷の向き」設定（180度画像回転を除く）が反映されます。下図は、「N-up」設定で4-upを設定した場合の表示例です。



## プリンタ図

このボタンをクリックすると、プリンタ図の状態がイラストで表示されます。  
(搭載されるオプションによって異なります。)

下図は、トレイ2および両面印刷ユニットがインストールされている場合の表示例です。

