





KONICA MINOLTA

**magicolor 4750DN マニュアル正誤表**

magicolor 4750DN をご購入頂きましたお客様へ

コニカミノルタ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本製品のご利用上のご案内につきまして、製品同梱の ■magicolor 4750DN インストレーションガイド(小冊子) および 製品同梱のUtilities and Documentation CD-ROM 内の ■magicolor 4750DN ユーザーズガイドの一部に誤った記載がございました。お詫び申し上げますとともに以下表にて訂正させていただきます。変更部分を太字(下線付き)で示します。

No	マニュアル タイトル	頁	誤(現行記載)	正
1	magicolor 4750DN インストレーショ ンガイド	14	<p>正面図</p> <p>右側面図</p> <p>単位:mm</p>	<p>正面図</p> <p>右側面図</p> <p>単位:mm</p>
2	magicolor 4750DN ユーザーズガイ ド	24	<p>正面図</p> <p>正面図(オプション装着時)</p> <p>単位:mm</p>	<p>正面図</p> <p>正面図(オプション装着時)</p> <p>単位:mm</p>

3		<p>右側面図(オプション装着時)</p>  <p>単位:mm</p>	<p>右側面図(オプション装着時)</p>  <p>単位:mm</p>																																				
4	132	<p>用紙種類 設定 任意/普通紙/再生紙/厚紙1/厚紙2/ラベル紙/ハキ/レターヘッド/光沢紙1/光沢紙2/両面不可紙/特殊紙</p>	<p>用紙種類 設定 任意/普通紙/再生紙/厚紙1/厚紙2/ラベル紙/レターヘッド/光沢紙1/光沢紙2/両面不可紙/特殊紙</p>																																				
5	193	<p>備考 **両面印刷が可能な最小サイズはB5(JIS)です。 ***両面印刷が可能な最大サイズはトレイ1がリーガル、トレイ2がA4となります。</p>	<p>備考 **両面印刷が可能な最小サイズは、<b>定型サイズ:B5(JIS)、カスタムサイズ:182.0 mm × 254.0 mm</b>です。 ***両面印刷が可能な<b>トレイ1の最大サイズは、定型サイズ:リーガル、カスタムサイズ:216.0 mm × 356.0 mm</b>です。また、<b>トレイ2の最大サイズは、定型サイズ:A4、カスタムサイズ:216.0 mm × 297.0 mm</b>です。 ※Mac OS X でお使いの場合、両面印刷可能な<b>トレイ1の最大カスタムサイズは216 mm × 355 mm</b>となります。</p>																																				
6	199	<p>magicolor 4750DN ユーザーズガイド</p> <p>はがき</p> <table border="1" data-bbox="386 891 928 1189"> <tr> <td>容量</td> <td>トレイ1 (手差しトレイ)</td> <td>20枚 (用紙の厚さにより変わります)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>トレイ2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>トレイ3</td> <td>対応していません。</td> </tr> <tr> <td>用紙のセット方向</td> <td>トレイ1 (手差しトレイ)</td> <td>印刷面が下向き</td> </tr> <tr> <td></td> <td>トレイ2</td> <td>印刷面が上向き</td> </tr> <tr> <td>プリンタードライバーでの用紙種類の設定</td> <td>はがき</td> <td></td> </tr> <tr> <td>両面印刷</td> <td></td> <td>対応していません</td> </tr> </table>	容量	トレイ1 (手差しトレイ)	20枚 (用紙の厚さにより変わります)		トレイ2			トレイ3	対応していません。	用紙のセット方向	トレイ1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き		トレイ2	印刷面が上向き	プリンタードライバーでの用紙種類の設定	はがき		両面印刷		対応していません	<p>はがき</p> <table border="1" data-bbox="954 891 1497 1131"> <tr> <td>容量</td> <td>トレイ1 (手差しトレイ)</td> <td>20枚 (用紙の厚さにより変わります)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>トレイ2/3</td> <td>対応していません。</td> </tr> <tr> <td>用紙のセット方向</td> <td>トレイ1 (手差しトレイ)</td> <td>印刷面が下向き</td> </tr> <tr> <td>プリンタードライバーでの用紙種類の設定</td> <td>はがき</td> <td></td> </tr> <tr> <td>両面印刷</td> <td></td> <td>対応していません</td> </tr> </table>	容量	トレイ1 (手差しトレイ)	20枚 (用紙の厚さにより変わります)		トレイ2/3	対応していません。	用紙のセット方向	トレイ1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き	プリンタードライバーでの用紙種類の設定	はがき		両面印刷		対応していません
容量	トレイ1 (手差しトレイ)	20枚 (用紙の厚さにより変わります)																																					
	トレイ2																																						
	トレイ3	対応していません。																																					
用紙のセット方向	トレイ1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き																																					
	トレイ2	印刷面が上向き																																					
プリンタードライバーでの用紙種類の設定	はがき																																						
両面印刷		対応していません																																					
容量	トレイ1 (手差しトレイ)	20枚 (用紙の厚さにより変わります)																																					
	トレイ2/3	対応していません。																																					
用紙のセット方向	トレイ1 (手差しトレイ)	印刷面が下向き																																					
プリンタードライバーでの用紙種類の設定	はがき																																						
両面印刷		対応していません																																					
7	214	<p>その他の用紙の補給 ラベル紙/はがき/厚紙/光沢紙の場合</p>	<p>その他の用紙の補給 <b>ラベル紙/厚紙/光沢紙の場合</b></p>																																				
8	258	<p>レーザーレンズの清掃 8 イメージングユニットの下部にある清掃孔にレーザーレンズ清掃具を差し込み、2~3回前後に動かします。</p>	<p>レーザーレンズの清掃 8 イメージングユニットの下部にある清掃孔に<b>レーザーレンズ清掃具のスポンジ面下向き</b>にして差し込み、2~3回前後に動かします。</p>																																				
9	283	<p>原因 トレイ3に厚紙、ラベル紙、はがき、光沢紙、レターヘッドがセットされている 処置のしかた 厚紙、ラベル紙、はがき、光沢紙、レターヘッドはトレイ1/2にセットしてください。</p>	<p>原因 トレイ3に<b>厚紙、ラベル紙、光沢紙、レターヘッド</b>がセットされている 処置のしかた <b>厚紙、ラベル紙、光沢紙、レターヘッド</b>はトレイ1/2にセットしてください。</p>																																				
10	313	<p>ハードディスクキット HD-P03の取り付け ユーザー使用可能エリアは120 GB中18 GBになります。</p>	<p>ハードディスクキット HD-P03の取り付け ユーザー使用可能エリアは<b>40 GB</b>中18 GBになります。</p>																																				
11	329	<p>給紙容量 トレイ2 ラベル紙、はがき、厚紙1、厚紙2、光沢紙1、光沢紙2、レターヘッド:20枚</p>	<p>給紙容量 トレイ2 <b>ラベル紙、厚紙1、厚紙2、光沢紙1、光沢紙2、レターヘッド:20枚</b></p>																																				