

## ■カウンタの確認方法

bizhub C250

本体でコピー/プリントした枚数カウンタは、本体の液晶パネルから確認ができます。また、カウンタの集計表(セールスカウンタリスト)を本体からプリントすることができます。以下にその手順を記載いたします。

## ■カウンタ確認手順


以下の4種類のカウンタを確認する手順について掲載いたします。

- ①ブラックカウンタ
- ②モノカラー+2色カウンタ
- ③コピーフルカラーカウンタ
- ④プリンタフルカラーカウンタ

1. 操作パネルの「設定メニュー/カウンタ」キーを押します。



2. 液晶画面の左側に「セールスカウンタ」が表示されます。




3. 「セールスカウンタ」より以下の操作で各カウンタを確認します。

### ①「ブラックカウンタ」

「セールスカウンタ」内の「ブラックカウンタ」の数値を確認します。


※写真の例は「5809」です。



②「モノカラー+2色カウンタ」


「セールスカウンタ」内の「モノカラー+2色」の数値を確認します。

※写真の例は「2」です。



③「コピーフルカラーカウンタ」


(1)「セールスカウンタ」内の「詳細確認」を押します。



(2)「コピー」を押します。(初期画面はこの画面が表示されます)

(3)「フルカラー」欄の数値を確認します。

※写真の例は「1338」です。




#### ④「プリンタフルカラーカウンタ」の確認方法

(1)上記(3)の画面から「プリンタ」を押します。

(2)「フルカラー」欄の数値を確認します。

※写真の例は「19509」です。




#### 3. カウンター一覧画面の終了方法


操作パネルの「設定メニュー／カウンタ」キーを押します。液晶画面の表示がカウンター一覧画面から操作画面に戻ります。

### ■セールスカウンタリストのプリント方法

1. 操作パネルの「設定メニュー／カウンタ」キーを押し、液晶画面「セールスカウンタ」内の「詳細確認」を押します。



2. 「セールスカウンタ」内の「プリント」を押します



3. 液晶画面に用紙サイズを選択する画面が表示されます(A4～A3から選択できます)。用紙サイズを選択いたたき、操作パネルにある「スタート」ボタンを押します。本体からリストがプリントされます。