

■カウンタの確認方法

bizhub C350

本体でコピー/プリントした枚数カウンタは、本体の液晶パネルから確認ができます。また、カウンタの集計表を本体からプリントすることができます。以下にその手順を記載いたします。

■カウンタ確認手順


以下の5種類のカウンタを確認する手順について掲載いたします。

- ①ブラックカウンタ（コピー+プリンタの合計）
- ②コピーフルカラーカウンタ
- ③プリンタフルカラーカウンタ
- ④モノカラーカウンタ（※コピーカウンタのみとなります。）
- ⑤2色カウンタ（コピー+プリンタの合計）

1. 操作パネル左上の「ユーティリティ」キーを押します。



2. 液晶画面のユーティリティ一覧表示から「カウンター一覧表示」を押します。



3. 「カウンター一覧表示」画面より各カウンタを確認します。


①「ブラックカウンタ(コピー+プリンタの合計)」

1の「ブラック」を押します。

(初期画面はこの画面が表示されます)


2の「コピー+プリンタ」の数値を確認します。

※写真の例は「30079」です。




②「コピーフルカラーカウンタ」

- 1の「フルカラー」を押します
- 2の「コピー」の数値を確認します。
※写真の例は「5552」です。




③「プリンタフルカラーカウンタ」

- 上記②の画面の状態で「プリンタ」の数値を確認します。
※写真の例は「9993」です。




④「モノカラーカウンタ」

- 1の「その他」を押します。
- 2の「コピー」の数値(モノカラー枠内)を確認します。
※写真の例は「7」です。



⑤「2色カウンタ(コピー+プリンタの合計)」

- 上記④の画面の状態で、「2色コピー+2色プリンタ」の数値を確認します。
※写真の例は「102」です。




4. カウンター一覧画面の終了方法


操作パネル左上の「ユーティリティ」キーを押すと操作画面に戻ります。

■カウンタ集計表のプリント方法

1. 操作パネル左上の「ユーティリティ」キーを押し、液晶画面の「カウンター一覧表示」を押しします。



2. 液晶画面の「プリント」を押します。



※プリントするカウンタ集計表の用紙サイズは **A4** です。本体カセットにこの用紙サイズがセットされていない場合は、セットします。

3. 操作パネルの「スタート」キーが緑色になっているのを確認し「スタート」キーを押します。
カウンタ集計表が本体からプリントされます。
※「スタート」キーがオレンジ色になっている場合は、上記の用紙サイズをセットするか、または用紙を補給して下さい。