


本体でコピー/プリントした枚数カウンタは、本体の液晶パネルから確認ができます。また、カウンタの集計表を本体からプリントすることができます。以下にその手順を記載いたします。

■カウンタ確認手順


以下の3種類のカウンタを確認する手順について掲載いたします。

- ①ブラック(コピー+プリンタ)
- ②フルカラー(コピー+プリンタ)
- ③モノカラー(コピー+プリンタ)

1. 操作パネルの「ユーティリティ」キーを押します。



2. 液晶画面の一覧表示から「トータルチェック」を押します。




3. 「トータルチェック」画面より各カウンタを確認します。

①「ブラックカウンタ(コピー+プリンタの合計)」

1の「ブラック」を押します(初期画面はこの画面が表示されます)。


2の「コピー+プリンタ」覧の数値を確認します。

※写真の例は「7007」です。




②「フルカラーカウンタ(コピー+プリンタの合計)」

- 1の「フルカラー」を押します。
- 2の「コピー+プリンタ」覧の数値を確認します。
※写真の例は「24642」です。



③「モノカラーカウンタ」

- 1の「モノカラー」を押します。
- 2の「コピー」覧の数値を確認します。
※写真の例は「100」です。




4. カウンター一覧画面の終了方法

操作パネルの「ユーティリティ」キーを押します。液晶画面の表示がカウンター一覧画面から操作画面に戻ります

■集計表のプリント方法

1. 操作パネルの「ユーティリティ」ボタンを押し、「トータルチェック」を押します。



2. 「トータルチェック」内にある「プリント」を押します。

ユーティリティ				終了	
トータルチェック		プリント	ブラック	フルカラー	モノカラー
トータルカウンタ	31749	コピー	3128	プリンタ	3879
サイズカウンタ	801		38		315
両面コピーカウンタ	394				
両面プリンタカウンタ	1406	コピー+プリンタ			7007
スキャナカウンタ	586				

※集計表は上段カセットから の用紙サイズでプリントいたします。本体上段カセットにこの用紙サイズがセットされていない場合は、セット A4

3. 操作パネルの「スタート」キーが緑色になっているのを確認し「スタート」キーを押します。カウンタ集計表が本体からプリントされます。

※「スタート」キーがオレンジ色になっている場合は、上記の用紙サイズをセットするか、または用紙を補給して下さい。