



KONICA MINOLTA

Giving Shape to Ideas

Windows11 バージョン24H2 対応 プリンタードライバーインストール手順書



この手順書は一般的な環境における簡易インストール手順書になります。
より詳細な手順は、プリンタードライバーに添付のガイドをご参照ください。

2025年2月28日現在

1. ご利用中の複合機の機種を確認します。
複合機前面に機種名が記載されています。



1. 以下URLへアクセスし、確認した機種をクリックします。

<https://www.konicaminolta.jp/business/download/index.html>

かんたんダウンロードナビ 製品カテゴリから順にお探しのダウンロードデータを絞り込んでください

製品カテゴリ

- 複合機/複写機
- プロダクションプリント&グラフィック
- ソリューション・サービス
- プリンター
- ソフトウェア
- 複合機周辺機器
- デジタル

製品シリーズ

- > フルカラー複合機
- > モノクロ複合機
- > 広幅複合機
- > セルフサービス専用カラー複合機
- > 立体コピーシステム
- > 再生型複合機
- > AirPrint ユーザーズガイド
- > 複合機専用アプリ

かんたんダウンロードナビ 製品カテゴリから順にお探しのダウンロードデータを絞り込んでください

製品カテゴリ

- 複合機/複写機
- プロダクションプリント&グラフィック
- ソリューション・サービス
- プリンター
- ソフトウェア
- 複合機周辺機器
- デジタル

製品名

製品名		製品シリーズに戻る
bizhub C352	bizhub C353	
bizhub C360	bizhub C360i	
bizhub C360i S	bizhub C361i	
bizhub C364e	bizhub C364	
bizhub C368	bizhub C3851	
bizhub C3850	bizhub C4050i	
bizhub C4051i	bizhub C450	

2. 「ダウンロードページへ」をクリックします。

かんたんダウンロードナビ 製品カテゴリから順にお探しのダウンロードデータを絞り込んでください

製品カテゴリ

- 複合機/複写機
- プロダクションプリント&グラフィック
- ソリューション・サービス
- プリンター
- ソフトウェア
- 複合機周辺機器
- デジタル

製品サポート情報

製品名に戻る


複合機/複写機 フルカラー複合機 bizhub C368

- ダウンロードページへ
(プリンタードライバーなど)
- ユーザーズガイド
(取扱説明書)
- カタログダウンロード

3. PCLドライバー欄右側の「ダウンロードページへ」をクリックし、PCLプリンタードライバーのダウンロードを実施します。



4. ダウンロードしたファイルを右クリックし、すべて展開をクリックします。



5. 任意の場所へ展開します。




6. 展開したフォルダを開き、ご使用のOSに合ったセットアップファイルを実行してください。

32bitOSの場合「Setup.exe」


64bitOSの場合「Setup64.exe」

名前	更新日時	種類	サイズ
Driver	2025/02/27 18:51	ファイル フォルダー	
Sub	2025/02/27 18:51	ファイル フォルダー	
Setup.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	3,054 KB
Setup64.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	3,784 KB
SetupARM64_Win10.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	4,592 KB
SetupARM64_Win11.exe	2024/12/12 8:32	アプリケーション	4,592 KB

7. 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」の表示に「はい」をクリックします。




8. 以下の使用許諾契約書画面が表示されますので、内容をご確認の上「同意します」をクリックします。




9. 「追加(ネットワーク検索)」をクリックします。




10. 検索が完了すると一覧が表示されますので、使用している機器にチェックを入れ「詳細表示(D)」をクリックします。




11. 管理者設定の片面デフォルトにチェックを入れ、カラー初期値を「オートカラー：デフォルト」もしくは「グレースケール：デフォルト」初期値に設定したい内容にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



12. 「インストール」をクリックします。




13. インストールが正常に完了しました。と表示されたら「OK」をクリックします。




インストール作業は以上で完了です。
続けてプリンタードライバーの利用設定を行ってください。

1. Windowsの検索窓にプリンタと入力し「プリンターとスキャナー」を開きます。



2. 「Windowsで通常使うプリンタを管理する」のチェックをオフにします。



3. インストールした機種名のプリンタードライバーをクリックします。



以上