




縮小印刷する場合のドライバの設定方法

A3、B4、Ledger サイズデータを印刷する場合は、下記の手順に従って縮小印刷をしてください。

下記の手順ではExcelの印刷ダイアログを例として使用しておりますが、他のアプリケーションをご使用の場合もプリンタドライバの設定方法は同様となります。

「ファイル」 - 「印刷」を選択し、プリンタに
PagePro 1400W が選択されていることを
確認します。

「プロパティ」ボタンをクリックします。




「基本設定」タブを選び、「原稿サイズ」で
原稿サイズを選択します。

リストボックスから原稿サイズを選択します。

「出力サイズ」で出力したい用紙サイズを
選択します。

「OK」をクリックし「プリンタプロパティ」画面
を閉じます。



で選択した用紙がトレイにセットされていることを確認し、印刷します。


Word を使用中に問題が発生した場合の回避策

A3、B4、Ledger サイズデータを縮小印刷するとき、プリンタドライバの「出力サイズ」を設定しても正しく印刷されないことがあります。この場合は、下記の手順に従いアプリケーションの拡大縮小機能を使用してください。ただし、アプリケーションの拡大縮小機能を使用する場合は、プリンタドライバの「出力サイズ」の機能は使用しないでください。両方を同時に設定すると正しく印刷されません。

「ファイル」-「印刷」を選択し、プリンタに PagePro 1400W が選択されていることを確認します。


「拡大/縮小」の「用紙サイズの指定」リストボックスから出力する用紙サイズを選択します。

「プロパティ」をクリックします。



「基本設定」タブを選び、「出力サイズ」で「原稿サイズと同じ」を選択します。「原稿サイズ」は特に設定する必要はありません。

「OK」をクリックし「プリンタプロパティ」画面を閉じます。



で選択した用紙がトレイにセットされていることを確認し、印刷します。