

パネルメッセージ正誤表 (magicolor 6100PrintSystem F2/F7)

マニュアルページ	誤	正
D-3	ヨウシトレイヲ カクジツニ セットシテクダサイ	ウエノ ピン ヲ チョウセイシテ クダサイ
	OPCベルトヲ カクジツニ セットシテクダサイ	ベルト カートリッジ ヲ カクニンシテクダサイ
	スペテノ プリントジョブヲ キャンセルシマス	このメッセージは表示されません
	プリントジョブヲ キャンセルシマス	ジョブ ヲ キャンセルシテイマス
	ハイトナーヲ コウカンシテクダサイ	トナー カイシュー ボトル ヲ カクニンシテクダサイ
	クリーニング ローラーヲ カクジツニ セットシテクダサイ	クリーニング ローラーヲ カクジツニ セットシテクダサ
	プリントログファイルガ サクセイサレマシタ	ファイル ヲ サクセイシマシタ
	ログファイル XXXXXXXXXXXXXXX ヲ サクセイシテイマス	ジョブファイル サクセイチュウ
	テンシャドラムデ ペーパージャムデス	テンシャドラム デ
	リョウメンユニットデ ペーパージャムデス	リョウメンユニット デ
D-4	プリントジョブヲ シュウリョウシマス	ジョブ ヲ キャンセルシテイマス
	ゼンメンノ カバーガ アイテイマス	ゼンメンオ カバーガ アイテイマス
	テイチャクユニットヲ カクジツニ セットシテクダサイ	テイチャクユニットヲ カクジツニ セットシテクダサ
	テイチャクユニットデ ペーパージャムデス	テイチャクユニットデ ペーパ
D-5	ヨウシトレイデ ペーパージャムデス	ヨウシトレイ デ
	ヨウシフィードデ ペーパージャムデス	ヨウシフィード デ
	ハイシローラーデ ペーパージャムデス	ハイシローラー デ
	ハイシトレイデ ペーパージャムデス	ハイシトレイ デ
	A4ヨウシヲ ジョウダントレイニ ホキユウシテクダサイ	プリントチュウ(エラーランプ点灯)
D-6	A4ヨウシヲ ヨウシトレイニ ホキユウシテクダサイ	プリントチュウ(エラーランプ点灯)
	アツデヨウシヲ ジョウダン トレイニ ホキユウシテクダサイ	エラーランプ 点灯
	リアカバーガ アイテイマス	ハイメンノ カバーガ アイテイマス
	テストページ プリントチュウ	このメッセージは表示されません
	ヨウシハンソウデ ペーパージャムデス	ヨウシハンソウ デ
D-7	ジョブ X ショリチュウ	X ジョブ ショリチュウ
	ブラクトナー ガ アリマセン	ブラクトナー ヲ カクニンシテクダサイ
	ブラクトナ ガ シュウリョウデス	チューイ ブラクトナー
	X トナーヲ カクジツニ セットシテクダサイ	X ユニット ヲ カクニンシテクダサイ