

各種3Dデータ処理ソフトと、パソコン動作要件 一覧表

2015.4.1

コニカミノルタ株式会社 センシング事業本部

		ポリゴン編集ソフトVer.2.4	ポリゴン編集ソフトVer.2.4+RapidformXOV3、XOR3	RANGEVIEWER 2.0	RANGEVIEWER 2.0+RapidformXOV3、XOR3	RapidformXOV3、XOR3
最低動作要件	OS	WindowsXP Professional SP2(32bit版) WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business Edition SP2(32bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (32bit版) Windows7 Professional (64bit版) ※64bit OS上では32bitアプリケーションとして動作します	WindowsXP Professional SP2(32bit版) WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business Edition SP2(32bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (32bit版) Windows7 Professional (64bit版) ※ポリゴン編集ソフトは64bit OS上では32bitアプリケーションとして動作します	WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (64bit版)	WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (64bit版)	WindowsXP(32bit or 64bit SP2以上) WindowsVista (32bit or 64bit SP1以上) Windows7 ((32bit or 64bit)
	CPU	Pentium4以上 (Intelのみ)	Pentium4以上 (Intelのみ)	Core2Duo、Xeon以上	Core2Duo、Xeon以上	Intel 及び AMD プロセッサ
	RAM	1GB以上	2GB以上	4GB以上	4GB以上	1GB以上(32bit版)、2GB以上(64bit版)
	ディスプレイ	1024×768 ピクセル以上	1024×768 ピクセル以上	1280×1024 ピクセル以上	1280×1024 ピクセル以上	1024×768 ピクセル以上
	グラフィックスカード	16bitカラー OpenGL対応 NVIDIA Quadroシリーズ	32bitトゥルーカラー OpenGL1.2以上 NVIDIA Quadroシリーズ	OpenGL対応 NVIDIA Quadroシリーズ	32bitトゥルーカラー OpenGL1.2以上 NVIDIA Quadroシリーズ	32bitトゥルーカラー OpenGL1.2以上
インターフェース	プロテクトキー用にUSBポートが必要 VIVID制御用にSCSIポートが必要 ※Adaptec社製のSCSIインターフェースボードが装着されており、かつASPIレイヤー (Ver.4.70以降)がインストールされていること。 ※WindowsVistaまたはWindows7でご使用の場合はラトックシステム社製のUSB2.0-SCSIコンバータをご使用ください。	プロテクトキー用にUSBポートが必要 VIVID制御用にSCSIポートが必要 ※Adaptec社製のSCSIインターフェースボードが装着されており、かつASPIレイヤー (Ver.4.70以降)がインストールされていること。 ※WindowsVistaまたはWindows7でご使用の場合はラトックシステム社製のUSB2.0-SCSIコンバータをご使用ください。	USB2.0 ポート	USB2.0 ポート		
推奨動作要件	OS	WindowsXP Professional SP2(32bit版) WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business Edition SP2(32bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (32bit版) Windows7 Professional (64bit版) ※64bit OS上では32bitアプリケーションとして動作します	WindowsXP Professional SP2(32bit版) WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business Edition SP2(32bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (32bit版) Windows7 Professional (64bit版) ※ポリゴン編集ソフトは64bit OS上では32bitアプリケーションとして動作します	WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (64bit版)	WindowsXP Professional x64 Edition SP2 (64bit版) WindowsVista Business x64 Edition SP2(64bit版) Windows7 Professional (64bit版)	WindowsXP(32bit or 64bit SP2以上) WindowsVista (32bit or 64bit SP1以上) Windows7 ((32bit or 64bit)
	CPU	Xeon以上 (Intelのみ)	Xeon以上 (Intelのみ) マルチプロセッサを推奨	Core2Duo、Xeon以上 (Intelのみ)	Xeon以上 (Intelのみ) マルチプロセッサを推奨	Intel 及び AMD マルチプロセッサを推奨
	RAM	2GB以上	4GB以上	16GB以上	16GB以上	8GB以上
	ディスプレイ	1280×1024 ピクセル以上	1280×1024 ピクセル以上	1280×1024 ピクセル以上	1920×1280	1920×1280
	グラフィックスカード	16bitカラー OpenGL対応 NVIDIA Quadroシリーズ	32bitトゥルーカラー OpenGL1.2以上 NVIDIA Quadroシリーズ	OpenGL対応 NVIDIA Quadroシリーズ	32bitトゥルーカラー OpenGL1.2以上 NVIDIA Quadroシリーズ	32bitトゥルーカラー OpenGL1.2以上
インターフェース	プロテクトキー用にUSBポートが必要 VIVID制御用にSCSIポートが必要 ※Adaptec社製のSCSIインターフェースボードが装着されており、かつASPIレイヤー (Ver.4.70以降)がインストールされていること。 ※WindowsVistaまたはWindows7でご使用の場合はラトックシステム社製のUSB2.0-SCSIコンバータをご使用ください。	プロテクトキー用にUSBポートが必要 VIVID制御用にSCSIポートが必要 ※Adaptec社製のSCSIインターフェースボードが装着されており、かつASPIレイヤー (Ver.4.70以降)がインストールされていること。 ※WindowsVistaまたはWindows7でご使用の場合はラトックシステム社製のUSB2.0-SCSIコンバータをご使用ください。	USB2.0 ポート	USB2.0 ポート		
その他	・インストールおよびご使用にあたっては、管理者権限のあるユーザーでログインする必要があります。 ・WindowsVista、Windows7ではエアロ機能OFFにしてください。	・インストールおよびご使用にあたっては、管理者権限のあるユーザーでログインする必要があります。 ・WindowsVista、Windows7ではエアロ機能OFFにしてください。				