

## DPU-S245 設定のしかた

### ■ はじめに

プリンターDPU-S245の「SWDIP スイッチ」の初期設定値は以下です。

:     **DIP SW-1=11001111**  
       DIP SW-2=11111101  
       DIP SW-3=00100000  
       DIP SW-4=11111100

CR-10 シリーズは、DIP SW-1 のみ **DIP SW-1=11110011** に変更する必要があります。

CM シリーズは、DIP SW-1 のみ **DIP SW-1=11001011** に変更する必要があります。

(左が最上位ビット (SWDIP-8)、右側が最下位ビット (SWDIP-1) です。)

### ■設定モードで SWDIP スイッチの設定を変更する手順。

- ① 感熱紙をセットし、電源 OFF を確認します。
- ② **[ON/OFF]** と **[FEED]** を同時に押すと、POWER ランプと ERROR ランプが点灯します。
- ③ そのまま6秒間押し続け、POWER ランプと ERROR ランプが点滅を開始したら、両方のスイッチから指を離します。

- ④ 

Select Function Setting Mode : Feed SW HEX Dump Mode : Power SW
---

上記の印字がされたら、**[FEED]**スイッチを押し、設定モードを選択します。

- ⑤ 

[SETTING MODE] Yes : Feed SW / No : Power SW
---

上記の印字がされたら、**[FEED]**スイッチを押し、設定モードにします。

- ⑥ 

Load Default Setting? Yes : Feed SW / No : Power SW
--

上記の印字がされたら、**[ON/OFF]**スイッチを押し、初期設定をスキップします。

(このとき、初期設定に戻りたい場合は、**[FEED]**スイッチを押して初期化します)

- ⑦ 

Dip Switch setting mode DIP SW-1=11001111 Change Setting? Yes : Feed SW / No : Power SW
--

上記の印字がされたら、**[FEED]**スイッチを押し設定変更に進みます。

(このとき、既に Dip Switch が正しく設定されている場合は、**[ON/OFF]**スイッチを押し、設定モードを終了します。)

## DPU-S245 設定のしかた

- ⑧ プリンターが設定モードになり、スイッチ操作の待ち受け状態になります。

Input 8 bits  
1 : Feed SW / 0 : Power SW

上記の印字がされたら、「1」と「0」の組み合わせの8ケタの数字を、[FEED]スイッチと [ON/OFF]スイッチの組み合わせで連続して押すことにより、DIP SW-1 の設定を行います。

「1」を設定する場合：[FEED]スイッチを押す。

「0」を設定する場合：[ON/OFF]スイッチを押す。

例) CR-10 シリーズの場合：DIP SW-1 の設定を「11110011」に設定したいので、[FEED]、[FEED]、[FEED]、[FEED]、[ON/OFF]、[ON/OFF]、[FEED]、[FEED] と続けてスイッチを押します。

(左が最上位ビット (SWDIP-8)、右側が最下位ビット (SWDIP-1) です。)

- ⑨ 合計8回 (8ビット分) スイッチを押すと下記のように設定結果が印字されます。

DIP SW-1=11110011  
Save Setting?  
Yes : Feed SW / No : Power SW

この設定で良ければ、[FEED]スイッチを押すと、下記のように印字され、設定が保存されます。(望みの設定になっていない場合は、[ON/OFF]スイッチを押して設定し直します。)

DIP SW-1=11110011 Saved.

- ⑩

DIP SW-2=11111101  
Change Setting?  
Yes : Feed SW / No : Power SW

上記の印字がされたら、[ON/OFF]スイッチを押して、DIP SW-2 の設定をスキップします。

- ⑪

DIP SW-3=00100000  
Change Setting?  
Yes : Feed SW / No : Power SW

上記の印字がされたら、[ON/OFF]スイッチを押して、DIP SW-3 の設定をスキップします。

## DPU-S245 設定のしかた

⑫

```
DIP SW-4=11111100
Change Setting?
Yes : Feed SW / No : Power SW
```

下記の印字がされたら、[ ON/OFF ]スイッチを押して、DIP SW-4 の設定をスキップします。

⑬

```
Dip Switch setting mode
Continue : Feed SW
Quit : Power SW
```

上記の印字がされたら、[ ON/OFF ]スイッチを押し、設定モードを終了します。

⑭ 下記の印字がされたら、設定終了です。

```
Setting Mode Finished
```

=====

※プリンターの設定内容の確認は、テスト印字をする事によっても確認できます。

- ① [ ON/OFF ] と [ FEED ] 同時に押し POWER ランプが点灯したら  
[ ON/OFF ]、[ FEED ] の順にスイッチから指を離します。
- ② テスト印字が開始され、設定内容が印字されます。

```
DPU-S245
[Ver.1.05]17.May.2010
Copyright© : SII
*****
```

- ③ テスト印字終了後、印字可能状態になります。