

■ 節電に向けた設定手順


スリープモードへの移行時間短縮

1. 【設定メニュー/カウンター】キーを押下します



※ 操作画面は機種により若干異なります

2. 【管理者設定】を押下します




3. 管理者パスワードを入力して【OK】を押下します




■ 節電に向けた設定手順

スリープモードへの移行時間短縮


4. 【環境設定】を押下します



5. 【パワーセーブ設定】を押下します




6. 【低電力設定】を押下します



■ 節電に向けた設定手順


スリープモードへの移行時間短縮

7. クリアキー【C】を押下してから、設定したい時間の数字(10分に設定したい場合は【1】【0】)を入力し、【OK】を押下します




※ 機種によって入力できる最小値は異なります

8. 【スリープ設定】を押下します



9. クリアキー【C】を押下してから、設定したい時間の数字(15分に設定したい場合は【1】【5】)を入力し、【OK】を押下します



※ 機種によって入力できる最小値は異なります

10. 終了です